

Kulma na vlasy CeraSpiral



Před použitím kulmy si prosím, přečtete pozorně následující upozornění a doporučení, abyste dosáhli nejlepších výsledků při použití tohoto přístroje.

NEBEZPEČÍ - aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, dodržujte následná opatření:

- 1) Po ukončení práce ihned odpojte síťovou zástrčku přístroje ze síťové zásuvky.
- 2) Nepoužívejte přístroj během koupání, nebo pokud máte mokré vlasy.
- 3) Odkládejte přístroj pouze na bezpečné místo, aby nemohl spadnout do vany, umyvadla, nebo nádoby s vodou, nebo aby nebyl poškozen nárazem.

POZOR – **Nepoužívejte přístroj v koupelně.**

Pracovní plochy tohoto elektrického přístroje jsou po vypnutí velmi horké a chladnou po vypnutí přístroje pomalu! Nenamáčejte do vody!

POZOR – k vyvarování se vzplanutí, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo popálení, je nutné dodržovat následující pravidla:

- 1) Přístroj nesmí být v provozu, nebo připojen k elektrické síti, pokud není pod dozorem.
- 2) Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnosti, pokud je přístroj používán na děti, nebo dětmi a postiženými osobami.
- 3) Tento přístroj je určen pouze pro specifické použití. Používejte pouze výrobcem doporučená příslušenství.
- 4) Přístroj nesmí být v žádném případě používán, pokud je poškozen síťový kabel, nebo síťová zástrčka.
- 5) Síťový kabel nesmí přijít do styku s horkými předměty.
- 6) Přístroj se nesmí odkládat na měkké podložky a měkká místa jako jsou postele, křesla apod.
- 7) Přístroj nikdy nepoužívejte, jste-li unavení, nebo během spánku.
- 8) Přístroj nenechávejte volně v prostorách a nepoužívejte tam, kde se pracuje s aerosoly.
- 9) Horký přístroj nepokládejte na jakékoliv měkké plochy, a pokud je připojen k elektrické síti. Používejte odkládací stojánek.
- 10) Tento přístroj má během provozu velmi horkou pracovní plochu. Vyvarujte se proto styku pokožky s touto částí přístroje.
- 11) Používání přístroje, pokud máte mokré ruce nebo vlasy, může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- 12) Síťový kabel nenamotávejte na přístroj, nepřehýbejte a chraňte před zlámáním.
- 13) Nedotýkejte se pracovních ploch, pokud jsou horké.
- 14) Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem. Chladnou žehličku uložte na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Vyjímajte a čistíte také příslušenství.

Péče a údržba:

- 1) Čištění – před čištěním vypněte přístroj, odpojte síťový kabel a vyčkejte, až přístroj vychladne. K čištění držadla a krytů přístroje používejte pouze měkký, lehce navlhčený hadřík. Voda nebo ostatní kapaliny se nesmí k čištění držadla používat, aby nepronikly dovnitř přístroje.
- 2) Skladování – odpojte síťový kabel, nechte přístroj vychladnout a uložte do původního balení, nebo jej uložte na čisté, suché místo. Síťový kabel by měl být svinut do delších smyček. Nemotejte kabel nikdy na přístroj, a nezatěžujte kabel v místě, kde vstupuje do držadla přístroje, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Přístroj nikdy nadržte a nepřenášejte za kabel.

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice. Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. Zkontrolujte, zda hodnota napětí, na kterou je přístroj nastaven odpovídá napětí v rozvodné síti. Při prvním použití může objevit lehký zápach či dým. Po chvíli tento jev zmizí.

Popisky k obrázku originálního návodu:

- 1) teplotní spirála
- 2) teplotní spirála s upínací svorkou
- 3) bezpečnostní stojánek
- 4) páka
- 5) led indikátor zapnutí
- 6) držadlo
- 7) on/off, nastavení teploty (1-30)
- 8) otočný síťový kabel

Volba teploty:

Je možno volit z teplotní stupnice: 1-6 nízká, 7-12 nízká až střední, 13-18 vyšší, 19-24 vyšší až vysoká, 25-30 velmi vysoká.

Volba teploty je závislá na míře poddajnosti vlasů.

Takto dosáhnete nejlepších výsledků:

Umyjte si vlasy jako obvykle. Poté je úplně osušte. Právě umyté a vysušené vlasy se lépe upravují. Nejdříve se s přístrojem naučte zacházet na malé části účesu.

Výsledek závisí více na síle a délce vlasů než na délce kadeření.

Použití bude jednodušší, jestliže budete volnou rukou držet konec příslušenství.

Každé přiložené příslušenství používejte podle dále uvedeného popisu. V případě potřeby postup opakujte až do dosažení požadovaného účinku.

Vlasy nechte vychladnout, a teprve potom je učešte nebo vykartáčujte.

Aby vlny na účesu vydržely déle, naneste na vlasy rovnoměrně fixační sprej.

1. Nastavte příslušnou teplotu, přístroj nechte zahřát (ideálně 60-90 vteřin).
2. Dbejte na to, abyste se při použití nedotkli pokožky na těle, přístroj je v zapnutém stavu velmi horký, hrozí poranění.
3. Pokud chcete proces opakovat, vyčkejte, až vlasy zchladnou.

Záruka:

Na přístroj je poskytována záruka **24 měsíců** od data prodeje na materiál a na výrobní závady. Pokud je přístroj používán pro komerční využití (nákup na IČ), např. v kadeřnických salónech, zkracuje se doba záručních oprav na **12 měsíců** od data zakoupení.

Ze záručních oprav jsou vyloučena mechanická poškození přístroje, nebo pokud dojde k poškození přístroje vlivem nevhodného použití, údržby nebo skladování. Záruční oprava se rovněž nevztahuje na mechanické poškození síťového kabelu – zlomení, nebo vytržení kabelu z přístroje.

Kulma na vlasy CeraSpiral



Pred použitím kulmy si prosím, prečítajte pozorne nasledujúce upozornenia a odporúčania, aby ste dosiahli najlepšie výsledky pri použití tohto prístroja.

NEBEZPEČENSTVO - aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte následné opatrenia:

- 1) Po ukončení práce ihneď odpojte sieťovú zástrčku prístroja zo sieťovej zásuvky.
- 2) Nepoužívajte prístroj počas kúpania, alebo ak máte mokré vlasy.
- 3) Odkladajte prístroj len na bezpečné miesto, aby nemohol spadnúť do vane, umývadla, alebo nádoby s vodou, alebo aby nebol poškodený nárazom.

POZOR - Nepoužívajte prístroj v kúpeľni.

Pracovné plochy tohto elektrického prístroja sú po vypnutí veľmi horúce a chladnú po vypnutí prístroja pomaly! Nenamáčajte do vody!

POZOR - na zabránenie vzplanutia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo popálenia, je nutné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- 1) Prístroj nesmie byť v prevádzke, alebo pripojený k elektrickej sieti, pokiaľ nie je pod dozorom.
- 2) Osobitná pozornosť je potrebné venovať bezpečnosti, ak je prístroj používaný na deti, alebo deťmi a postihnutými osobami.
- 3) Tento prístroj je určený len pre špecifické použitie. Používajte len výrobcom odporúčané príslušenstvo.
- 4) Prístroj nesmie byť v žiadnom prípade používaný, ak je poškodený sieťový kábel, alebo sieťová zástrčka.
- 5) Sieťový kábel nesmie prísť do styku s horúcimi predmetmi.
- 6) Prístroj sa nesmie odkladať na mäkké podlahy a mäkká miesta ako sú posteľ, kreslá a pod.
- 7) Prístroj nikdy nepoužívajte, ak ste unavení, alebo počas spánku.
- 8) Prístroj nenechávajte voľne v priestoroch a nepoužívajte tam, kde sa pracuje s aerosólmi.
- 9) Horúci prístroj neukladajte na akékoľvek mäkké plochy, a ak je pripojený k elektrickej sieti. Používajte odkladací stojanček.
- 10) Tento prístroj má počas prevádzky veľmi horúcu pracovnú plochu. Vyvarujte sa preto styku pokožky s touto časťou prístroja.
- 11) Používanie prístroja, ak máte mokré ruky alebo vlasy, môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.
- 12) Sieťový kábel nenamotávejte na prístroj, neprehýbajte a chráňte pred zlamaním.
- 13) Nedotýkajte sa pracovných plôch, ak sú horúce.
- 14) Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Povrch ošetrte mäkkou vlhkou handričkou. Chladnú žehličku uložte na bezpečné suché miesto, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Vyberajte a čistite aj príslušenstvo.

Starostlivosť a údržba:

1) Čistenie - pred čistením vypnite prístroj, odpojte sieťový kábel a počkajte, až prístroj vychladne. Na čistenie držadlá a krytov prístroja používajte len mäkkú, ľahko navlhčenú handričku. Voda alebo iné kvapaliny sa nesmie na čistenie držadlá používať, aby neprenikli dovnútra prístroja.

2) Skladovanie - odpojte sieťový kábel, nechajte prístroj vychladnúť a uložte do pôvodného balenia, alebo ho uložte na čisté, suché miesto. Sieťový kábel by mal byť zvinutý do dlhších slučiek. Nemotejte kábel nikdy na prístroj, a nezaťažujte kábel v mieste, kde vstupuje do držadla prístroja, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu. Prístroj nikdy nedržte a neprenášajte za kábel.

Uvedenie do prevádzky:

Prístroj vyberte z krabice. Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou. Skontrolujte, či hodnota napätia, na ktorú je prístroj nastavený zodpovedá napätiu v rozvodnej sieti. Pri prvom použití môže objaviť ľahký zápach či dym. Po chvíli tento jav zmizne.

Voľba teploty:

Je možné voliť z teplotnej stupnice: 1-6 nízka, 7-12 nízka až stredná, 13-18 vyššia, 19-24 vyššia až vysoká, 25-30 veľmi vysoká.

Voľba teploty je závislá na miere poddajnosti vlasov.

Takto dosiahnete najlepšie výsledky:

Umyte si vlasy ako obvykle. Potom je úplne osušte. Práve umyté a vysušené vlasy sa lepšie upravujú. Najskôr sa s prístrojom naučte zaobchádzať na malej časti účesu.

Výsledok závisí viac na sile a dĺžke vlasov než na dĺžke kaderenie.

Použitie bude jednoduchšie, ak budete voľnou rukou držať koniec príslušenstva.

Každé priložené príslušenstvo používajte podľa ďalej uvedeného popisu. V prípade potreby postup opakujte až do dosiahnutia požadovaného účinku.

Vlasy nechajte vychladnúť, a až potom je učešte alebo vykefujte.

Aby vlny na účesu vydržali dlhšie, naneste na vlasy rovnomerne fixačný sprej.

1. Nastavte príslušnú teplotu, prístroj nechajte zahriať (ideálne 60-90 sekúnd).
2. Dbajte na to, aby ste sa pri použití nedotkli pokožky na tele, prístroj je v zapnutom stave veľmi horúci, hrozí poranenie.
3. Pokiaľ chcete proces zopakovať, počkajte, až vlasy vychladnú.

Záruka:

Na prístroj je poskytovaná záruka **24 mesiacov** od dátumu predaja na materiál a na výrobné závady.

Pokiaľ je prístroj používaný pre komerčné využitie (nákup na IČ), napr. V kaderníckych salónoch, skrakuje sa čas záručných opráv na **12 mesiacov** od dátumu zakúpenia.

Zo záručných opráv sú vylúčené mechanické poškodenia prístroja, alebo ak dôjde k poškodeniu prístroja vplyvom nevhodného použitia, údržby alebo skladovania. Záručná oprava sa tiež nevzťahuje na mechanické poškodenie sieťového kábla - zlomenie, alebo vytrhnutiu kábla z prístroja.