

Stříhací strojek andis IONICA– návod k použití

Gratulujeme k výběru strojku Andis! Pečlivé zpracování a design jsou hlavními rysy výrobků Andis již od roku 1922.

Před použitím strojku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
5. **Nikdy** přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
11. Nabíječku zapojte přímo do zásuvky ve zdi. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Po
12. **VAROVÁNÍ:** Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
13. Často olejujte stříhací břity. Během používání se břity zahřívají.
14. Používání nabíječek jiných než od výrobce Andis může způsobit riziko vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob

15. Nabíječku nerozebírejte. Nesprávné smontování může způsobit riziko vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Pokud je nutná oprava, odešlete přístroj nebo jej odneste do autorizovaného servisu Andis.
16. Baterie tohoto strojeku je sestavena k maximální spokojenosti a minimu problémů během používání. Nicméně jako každá baterie se časem opotřebuje. Akumulátor nerozebírejte a nesnažte se vyměnit baterii uvnitř.
17. Baterie mohou být škodlivé pro životní prostředí, pokud jsou nesprávně zlikvidovány. V místě vašeho bydliště či jeho okolí naleznete místo určené pro sběr použitých baterií. Ohledně zbavení se zvláštního odpadu, jako je tento, kontaktujte váš obecní úřad.
18. Při likvidaci starých baterií přelepte výstupy baterie silnou adhesivní lepicí páskou, aby se předešlo možnému zkratu.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se zničit nebo rozmontovat akumulátor, abyste z něj vyndali nebo vyměnili některé jeho části. Také se nikdy nedotýkejte žádným kovovým předmětem obou kovových kontaktů na akumulátoru ani jiných částí akumulátoru, mohlo by dojít ke zkratu. Udržujte mimo dosah dětí. Neuposlechnutí a nedodržení těchto pokynů může vést k požáru nebo závažnému zranění osob.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

PŘED POUŽITÍM STROJKU

Univerzální AC/DC adaptér

Přístroj/nabíjecí stojánek může být vybaven univerzálním AC/DC adaptérem. Tři vyměnitelné zástrčky pro použití ve většině zemích světa jsou přiloženy v balení (viz. obrázky v originálním návodu).

ODPOJENÍ VKLÁDACÍ ZÁSTRČKY

1. AC/DC adaptér vypojte ze zásuvky ve zdi.
2. Stiskněte tlačítko na vstupní zástrčce a zároveň s tím potom zatáhněte za zástrčku směrem ven, až se od vstupní zástrčky (adaptéru) odpojí (Diagram B).

VLOŽENÍ ZÁSTRČKY DO ADAPTÉRU

1. Pro zasunutí zástrčky do adaptéru vyrovnejte žebra na adaptéru s otvory v zástrčce.
2. Zástrčku do adaptéru zasuňte, až se zacvakne na místo (Diagram C).

PŘIPOJENÍ NABÍJECÍHO STOJÁNKU

1. Z balení vyndejte adaptér, který se zapojuje do zdi a nabíjecí stojánek.
2. Nabíjecí stojánek je běžně dodáván s univerzálním AC adaptérem, který se zapojuje do zásuvky ve zdi a také s vyměnitelnými zástrčkami pro použití ve Spojených Státech a dalších zemích světa. Ujistěte se, že máte k adaptéru připojenou správnou zástrčku.
3. Připojte kabel k zadní straně adaptéru a poté zapojte adaptér do zásuvky ve zdi.
4. Dva nebo více nabíjecích stojánků lze zapojit k sobě připojením krajních částí, kde je k tomu účelu vymodelován spoj, stojánky se do sebe zacvaknou. Takto můžete minimalizovat potřebný prostor pro stojánky a také díky tomu můžete lépe udržovat pořádek (Diagram D).

NABÍJENÍ BATERIÍ

1. Tento bateriový stojánek je určen k používání se strojkem Andis model RBC s lithium-ion baterií s předepsanou kapacitou 4,2V – 8,4Wh.
2. Z krabice vyndejte strojek a akumulátor.
3. K vyjmutí akumulátoru ze strojku stiskněte strany strojku a vytáhněte akumulátor (Diagram E).
4. Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Drážky na akumulátoru vyrovnejte s otvory v nabíjecím stojánku a zapojte do nabíjecího stojánku. Zatlačte baterii s kontakty na spodní straně do nabíjecího stojánku (Diagram F).
5. Tři signální kontrolky podél nabíjecího stojánku ukazují průměrný stav nabití baterie. Když svítí všechny tři kontrolky, právě se dokončil rychlý nabíjecí cyklus a přístroj se přepnul do úsporného režimu nabíjení, aby zcela dobil baterii. Tento způsob zajišťuje větší bezpečnost a delší životnost baterie. Během koncové fáze nabíjení baterie jsou tři kontrolky stále ještě nějakou dobu rozsvícené. **Zcela vybitá baterie se znovu plně nabije zhruba za jednu hodinu.** Kontrolky zhasnou, jakmile vyjmete baterii z nabíjecího stojánku (Diagram G).
6. K vyjmutí baterie z nabíjecího stojánku je třeba stisknout tlačítko na nabíjecím stojánku „battery release button“. Baterii vyjměte ze stojánku a vložte do strojku ve správné poloze, aby na sebe doléhaly kontakty stejně tak, jako jste vkládali baterii do stojánku. Až bude baterie do strojku zcela vložena, zacvakne se na místě (Diagram H).

POKYNY K POUŽITÍ

Jak používat váš strojek Andis:

1. Spínací tlačítko má pojistku, aby se strojek omylem nezapnul nebo nevypnul. Pro zapnutí strojku stiskněte malé červené tlačítko na spínacím tlačítku a posuňte spínačem dopředu. Spínač má hrubší texturu, aby bylo možné strojek snadno používat i s vlhkýma nebo mastnýma rukama. Pro vypnutí strojku stiskněte červené tlačítko a posuňte tlačítkem zpátky (Diagram I).
2. Když je přístroj zapnutý, svítící modré světélko na krytu strojku signalizuje, že je strojek silně nabitý. Modré tlačítko zhasne, jakmile zbývá jen trocha energie. Toto je jednoduché upozornění, že strojek již dlouho nepoběží a baterie nevystačí na dokončení delší práce a je tedy nutné jej nabít.
3. **Pokud v této situaci budete dále pokračovat ve stříhání, akumulátor se sám vypne, aby se ochránila lithium-ionová baterie od úplného vybití. Jedná se o normální ochrannou funkci strojku, nejedná se o závadu! Strojek bude po nabití opět normálně pokračovat v práci.**
4. Pro lepší spolehlivost při nepřetržitém stříhání doporučujeme koupit další akumulátor. Pro další práci při vybití baterie pak jednoduše vyměňte za druhou, plně nabitou.
5. Když strojek nepoužíváte, uložte váš strojek s vloženým nebo vyjmutým akumulátorem ve stojánku. Tím se sníží riziko spadnutí strojku na zem a jeho poškození (Diagram J).

NASTAVENÍ STŘIHACÍ HLAVICE

Stříhací strojek Andis model RBC má nastavitelnou hlavici. Čárky na spodní části strojku znázorňují 5 stříhacích poloh. Pro nejkratší stříh posuňte páčku palcem k nejkratší čárce na krytu přístroje. Páčka se zacvakne na místě. Pro ostříhání nejmenšího množství vlasů, pro nechání největší délky posuňte páčku k nejdelší čárce na krytu strojku (Diagram K).

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ STŘIHACÍ HLAVICE

Hlavici strojku můžete připojit buď k vypnutému, nebo zapnutému strojku. Pokud ale chcete hlavici odpojit, musíte strojek vypnout. Palcem zatlačte na zuby hlavice a hlavici odpojte (Diagram L). Pro připojení hlavice nasadte plastový zobáček hlavice za hranu krytu na spodní straně strojku a hlavici přiklopte a pevně přitlačte, až se zaklapne na místo (Diagram M).

DŮLEŽITÉ: Často odstraňujte nahromaděné zbytky vlasů v prostoru mezi stříhací hlavici a vnitřkem strojku. Odpojte stříhací hlavici, jak je popsáno výše a kartáčkem vyčistěte nasucho dutinu od vlasů.

POUŽITÍ AKUMULÁTORU

1. Lithium-ionová baterie vašeho strojku Andis nevytváří „paměťový efekt“ jako nikl-metalový hybridní akumulátor (NiMH), nebo nikl-kadmiový (NiCd). Akumulátor můžete vložit do nabíjecího stojánu pro plné nabití kdykoliv, nebo dokonce baterii použít ještě předtím, než je nabíjecí cyklus zcela kompletní. Jako většina nabíjecích baterií, dosahují lithium-ionové baterie nejlepších výsledků, když jsou používány často.
2. Pro co nejdelší životnost baterie skladujte akumulátor částečně vybitý, pokud bude tento akumulátor např. několik měsíců nepoužíván. Pro vybití baterie jednoduše zapněte strojek a nechejte jej zapnutý, dokud se nerozsvítí modré světlo.
3. Pokud necháte akumulátor v nabíjecím stojánu více dnů bez použití, je normální, že se tři bílé kontrolky opakovaně zhasnou a rozsvítí. Toto je normální jev, nejedná se o závadu. Nabíjecí stojánek občas zkontroluje baterii kvůli plnému nabití.
4. Nabíjení funguje neefektivněji, když je akumulátor při pokojové teplotě, nebo téměř při pokojové teplotě. Pokud vložíte do nabíječky studený nebo příliš horký akumulátor, může jeho plné nabití trvat déle než hodinu.
5. Neumisťujte nabíjecí stojánek do blízkosti vytápěných povrchů, radiátorů, nebo přímého slunečního záření. K optimálnímu nabíjení dojde tam, kde je teplota stabilní. Náhlé zvýšení teploty může zapříčinit, že se baterie plně nenabije.
6. Mnoho faktorů ovlivňuje životnost lithium-ionové baterie. Akumulátor, který je silně využíván nebo používán více než rok, nemusí vydržet stejně dlouho nabitý, jako nový akumulátor.
7. Nové lithium-ionové akumulátory nebo baterie nějakou dobu nepoužívané se mohou nenabít zcela plně. To je normální jev a nejedná se o závadu baterie ani stojánu. Baterie se plně nabije po několika cyklech používání a nabíjení strojku.
8. Odpojte nabíječku ze zásuvky, pokud ji nebudete nějaký čas používat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO NABÍJECÍ STOJÁNEK A AKUMULÁTOR

1. Nevkládejte do otvoru na baterie ani bateriového stojánu žádné kovové předměty (pokud se nejedná o servisní úkony, které jsou popsány v kapitole „Uživatelská údržba – Péče a servis bateriového systému“)
2. Nevystavujte nabíječku příliš znečištěným místům. Pokud se skladovací pouzdro nebo nabíjecí stojánek zapráší nebo ucpe vlasy, vypojte nabíječku a jemně odstraňte vlasy nebo jiné nečistoty měkkým kartáčkem nebo vysavačem.
3. Pro očištění povrchu přístroje použijte měkký kartáček nebo navlhčený hadřík. Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky ani rozpouštědla.
4. Nepoužívejte nabíjecí stojánek Andis od vašeho strojku pro nabíjení jakýchkoliv jiných akumulátorů.

5. Akumulátor obsahuje ochranu proti přepětí. V extrémních případech se může stát, že tato ochrana způsobí, že baterie nebude fungovat. Nepokoušejte se akumulátor vkládat do jiných přístrojů, než vašeho strojku Andis, ke kterému patří.
6. Nedopusťte, aby se vnější kovové kontakty strojku dotýkaly vodivých materiálů jako: kovové hřebeny, nůžky, kancelářské sponky apod.)
7. Pro maximální životnost baterie neskladujte baterii v méně než 10 °C ani ve více než 40 °C.
8. Nevystavujte nabíjecí stojánek ani akumulátor vysoké vzdušné vlhkosti.
9. Dávejte pozor, aby vám nabíjecí stojánek nebo akumulátor nespadol. Nepokoušejte se používat poškozený akumulátor nebo nabíjecí stojánek.

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Vnitřní mechanismus strojku je olejován přímo z výroby. Jiná údržba než popsaná v tomto manuálu není potřeba ani nemá být prováděna, jinou údržbu může provádět pouze autorizovaný servis Andis. V závislosti na používání bude vaše hlavice sloužit zhruba 6 měsíců, než ji bude třeba vyměnit.

1. Aby se předešlo zranění, vždy vyměňte hlavice s poškozeným nebo zlomeným ostřím.
2. Strojky Andis pracují na vysokou rychlost. Pro větší spolehlivost si zakupte další hlavici, kterou budete moci střídát za používanou horkou hlavici. Pravidelně kontrolujte teplotu hlavice, zejména pokud je hlavice nastavená na krátké stříhání. Pro ochlazení ponořte POUZE STŘIHACÍ OSTŘÍ hlavice do Andis Blade Care Plus nebo aplikujte Andis Cool Care Plus. Po použití ochlazovacího spreje se ujistěte, že jste naolejovali ostří olejem Andis Clipper Oil, protože ochlazovací spreje neobsahují dostatek lubrikačních látek pro prodlouženou dobu stříhání (Diagram N).
3. Aby bylo dosaženo maximální výdrže vaší lithium-ionové baterie, olejujte pravidelně stříhací ostří před, **během** a po každém stříhání. Hlavice, které nestříhají rovnoměrně, nebo se zpomalují, nejspíš potřebují naolejovat. Nakapejte několik kapek na přední část a boky hlavice. Řádně otřete přebytečný olej z břitů suchým, měkkým hadříkem, aby se předešlo vniknutí oleje do vnitřku strojku.
4. Ostří očistěte malým kartáčkem nebo kartáčkem na zuby. Čas od času vyčistěte ostří tak, že ponoříte pouze **zoubky stříhacích břitů** do mělké misky s olejem Andis Clipper Oil za běhu strojku. Nakumulované zbytky vlasů, které se usadily mezi břity, vyplavou ven.
5. Po čištění vypněte strojek a očistěte břity měkkým, suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání. Pokud i po čištění stále strojek nestříhá dobře, je možné, že několik vlasů uvízlo mezi horním a spodním břitem. Odpojte stříhací hlavici, jak je popsáno výše. Podržte stříhací hlavici a druhou rukou pohybuje horním břitem ze strany na stranu a odstraňte případné nečistoty, které uvízly mezi břity (Diagram O).

PÉČE A SERVIS BATERIOVÉHO SYSTÉMU

Váš strojek, akumulátor a nabíjecí stojánek mají integrovaný elektrický systém. Musí být udržován dobrý elektrický kontakt motoru, aby mohl dál plně šířit energii a aby se lithium-ionová baterie mohla správně nabíjet. Omezený nebo výkon zapříčiněný nečistotami nebo stářím strojku může být ve většině případů napraven.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Obrázek s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se odpadu zodpovědně, aby mohl být vytríděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.

POZOR: Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození vašeho strojku. SPOLEČNOST ANDIS nenese žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržením výše uvedených doporučení.

Problém	Řešení
Motor strojku se rozeběhne a zastaví, jako by byl slabý elektrický kontakt	Stiskněte boky strojku pro vyjmutí akumulátoru a vytáhněte akumulátor. Kovové kontakty na spodní straně strojku jemně přitiskněte směrem k sobě, aby byly od sebe vzdáleny zhruba 1/16". Použijte kleště (Diagram P). Nepřítiskněte k sobě kontakty zcela, nebylo by možné baterii znovu vložit.
Nabíječka nenabíjí baterii plně. Signalizační kontrolka nabíjecího stojánu se zapíná a vypíná, když se ve slotu pro vložení baterie s baterií pohybuje ze strany na stranu.	1. Plně vybité baterii bude plné nabití trvat přes hodinu. 2. Odpojte nabíječku a čekejte zhruba 1 minutu. Vyrovnajte kontakty na dně nabíjecího stojánu jemným přitisknutím kontaktů směrem k sobě, aby byly od sebe vzdáleny zhruba 1/16" použitím špičatých kleští (viz. obrázek v originálním návodu) nebo podobným nástrojem (Diagram Q). NETISKNĚTE kontakty zcela k sobě, nebylo by možné zapojit akumulátor. Odstraňte nečistoty, které se nahromadily v otvoru pro vložení baterie měkkým kartáčkem nebo vysavačem.
Nabíjecí stojánek nefunguje	1. Ujistěte se, že používáte pouze AC adaptér Andis. 2. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do AC zásuvky ve zdi, a že je kabel bezpečně připojen k nabíjecímu stojánu.

AUTORIZOVANÝ OPRAVÁŘSKÝ SERVIS ANDIS

Pokud váš strojek potřebuje opravu, opatrně jej řádně zabalte do dostatku obalového materiálu a zašlete jej do autorizovaného servisu Andis nebo do smlouveného opravářského servisu. Abyste našli nejbližší autorizovaný servis Andis, přihlaste se na stránku www.andis.com

