



Svet kadernictva.sk

## Fén na vlasy Fox ART

Model: 1303054, 1303055

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri práci s elektrickými spotrebičmi, najmä v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte Základný, uvedený nižšie bezpečnostné pokyny.

### PŘED POUŽITÍM SI PREŠTUDUJTE VŠETKY NÁVODY.

#### VÝSTRAHA

Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

#### VAROVANIE

Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické súčasti pod napätím aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.


Pre zabránenie nebezpečenstvu smrteľného úrazu elektrickým prúdom:

1. Po použití spotrebiča vždy vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.
2. Nepoužívajte spotrebič pri kúpeľi vo vani ani v sprche.
3. Neukladajte a neskladujte spotrebič na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
4. Spotrebič nenamáčajte ani nehádzte do vody alebo inej tekutiny.
5. Ak spotrebič spadne do vody, ihneď vytiahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky. Nesiahajte pre neho do vody.
6. Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni.

#### VÝSTRAHA

Pre obmedzenie nebezpečenstva popálenia, úrazu el. prúdom, požiaru alebo telesných zranení:

1. Používateľ nesmie nechávať spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti.
2. Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, duševnou alebo zmyslovú spôsobilosťou a osobami, ktoré nemajú od povídajúcej znalosti a skúsenosti, pokiaľ však použitie zariadení neprebíha pod dohľadom a s inštrukciami opatrovníkov zodpovedných za bezpečnosť uvedených osôb. Je nutné do prehladať na to, aby deti nepoužívali zariadenie k zábave. Deti bez dohľadu dospelých nesmú vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča.
3. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo dodané výrobcom. Pri používaní spotrebiča je treba vždy dbať na všetky pokyny obsiahnutých v tejto príručke.
4. Ak došlo k poškodeniu prívodného kábla/vidlice, je zakázané spotrebič používať. Aj v prípade, keď spotrebič nepracuje správne alebo spadol do vody/tekutiny, nie je dovolené ho používať a/alebo je nutné ho odnieť do servisnej opravovne za účelom kontroly a prípadné opravy.
5. V prípade, že spotrebič spadol a motor nefunguje, okamžite prestaňte prístroj používať a pošlite ho do autorizovaného servisu.
6. Prívodný kábel pokladajte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
7. Spotrebič nepoužívajte vonku. Pri práci so spotrebičom nemožno so učasne používať aerosólové prípravky.
8. Nepoužívajte spotrebič, ak súčasne podávate kyslík.
9. Pozor, aby rozpálené časti počas práce so spotrebičom neprišli do styku s očami alebo kožou; spotrebič držte vždy za rukoväť.
10. Pri práci neukladajte rozpálenú súčasť priamo na žiadnu plochu.
11. Nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do otvorov v spotrebiči.
12. Pri práci so spotrebičom sa nástavce môžu silne zahrievať. Vždy počkajte, až vychladnú.
13. Nepoužívajte v posteli, alebo keď spíte.
14. Pri práci s týmto spotrebičom nepoužívajte predĺžovací kábel.
15. Na zariadení nesiahajte, ak máte mokré ruky alebo nohy.
16. Počas používania zariadenia dávajte pozor na to, aby sa vlasy nedostali dovnútra sušiče vstupnými otvormi pre vzduch.
17. Nikdy nezakrývajte výstupné otvory na zariadení ani ho nepokladajte na mäkký povrch (posteľ, pohovka), kde by mohlo dôjsť k za blokovanie výstupných otvorov. Výstupné otvory vzduchu je nutné udržiavať v čistote a odstraňovať útržky látok, vlasy a pod. Nečistoty.
18. Sušič má systém ochrany proti prehriatiu - v prípade zapchania otvoru prívodu vzduchu sa automaticky vypne a po vychladení sa opäť zapne.
19. Počas dlhého používania spotrebič pravidelne na chvíľu vypínajte a po použití vždy vyberte vidlicu zo zásuvky.
20. Zariadenie môže byť používané len na účely, ku ktorým je navrhnuté. Každé iné použitie bude považované za nesprávne, čiže nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z nesprávneho alebo chybného použitia.

 Tento symbol znamená, že výrobok nemožno na území EÚ vyhodiť spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, vyvolaným nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi, výrobok je potrebné spracovať zodpovedným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo opätovné využitie druhotných surovín. Aby ste mohli vrátiť použitý spotrebič, využite systém zberný alebo kontaktujte predajcu, ktorý môže výrobok odobrať a bezpečne zlikvidovať.

**Likvidácia v krajinách mimo EÚ:** Po skončení doby prevádzky je nutné zariadenie zlikvidovať ekologickým spôsobom v súlade s predpismi o likvidácii odpadu.

### POKYNY PRE ÚDRŽBU VYKONÁVANÚ POUŽÍVATEĽMI

- Tento spotrebič nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Nie je potrebné ho ničím mazať.
- Súčasti a plochy, ktoré sa zahrievajú, je potrebné udržiavať v čistote a chrániť ich pred prachom, nečistotami a chemickými prostriedkami (napr. Lakom na vlasy).
- Pokiaľ je nutné spotrebič vyčistiť, nezabudnite ho pred čistením odpojiť od prúdu a nechajte ho vychladnúť. Potom utrite vonkajšie plochy spotrebiča vlhkú (ale nie mokrou) utierkou.
- Pokiaľ dôjde k zamotaniu alebo zapleteniu kábla, je potrebné ho pred začatím práce so spotrebičom rozpliesť.

#### VÝSTRAHA

Ak sa vyskytne chyba, nepúšťajte sa do samostatných opráv spotrebiča, pretože v ňom nie sú žiadne súčasti, ktoré môže užívateľ samostatne vymeniť.

#### SKLADOVANIE

- Pred uložením spotrebiča na miesto uskladnenia je potrebné ho nechať vychladnúť.
- Spotrebič skladujte na bezpečnom, suchom mieste, kam nemajú prístup deti.
- Nikdy neomotávajte kábel okolo spotrebiča; v opačnom prípade sa kábel môže predčasne opotrebovať a poškodiť. S prívodným káblom a vidlicou neškľbte, neohýbajte je násilím, netočte nimi a neťahajte za ne.

#### DŮLEŽITÉ

Na zabezpečenie dodatočnej ochrany je doporučené inštalovať v elektrickom obvode, napájajícím kúpeľňu, prúdové chrániče RCD s menovitým rozdielovým prúdom neprekračujúcim 30 mA. V tejto oblasti je nutné sa obrátiť na odborného elektrikára.

### POKYNY PRE ŠTYLIZÁCIU

- Jemne vysušte vlasy uterákom, aby ste odstránili nadbytok vody.
- Nastavte najvyššiu teplotu a rýchlosť prúdu vzduchu a začnite sušiť vlasy krúživými pohybmi sušičom. NEMIERTE prúdom vzduchu na jeden bod.
- Akonáhle sú vlasy takmer suché, znížte teplotu vzduchu a rýchlosť prúdu vzduchu, a začnite s vybranou štylizáciou účesu.
- Priložená tryska koncentračného nástavce umožňuje presnejšie nasmerovanie prúdu vzduchu.
- Stlačte tlačidlo studeného vzduchu pre fixáciu vytvarovaného účesu studeným vzduchom. **Tlačidlo studeného vzduchu (cool shot) stlačte max. 20x za minútu.**
- Po ukončení sušenia počkajte, až zariadenie vychladne. Neomotávajte napájací kábel okolo sušiča. Používajte držiak na zavesenie, chráni to kábel pred zamotáním a predčasným opotrebovaním.

#### PREPÍNAČE

- 0 - vypnutý
- 1 - výkon 600 W - jemný prúd vzduchu
- 2 - výkon 2100 W - maximálny prúd vzduchu

#### INFORMÁCIE O SPOTREBIČI

Prívod studeného vzduchu: ÁNO  
Úroveň rýchlosti: 2  
Úroveň teploty: 3  
Napätie: 220-240V  
Kmitočet: 50Hz  
Výkon: 2100W  
Ionizácia: ÁNO  
2 nástavce: ÁNO

**FILTER VYŽADUJE KAŽDODENNÉ ČISTENIE.** Predĺžte tak životnosť sušiča a zabránite prehrievaniu zariadenia a jeho automatickému vypínaniu.

- Zložte nástavec, kefkou, štetcom, prstami alebo vysávačom odstráňte prach a chumáčce vlasov z vnútorného filtra.
- Pre opätovnú montáž odpojiteľného nadstavce zlíčujte klapky nadstavce so zárezmi vnútri zadnou mriežky sušiča. Otáčajte nástavec až do okamihu, keď sa zablokuje na svojom mieste.