



Svet kadernictva.sk

Vlniace kulma na vlasy Fox WAVER

Model: 1204081

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri práci s elektrickými spotrebičmi, najmä v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte Základný, uvedené nižšie bezpečnostné pokyny.

PRED POUŽITÍM SI PREŠTUDUJTE VŠETKY NÁVODY.

VÝSTRAHA

Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

VAROVANIE

Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické súčasti pod napätím aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

Pre zabránenie nebezpečenstvu smrteľného úrazu elektrickým prúdom:

1. Po použití spotrebiča vždy vytriahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.
2. Nepoužívajte spotrebič pri kúpeľi vo vani ani v sprche. Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni.
3. Neukladajte a neskladujte spotrebič na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
4. Spotrebič nenamáčajte ani nehádzte do vody alebo inej tekutiny.
5. Ak spotrebič spadne do vody, ihneď vytriahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky. Nesiahajte pre neho do vody.

VÝSTRAHA

Pre obmedzenie nebezpečenstva popálenia, úrazu el. prúdom, požiaru alebo telesných zranení:

1. Používateľ nesmie nechávať spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti.
2. Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, duševnou alebo zmyslovú spôsobilosťou a osobami, ktoré nemajú odpovedajúce znalosti a skúsenosti, pokiaľ však použitie zariadení neprebieha pod dohľadom a s inštruktážou opatrovníkov zodpovedných za bezpečnosť. Je nutné dohliadať na to, aby deti nepoužívali zariadenie k zábave. Deti bez dohľadu dospelých nesmú vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča.
3. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo dodané výrobcom. Pri používaní spotrebiča je treba vždy dbať na všetky pokyny obsiahnutých v tejto príručke.
4. Ak došlo k poškodeniu prívodného kábla/vidlice, je zakázané spotrebič používať. Aj v prípade, keď spotrebič nepracuje správne alebo spadol do vody/tekutiny, nie je dovolené ho používať a/alebo je nutné ho odnieť do servisnej opravovne za účelom kontroly a prípadné opravy.
5. Prívodný kábel pokladajte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
6. Spotrebič nepoužívajte vonku. Pri práci so spotrebičom nemožno so učasne používať aerosólové prípravky.
7. Nepoužívajte spotrebič, ak súčasne podávate kyslík.
8. Pozor, aby rozpálené destičky počas práce so spotrebičom neprišli do styku s očami alebo kožou; spotrebič držte vždy za rukoväť.
9. Pri práci neukladajte rozpálenej súčasti priamo na žiadnu plochu.
10. Nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do otvorov v spotrebiči.
11. Pri práci so spotrebičom sa nástavce môžu silne zahrievať. Vždy počkajte, až vychladnú.
12. Nepoužívajte v posteli, alebo keď spíte.
13. Pri práci s týmto spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
14. Na zariadení nesiahajte, ak máte mokré ruky alebo nohy.
15. Nepoužívajte zariadenie na parochne s vlasmi zo syntetických materiálov.
16. Zariadenie môže byť používané len na účely, ku ktorým je navrhnuté. Iné použitie bude považované za nesprávne a nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z nesprávneho alebo chybného použitia.



Tento symbol znamená, že výrobok nemožno na území EÚ vyhodiť spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, vplyvom nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi, výrobok je potrebné spracovať zodpovedným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo opätovné využitie druhotných surovín. Aby ste mohli vrátiť použitý spotrebič, využite zberňu alebo kontaktujte predajcu, ktorý môže výrobok odobrať a zlikvidovať.

Likvidácia v krajinách mimo EÚ: Po skončení doby prevádzky je nutné zariadenie zlikvidovať ekologickým spôsobom v súlade s predpismi o likvidácii odpadu.

POKYNY PRE ÚDRŽBU VYKONÁVANÚ POUŽÍVATEĽMI

- Tento spotrebič nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Nie je potrebné ho ničím mazať.
- Súčasti a plochy, ktoré sa zahrievajú, je potrebné udržiavať v čistote a chrániť ich pred prachom, nečistotami a chemickými prostriedkami (napr. Lakom na vlasy).
- Pokiaľ je nutné spotrebič vyčistiť, nezabudnite ho pred tým odpojiť od prúdu a nechajte ho vychladnúť. Vonkajšie plochy spotrebiča utrite vlhkú (nie mokrou) utierkou.
- Pokiaľ dôjde k zamotaniu alebo zapleteniu kábla, je potrebné ho pred začatím práce so spotrebičom rozpliesť.

VÝSTRAHA

Ak sa vyskytne chyba, nepúšťajte sa do samostatných opráv spotrebiča, pretože v ňom nie sú žiadne súčasti, ktoré môže užívateľ samostatne vymeniť.

SKLADOVANIE

- Pred uložením spotrebiča na miesto uskladnenia je potrebné ho nechať vychladnúť.
- Spotrebič skladujte na bezpečnom, suchom mieste, kam nemajú prístup deti.
- Nikdy neomotávajte kábel okolo spotrebiča; v opačnom prípade sa kábel môže predčasne opotrebovať a poškodiť. S prívodným káblom a vidlicou nešklbte, neohybajte je násilím, netočte nimi a neťahajte za ne.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaisťte, aby boli vlasy suché a rozčesané
2. Zasuňte vidlicu do zásuvky s voltážou špecifikovanú na štítku.
3. Nastavte zariadenie na požadovanú teplotu pre štylizáciu
4. Zapnite zariadenie posunutím páčky do pozície ON a LED diode sa rozsvieti
5. Keď sa zariadenie nahreje na požadovanú teplotu - LED diode zhasne
6. Oddelujte pramene široké max. 5 cm
7. Privrite prameň vlasov medzi rozohriatej lamely a podržte pár sekúnd, potom uvoľnite vlasy z lamiel. Opakujte na rovnakom mieste, kým nedocielite očakávaného efektu
8. Po použití vypnite zariadenie posunutím páčky do pozície OFF a odpojte vidlicu zo zásuvky. Uistite sa, že je zariadenie vychladnuté pred jeho uložením.

DÔLEŽITÉ

Na zabezpečenie dodatočnej ochrany je doporučené inštalovať v elektrickom obvode, napájajícím kúpeľňu, prúdové chrániče RCD s menovitým rozdielovým prúdom neprekračujúcim 30 mA. V tejto oblasti je nutné sa obrátiť na odborného elektrikára.

VÝSTRAHA

Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.