



Svet kadernictva.sk

Indukčné natáčky Fox VOLCANO

Model: 1507021, 2746000

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri práci s elektrickými spotrebičmi, najmä v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte Základný, uvedené nižšie bezpečnostné pokyny.

PRED POUŽITÍM SI PREŠTUDUJTE VŠETKY NÁVODY.

VAROVANIE: Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické súčasti pod napätím aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

VAROVANIE


Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické súčasti pod napätím aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

Pre zabránenie nebezpečenstvu smrteľného úrazu elektrickým prúdom:

1. Po použití spotrebiča vždy vytriahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.
2. Nepoužívajte spotrebič pri kúpeľi vo vani ani v sprche. Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni.
3. Neukladajte a neskladujte spotrebič na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
4. Spotrebič nenamáčajte ani nehádzte do vody alebo inej tekutiny.
5. Ak spotrebič spadne do vody, ihneď vytriahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky. Nesiahajte pre neho do vody.

VÝSTRAHA: Pre obmedzenie nebezpečenstva popálenia, úrazu el. prúdom, požiaru alebo telesných zranení:

1. Používateľ nesmie nechávať spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti.
2. Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, duševnou alebo zmyslovú spôsobilosťou a osobami, ktoré nemajú odpovídajúce znalosti a skúsenosti, pokiaľ však použitie zariadení neprebíha pod dohľadom a s inštrukciou opatrovníkov zodpovedných za bezpečnosť. Je nutné dohliadať na to, aby deti nepoužívali zariadenie k zábave. Deti bez dohľadu dospelých nesmú vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča.
3. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo dodané výrobcom. Pri používaní spotrebiča je treba vždy dbať na všetky pokyny obsiahnutých v tejto príručke.
4. Ak došlo k poškodeniu prívodného kábla/vidlice, je zakázané spotrebič používať. Aj v prípade, keď spotrebič nepracuje správne alebo spadol do vody/tekutiny, nie je dovolené ho používať a/alebo je nutné ho odniesť do servisnej opravovne za účelom kontroly a prípadné opravy.
5. Prívodný kábel pokladajte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
6. Nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do otvorov v spotrebiči.
7. Nepoužívajte v posteli, alebo keď spíte.
8. Pri práci s týmto spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
9. Na zariadení nesiahajte, ak máte mokré ruky alebo nohy.
10. Nepoužívajte zariadenie na parochne s vlasmi zo syntetických materiálov.
11. Zariadenie môže byť používané len na účely, ku ktorým je navrhnuté. Iné použitie bude považované za nesprávne a nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z nesprávneho alebo chybného použitia.

 Tento symbol znamená, že výrobok nemožno na území EÚ vyhodiť spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, vplyvom nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi, výrobok je potrebné spracovať zodpovedným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo opätovné využitie druhotných surovín. Aby ste mohli vrátiť použitý spotrebič, využite zberňu alebo kontaktujte predajcu, ktorý môže výrobok odobrať a zlikvidovať.

Likvidácia v krajinách mimo EÚ: Po skončení doby prevádzky je nutné zariadenie zlikvidovať ekologickým spôsobom v súlade s predpismi o likvidácii odpadu.

POKYNY PRE ÚDRŽBU VYKONÁVANÚ POUŽÍVATEĽMI

- Tento spotrebič nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Nie je potrebné ho ničím mazať.
- Súčasti a plochy, ktoré sa zahrievajú, je potrebné udržiavať v čistote a chrániť ich pred prachom, nečistotami a chemickými prostriedkami (napr. Lakom na vlasy).
- Pokiaľ je nutné spotrebič vyčistiť, nezabudnite ho pred tým odpojiť od prúdu a nechajte ho vychladnúť. Vonkajšie plochy spotrebiča utrite vlhkú (nie mokrou) utierkou.
- Pokiaľ dôjde k zamotaniu alebo zapleteniu kábla, je potrebné ho pred začatím práce so spotrebičom rozplestí.

VÝSTRAHA: Ak sa vyskytne chyba, nepúšťajte sa do samostatných opráv spotrebiča, pretože v ňom nie sú žiadne súčasti, ktoré môže užívateľ samostatne vymeniť.

SKLADOVANIE

- Pred uložením spotrebiča na miesto uskladnenia je potrebné ho nechať vychladnúť.
- Spotrebič skladujte na bezpečnom, suchom mieste, kam nemajú prístup deti.
- Nikdy neomotávajte kábel okolo spotrebiča; v opačnom prípade sa kábel môže predčasne opotrebovať a poškodiť. S prívodným káblom a vidlicou nešklbte, neohybajte je násilím, netočte nimi a neťahajte za ne.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Uistite sa, že vlasy sú suché a rozčesané.
2. Vložte zástrčku zariadenia do elektrickej zásuvky s napätím uvedeným na menovitej tabuľke zariadenia a zapnite spínač.
3. Rozsvieti sa červená dióda POWER.
4. Vložte vybranú natáčku dovnútra, plochou stranou nadol.
5. V rovnakej dobe používajte iba JEDNU natáčku.
6. Pri nahrievaní natáčky bude blikať modrá dióda READY.
7. Keď natáčky dosiahne príslušnú teplotu (cca 5 sekúnd), budete počuť zvukové signály (3 krátke a jeden dlhý). Modrá dióda READY sa rozsvieti nastalo. Natáčky je pripravená na užívanie.
8. Spolu s ohrievaním natáčky začne ukazovateľ teploty natáčky červenieť.
9. Oddelíte prameň vlasov o šírke natáčky.
10. Natáčky umiestňujte vždy ku koreňom vlasov a prečesťe až po samé končeky.
11. Zviňte natáčku na vlasy. Pre lepšie držanie natáčky je možné použiť kliešte na vlasy.
12. Opakujte činnosť s dodatkovými natáčkami na ďalších prameňoch vlasov, až získate požadovaný efekt.
13. Po navínutí vlasov na natáčky počkajte, až natáčky vychladnú. Ukazovateľ teploty natáčky sa navráti k pôvodnej farbe.
14. Jemne odstráňte pinety a natáčky. Začnite od natáčok najskôr použitých.
15. Pred úpravou počkajte chvíľu, až vlasy vychladnú.

NIKDY NEZOHRIEVAJTE NATÁČKY, AK JE UKAZOVATEĽ TEPLOTY EŠTE ČERVENÝ!!!

DÔLEŽITÉ

Na zabezpečenie dodatočnej ochrany je doporučené inštalovať v elektrickom obvode, napájajícím kúpeľňu, prúdové chrániče RCD s menovitým rozdielovým prúdom neprekračujúcim 30 mA. V tejto oblasti je nutné sa obrátiť na odborného elektrikára.

VÝSTRAHA

Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

