

KIEPE BRUTALE

6310

Profesionální stříhací strojek na vlasy



Váha 494g

Napětí (napätie) 220/240 V

Výkon 10W

Délka kabelu (dĺžka kábla) 2m

Balení obsahuje (Balenie obsahuje):

Strojek Brutale (Strojček Brutale)

Nasazovací hřebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5mm, 3mm, 6mm, 10mm, 13mm

Čistící kartáček, olej 10cl, nabíjecí kabel (Čistiaca kefka, olej 10cl, nabíjací kábel)

Úprava výšky stříhu (CZ)

Běžná výška stříhu bez nasazovacích hřebenuů je cca 0,5 mm. Na boku strojku je páčka, kterou upravujete výšku stříhu v rozmezí 0,5mm – 4 mm. Měnit výšku můžete i při provozu přístroje. Výšku stříhu lze také regulovat nasazovacími hřebeny. Pro snadnější aplikaci je nástavec doplněn magnetem, při nasazování přimáčkněte hřeben tak, aby došlo k zaklíknutí hřebene do pevné pozice.

Bezpečnostní upozornění (CZ)

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě. Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů * Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté * Nikdy nenamáčejte do vody * Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přírodní kabel ze zásuvky * Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody * Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky * Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen * Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem * Dbejte aby přístroj neupadl * Nepokládejte na horký povrch * Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla * Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky * Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky * Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Návod k použití, péče a údržba (CZ)

Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy stříhacích nožů. Přístroj zapojte do elektrické zásuvky a uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn na boku strojku. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou stříhovou plochu. Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce. Očistěte povrch suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty. Pravidelně lubrikujte stříhací nože (minimálně 1 x denně). Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit. Výměna nožů – vypněte strojek a příp. kabel vytáhněte z elektrické sítě. Uvolněte oba šrouby na spodní straně, odstraňte spodní i horní nůž.

Při montáži nových nožů:

1. zdvihněte a nastavte páčku nastavení délky stříhu na nejkratší délku stříhu
2. vzdálenost mezi přední hranou spodního nože a přední hranou horního nože by měla být mezi 0,8mm a 1,5 mm
3. spodní nůž a horní nůž by měly být navzájem rovnoběžné
4. první zub horního nože (nalevo) se musí překrývat první zub spodního nože.
5. nejvzdálenější zub horního nože (napravo) se musí dotýkat velkého zubu spodního nože (napravo)
6. utáhněte oba šrouby

Když přístroj není v provozu nasad'te ochranný kryt na stříhací nůž.

Pozice čepele nožů je nastavena do optimální pozice. Nicméně lze pozici upravit, k čemuž slouží nastavitelný šroub na boční straně strojku.

1. Zapněte strojek
2. Otáčejte šroubem pomocí klíče (součástí balení) nebo šroubováku po směru hodinových ručiček než se ozve hlasitý zvuk.
3. Následně otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud nepřestane hlasitý zvuk. To je správná pozice.

Úprava výšky strihu (SK)

Bežná výška strihu bez nasadzovacích hrebeňov je cca 0,5 mm. Na boku strojčeka je páčka, ktorú upravujete výšku strihu v rozmedzí 0,5mm - 4 mm. Meniť výšku môžete aj pri prevádzke prístroja. Výšku strihu je možné tiež regulovať nasadzovacími hrebene. Pre ľahšiu aplikáciu je nástavec doplnený magnetom, pri nasadzovaní pritlačte hrebeň tak, aby došlo k zakliknutiu hrebeňa do pevnej pozície.

Bezpečnostné upozornenie (SK)

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbu. Používajte strojček iba pre strihanie vlasov * Prístroje sú pod napätím aj v dobe keď sú vypnuté * Nikdy nenamáčajte do vody * Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte prívodný kábel zo zásuvky * Nepoužívajte prístroj nad umývadlom, v blízkosti vane, sprchového kúta alebo tečúcej vody * Po použití okamžite vytiahnite kábel zo zásuvky * Nepoužívať ak je prístroj alebo kábel poškodený * Nikdy nepoužívajte s poškodeným strihacím nožom * Dbajte, aby prístroj nespadol * Nekladte na horúci povrch * Nedotýkať sa prístroja mokrymi časťami tela * Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosólové prípravky * Prístroj pred čistením odpojte z elektrickej zásuvky * Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Návod na použitie, starostlivosť a údržba (SK)

Pred každým použitím kvapnite kvapku oleja na klzkej plochy strihacích nožov. Prístroj zapojte do elektrickej zásuvky a uvediete do činnosti vypínačom, ktorý je umiestnený na boku strojčeka.

Nechajte cca 10 sekúnd v chode a tým sa olej dostane na celú strihovú plochu. Neoplachujte prístroj vo vode. Po každom použití odstráňte vlasy z čepele a nástavce. Očistite povrch suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky na odstránenie nečistoty. Pravidelne lubrikujte strihacie nože (minimálne 1 x denne). Po dlhodobom používaní sa môže strihací nôž opotrebovať. V takom prípade je potrebné nôž vymeniť. Výmena nožov - vypnite strojček a príp. kábel vytiahnite z elektrickej siete. Uvoľnite obe skrutky na spodnej strane, odstráňte spodný aj horný nôž.

Pri montáži nových nožov:

1. zdvihnite a nastavte páčku nastavenia dĺžky strihu na najkratšiu dĺžku strihu
2. vzdialenosť medzi prednou hranou spodného noža a prednou hranou horného noža by mala byť medzi 0,8mm a 1,5 mm
3. spodný nôž a hornej nôž by mali byť navzájom rovnobežné
4. prvý zub horného noža (naľavo) sa musí prekrývať prvý zub spodného noža.
5. najvzdialenejší zub horného noža (napravo) sa musí dotýkať veľkého zuba spodného noža (napravo)

6. utiahnite obe skrutky

Keď prístroj nie je v prevádzke nasadte ochranný kryt na strihací nôž.

Pozícia čepele nožov je nastavená do optimálnej pozície. Avšak možno pozíciu upraviť, k čomu slúži nastaviteľný skrutku na bočnej strane strojčeka.

1. Zapnite strojček
2. Otáčajte skrutkou pomocou kľúča (súčasťou balenia) alebo skrutkovača po smere

hodinových ručičiek než sa ozve hlasný zvuk.

3. Následne otáčajte skrutkou proti smeru hodinových ručičiek, kým neprestane hlasný zvuk.
To je správna pozícia.