



ČEŠTINA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně těch uvedených níže. PŘED POUŽITÍM (totoho spotřebiče) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

POZOR V zájmu snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

- Pokud elektrický spotřebič spadl do vody, nevycházejte jej. Nepřekročte jej výpoje ze zásuvky.
- Nepoužívejte při koupání ani sprchování.
- Nemusíte ulet spotřebič na místa, kde ho lidé při střížení do vody či umyvadla.
- Nepoužívejte ani neoblékejte do vody jiné předměty.
- S výjimkou objevení výpoje spotřebiče bezpodmínečně po použití ze síťové zásuvky.
- Před čistěním strojku vždy odpojte.

UPOZORNĚNÍ – V zájmu snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem a úrazů:

- Spotřebič nerozbíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 100 °C, ani nevzhazujte do ohně. Hrozí požár, výbuch nebo popálení.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, a to buď pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečí nebo podle jejich pokynů ohledně bezpečného používání spotřebiče, pokud se seznámí s možnými riziky. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Čištění ani uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebič suchý. Je nezbytné předcházet styku elektrických zařízení s vodou či jinými tekutinami.
- Spotřebič je určen k použití s napájecím zdrojem dodaným společně s ním.
- Spotřebič používejte pouze k určenému účelu uvedenému v tomto manuálu. Nepoužívejte doplňky či příslušenství nespecifikované výrobcem.
- Nic nevklaďteje ani nenechte spadnout do žádných otvorů.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozenou nebo zničenou čepelí či nástavcem, hrozí poranění ve tváři.
- Během používání spotřebič neumíst'ujte ani neponechávejte na místě, kde by mohlo dojít k jeho poškození zvířaty či povětrnostními podmínkami.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Pouze pro domácí použití

NABÍJENÍ

- Tento zastříhovač je navržen pro pohodlné domácí použití. Před prvním použitím je třeba jej nechat 1 hodnu nabít.
- Vyměňte zastříhávač, abyste se vyhnuli znečištění obličeje.
- Připojte k zastříhávacímu adaptéru BĚHEM NABÍJENÍ MUSÍ BYT PŘEPÍNAČ NA ZASTŘIHÁVAČI POSUNUT DO POLOHY „OFF“ - 0“.
- Nabíjecí adaptér připojte k jakémukoli vhodně elektrické zásuvce se správným napětím. Před tím uveďte nabíjecí zastříhávač na 0, přičemž je připojen k adaptéru a zapojte do zásuvky, aby byl při dalším použití k dispozici maximální výkon. Adaptér je navržen tak, aby baterie zcela došla - bez přehřátí. Zastříhávač během nabíjení nepoužívejte.
- Nabíjí baterie trvá asi 60 minut. Lithium-ionový akumulátor má také možnost rychlého nabití.
- Do zásuvky nabíječky připojujte pouze nabíjecí adaptér dodaný výrobcem.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- Pokud zastříhovač přestál neočekávaně fungovat, zkontrol'te zařízení reserovat zapojením zastříhávače do nabíječky.
- Pokud máte dojem, že se zastříhávač nenabíjí, proveďte rychlou kontrolu, než jej odstečte k opravě:
 1. Zkontrolujte, zda zásuvka funguje, zapojením jiného zařízení.
 2. Zkontrolujte, zda není použita zásuvka spojená s vypínačem světla, kterým se spolu se světly vypíná i proud elektrického proudu do zásuvky.
 3. Zkontrolujte, zda je zastříhovač správně připojen k nabíjecímu adaptéru, zda jsou všechny kabely dobře zapojeny a zda je připojen k zastříhávači v poloze „OFF“ - 0“.
 4. Pokud je elektrická zásuvka spojená s hlavními vypínačem elektrické, doporučujeme zapojení zastříhávače od nabíječky, vždy když je hlavní vypínač vypnutý. Pokud omezení výkonu způsobeno v nevhodně zásuvce nebo v odpojené nabíječce, baterie se bude vybit.
 5. Pokud zastříhovač nefunguje a je při práci nahřívá, zapněte zařízení pomocí přepínače „ON“ - 1 a nučně stiskněte nebo posuňte čepel. (Je možné, že jste čepelami zasnoužili olej, který je dočasné znečistí.)

VÝMĚNA LIHON BATERIE

Při výměně baterie je třeba, abyste zcela oči, neporušili zastříhávač do nejbližšího servisního centra WAHL (adresu naleznete v této brožurě) nebo ho předejte kvalifikovanému odborníkovi. Baterie musí být vyměněna za originální náhradní díl, z bezpečnostních důvodů nesmí být použita náhrada.

Baterie se nepokoušejte vymout. Li-ion baterie mohou v případě demontáže, poškození nebo vystavení působení vody nebo vysokým teplotám explodovat, způsobit požár alebo škody.

LIKVIDACE LIHON BATERIE

Tento produkt ani vybité baterie nevyhazujte do domácího odpadu.

Produkt je třeba vrátit do nejbližšího zákežnického centra WAHL (adresu naleznete v této brožurě), kde zajistíte převzetí do servisu nebo je odnese do místního sběrného zařízení, kde se o něj správně postarají a odesílá k zodpovědnému recyklaci.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Zastříhávač byl navržen s různými pokročilými funkcemi, které vám pomohou dosáhnout dokonalých výsledků při každém zastříhávání. Zastříhávač lze pouít k úhlednému zastříhávání brady, vousů, knírků, vousů na krku, obléstí a okolí uší a obouh nebo výsle tu, kde potřebujete provést zastříhání. Také to silvěty zastříhávač pro oboustranné řezání vlasů a jejich upravování pomocí speciálního nástroje k vytvoření vlasů na krku.

Pokud jste si zakoupili „Víceúčelovou sadu pro zastříhávání (Multi-Purpose Grooming Kit)“, naleznete obsah balení na obr. 1.

Pokud jste si zakoupili „Sadu na delší vousy (Total Beard Grooming Kit)“, naleznete obsah balení na obr. 2.

Zastříhávání nástavec se 6 pozicemi umožňuje dosažení stejného zastříhání při každém použití. (Viz A)

Zastříhávání nástavec lze sejmout (7. pozice) a znovu nasadit bez změny aktuálně delší zastříhávání, takže jemně jednou naleznete dokonalou délku, není jí třeba znovu nastavovat při každém zastříhávání. Zastříhávač kromě dvou dle části, základní a krátké. Nesmí být demontován. Chcete-li zastříhávač kartáč nastavit, zkontrol'ujte pro oboustranné řezání vlasů a jejich upravování pomocí speciálního nástroje k vytvoření vlasů na krku. Chcete-li nastavit délku vlasů vzhledem k zastříhávání vysuště. Délku zastříhávání nastavte stisknutím páčky a posunutím kartáče dopředu nebo dozadu podle požadovaného nastavení.

SNIŽOVÁNÍ HLAVY

Systém odnímatelných čepelí vám umožňuje rychle změnit standardní šířku pro kompletní zastříhání, takže jemně jednou naleznete dokonalou délku, není jí třeba znovu nastavovat při každém zastříhávání. Chcete-li zastříhávač nastavit, zkontrol'ujte pro oboustranné řezání vlasů a jejich upravování pomocí speciálního nástroje k vytvoření vlasů na krku. Chcete-li nastavit délku vlasů vzhledem k zastříhávání vysuště. Délku zastříhávání nastavte stisknutím páčky a posunutím kartáče dopředu nebo dozadu podle požadovaného nastavení.

UPOZORNĚNÍ – NEPOUŽÍVATÉ PŘI MŮŽNÉM OLEJENÍ

Nadměrné mazání nebo aplikace tekutin mohou způsobit poškození, pokud prosáknou do motoru.

Samo ostřící ostříj jsou vyrobeny z oceli s vysokým obsahem uhlíku tak, aby si zachovávaly svůj tvar a ostrost po delší dobu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

PĚŠE O OSTRÍ
Tato ostří mají tvrdší a přesně vybranou sílu, což je osám je třeba zacházet opatrně. Je třeba předcházet nárazům nebo zastříhávání znečištěným nebo stružkovým materiálem. Vyčištění provede pomocí přiloženého kartáčku.

Ostří lze také vypláchnout. Sadu čepelí ošetřete olejem po každém mytí.

MAZÁNÍ ČEPELÍ
Mazání správně může pomoci 5 Bodové Metody Mazání (Viz C). Dejte 3 kapky oleje podél horní části zubů čepelí v levém a pravém rohu a středu čepelí. Olejte zařízení na bok a dejte kapku oleje na patku horní čepelí. To stejné provedte na druhé straně. Nechte zaschnout během po dobu 30 sekund, aby se mohl olej dostat do hlavy.

Přidání oleje setřete. Střihací stroj utřete pouze měkkým hadříkem, který může být jemně navlhčen. Nepoužívejte rozpouštědla ani brusiva! Nejlepšísh výsledky dosáhnete, když se na čepelě kápnete 5 kapky oleje Wahl Clipper, který je třeba nechat přibližně jednou za měsíc. Sadu čepelí ošetřete olejem po každém mytí. Společný nástroj jsou tvrdě lubrikované – o mazi se nepokoušejte.

UPOZORNĚNÍ – NEPOUŽÍVATÉ PŘI MŮŽNÉM OLEJENÍ

Nadměrné mazání nebo aplikace tekutin mohou způsobit poškození, pokud prosáknou do motoru.

ČIŠTĚNÍUKLADÁNÍ

Někdy zastříhávač umožňuje, pomocí číselníku kartáčku odstranit z jednotky a čepelí vlasy a chlupy. U jednotek s měkkou rukovětí použijte k oření vlasů zastříhávač vzhky hradí a čepele na tvář, aby se vlhčí nedostali na čepel. Jednotku skládejte tak, aby byly čepelě chráněny před poškozením. Když zastříhávač nepoužíváte, nástavec zastříhávač / ochranná čepelě ponechte na místě, aby byly čepelě chráněny.

Tato zařízení skládejte tak, aby nedošlo k jeho roztřísnutí, vystavení teplotám nad 100 °C nebo hoření.

POUŽITÍ ZASTŘIHÁVAČÍCH NÁSTAVCŮ

Chcete-li nástavec nasadit, podívejte se tak, aby zuby směrovaly nahoru. Nástavec pevně zavazněte na spodní část ostří zastříhávače.(Viz D)

ZASTŘIHÁVAČÍ POMOCI NÁSTAVCŮ (Viz E)

Tato příslušenství jsou ideální pro zvládnutí a tvarování vousů, stejně jako pro dosažení vzhledu s krátkými vousy. Při použití nástavců postupujte ve směru růstu vlasů/vousů. Pro dosažení kratšího zastříhání použijte první směrnou lištku.

ZASTŘIHÁVAČÍ A UPRAVOVÁNÍ VOUSŮ

1. Pročesjte vousy ve směru růstu. Abyste odhalili vousy, které jsou ostří ne ostří.
2. Nasadte nástavec na zastříhávání vousů. Začněte s nástavcem na zastříhávání větší délky. Zastříhávání provádějte směrem k bradě, postupujte po směru vousů. Pokud budete zastříhávat proti směru přirozeného růstu vousů, zastříhávač zastříhne mnohem kratší vousy. (Viz F)
- Zastříhávač čelí vyměňuje nastavení na kratší délku tak, abyste dosáhli požadované délky vousů. Můžete si provést zastříhnutí v okolí uší a pod bradou, v takovém případě se zaměřte na obě strany a líc.
3. Chcete-li zastříhnout línou vousy, použijte zastříhávání nástavec. Začněte pod bradou a pracujte směrem k tělu a uším. Ohleďte výsledky hranici vousů po celém. Zkontrol'ujte v horní části hlavy, abyste se vyhnuli znečištění obličeje.
4. Zauvažte línou vousu tak, že zastříháváním budete pohybovat směrem dolů. Začněte na hranici, kterou jste vytvořili, a pracujte od brady směrem k uším. Zastříhání oběh přímou pod línou vousu.
5. Vyhoďte horní část vousů pomocí stejné techniky.

POSTUPY PRO RYCHLÉ HOLENÍ (MULTI-PURPOSE GROOMING KIT)
Tento nástavec umožňuje rychlé holení a účinné, přídružní holící strojek tak, aby byl obě části v kontaktu s pokožkou. Při holení horního rtu nebo krku podříže holící strojek tak, aby byla jeho horní část v kontaktu s pokožkou.

Hotle obě části a přitom natahujte pokožku ve směru pohybu holícím strojkem. Dvojitou planžetou pohybujte lehce dozadu a dopředu, zejména proti směru růstu vousů. Hlavu neseďtejte na oběhání silně. Silně stisknutí hlavy by mohlo poškodit planžetu, ale výsledkem nebude lepší očištění.

Chraňte jemnou dvojitou hlavu pomocí krytky, která nasadíte vždy po vypnutí holícího strojek. Abyste zajistili dlouhodobou spokojenost s výsledky holení, pravidelně vyměňujte planžety a lisy.

HOLENÍ HUSTÝCH VOUSŮ (MULTI-PURPOSE GROOMING KIT)
Začněte s holením měkkými částmi vousů. Holícím strojkem předjte kruhovými pohyby na menší části obličáje (tak se zbavíte vousů, které rostou ve směru směry). Když uvidíte, že je tato menší část vyholená čistě, přejděte na nové místo - a nadejte se holte kruhovými pohyby. Pokračujte ve stejném pohybu, pokudžte ohlejte malou část, dokud neholíte cele obličej.

UPRAVA KRKŮ, LICŮSŮ, KNÍRKŮ A VOUSŮ NA BRADĚ pomocí hlavy zastříhávače nebo hlavy holícího strojek.

Pomalu pohybujte zastříhávčem v oblastech, které chcete zastříhat a vyrovnavat.(Viz H) Při jemné úpravě v okolí krku, licůsů, knírků a vousů na bradě použijte hlavu holícího strojek.

ZASTŘIHÁVAČI OCHLUPĚNÍ NA RUKOU A NOHU (TOTAL BEARD GROOMING KIT & MULTI-PURPOSE GROOMING KIT)
Jednotlivě přejděte zastříhávčem přes ruku nebo nohu, dokud nedosáhnete požadované délky. Při prvním zastříhávání začněte s nejvyšším nastavením na hrubém nastávcích a postupně volte nastavení kratší, pokud preferujete kratší délku.

ZASTŘIHÁVAČI OCHLUPĚNÍ NA HRUDNÍKU A BRĚŠE (TOTAL BEARD GROOMING KIT & MULTI-PURPOSE GROOMING KIT)
Přidržte zastříhávčem přes hrudník a břicho směrem zdola nahoru, dokud nedosáhnete požadované délky ochlupění. Chcete-li ochlupění zastříhání nakrátko, aniž by vás kousalo, použijte nastavení Hřebene č. 1.

ZASTŘIHÁVAČI OBOČÍ (MULTI-PURPOSE GROOMING KIT)
Nástavcem pomalu pohybujte v okolí obočí a upravte si podle svého umístění nástavec zastříhávač s kartáčem č. 2 nebo č. 3. Zastříhávčem pohybujte ve směru růstu chloupků (od kořene nosu). Během zastříhávání dávajte pozor na své řasy.

ZASTŘIHÁVAČI CHLOUPKŮ V NOSE (MULTI-PURPOSE GROOMING KIT)

Zkontrol'ujte průchodnost nosních cest. Pomalu pohybujte zastříhávčem tam a zpět a každé nosní dírci, nejdište však 5 mm hluboko.

ZASTŘIHÁVAČI CHLOUPKŮ V UŠÍCH (MULTI-PURPOSE GROOMING KIT)
Zkontrol'ujte, zda ve vnějších částech uší není žádný maz. Držte ucho rovně jednou rukou a opatrně zasun'te zastříhávač nejdříve 5 mm do vnější části ucha.

UPOZORNĚNÍ

Nástavec pro úpravu ani jiný cizí předmět nevklaďte do vnitřního ucha. V případě výskytu rostoucích z ucha nástavcem jednoduše pomalu pohybujte podél okrajků ucha.

ZASTŘIHÁVAČI VLASŮ (TOTAL BEARD GROOMING KIT & MULTI-PURPOSE GROOMING KIT)

Při prvním zastříhávání vlasů zastříhávač pouze maou část, aby se seznámili s tím, jak dlouhé vlasy zanechá každý hřebenový nástavec. Vždy začněte tím, že na zastříhávač nasadíte největší nástavec. Je-li požadována kratší délka, potom použijte kratší nástavec.

Nezapomeňte, že v období mezi každým profesionálním stříháním nastavte vlasy rovnoměrně po celé hlavě a jedné, co je potřeba k zachování dobrého, upraveného vzhledu, je letké zastříhnutí ve spodní části krku a po stranách.

Při uniformním zastříhání nechte zastříhávač prostřít svou cestu přes vlasy. Neručte ho stíhat vyšší rychlostí.

1. Začněte vyčesáváním vlasů v přirozeném směru růstu.
2. Na zastříhávač nasadte největší zastříhávač nástavec a začněte zastříháváním po stranách, zdola nahoru. Zastříhávač lehce přiložte k vlasům, a to tak, aby zuby kartáče směřovaly nahoru, aby byly přitom k vlasům přiloženy rovně. Zastříhávač pomalu nadzvedněte a projdějte ho vlasy. Najednou zastříhání pouze malou část.

Postup opakujte po stranách a v zadní části krku.Pokud chcete mít vlasy kratší, buď vyměňte zastříhávač nástavec, nebo na aktuálně nasazený nástavec více zatlačte. Tento celý proces vyžaduje zkušenost a při prvním stříhání je vždy lepší ponechat více vlasů.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AU

AV

AW

AX

AY

AZ

BA

BB

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

BN

BO

BP

BQ

BR

BS

BT

BV

BW

BX

BY

BZ

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CZ

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

