

Stříhací strojek Andis SUPRA Li– návod k použití

Gratulujeme k výběru strojku Andis! Pečlivé zpracování a design jsou hlavními rysy výrobků Andis již od roku 1922.

Před použitím strojku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
5. **Nikdy** přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení dejte spínač do polohy OFF, až potom vytáhněte ze zásuvky.
11. Nabíječku zapojte přímo do zásuvky ve zdi. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
12. Používání jiné nabíječky, než od výrobce Andis může způsobit riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob.
13. Nabíječku nerozebírejte. Nesprávné smontování může způsobit riziko vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Pokud je nutná oprava, odešlete přístroj nebo jej odneste do autorizovaného servisu Andis.

14. Baterie tohoto strojku je sestrojena k maximální spokojenosti a minimu problémů během používání. Nicméně jako každá baterie se časem opotřebuje. Akumulátor nerozebírejte a nesnažte se vyměnit baterii uvnitř.
15. Baterie mohou být škodlivé pro životní prostředí, pokud jsou nesprávně zlikvidovány. V místě vašeho bydliště či jeho okolí naleznete místo určené pro sběr použitých baterií. Ohledně zbavení se zvláštního odpadu, jako je tento, kontaktujte váš obecní úřad.
16. **VAROVÁNÍ:** Nikdy se nedotýkejte obou koncových kontaktů strojku kovovými předměty, mohlo by dojít ke zkratu. Udržujte mimo dosah dětí. Nedodržování těchto pokynů může vést k požáru nebo vážnému zranění osob.
17. **VAROVÁNÍ:** Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
18. Strojek udržujte suchý.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POUŽITÍ STROJKU

- Baterii může vyměňovat pouze autorizovaný servis Andis.
- Předtím, než vyhodíte strojek k recyklaci, musí z něj být vyjmuta baterie, která se likviduje zvlášť na příslušném místě.
- Baterii je třeba zlikvidovat jako lithium-ionové baterie.

Univerzální AC/DC adaptér

1. Vyndejte adaptér z krabice.
2. Adaptér je univerzální AC adaptér a má 4 vyměnitelné zástrčky (obrázek Figure A-D).
3. Pro připojení požadované zástrčky vyrovnejte sloty na zástrčce s žebry na adaptéru a zasuňte je do sebe. Zástrčka se zacvakne na místě, když je správně připojená. Pro odpojení zástrčky stiskněte tlačítko „push“ na adaptéru. Stiskněte tlačítko a vysuňte zástrčku z adaptéru. Všechny zástrčky se odpojují a připojují stejným způsobem (obrázek Figure E).
4. Připojte k zadní části adaptéru kabel a pak připojte kabel adaptéru do zásuvky ve zdi.

NABÍJECÍ JEDNOTKA

Pro nabití připojte adaptér do zásuvky 100-240V, 50/60 cyklu AC elektrického obvodu nebo jak je popsáno na přístroji. Ujistěte se, že máte k adaptéru připojenou správnou zástrčku. Nabíjecí kabel připojte přímo dozadu do nabíjecího stojánku. Strojek postavte do otvoru v nabíjecím stojánku. Strojek má na svém konci kontakty, které pasují na kontakty v otvoru nabíjecího stojánku. Hmotnost strojku zaručí dostatečný kontakt mezi oběma přístroji.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím se ujistěte, že je strojek plně nabitý. Je normální, že se při nabíjení strojek i nabíječka zahřívá. To platí zejména, pokud se nabíjí plně vybitá baterie, což signalizuje kontrolka strojku, která se rozsvítí červeně (obrázek Figure F), zatímco strojek pracuje. Strojek se musí nabíjet se spínačem v poloze OFF.

Pro zapnutí strojku posuňte spínačem do pozice ON. Pro zastavení strojku posuňte spínačem do původní polohy (obrázek Figure F).

NABÍJENÍ A KONTROLKA

Kontrolka nabíjení (obrázek Figure G) se rozsvítí červeně, což značí, že se nabíjí baterie. Kontrolka začne svítit zeleně, až bude strojek plně nabitý. Za normálního stavu při práci budou kontrolky zhasnuté, když máte strojek v nabíjecím stojánku. Strojek můžete vyndat z nabíjecího stojánku a použít kdykoliv, aniž by došlo k poškození baterie či strojku.

POZNÁMKA: Pokud je strojek vložen do nabíjecího stojánku se spínačem zapnutým do polohy ON, motor se vypne a na strojek zasvítí všech pět kontrolky (Obrázek Figure F). Pokud se tak stane, vyjměte přístroj ze stojánku a přepněte jej do pozice OFF. Jakmile je spínač strojku v poloze OFF, můžete jej vložit zpět do stojánku a začít nabíjet.

POZNÁMKA: Pokud kontrolka nabíjecího stojánku bliká, je možné, že v jeho otvoru pro vložení strojku se nahromadily nečistoty, což znemožňuje správný kontakt mezi strojkem a stojánkem pro nabíjení. Pro očištění kontaktů použijte suchý měkký hadřík.

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Vnitřní mechanismus strojku je olejován přímo z výroby. Jiná údržba než popsaná v tomto manuálu není potřeba ani nemá být prováděna, jinou údržbu může provádět pouze autorizovaný servis Andis.

ODPOJENÍ STŘIHACÍ HLAVICE

Pro odpojení hlavice se nejdříve ujistěte, že je motor vypnutý a máte spínač strojku v poloze OFF, poté zatlačte na zoubky ostří hlavice oběma palci (obrázek Figure I) a hlavicí sesuňte z palce strojku, na kterém je nasunutá (Obrázek Figure J). Pokud jste si omylem kovový palec zaklapli dovnitř strojku a nejde vám tudíž na něj nasunout hlavice, pro opětovné nasazení hlavice použijte malý plochý šroubovák a palec vyklopte ven (obrázek Figure K). **POZNÁMKA:** V dutině mezi hlavicí a strojkem se mohou nahromadit vlasy. Pokud se tak stane, můžete prostor vyčistit s odpojenou hlavicí tak, že z něj vlasy odstraníte suchým přiloženým čistícím kartáčkem nebo starým kartáčkem na zuby.

VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

Pro výměnu stříhací hlavice nasuňte hlavicí na kovový palec strojku a při spuštění strojku ji přiklapněte ke strojku (obrázek Figure J).

TEPLOTA OSTŘÍ HLAVICE

Vzhledem k vysoké rychlosti strojků Andis prosím často kontrolujte hlavicí, zda se příliš nezahřívá, zejména na ostří. Pokud je nožové ostří příliš horké, ponořte hroty ostří do Andis Blade Care Plus nebo použijte Andis Cool Care Plus a poté aplikujte olej Andis Clipper Oil. Pokud máte odpojitelnou hlavicí, můžete jednoduše vyměnit hlavicí za jinou, a tak zajistit přijatelnou teplotu hlavice; používání více hlavic stejné velikosti a jejich střídání je mezi kadeřníky populární.

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Stříhací ostří hlavice je nutné olejovat před, **během** a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutně potřebuje naolejovat. Strojek je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE E, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojku do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) zepředu i z boků (obrázek FIGURE M). Přebytný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové lubrikanty neobsahují dostatečné

množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytky oleje můžete z ostří vždy očistit použitím čistícího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavice doporučujeme **pouze ostří hlavice** zapnutého strojku ponořit do mělké misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání.

Pokud i po čištění nebude strojek dobře stříhat, je možné, že několik chlupů zůstalo mezi oběma břity hlavice. Pokud se tak stane, je třeba odpojit hlavici od strojku. Uchopte hlavici a horní břit posuňte částečně do boku ven z hlavice, nevysouvejte jej ale celý (obrázek Figure N). Plochu, na které se břity dotýkají, vytřete suchým hadříkem, poté na styčnou plochu a také do boku břitu (obrázek Figure N) aplikujte pár kapek oleje určeného pro olejování stříhacích hlavic. Nyní posuňte horní břit na opačnou stranu hlavice a proces opakujte. Po ukončení čištění posuňte horní břit do středu, aby lícovál se spodním břitem. Strojek skladujte bez hlavice, aby olej z hlavice nekapal do vnitřního prostoru strojku.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LITHIUM-IONOVÉ BATERIE

1. Výrobek, který jste zakoupili je vybaven lithium-ionovou baterií, která nevytváří „paměťový efekt“ jako nikl-metal hybridní baterie (NiMH) nebo nikl-kadmiová (NiCd). Strojek můžete dát nabíjet kdykoliv pro plné dobití nebo dokonce akumulátor používat předtím, než je nabíjení kompletní. Jako většina nabíjecích baterií dosahují lithium-ionové baterie nejlepších výsledků, když jsou používány často.
2. Pro maximální životnost baterie skladujte strojek v částečně vybitém stavu, pokud víte, že nebude strojek několik měsíců používán. Pro vybití baterie nechte strojek běžet naprázdno, dokud se automaticky nevypne.
3. Vyhněte se ukládání strojku poblíž zdrojů tepla, radiátorů nebo přímého slunečního záření. Optimálního výsledku nabíjení dosáhnete, pokud bude okolní teplota stabilní. Náhlé zvýšení nebo snížení teploty může způsobit, že se baterie nedobije na maximální možnou hodnotu.
4. Mnoho faktorů ovlivňuje životnost lithium-ionové baterie. Baterie, která byla hodně používána nebo je používána více než jeden rok, nebude mít takovou výdrž jako zcela nová baterie.
5. Zcela nové lithium-ionové baterie, které nějakou dobu nebyly používány, nemusejí dosáhnout zcela plného nabití. Jedná se o normální jev, který nesignalizuje žádnou závadu přístroje ani baterie. Baterie se nabije plně po několika proběhnutých cyklech, kdy bude se strojkem stříháno a poté bude strojek nabíjen.
6. Pokud bude strojek nějakou dobu nepoužíván, odpojte jej ze sítě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO NABÍJECÍ STOJÁNEK A AKUMULÁTOR

1. Nevkládejte do otvoru na baterie ani bateriového stojánek žádné kovové předměty (pokud se nejedná o servisní úkony, které jsou popsány v kapitole „Uživatelská údržba – Péče a servis bateriového systému“)
2. Nevystavujte nabíječku příliš znečištěným místům. Pokud se skladovací pouzdro nebo nabíjecí stojánek zapráší nebo ucpe vlasy, vypojte nabíječku a jemně odstraňte vlasy nebo jiné nečistoty měkkým kartáčkem nebo vysavačem.
3. Pro očištění povrchu přístroje použijte měkký kartáček nebo navlhčený hadřík. Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky ani rozpouštědla.

4. Nepoužívejte nabíjecí stojánek Andis od vašeho strojeku pro nabíjení jakýchkoliv jiných akumulátorů.
5. Akumulátor obsahuje ochranu proti přepětí. V extrémních případech se může stát, že tato ochrana způsobí, že baterie nebude fungovat. Nepokoušejte se akumulátor vkládat do jiných přístrojů, než vašeho strojeku Andis, ke kterému patří.
6. Nedopustíte, aby se vnější kovové kontakty strojeku dotýkaly vodivých materiálů jako: kovové hřebeny, nůžky, kancelářské sponky apod.)
7. Pro maximální životnost baterie neskladujte baterii v méně než 10 °C ani ve více než 40 °C.
8. Nevystavujte nabíjecí stojánek ani akumulátor vysoké vzdušné vlhkosti.
9. Dávejte pozor, aby vám nabíjecí stojánek nebo akumulátor nespádl. Nepokoušejte se používat poškozený akumulátor nebo nabíjecí stojánek.

PÉČE A SERVIS ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU BATERIE

Váš strojek, akumulátor a nabíjecí stojánek mají integrovaný elektrický systém. Musí být udržován dobrý elektrický kontakt motoru, aby mohl dál plně šířit energii a aby se lithium-ionová baterie mohla správně nabíjet. Omezený nebo výkon zapříčiněný nečistotami nebo stářím strojeku může být ve většině případů napraven.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERÍ

Výrobek, který jste zakoupili, obsahuje nabíjecí baterie. Baterie je recyklovatelná. Po dosloužení baterie je s největší pravděpodobností ve vaší oblasti protizákonně vyhadzovat baterie do běžného smíšeného odpadu. Zjistěte si ve svém okolí, kam máte odnést pro recyklaci elektrický odpad a baterie.

OPRAVÁŘSKÝ SERVIS STROJKU A HLAVIC

Pokud se vaše hlavice po čase používání otupí, doporučuje se zakoupit novou stříhací hlavici od vašeho poskytovatele strojeků Andis. Některé stříhací bloky je možno brousit – kontaktujte vašeho prodejce strojeků Andis a informujte se, zda je možné vaši hlavici nechat nabrousit. Kontaktujte svého poskytovatele také, když potřebujete strojek opravit. Pokud máte problém kontaktovat vašeho prodejce, kontaktujte zákaznické oddělení Andis na emailu: info @andisco.com

Pro nalezení nejbližšího autorizovaného servisu Andis se přihlašte na www.andis.com nebo kontaktujte zákaznický servis.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Obrázek s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhadzovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se odpadu zodpovědně, aby mohl být vytríděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.

POZOR: Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození vašeho strojeku. SPOLEČNOST ANDIS nenesé žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržením výše uvedených doporučení.