

Návod k použití strojek Andis CORDLESS COMBO- #75025

Před použitím strojku si prosím přečtete návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtete celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. **Upozornění: Nabíječku smějí používat pouze děti starší 8 let. Vysvětlete dětem, jak mají nabíječku bezpečně používat a také jim vysvětlete, že se nejedná o hračku, se kterou se hraje.**
4. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
5. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
6. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
7. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
8. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
9. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
10. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
11. Pro odpojení přepněte tlačítko do pozice OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
12. **VAROVÁNÍ:** Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
13. **POZOR: Nepokoušejte se stříhač zničit, nebo rozebírat jakékoliv z jeho částí. Také se nikdy nedotýkejte kovových částí kovovými předměty nebo částí těla. Porušení těchto pokynů může vést ke vzniku požáru nebo vážnému zranění.**
14. **POZOR: Pro dobíjení strojku používejte pouze odpovídající model TS-1, který je přiložený u přístroje.**

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

Univerzální AC/DC adaptér

Nabíječka je vybavená univerzálním AC/DC adaptérem. Pět různých zástrček pasuje do zásuvek většiny států světa. (obr. A-E)

Vyjmутí adaptéru ze zástrčky

1. Vytáhněte zástrčku AC/DC ze zásuvky.
2. Zmáčkněte tlačítko na adaptéru zástrčky. Vytlačte jemně zástrčku od adaptéru.

Nahrazení zástrčky

1. Pro nahrazení zástrček upravte pacičky na AC/DC adaptéru dle škvírky. (Obr.F)
2. Opatrně zmáčkněte zástrčku do adaptéru, dokud nebude ve správné pozici.

POKYNY PROVOZU

- baterie není měnitelná uživatelem
- před likvidací výrobku musí být baterie z výrobku odstraněna
- před vyjmutím baterie odpojte přístroj ze zásuvky
- baterie musí být umístěna na bezpečné místo

NABÍJENÍ STROJKU

Strojek nebyl nabíjen ve výrobě. Před první použitím ho prosím nejméně dvě hodiny nabíjejte pro maximální výkon.

Tato baterie je určená k užívání se strojkem Andis model TS-1 s lithium-ion baterií s výkonem 3,7V 2,96 Wh. Vyjměte strojek a AC adaptér z krabice. Připojte adaptér do 100-240V zásuvky, nebo dle vašich místních energetických standardů. Při nabíjení musí být tlačítko on/off v pozici off (vypnuté). Připojte kabel adaptéru do vstupní zástrčky ve spodní části strojku (obr. G). Rozsvítí se zelené tlačítko on značící proces nabíjení. Až bude baterie plně nabitá, zelené tlačítko bude svítit off.

SELHÁNÍ NABÍJENÍ

1. Ujistěte se, zda je napětí v zásuvce (která je propojená s fungujícím strojkem).
2. Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen ke strojku.

Pokud závada stále přetrvává, vraťte strojek Andis do autorizovaného servisu, aby zde strojek opravili, nebo abyste jej reklamovali.

POUŽÍVÁNÍ ADAPTÉRU

Pokud strojek během používání přestane fungovat, můžete jej připojit k adaptéru a takto připojený dále používat (obr. G). Po dobu, co je strojek takto připojený používán, světýlko nabíjení bude značit off, i přesto, že bude baterie částečně nebo téměř nabitá. Během používání strojek není dobíjen.

Tato jednotka je určená k tomu, aby byla ve vertikální poloze nebo připevněná k ploše.

JAK STRÍHAT

1. Udržujte jednotku stále čistou a suchou
2. Odejměte plastový kryt

3. Překontrolujte, že vnější fólie a vnitřní nože nejsou poškozeny. Poškozené části vyměňte ještě před použitím. Pro více informací o výměně dílů kontaktujte Andis, nebo nejbližší autorizovaný servis.
4. Ujistěte se, že je nabitá baterie.
5. Před stříháním omyjte a osušte pokožku tam, kde chcete stříhat.
6. Tlačítko on/off dejte do pozice ON.
7. Jemně jedte strojkem po pokožce obličej, a dokud strojek stříhá, tuto činnost opakujte. Používejte krátké krouživé pohyby, které vaše vousy/chloupky postaví a stříhání tak bude snazší. Držte strojek v úhlu 90 stupňů ke svému obličej tak, aby byl udržen kontakt s vrchní fólií.
8. Aby se dosáhlo co nejkratšího ostříhání, **ujistěte se, že jsou obě fólie v blízkém kontaktu s pokožkou po celou dobu stříhání**. Pokud budete držet strojek v úhlu, kdy bude v kontaktu s pokožkou pouze jedna fólie, může dojít k podráždění pokožky.
9. Pro usnadnění stříhání a aby se předešlo opotřebení fólie, netlačte strojek k pokožce silně.
10. Pro maximálně pohodlné stříhání čistěte strojek po každém použití.

ÚDRŽBA

Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru dospělého.

Pokud strojek není používán delší dobu, umístěte ho na bezpečné, suché místo ve stínu. Neomotávejte kabel kolem strojku. Netahejte strojek za kabel. Jiná údržba než uvedená nebude uznána v autorizovaném servisu.

Důležité: Pro nejlepší výsledky strojku vyměňte fólii a nože každých 6 měsíců.

NAHRAZENÍ FÓLIOVÉ ČÁSTI

1. Fóliovou část vyjmete zmáčknutím tlačítka na pravé straně strojku. Uchopte fólii z obou stran a jemně ji od strojku oddělte (obr. H).
2. Nandání fólie na nože proveďte tak, abyste nepoškodili fólii. Jemně nasadte fólii na nože, dokud necvakne ve správné poloze.

VÝMĚNA NOŽŮ

Poznámka: Vždy nejprve odejměte fólii, než začnete sundávat nože.

1. Pro odstranění nožů zmáčkněte tlačítka po obou stranách a vytáhněte nože (obr. I)
2. Pro výměnu nožů, uchopte je po obou stranách a seřadte je do kovové hřídele na spodní straně zářezů holicího strojku, seřidte a tlačte dolů pevně, dokud nebudou ve správné pozici.
3. Nasadte opatrně fólii.

ČIŠTĚNÍ

Pro maximální výkon a správné využití je nezbytné strojek pravidelně čistit. Nepouštějte holicí strojek, nože ani fólii ve vodě. K čištění používejte jen malý kartáček (součástí balení).

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ POMOCÍ KARTÁČKU

1. Sundejte fólii pomocí tlačítka umístěného na pravé části strojku. Chytněte fólii po obou stranách a opatrně ji oddělte od strojku.
2. Jemně poklepejte na plochu fólie tak, aby z ní opadaly vlasy. Fólii neodstraňujte, nebo by mohla být poničena.
3. Opatrně odstraňte kartáčkem vlasy z nožů. Pokud je to nezbytné, můžete je ze strojku vyndat.

4. Vraťte nože i fólie zpět.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LITHIUM-ION BATERIE

1. Tato baterie nemá „efekt pamatování“, jako baterie NiMH nebo NiCd. Můžete strojek kdykoliv připojit k nabíječce pro plné nabití, nebo použít baterii ještě před tím, než bude plně nabitá. Jako většina dobíjecích baterií je nejvíce účinná, pokud je používána často a pravidelně.
2. Aby baterie dlouho vydržela, nechte jí úplně vybit, pokud strojek nebudete používat delší dobu. Pro úplné vybití nechte strojek běžet tak dlouho, dokud se nevypne.
3. Nenechávejte strojek v blízkosti přímého ohně, radiátoru, nebo na slunečním světle. Optimální nabíjení probíhá, pokud je teplota stabilní. Teplota může ovlivnit, zda je baterie dobitá více či méně.
4. Životnost baterie ovlivňuje mnoho faktorů. Baterie, která je hodně používaná, nebo je více než jeden rok stará, nemusí fungovat stejně, jako baterie z nového balení.
5. Nová baterie, která není pravidelně používána, může ztrácet schopnost plně se nabíjet. Toto je ale normální a neřadí se to mezi vady baterie nebo nabíječky. Baterie se bude plně nabíjet po nějaké době používání a dobíjení.
6. Pokud se strojek dlouho nepoužívá, předpokládá se odpojení nabíječky nebo strojeku od AC zástrčky.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIE

Baterie tohoto produktu je dobíjecí. Baterie je recyklovatelná. Prosím likvidujte tuto baterii odpovídajícím způsobem. Podívejte se, kde se ve vaší oblasti likviduje tento druh odpadu recyklací.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Toto označení (viz. originální návod str. 6) znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem po celé EU. Abychom předešli znečištění životního prostředí, nebo zranění člověka nesprávným vyhozením, recyklujte zodpovědně pro podporu udržení opětovného využití materiálu. Pro vrácení použitého přístroje, prosím využijte systému vrácení nebo kontaktujte maloobchod, ve kterém jste produkt zakoupili. Zde se mohou postarat, aby byl produkt ekonomicky recyklován.

VRÁCENÍ PRODUKTU

Pokud se bude zdát, že po opakovaném použití jsou nože strojeku vadné, doporučuje se zakoupení nového setu nožů a fólie, které jsou dostupné u vašeho Andis dodavatele nebo v autorizovaném servisu Andis. Pokud chcete servisovat svůj strojek, zabalte ho tak, aby se nerozbil a pošlete ho dopravcem do servisového centra. Pokud máte nějaký problém, kontaktujte dodavatele, aby kontaktoval zákaznický servis Andis telefonicky, nebo na email info@andisco.com. Pokud potřebujete nalézt autorizovaný servis Andis blízko vás, podívejte se na stránky www.andis.com, nebo kontaktujte zákaznický servis na čísle 1-262-884-2600, nebo na email info@andisco.com.

Před použitím strojku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

6. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
7. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
8. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
9. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
10. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

15. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
16. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
17. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
18. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
19. **Nikdy** přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
20. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
21. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
22. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
23. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
24. Pro odpojení dejte spínač do polohy OFF, až potom vytáhněte ze zásuvky.
25. Nabíječku zapojte přímo do zásuvky ve zdi. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
26. Používání jiné nabíječky, než od výrobce Andis může způsobit riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob.
27. Nabíječku nerozebírejte. Nesprávné smontování může způsobit riziko vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Pokud je nutná oprava, odešlete přístroj nebo jej odneste do autorizovaného servisu Andis.
28. Baterie tohoto strojku je sestrojena k maximální spokojenosti a minimu problémů během používání. Nicméně jako každá baterie se časem opotřebuje. Akumulátor nerozebírejte a nesnažte se vyměnit baterii uvnitř.
29. Baterie mohou být škodlivé pro životní prostředí, pokud jsou nesprávně zlikvidovány. V místě vašeho bydliště či jeho okolí naleznete místo určené pro sběr použitých baterií. Ohledně zbavení se zvláštního odpadu, jako je tento, kontaktujte váš obecní úřad.
30. **VAROVÁNÍ:** Nikdy se nedotýkejte obou koncových kontaktů strojku kovovými předměty, mohlo by dojít ke zkratu. Udržujte mimo dosah dětí. Nedodržování těchto pokynů může vést k požáru nebo vážnému zranění osob.

31. VAROVÁNÍ: Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
32. Strojek udržujte suchý.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POUŽITÍ STROJKU

- Baterii může vyměňovat pouze autorizovaný servis Andis.
- Předtím, než vyhodíte strojek k recyklaci, musí z něj být vyjmuta baterie, která se likviduje zvlášť na příslušném místě.
- Baterii je třeba zlikvidovat jako lithium-ionové baterie.

Univerzální AC/DC adaptér

1. Vyndejte adaptér z krabice.
2. Adaptér je univerzální AC adaptér a má 4 vyměnitelné zástrčky (obrázek Figure A-D).
3. Pro připojení požadované zástrčky vyrovnejte sloty na zástrčce s žebry na adaptéru a zasuňte je do sebe. Zástrčka se zacvakne na místě, když je správně připojená. Pro odpojení zástrčky stiskněte tlačítko „push“ na adaptéru. Stiskněte tlačítko a vysuňte zástrčku z adaptéru. Všechny zástrčky se odpojují a připojují stejným způsobem (obrázek Figure E).
4. Připojte k zadní části adaptéru kabel a pak připojte kabel adaptéru do zásuvky ve zdi.

NABÍJENÍ STROJKU

Strojek nebyl nabíjen ve výrobě. Před první použitím ho prosím nejméně 3-5 hodin nabíjejte pro maximální výkon. Po úplném nabití strojek funguje bez adaptéru 90 minut čistého času. Po prvním použití bude strojek plně nabit po 2 hodinách.

Tato baterie je určená k užívání se strojkem Andis model LCL s lithium-ion baterií s výkonem 4,5V. Vyjměte strojek a AC adaptér z krabice. Připojte adaptér do 100-120V zásuvky, nebo dle vašich místních energetických standardů. Při nabíjení musí být tlačítko on/off v pozici off (vypnuté). Připojte kabel adaptéru do vstupní zástrčky ve spodní části strojku (obr. G). Rozsvítí se zelené tlačítko on značící proces nabíjení. Až bude baterie plně nabitá, zelené tlačítko bude svítit off.

SELHÁNÍ NABÍJENÍ

3. Ujistěte se, zda je napětí v zásuvce (která je propojená s fungujícím strojkem).
4. Ujistěte se, že je zapínač v pozici OFF.
5. Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen ke strojku.
6. Pokud závada stále přetrvává, vraťte strojek Andis do autorizovaného servisu, aby zde strojek opravili, nebo abyste jej reklamovali.

Stříhání s připojením

Pokud se vám strojek během stříhání vypne, musí být strojek pro další stříhání připojen k adaptéru. Pokud budeme se strojek při nabíjení stříhat, bude svítit zelená kontrolka ON, i když nebude strojek plně nabit. Strojek se při stříhání nenabíjí.

Použití nástavců/hřebenů

(Některé modely nemají hřebeny a velikosti se mohou lišit dle balení)

Nože mohou být nastaveny na delší stříh pomocí hřebenu. Hřeben se nasazuje jednoduše; zasuňte nože strojku do hřebenu a zmáčkněte hřeben dolů. (obr. H a I)

Nastavení stříhací hlavice

Hlavice se nastavuje velice jednoduše – od nejkratšího pro delší stříh, jediné co potřebujete pje používat páčku, která je na boku strojku. (Obr. J)

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Vnitřní mechanismus strojku je olejován přímo z výroby. Jiná údržba než popsaná v tomto manuálu není potřeba ani nemá být prováděna, jinou údržbu může provádět pouze autorizovaný servis Andis.

TEPLOTA OSTŘÍ HLAVICE

Vzhledem k vysoké rychlosti strojků Andis prosím často kontrolujte hlavici, zda se příliš nezahřívá, zejména na ostří. Pokud je nožové ostří příliš horké, ponořte hroty ostří do Andis Blade Care Plus nebo použijte Andis Cool Care Plus a poté aplikujte olej Andis Clipper Oil. Pokud máte odpojitelnou hlavici, můžete jednoduše vyměnit hlavici za jinou, a tak zajistit přijatelnou teplotu hlavice; používání více hlavic stejné velikosti a jejich střídání je mezi kadeřníky populární.

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Stříhací ostří hlavice je nutné olejovat před, **během** a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutně potřebuje naolejovat. Strojek je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE K, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojku do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) zepředu i z boků (obrázek FIGURE M). Přebytný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytné vlasy můžete z ostří vždy očistit použitím čistícího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavice doporučujeme **pouze ostří hlavice** zapnutého strojku ponořit do mělké misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání.

VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

Před výměnou hlavice nejprve vypojte přístroje ze zásuvky. Otočte strojek vzhůru nohama tak, aby hlavice směřovala směrem dolů. Odšroubujte šrouby z hlavice a hlavici vyjměte.

Pro výměnu nožů, vložte menší nůž nahoru, jak je ukázáno na obrázku L. Šrouby zašroubujte zpět do pozice, ale úplně je neutahujte. Otočte strojek a upravte druhý nůž tak, aby byly oba nože paralelně. Špatně seřízené nože mohou zapříčinit zranění pokožky při stříhání.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LITHIUM-ION BATERIE

7. Tato baterie nemá „efekt pamatování“, jako baterie NiMH nebo NiCd. Můžete strojek kdykoliv připojit k nabíječce pro plné nabití, nebo použít baterii ještě před tím, než bude plně nabitá. Jako většina dobíjecích baterií je nejvíce účinná, pokud je používána často a pravidelně.
8. Aby baterie dlouho vydržela, nechte jí úplně vybit, pokud strojek nebudete používat delší dobu. Pro úplné vybití nechte strojek běžet tak dlouho, dokud se nevypne.

9. Nenechávejte strojek v blízkosti přímého ohně, radiátoru, nebo na slunečním světle. Optimální nabíjení probíhá, pokud je teplota stabilní. Teplota může ovlivnit, zda je baterie dobitá více či méně.
10. Životnost baterie ovlivňuje mnoho faktorů. Baterie, která je hodně používaná, nebo je více než jeden rok stará, nemusí fungovat stejně, jako baterie z nového balení.
11. Nová baterie, která není pravidelně používána, může ztrácet schopnost plně se nabíjet. Toto je ale normální a neřadí se to mezi vady baterie nebo nabíječky. Baterie se bude plně nabíjet po nějaké době používání a dobíjení.
12. Pokud se strojek dlouho nepoužívá, předpokládá se odpojení nabíječky nebo strojku od AC zástrčky.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIE

Baterie tohoto produktu je dobíjející. Baterie je recyklovatelná. Prosím likvidujte tuto baterii odpovídajícím způsobem. Podívejte se, kde se ve vaší oblasti likviduje tento druh odpadu recyklací.

VRÁCENÍ PRODUKTU

Pokud se bude zdát, že po opakovaném použití jsou nože strojku vadné, doporučuje se zakoupení nového setu nožů a fólie, které jsou dostupné u vašeho Andis dodavatele nebo v autorizovaném servisu Andis. Pokud chcete servisovat svůj strojek, zabalte ho tak, aby se nerozbil a pošlete ho dopravcem do servisového centra. Pokud máte nějaký problém, kontaktujte dodavatele, aby kontaktoval zákaznický servis Andis telefonicky, nebo na email info@andisco.com. Pokud potřebujete nalézt autorizovaný servis Andis blízko vás, podívejte se na stránky www.andis.com, nebo kontaktujte zákaznický servis na čísle 1-262-884-2600, nebo na email info@andisco.com.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Toto označení (viz. originální návod str. 7) znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem po celé EU. Abychom předešli znečištění životního prostředí, nebo zranění člověka nesprávným vyhozením, recyklujte zodpovědně pro podporu udržení opětovného využití materiálu. Pro vrácení použitého přístroje, prosím využijte systému vrácení nebo kontaktujte maloobchod, ve kterém jste produkt zakoupili. Zde se mohou postarat, aby byl produkt ekonomicky recyklován.