

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je!

1. WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Aby zapewnić sobie ochronę przed obrażeniami ciała i porażeniem prądem elektrycznym, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących wskazówek.

UWAGA: Nie używaj tego urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w pobliżu umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nigdy nie próbuj go wyciągać i natychmiast odłącz je od sieci elektrycznej.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną, a także osoby, które nie mają odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi takiego urządzenia, chyba że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są pod nadzorem.

Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Ponadto nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub jest uszkodzone. Należy oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie reszkowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym łazienki. Poproś o poradę wykwalifikowanego elektryka.

2. WŁAŚCIWOŚCI:

- ostrze typu T o szerokości 40 mm, wykonane z japońskiej stali stopowej
- 3 nasadki grzebieniowe (1,5 / 4,5 / 6 mm)
- kabel o długości 3 m, szczoteczka do czyszczenia, olej do smarowania
- waga trymera: 144 g

3. URUCHOMIENIE I UŻYWANIE:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk ON/OFF na spodzie trymera.
2. Po zakończeniu użytkowania należy zawsze najpierw wyłączyć przycisk ON/OFF, a dopiero potem odłączyć ładowarkę z gniazdka elektrycznego.

4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Ostrze należy utrzymywać w czystości, po każdym stryżeniu należy usunąć resztki włosów za pomocą szczoteczki i regularnie smarować specjalnym olejem. Nanieś 2-3 krople oleju na ostrze i włącz trymer na kilka sekund, aby olej równomiernie się rozprowadził. Konserwację urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie po odłączeniu trymera od gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia obudowy trymera używaj wyłącznie delikatnie zwilżonej wodą lub słabym roztworem mydlanym ściereczki. Nie używaj roztworów sody ani podobnych środków czyszczących.

5. GWARANCJA:

Gwarancja nie będzie uwzględniana, jeśli: urządzenie było używane nieprawidłowo lub nieostrożnie; urządzenie zostało uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania, a usterka została spowodowana nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi; próba naprawy została przeprowadzona przez nieupoważniony personel.

Części podlegające zużyciu nie są objęte niniejszą gwarancją.

Dane techniczne:

napięcie sieciowe 220-240 V, częstotliwość sieci ~ 50-60 Hz, moc 5 W, waga: 144 g

Wyprodukowano dla Hairway GmbH, Liebigstr. 33, 58095 Hagen, Niemcy



OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników z wodą.



