

**KIEPE PROFESSIONAL HOME PRECISION OCEANCURLS SOFTWARE****Vlkovacie kulma na vlasy pre tvorbu mäkkých vln****Model: 8290****VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

**Aby ste predišli poškodeniu a nebezpečenstvu v dôsledku nesprávneho použitia, starostlivo dodržujte návod na použitie a uchovávajte ho na dostupnom mieste. Ak je výrobok odovzdaný tretej strane, poskytnite tiež návod na použitie.**

**VYBALENIE A KONTROLA VÝROBKU**

Vyberte výrobok z obalu a uistite sa, že je neporušený a nevykazuje žiadne viditeľné známky poškodenia spôsobeného počas prepravy. V prípade poškodenia výrobok nepoužívajte.

**POZOR! NEBEZPEČENSTVO PRE DETI.**

**Obalové materiály (vrecká z plastu, polystyrénová pena atď.) nesmú byť ponechané v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva.**

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

**Nikdy nekladte spotrebič do vody ani inej kvapaliny! Nedotýkajte sa spotrebiča, pokiaľ spadol do akejkoľvek kvapaliny.**

**VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob s vodou!**

**NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA. Uchovávajte spotrebič mimo dosahu malých detí, najmä počas používania a chladenia.**

**Najmä:**

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami či nohami.
- Nepoužívajte spotrebič bosí.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky bez toho, aby ste ťahali za šnúru.
- Nikdy nenoste spotrebič za napájací kábel.
- Pokiaľ sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo aj vo vypnutom stave av blízkosti vody.
- Nepoužívajte výrobok, ak je kábel alebo iné časti poškodené. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, príslušnou technickou asistenciou alebo v každom prípade osobou s podobnými schopnosťami, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Ďalšia ochrana je zaistená integráciou prúdovej ochrany s menovitým prúdom nepresahujúcim 30 mA do domáceho elektrického obvodu.
- Pre ďalšie informácie sa obráťte na svojho elektrikára. Bezpečnosť týchto elektrických spotrebičov zodpovedá známym technickým pravidlám a zákonom týkajúcim sa bezpečnosti elektrických spotrebičov.
- Nenechávajte zástrčku zbytočne zasunutú do zásuvky; odpojte spotrebič zo zásuvky, pokiaľ ho nepoužívate.
- Výrobok umiestnite na rovný, stabilný tepelne odolný povrch, mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti.
- Hluk: Hladina akustického tlaku je nižšia ako 70 dB (A).

## VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA NA POUŽITIE

Kulma na vlasy je určená na úpravu ľudských vlasov.

**NESPRÁVNE POUŽITIE:** Používajte tento spotrebič iba na určený účel, nepoužívajte ho na úpravu parochní, zvieracej srsti ani žiadneho iného materiálu. Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za nesprávne použitie spotrebiča.

**Varovanie:** nebezpečenstvo popálenia - počas používania sa nedotýkajte žehliacich doštičiek.

**Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča, aby ste predišli poškodeniu samotného kábla a akémukoľvek sekundárnemu riziku.**

Príslušné technické špecifikácie nájdete na vonkajšom obale a na štítku s údajmi, ktorý je umiestnený na samotnom výrobku.

- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku s technickými údajmi spotrebiča.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností či znalostí, pokiaľ sú pod riadnym dohľadom a poučené o používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Aby bola zaistená správna a bezpečná funkcia, nechajte v prípade pádu alebo prudkého nárazu spotrebič skontrolovať v autorizovanom zákazníckom servise.
- Nenechávajte vreckovky ani podobné predmety v blízkosti spotrebiča.
- Napájací kábel sa nikdy nesmie dotýkať spotrebiča.
- Po použití spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.

## VŠEOBECNÝ OPIS

A - Keramické doštičky

B - Tlačidlo zapnutia

C - Tlačidlo pre reguláciu teploty (160, 180, 200, 210 °C)

D - 2,8 m dlhý otočný kábel



## ZAPNUTIE A POUŽITIE

Zapojte zástrčku prívodného kábla [D] do siete podľa vyššie uvedených bezpečnostných varovaní. Stlačte tlačidlo [B]. Kulma bude signalizovať zapnutie. Požadovanú teplotu vyberte pomocou tlačidiel [C].

**Kulma dosiahne vysokú teplotu v priebehu niekoľkých sekúnd. Nedotýkajte sa žehliacich doštičiek a nepribližujte kulmu príliš blízko k tvári, ušiam, krku ani pokožke. NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA.**

## VYPNUTIE

Stlačte tlačidlo [B] po dobu približne 3 sekúnd. Odpojte napájací kábel [D] zo zásuvky bez toho, aby ste ťahali za kábel alebo kulmu. Umiestnite kulmu na bezpečné miesto a počkajte, až úplne vychladne. Kulmu skladujte tak, aby ste neomotali napájací kábel okolo nej.

## Pohotovostný režim:

Pre zvýšenie bezpečnosti sa zariadenie automaticky vypne po 30 minútach nepoužívania, aj keď je stále pripojené k elektrickej sieti. Ak chcete zariadenie znovu zapnúť, stlačte znovu tlačidlo pre zapnutie [B].

## TIPY PRE ÚČESY

**Táto vlnkovacia kulma na vlasy sa veľmi rýchlo zahrieva na vysokú teplotu. Odporúčame venovať maximálnu pozornosť stavu vlasov, ktoré chcete ošetriť, najmä v prípade odfarbených a poškodených vlasov. Odporúčame pôsobenie maximálne 3 sekundy a najskôr vyskúšať kulmu na skrytých prameňoch.**

- Vlasy si umyte ako obvykle, osušte ich a prečešte, aby ste rozčesali prípadné uzly.
- Po vysušení nepoužívajte lak na vlasy, penu ani gél.
- Vezmite tenký prameň vlasov medzi prstami široký ako doštičky a vložte ho medzi doštičky.
- Zatvorte kulmu na vlasy a pomaly ju posúvajte od korenkov ku končekom, aby ste vlasy narovnali, alebo s kulmou pohybujte od korenkov ku končekom a priebežne ju otvárajte a zatvárajte, ak chcete doceliť výraznejší účes.
- S úpravou začnite od zátylku a potom prejdite do strán a nakoniec dopredu.
- Pokračujte, kým nie je účes dokončený.
- Po každom použití kulmu na vlasy vypnite.

## ÚDRŽBA

**V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča alebo jeho časti musí byť spotrebič analyzovaný výrobcom alebo príslušným technickým servisom, prípadne osobou s podobnými schopnosťami, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Užívateľ nesmie spotrebič rozoberať sám.**

**Po každom použití spotrebič očistite.**

## VŠEOBECNÉ ČISTENIE

Pred čistením vždy odpojte napájací kábel zo zásuvky a uistite sa, že je kulma úplne vychladnutá.

- **Pri čistení sa vyhnite riziku úrazu elektrickým prúdom tým, že spotrebič nebudete čistiť vodou a nebudete ho ponárať do vody.**
- **Nepoužívajte abrazívne roztoky ani koncentrované čistiace prostriedky.**
- Vonkajší povrch čistite mäkkou handričkou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Doštičky čistite mierne navlhčenou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Po použití sa uistite, že sú všetky časti úplne suché.

## LIKVIDÁCIA

Obal výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Rozdeľte diely podľa typu a zlikvidujte ich v súlade s platnými zákonmi na ochranu životného prostredia.

V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES (OEEZ) musí byť vyradený spotrebič na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. To sa týka recyklácie užitočných častí spotrebiča a umožňuje zníženie dopadu na životné prostredie. Pre viac informácií sa obráťte na miestny zberný dvor alebo predajcu spotrebičov.

## ZÁRUKA

Na prístroj je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na defekty spôsobené chybným materiálom alebo výrobou. Nevzťahuje sa však na škody vzniknuté nevhodným použitím prístroja. Pri predaji obchodnému subjektu (právnická alebo fyzická osoba podnikajúca) je záruka poskytovaná na 12 mesiacov odo dňa zakúpenia.

### ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- Poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, nesprávnym zaobchádzaním alebo poškodením počas prepravy.
- Poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov na použitie.
- Poškodenie spôsobené použitím spotrebiča s nesprávnym sieťovým napätím.
- Spotrebiče, ktoré sú vybavené príslušenstvom iných výrobcov.
- Diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu.

**POZOR! Záruka zaniká, pokiaľ sa na spotrebiči zistí priamy zásah užívateľa alebo manipulácia neoprávnenou osobou.**

**Pre uplatnenie reklamácie je nutné predložiť:**

**potvrdenie o nákupe,**

**riadne vyplnený záručný list s pečiatkou predávajúceho a dátumom predaja.**

| DÁTUM NÁKUPU: | TYP PRODUKTU: | PEČIATKA A PODPIS<br>PREDÁVAJÚCEHO |
|---------------|---------------|------------------------------------|
|               |               |                                    |

  

|                  |  |
|------------------|--|
| PROTOKOL OPRAVY: |  |
|------------------|--|



Naše výrobky spĺňajú smernice, ktoré odkazujú na EC označenie.



Symbol triedy II alebo dvojitej izolácie označuje, že tento výrobok je navrhnutý tak, aby nevyžadoval uzemnenie. Tieto výrobky sú navrhnuté tak, aby jediná záhada nemohla spôsobiť kontakt užívateľa s nebezpečným napätím, a to vďaka puzdru vyrobenému z izolačného materiálu.



Tento symbol označuje, že výrobok spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. Požiadajte o informácie od miestnych úradov o oblastiach určených na likvidáciu odpadu.



**POZOR! HORÚCE POVRCHY. NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA.**



**NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ V BLÍZKOSTI VÁN, DREZOV ALEBO INÝCH NÁDOB S VODOU.**