

KIEPE PROFESSIONAL HOME PRECISION OCEANCURLS DEEPWAVE**Vlnovací kulma na vlasy pro tvorbu hlubokých vln****Model: 8291****OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Abyste předešli poškození a nebezpečí v důsledku nesprávného použití, pečlivě dodržujte návod k použití a uchovávejte jej na dostupném místě. Pokud je výrobek předán třetí straně, poskytněte také návod k použití.

VYBALENÍ A KONTROLA VÝROBKU

Vyjměte výrobek z obalu a ujistěte se, že je neporušený a nevykazuje žádné viditelné známky poškození způsobeného během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte.

POZOR! NEBEZPEČÍ PRO DĚTI.

Obalové materiály (sáčky z plastu, polystyrenová pěna atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroje nebezpečí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nikdy nepokládejte spotřebič do vody ani jiné kapaliny! Nedotýkejte se spotřebiče, pokud spadl do jakékoli kapaliny.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob s vodou!

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ. Uchovávejte spotřebič mimo dosah malých dětí, zejména během používání a chlazení.

Zejména:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama či nohama.
- Nepoužívejte spotřebič bosí.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, aniž byste tahali za šňůru.
- Nikdy nenoste spotřebič za napájecí kabel.
- Pokud se spotřebič používá v koupelně, po použití jej odpojte ze zásuvky, protože může představovat nebezpečí i ve vypnutém stavu a v blízkosti vody.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je kabel nebo jiné části poškozené. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, příslušnou technickou asistencí nebo v každém případě osobou s podobnými dovednostmi, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Další ochrana je zajištěna integrací proudové ochrany s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA do domácího elektrického obvodu.
- Pro další informace se obraťte na svého elektrikáře. Bezpečnost těchto elektrických spotřebičů odpovídá známým technickým pravidlům a zákonům týkajícím se bezpečnosti elektrických spotřebičů.
- Nenechávejte zástrčku zbytečně zasunutou do zásuvky; odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
- Výrobek umístěte na rovný, stabilní tepelně odolný povrch, mimo dosah zdrojů tepla.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.
- Hluk: Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB (A).

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Kulma na vlasy je určena k úpravě lidských vlasů.

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ: Používejte tento spotřebič pouze k určenému účelu, nepoužívejte jej na úpravu paruk, zvířecí srsti ani žádného jiného materiálu. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za nesprávné použití spotřebiče.

Varování: nebezpečí popálení - během používání se nedotýkejte topných těles.

Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče, abyste předešli poškození samotného kabelu a jakémukoli sekundárnímu riziku.

Příslušné technické specifikace naleznete na vnějším obalu a na štítku s údaji, který je umístěn na samotném výrobku.

- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku s technickými údaji spotřebiče.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností či znalostí, pokud jsou pod řádným dohledem a poučeny o používání spotřebiče a rozumí nebezpečím. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Aby byla zajištěna správná a bezpečná funkce, nechte v případě pádu nebo prudkého nárazu spotřebič zkontrolovat v autorizovaném zákaznickém servisu.
- Nenechávejte kapesníky ani podobné předměty v blízkosti spotřebiče.
- Napájecí kabel se nikdy nesmí dotýkat spotřebiče.
- Po použití spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.

OBECNÝ POPIS

- A - Keramické topné destičky
- B - Tlačítko zapnutí
- C - Tlačítko pro regulaci teploty (160, 180, 200, 210 °C)
- D - 2,8 m dlouhý otočný kabel



ZAPNUTÍ A POUŽITÍ

Zapojte zástrčku napájecího kabelu [D] do sítě podle výše uvedených bezpečnostních varování. Stiskněte tlačítko [B]. Kulma bude signalizovat zapnutí. Požadovanou teplotu vyberte pomocí tlačítek [C].

Kulma dosáhne vysoké teploty během několika sekund. Nedotýkejte se topných těles a nepřibližujte kulmu příliš blízko k obličeji, uším, krku ani pokožce. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.

VYPNUTÍ

Stiskněte tlačítko [B] po dobu přibližně 3 sekund. Odpojte napájecí kabel [D] ze zásuvky, aniž byste tahali za kabel nebo kulmu. Umístěte kulmu na bezpečné místo a počkejte, až zcela vychladne. Kulmu skladujte tak, abyste neomotali napájecí kabel kolem ní.

Pohotovostní režim:

Pro zvýšení bezpečnosti se zařízení automaticky vypne po 30 minutách nepoužívání, i když je stále připojeno k elektrické síti. Chcete-li zařízení znovu zapnout, stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí [B].

TIPY PRO ÚČESY

Tato vlnková kulma na vlasy se velmi rychle zahřívá na vysokou teplotu. Doporučujeme věnovat maximální pozornost stavu vlasů, které chcete ošetřit, zejména v případě odbarvených a poškozených vlasů. Doporučujeme působení maximálně 3 sekundy a nejprve vyzkoušet kulmu na skrytém pramenu.

- Vlasy si umyjte jako obvykle, osušte je a pročešte, abyste rozčesali případné uzly.
- Po vysušení nepoužívejte lak na vlasy, pěnu ani gel.
- Vezměte tenký pramen vlasů mezi prsty široký jako topné destičky a vložte jej mezi destičky.
- Zavřete kulmu na vlasy a pomalu ji posouvejte od kořínků ke konečkům, abyste vlasy narovnali, nebo s kulmou pohybujte od kořínků ke konečkům a průběžně ji otevírejte a zavírejte, pokud chcete docílit výraznějšího účesu.
- S úpravou začněte od zátylku a poté přejděte do stran a nakonec dopředu.
- Pokračujte, dokud není účes dokončen.
- Po každém použití kulmu na vlasy vypněte.

ÚDRŽBA

V případě poruchy nebo poškození spotřebiče nebo jeho části musí být spotřebič analyzován výrobcem nebo příslušným technickým servisem, případně osobou s podobnými dovednostmi, aby se předešlo jakémukoli riziku. Uživatel nesmí spotřebič rozebírat sám.

Po každém použití spotřebič očistěte.

OBECNÉ ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky a ujistěte se, že je kulma zcela vychladlá.

- Při čištění se vyhněte riziku úrazu elektrickým proudem tím, že spotřebič nebudete čistit vodou a nebudete jej ponořovat do vody.
- Nepoužívejte abrazivní roztoky ani koncentrované čisticí prostředky.
- Vnější povrch čistěte měkkým hadříkem nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Topné destičky čistěte mírně navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Po použití se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché.

LIKVIDACE

Obal výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozdělte díly podle typu a zlikvidujte je v souladu s platnými zákony na ochranu životního prostředí.

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES (OEEZ) musí být vyřazený spotřebič na konci své životnosti řádně zlikvidován. To se týká recyklace užitečných částí spotřebiče a umožňuje snížení dopadu na životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní sběrný dvůr nebo prodejce spotřebičů.

ZÁRUKA

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou. Nevztahuje se však na škody vzniklé nevhodným použitím přístroje. Při prodeji obchodnímu subjektu (právníká nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na 12 měsíců ode dne zakoupení.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Poškození způsobené nesprávným použitím, nesprávným zacházením nebo poškozením během přepravy.
- Poškození způsobené nedodržením pokynů k použití.
- Poškození způsobené použitím spotřebiče s nesprávným síťovým napětím.
- Spotřebiče, které jsou vybaveny příslušenstvím jiných výrobců.
- Díly podléhající běžnému opotřebení.

POZOR! Záruka zaniká, pokud se na spotřebiči zjistí přímý zásah uživatele nebo manipulace neoprávněnou osobou.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:

potvrzení o nákupu,

řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datem prodeje.

DATUM NÁKUPU:	TYP VÝROBKU:	RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVÁJÍCÍHO

ZÁZNAM O OPRAVĚ:	
------------------	--



Naše výrobky splňují směrnice, které odkazují na EC označení.



Symbol třídy II nebo dvojité izolace označuje, že tento výrobek je navržen tak, aby nevyžadoval uzemnění. Tyto výrobky jsou navrženy tak, aby jediná závada nemohla způsobit kontakt uživatele s nebezpečným napětím, a to díky pouzdru vyrobenému z izolačního materiálu.



Tento symbol označuje, že výrobek splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Požádejte o informace od místních úřadů o oblastech určených k likvidaci odpadu.



POZOR! HORKÉ POVRCHY. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.



NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ V BLÍZKOSTI VAN, DŘEZŮ NEBO JINÝCH NÁDOB S VODOU.