

Andis 562700 Recon LMT – český návod k použití



Položka	Informace
Model / položka	Recon LMT
Typ	akumulátorový konturovací strojek
Určení	detailing, kontury, čisté linie
Zvláštnost	nabíjecí stojánek a výměnné kryty podle balení

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím si přečtěte celý návod a ponechte si jej pro pozdější použití.
- Příklad použijte pouze k účelu, ke kterému je určen. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše ani v blízkosti vody. Pokud přístroj spadne do vody, ihned jej odpojte ze sítě a nesahejte do vody.
- Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místě, odkud může spadnout do umyvadla, vany nebo jiné nádoby s vodou.
- Příklad nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, adaptér, nabíjecí stojánek nebo pokud nepracuje správně, spadl na zem či byl jinak poškozen.
- Kabel udržujte mimo horké povrchy. Do otvorů přístroje nikdy nevkládejte cizí předměty.
- Nepoužívejte v prostředí, kde se používají aerosolové spreje nebo kde je podáván kyslík.
- Před čištěním, sejmutím hlavice nebo výměnou příslušenství přístroj vždy vypněte.
- Tento výrobek je určen pro profesionální použití. Uchovávejte mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny s bezpečným použitím.

Použití

- Před použitím zkontrolujte, že je hlavice čistá, suchá a lehce naolejovaná.
- Příklad zapněte vypínačem. Při práci netlačte silou; nechte čepel pracovat vlastní rychlostí.
- Pro kontury, přechody a detailní práci používejte krátké, kontrolované tahy.
- Při citlivé pokožce postupujte opatrně a nepřejíždějte opakovaně stejné místo příliš velkým tlakem.
- Po dokončení přístroj vypněte, očistěte a uložte na suché místo.

Nabíjení a provoz

- Před prvním použitím přístroj plně nabijte podle pokynů originálního návodu.
- Používejte pouze dodaný nebo výrobcem schválený adaptér, kabel a nabíjecí stojánek.

- Příklad lze používat pouze v režimu, který je pro daný model uveden v originálním návodu. Pokud je umožněn síťový i akumulátorový provoz, připojte kabel nejprve k přístroji a poté do zásuvky.
- Kontrolka nabíjení informuje o stavu nabití. Význam kontrolky se může lišit podle modelu; při neobvyklém chování přístroj odpojte a zkontrolujte příslušenství.
- Lithium-iontový akumulátor neskladujte dlouhodobě zcela vybitý. Při delším nepoužívání jej pravidelně dobijte.

Údržba hlavice

- Po každém použití odstraňte ze stříhací hlavice vlasy kartáčkem.
- Na čepel pravidelně naneste malé množství oleje: na oba kraje a doprostřed stříhací plochy.
- Po naolejování přístroj krátce zapněte, aby se olej rovnoměrně rozprostřel.
- Přebytečný olej otřete měkkým suchým hadříkem.
- Hlavici nečistěte agresivními chemikáliemi. K dezinfekci používejte pouze prostředky vhodné pro stříhací hlavice.

Specifické pokyny k modelu

- Před vložením do nabíjecího stojánu zkontrolujte, že jsou kontakty čisté a suché.
- Výměnné kryty nasazujte jen při vypnutém přístroji a netlačte na ně silou.
- DLC nebo speciálně upravenou hlavici čistěte jemně; nepoužívejte abrazivní prostředky.

Skladování a likvidace

- Příklad skladujte vypnutý, suchý a chráněný před prachem.
- Nepokládejte těžké předměty na kabel ani na přístroj.
- Akumulátor a elektrozařízení nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je na místě určeném pro zpětný odběr elektroodpadu.
- Do přístroje nezasahujte. Servis svěřte autorizovanému servisu nebo odborně způsobilé osobě.

Rychlá kontrola před reklamací

- Zkontrolujte, zda je hlavice čistá a naolejovaná.
- Zkontrolujte, zda není hlavice mechanicky poškozená nebo zanesená vlasy.
- Ověřte, že byl použit správný adaptér/kabel a že se přístroj opravdu nabíjí.
- U strojů na vlasy zkontrolujte správné nasazení nástavce a polohu páčky.
- U holicích strojů nepoužívejte poškozenou planžetu, protože může podráždit nebo poranit pokožku.

Andis 562700 Recon LMT – slovenský návod na použitie



Položka	Informácie
Model / položka	Recon LMT
Typ	akumulátorový kontúrovací strojček
Určenie	detailing, kontúry, čisté línie
Zvláštnosť	nabíjací stojan a výmenné kryty podľa balenia

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím si prečítajte celý návod a ponechajte si ho na neskoršie použitie.
- Prístroj používajte iba na účel, na ktorý je určený. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte prístroj vo vani, v sprche ani v blízkosti vody. Pokiaľ prístroj spadne do vody, ihneď ho odpojte zo siete a nesiahajte do vody.
- Nekladte ani neskladujte prístroj na mieste, odkiaľ môže spadnúť do umývadla, vane alebo inej nádoby s vodou.
- Prístroj nepoužívajte, ak má poškodený kábel, adaptér, nabíjací stojan alebo ak nepracuje správne, spadol na zem alebo bol inak poškodený.
- Kábel udržiajte mimo horúcich povrchov. Do otvorov prístroja nikdy nekladajte cudzie predmety.
- Nepoužívajte v prostredí, kde sa používajú aerosólové spreje alebo kde je podávaný kyslík.
- Pred čistením, sňatím hlavice alebo výmenou príslušenstva prístroj vždy vypnite.
- Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb, ktoré nie sú oboznámené s bezpečným použitím.

Použitie

- Pred použitím skontrolujte, že je hlavica čistá, suchá a ľahko naolejovaná.
- Prístroj zapnite vypínačom. Pri práci netlačte silou; nechajte čepeľ pracovať vlastnou rýchlosťou.
- Na kontúry, prechody a detailnú prácu používajte krátke, kontrolované ťahy.
- Pri citlivej pokožke postupujte opatrne a neprechádzajte opakovane rovnaké miesto príliš veľkým tlakom.
- Po dokončení prístroj vypnite, očistite a uložte na suché miesto.

Nabíjanie a prevádzka

- Pred prvým použitím prístroj plne nabite podľa pokynov originálneho návodu.

- Používajte iba dodaný alebo výrobcom schválený adaptér, kábel a nabíjací stojan.
- Prístroj je možné používať iba v režime, ktorý je pre daný model uvedený v originálnom návode. Ak je umožnená sieťová aj akumulátorová prevádzka, pripojte kábel najprv k prístroju a potom do zásuvky.
- Kontrolka nabíjania informuje o stave nabitia. Význam kontroliek sa môže líšiť podľa modelu; pri neobvyklom správaní prístroj odpojte a skontrolujte príslušenstvo.
- Lítium-iónový akumulátor neskladujte dlhodobo úplne vybitý. Pri dlhšom nepoužívaní ho pravidelne dobite.

Údržba hlavice

- Po každom použití odstráňte zo strihacej hlavice vlasy kefkou.
- Na čepeľ pravidelne naneste malé množstvo oleja: na oba kraje a doprostred strihacej plochy.
- Po naolejovaní prístroj krátko zapnite, aby sa olej rovnomerne rozprestrel.
- Prebytočný olej utrite mäkkou suchou handričkou.
- Hlavicu nečistite agresívnymi chemikáliami. Na dezinfekciu používajte iba prostriedky vhodné pre strihacie hlavice.

Špecifické pokyny k modelu

- Pred vložením do nabíjacieho stojanu skontrolujte, že sú kontakty čisté a suché.
- Výmenné kryty nasadzujte len pri vypnutom prístroji a netlačte na ne silou.
- DLC alebo špeciálne upravenú hlavicu čistite jemne; nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Skladovanie a likvidácia

- Prístroj skladujte vypnutý, suchý a chránený pred prachom.
- Nekladte ťažké predmety na kábel ani na prístroj.
- Akumulátor a elektrozariadenie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na mieste určenom pre spätný odber elektroodpadu.
- Do prístroja nezasahujte. Servis zverte autorizovanému servisu alebo odborne spôsobilej osobe.

Rýchla kontrola pred reklamáciou

- Skontrolujte, či je hlavica čistá a naolejovaná.
- Skontrolujte, či nie je hlavica mechanicky poškodená alebo zanesená vlasmi.
- Overte, že bol použitý správny adaptér/kábel a že sa prístroj naozaj nabíja.
- Pri strojčekoch na vlasy skontrolujte správne nasadenie nástavca a polohu páčky.
- Pri holiacich strojčekoch nepoužívajte poškodenú planžetu, pretože môže podráždiť alebo poraniť pokožku.