

GRATULUJEME K VAŠEMU NOVÉMU PŘÍSTROJI!

Naše přístroje jsou navrhovány s důrazem na motor, baterii, stříhací hlavici, elektroniku a design.

Abyste ze svého nového výrobku získali maximum, věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu k použití, nastavení a údržbě.

Každý přístroj je před expedicí testován. Pokud nejste s výrobkem spokojeni nebo něco nefunguje správně, kontaktujte zákaznický servis a tým výrobce vám pomůže najít řešení.

Výrobky s baterií, motorem nebo elektronikou jsou v rámci servisního řešení posuzovány podle záručních podmínek výrobce.

Kontakt výrobce: support@supremetrimmer.com. Sociální sítě: @SupremeTrimmer.

Děkujeme, že jste zákazníkem Supreme Trimmer.

Návod k použití

/ Záruční list

1-2: Přehled stříhacího strojku DARKSTAR 82

3-4: Příslušenství / funkce

5: Nastavení stříhací hlavičky

6-7: Údržba stříhací hlavičky a nástavce

8: Nabíjení / celosvětové napětí

9: Upozornění

10-11: Další informace a QR kódy

12: Záruka / zákaznický servis

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovité napětí	DC 5 V
Výkon	10 W
Doba nabíjení	2-3 hodiny
Doba provozu	3 hodiny
Rychlost motoru	9000 ot./min

PŘEHLED STŘIHACÍHO STROJKU

Střihací strojek Supreme Trimmer DARKSTAR 82 / ST800 je profesionální bezdrátový strojek určený pro přesnou úpravu vlasů, vousů, kontur a detailní práci.

Hlavní části přístroje:

- tlačítko zapnutí / vypnutí
- USB-C nabíjecí port
- LED indikátor baterie a nabíjení
- nabíjecí port a dva nabíjecí piny pro stojánek
- bezkartáčový motor typu drone motor
- odnímatelná DLC hlubokozubá stříhací hlavice TB550
- nabíjecí stojánek

PŘÍSLUŠENSTVÍ / FUNKCE

Součástí balení je příslušenství pro běžnou práci a údržbu:

- nastavcové hřebeny 0,5 mm, 1 mm a 1,5 mm
- nabíjecí stojánek
- 2 nabíjecí kabely
- olej na stříhací hlavici
- čistící kartáček

Stříhací strojek DARKSTAR 82 nabízí až 180 minut bezdrátového provozu. Pracuje rychlostí přibližně 9000 ot./min a je vhodný pro různé typy vlasů a vousů.

Před použitím zapněte přístroj a ověřte, že motor i stříhací hlavice pracují správně. Nepoužívejte přístroj, pokud je stříhací hlavice poškozená.

Při práci vedte strojek směrem vzhůru podél vlasů nebo vousů. Dodané nastavce používejte pro různé délky stříhu.

NASTAVENÍ STŘIHACÍ HLAVICE

Standardní bezpečnostní vzdálenost stříhací hlavy je nastavena výrobcem. Změny tohoto nastavení doporučujeme provádět pouze odborně, protože nesprávné nastavení může poškodit pokožku.

Postup seřízení:

- Uvolněte tři šrouby pomocí šroubováku.
- Nastavte pohyblivou část stříhací hlavy rovnoběžně s pevnou částí.
- Doporučená vzdálenost mezi pohyblivou a pevnou částí je přibližně 0,3-1,0 mm.
- Po nastavení šrouby znovu pevně dotáhněte.

Upozornění: Pokud pohyblivá část přesahuje pevnou část stříhací hlavy, může dojít k poranění pokožky.

ÚDRŽBA STŘIHACÍ HLAVICE

Stříhací strojek je vybaven odnímatelnou DLC hlubokozubou stříhací hlavici TB550. Pro zachování výkonu ji pravidelně čistěte a mažte.

- Sejmutí: palci zatlačte stříhací hlavici směrem nahoru a uvolněte ji z těla strojku.
- Čištění: pomocí přiloženého kartáčku odstraňte zbytky vlasů a vousů.
- Mazání: naneste 1-3 kapky oleje na pracovní části stříhací hlavice.
- Nasazení: zasuněte zuby stříhací hlavice do vedení a zatlačte zadní část dolů, dokud nezacvakne.

Vždy zkontrolujte, že je stříhací hlavice před dalším použitím správně usazená.

NÁSTAVCE A NABÍJENÍ

Nástavcové hřebeny jsou určeny pro rychlé nastavení délky stříhu. Před nasazením ověřte, že jsou čisté a nepoškozené.

Nasazení: vložte zuby stříhací hlavice do nástavce a zadní část zatlačte dolů.

Sejmutí: nadzvedněte zadní část nástavce a sejměte jej.

Plné nabití trvá přibližně 150 minut a provozní doba je přibližně 180 minut.

Přístroj lze používat s kabelem i bez kabelu.

Nabíjejte přes USB-C nebo pomocí nabíjecího stojánu. Zařízení je určeno pro celosvětové napětí 100-210 V podle originálního návodu.

Před nabíjením se ujistěte, že nabíjecí port i kontakty jsou suché a čisté.

UPOZORNĚNÍ / ZÁRUKA

1. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka.
2. Nepoužívejte přístroj, pokud je stříhací hlavice poškozená.
3. Při čištění přístroj vždy vypněte a odpojte od napájení.
4. Přístroj není voděodolný. Z důvodu prevence úrazu elektrickým proudem jej nenamáčejte ani neoplachujte vodou.
5. Záruka dle originálního návodu: 12 měsíců na vnitřní vady. Záruka se nevztahuje na poškození stříhací hlavice, těla přístroje nebo příslušenství způsobené pádem či nesprávným zacházením.
6. Kontakt výrobce: support@supremetrimmer.com, www.supremetrimmer.com, telefon +1 (818) 626-8065 (USA).