

GRATULUJEME K VAŠEMU NOVÉMU PŘÍSTROJI!

Naše přístroje jsou navrhovány s důrazem na motor, baterii, holicí systém, elektroniku a design.

Abyste ze svého nového výrobku získali maximum, věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu s pokyny k použití, nabíjení a údržbě.

Každý přístroj je před expedicí kontrolován. Pokud s výrobkem nejste spokojeni nebo něco nefunguje správně, obraťte se na svého prodejce nebo zákaznický servis.

Pro další dotazy můžete kontaktovat výrobce na adrese support@supremetrimmer.com.

Děkujeme, že jste si vybrali Supreme Trimmer.

Návod k použití / Záruční informace

STR. 3: Přehled planžetového holicího strojku

STR. 4: Příslušenství, použití a holení

STR. 5: Čištění a údržba

STR. 6: Nabíjení a doba provozu

STR. 7: Bezpečnostní upozornění a náhradní díly

STR. 8: Záruka a zákaznický servis

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	DC 5 V / 1000 mA	Síťový rozsah 100-240 V
Jmenovité napětí	3,7 V	Pracovní napětí 3,2 V
Doba nabíjení	přibližně 2 hodiny	Doba provozu až 2,5 hodiny
Výkon	8 W	Použití s kabelem i bez kabelu
Voděodolnost	IPX6	Mokrě i suché holení
Ochrana při nabíjení	přepětí nad 5 V	Ochrana při vybití 3,2 V

PŘEHLED HOLICÍHO STROJKU STF602

Supreme Trimmer CRUNCH STF602 je planžetový holicí strojek určený k velmi hladkému dokončovacímu oholení krátkého strniště na hlavě a obličejí.

Hlavní části přístroje:

- LCD displej zobrazující zbývající kapacitu baterie v procentech
- dvoukolíkový nabíjecí port a nabíjecí stojánek
- spínač zapnutí a vypnutí
- ochranný kryt holicí hlavice
- hypoalergenní planžety SB63
- vnitřní pohyblivé nože pod planžetami

Přístroj lze používat s připojeným kabelem i bez kabelu. Díky stupni krytí IPX6 je vhodný pro suché i mokré holení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A POUŽITÍ

Součásti balení:

- ochranný kryt planžet
- nabíjecí stojánek
- prémiové cestovní pouzdro
- 3 různé čistící kartáčky
- 2 nabíjecí kabely

Určené použití

Strojek je určen k velmi hladkému oholení krátkého strniště na hlavě a obličejí. Není vhodný pro holení krku nebo velmi citlivých míst, protože může dojít k podráždění pokožky. Lze jej používat nasucho i namokro, případně s holicí pěnou nebo gelem.

Postup holení

1. Před použitím zkontrolujte, zda nejsou planžety ani vnitřní nože poškozené nebo promáčknuté. Poškozený strojek nepoužívejte.
2. Jemně napněte pokožku volnou rukou.
3. Vedte strojek plynulými pohyby nahoru a dolů. Kruhové pohyby mohou způsobit podráždění.
4. Před uložením odstraňte z holicí hlavice zbytky vousů a vlasů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelné čištění je nezbytné pro zachování optimálního výkonu a životnosti planžet i vnitřních nožů.

Čištění vodou

1. Zapněte strojek.
2. Holicí hlavici držte pod tekoucí vodou, dokud nejsou odstraněny veškeré nečistoty.
3. Strojek vypněte, nechte vodu vytéct a holicí část důkladně vysušte.

Čištění kartáčkem

1. Strojek vypněte.
2. Sejměte kryt s planžetami a opatrně vyčistěte vnitřní nože i prostor pod planžetami.
3. Nevsunujte štětiny kartáčku skrz otvory v planžetě - mohlo by dojít k jejímu poškození.
4. Po vyčištění naneste na vnitřní nože 1-2 kapky vhodného oleje.

Před opětovným sestavením musí být všechny části čisté a suché.

NABÍJENÍ A DOBA PROVOZU

Displej baterie

Po zapnutí zobrazuje digitální displej zbývající kapacitu baterie v procentech.

Indikace nabíjení

Pokud indikátor bliká, je nutné strojek nabít. Během nabíjení svítí indikace červeně. Po úplném nabití zhasne.

Doporučený postup

1. Před prvním použitím nabijte strojek na 100 %.
2. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.
3. Po úplném nabití nabízí strojek až 150 minut provozu.
4. Přibližně 10 minut rychlého nabíjení postačuje na jedno běžné oholení.
5. Strojek lze nabíjet pomocí kabelu nebo nabíjecího stojánku a používat s kabelem i bez kabelu.
6. Používejte pouze vhodný napájecí zdroj v rozsahu 100-240 V.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka.
2. Nepoužívejte strojek, pokud jsou planžety nebo vnitřní nože poškozené.
3. Před sejmutím holicí hlavice nebo čištěním přístroj vypněte.
4. Přestože je strojek odolný proti vodě dle IPX6, nenabíjejte jej v mokřém prostředí a nikdy nenamáčejte napájecí adaptér ani nabíjecí kabel.
5. Na pokožku netlačte nadměrnou silou. Při podráždění holení přerušte.
6. Výrobce ani dodavatel nenesou odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním.

NÁHRADNÍ DÍLY A DALŠÍ INFORMACE

Pro tento model používejte kompatibilní náhradní planžety a vnitřní nože určené pro holicí systém SB63. Náhradní díly měňte při poškození, proděravění planžety, znatelném poklesu výkonu nebo zvýšeném podráždění pokožky.

Další informace a nabídku náhradních dílů naleznete na webu výrobce www.supremetrimmer.com nebo u svého prodejce.

ZÁRUČNÍ INFORMACE

OMEZENÁ ZÁRUKA 12 MĚSÍCŮ NA VADY MATERIÁLU NEBO ZPRACOVÁNÍ

Na výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady materiálu nebo zpracování po dobu 1 roku od data nákupu. Výrobek, u něhož bude v záruční době prokázána výrobní vada, bude opraven nebo vyměněn v souladu s platnými záručními podmínkami.

Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení planžet a vnitřních nožů, mechanické poškození, poškození pádem, nesprávnou údržbu, nevhodné nabíjení nebo použití v rozporu s tímto návodem.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

E-mail: support@supremetrimmer.com

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

Při kontaktování servisu uveďte model: CRUNCH STF602.