

GRATULUJEME K VÁŠMU NOVÉMU PRÍSTROJU!

**Naše prístroje sú navrhované s dôrazom na motor,
batériu, holiaci systém, elektroniku a design.**

Aby ste zo svojho nového výrobku získali maximum, venujte prosím chvíľu prečítaniu tohto návodu s pokynmi na použitie, nabíjanie a údržbu.

Každý prístroj je pred expedíciou kontrolovaný. Pokiaľ s výrobkom nie ste spokojní alebo niečo nefunguje správne, obráťte sa na svojho predajcu alebo zákaznícky servis.

Pre ďalšie otázky môžete kontaktovať výrobcu na adrese:
support@supremetrimmer.com.

Ďakujeme, že ste si vybrali Supreme Trimmer.

Návod na použitie / Záručné informácie

STR. 3: Prehľad planžetového holiaceho strojčka

STR. 4: Príslušenstvo, použitie a holenie

STR. 5: Čistenie a údržba

STR. 6: Nabíjanie a doba prevádzky

STR. 7: Bezpečnostné upozornenia a náhradné

diely STR. 8: Záruka a zákaznícky servis

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájanie	DC 5 V / 1000 mA	Siet'ový rozsah 100-240 V
Menovité napätie	3,7 V	Pracovné napätie 3,2 V
Doba nabíjania	približne 2 hodiny	Doba prevádzky až 2,5 hodiny
Výkon	8 W	Použitie s káblom aj bez kábla
Vodeodolnosť	IPX6	Mokrú aj suchú holenie
Ochrana pri nabíjaní	prepätie nad 5 V	Ochrana pri vybití 3,2 V

PREHĽAD HOLIACEHO STROJKU STF602

Supreme Trimmer CRUNCH STF602 je planžetový holiaci strojček určený na veľmi hladké dokončovacie oholenie krátkeho strniska na hlave a tvári.

Hlavné časti prístroja:

- LCD displej zobrazujúci zostávajúcu kapacitu batérie v percentách
- dvojkolíkový nabíjací port a nabíjací stojan
- spínač zapnutia a vypnutia
- ochranný kryt holiacej hlavice
- hypoalergénne planžety SB63
- vnútorné pohyblivé nože pod planžetami

Prístroj je možné používať s pripojeným káblom aj bez kábla. Vďaka stupňu krytia IPX6 je vhodný pre suché aj mokré holenie.

PRÍSLUŠENSTVO A POUŽITIE

Súčasti balenia:

- ochranný kryt planžiet
- nabíjací stojan
- prémiové cestovné puzdro
- 3 rôzne čistiace kefy
- 2 nabíjacie káble

Určené použitie

Strojček je určený na veľmi hladké oholenie krátkeho strniska na hlave a tvári. Nie je vhodný na holenie krku alebo veľmi citlivých miest, pretože môže dôjsť k podráždeniu pokožky. Je možné ho používať nasucho aj namokro, prípadne s holiacou penou alebo gélom.

Postup holenia

1. Pred použitím skontrolujte, či nie sú planžety ani vnútorné nože poškodené alebo pretlačené. Poškodený strojček nepoužívajte.
2. Jemne napnite pokožku voľnou rukou.
3. Ved'te strojček plynulými pohybmi hore a dole. Kruhové pohyby môžu spôsobiť podráždenie.
4. Pred uložením odstráňte z holiacej hlavice zvyšky fúzov a vlasov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pravidelné čistenie je nevyhnutné na zachovanie optimálneho výkonu a životnosti planžiet aj vnútorných nožov.

Čistenie vodou

1. Zapnite strojček.
2. Holiacu hlavicu držte pod tečúcou vodou, kým nie sú odstránené všetky nečistoty.
3. Strojček vypnite, nechajte vodu vyteciť a holiacu časť dôkladne vysušte.

Čistenie kefkou

1. Strojček vypnite.
2. Odstráňte kryt s planžetami a opatrne vyčistite vnútorné nože aj priestor pod planžetami.
3. Nevsúvajte štetiny kefky cez otvory v planžete - mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
4. Po vyčistení naneste na vnútorné nože 1-2 kvapky vhodného oleja.

Pred opätovným zostavením musia byť všetky časti čisté a suché.

NABÍJANIE A DOBA PREVÁDZKY

Displej batérie

Po zapnutí zobrazuje digitálny displej zostávajúcu kapacitu batérie v percentách.

Indikácia nabíjania

Pokiaľ indikátor bliká, je nutné strojček nabiť. Počas nabíjania svieti indikácia na červeno.

Po úplnom nabití zhasne.

Odporúčaný postup

1. Pred prvým použitím nabite strojček na 100%.
2. Plné nabitie trvá približne 2 hodiny.
3. Po úplnom nabití ponúka strojček až 150 minút prevádzky.
4. Približne 10 minút rýchleho nabíjania postačuje na jedno bežné oholenie.
5. Strojček je možné nabíjať pomocou kábla alebo nabíjacieho stojanu a používať s káblom aj bez kábla.
6. Používajte iba vhodný napájací zdroj v rozsahu 100-240 V.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka.
2. Nepoužívajte strojček, ak sú planžety alebo vnútorné nože poškodené.
3. Pred sňatím holiacej hlavice alebo čistením prístroj vypnite.
4. Hoci je strojček odolný proti vode podľa IPX6, nenabíjajte ho v mokrom prostredí a nikdy nenamáčajte napájací adaptér ani nabíjací kábel.
5. Na pokožku netlačte nadmernou silou. Pri podráždení holenia prerušte.
6. Výrobca ani dodávateľ nenesie zodpovednosť za zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

NÁHRADNÉ DIELY A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pre tento model používajte kompatibilné náhradné planžety a vnútorné nože určené pre holiaci systém SB63. Náhradné diely meňte pri poškodení, prederavení planžety, znateľnom poklese výkonu alebo zvýšenom podráždení pokožky.

Ďalšie informácie a ponuku náhradných dielov nájdete na webe výrobcu www.supremetrimmer.com alebo u svojho predajcu.

ZARUČNÉ INFORMÁCIE

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 12 MESIACOV NA CHYBY MATERIÁLU ALEBO SPRACOV

Na výrobok sa vzťahuje záruka na výrobné vady materiálu alebo spracovania po dobu 1 roka od dátumu nákupu. Výrobok, u ktorého bude v záručnej dobe preukázaná výrobná vada, bude opravený alebo vymenený v súlade s platnými záručnými podmienkami.

Záruka sa nevzťahuje najmä na bežné opotrebenie planžiet a vnútorných nožov, mechanické poškodenie, poškodenie pádom, nesprávnu údržbu, nevhodné nabíjanie alebo použitie v rozpore s týmto návodom.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

E-mail: support@supremetrimmer.com

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

Pri kontaktovaní servisu uveďte model: CRUNCH STF602.