

GRATULUJEME K VÁŠMU NOVÉMU PRÍSTROJU!

**Naše prístroje sú navrhované s dôrazom na motor,
batériu, strihaciu hlavicu, elektroniku a design**

Aby ste zo svojho nového výrobku získali maximum, venujte prosím chvíľu prečítaniu tohto návodu na použitie, nastavenie a údržbu.

Každý prístroj je pred expedíciou testovaný. Ak nie ste s výrobkom spokojní alebo niečo nefunguje správne, kontaktujte zákaznícky servis a tím výrobcu vám pomôže nájsť riešenie.

Výrobky s batériou, motorom alebo elektronikou sú v rámci servisného riešenia posudzované podľa záručných podmienok výrobcu.

Kontakt výrobcu: support@supremetrimmer.com. Sociálne siete:
[@SupremeTrimmer](#).

Ďakujeme, že ste zákazníkom Supreme Trimmer.

Návod na použitie / Záručný list

1-2: Prehľad strihacieho strojčeka

DARKSTAR 82

3-4: Príslušenstvo / funkcie

5: Nastavenie strihacej hlavice

6-7: Údržba strihacej hlavice a
nadstavca

8: Nabíjanie / celosvetové napätie

9: Upozornenie

10-11: Ďalšie informácie a QR kódy

12: Záruka / zákaznícky servis

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz
Menovité napätie	DC 5 V
Výkon	10 W
Doba nabíjania	2-3 hodiny
Doba prevádzky	3 hodiny
Rýchlosť motora	9000 ot./min

PREHĽAD STRIHACIEHO STROJKU

Strihací strojček Supreme Trimmer DARKSTAR 82 / ST800 je profesionálny bezdrôtový strojček určený na presnú úpravu vlasov, fúzov, kontúr a detailnú prácu.

Hlavné časti prístroja:

- tlačidlo zapnutie / vypnutie
- USB-C nabíjací port
- LED indikátor batérie a nabíjania
- nabíjací port a dva nabíjacie piny pre stojany
- bezkefový motor typu drone motor
- odnímateľná DLC hlbokozubá strihacia hlavica TB550
- nabíjací stojan

PRÍSLUŠENSTVO / FUNKCIE

Súčasťou balenia je príslušenstvo pre bežnú prácu a údržbu:

- nastavcové hrebene 0,5 mm, 1 mm a 1,5 mm
- nabíjací stojan
- 2 nabíjacie kable
- 2 nabíjacie káble
- čistiaca kefka

Strihací strojček DARKSTAR 82 ponúka až 180 minút bezdrôtovej prevádzky. Pracuje rýchlosťou približne 9000 ot./min a je vhodný na rôzne typy vlasov a fúzov.

Pred použitím zapnite prístroj a overte, že motor aj strihacie hlavice pracujú správne. Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je strihacia hlavica poškodená.

Pri práci ved'te strojček smerom nahor pozdĺž vlasov alebo fúzov. Dodané nástavce používajte pre rôzne dĺžky strihu.

NASTAVENIE STRIHACIE HLAVICE

Štandardná bezpečnostná vzdialenosť strihacej hlavice je nastavená výrobcom. Zmeny tohto nastavenia odporúčame vykonávať iba odborne, pretože nesprávne nastavenie môže poškodiť pokožku.

Postup nastavenia:

- Uvoľnite tri skrutky pomocou skrutkovača.
- Nastavte pohyblivú časť strihacej hlavice rovnobežne s pevnou časťou.
- Odporúčaná vzdialenosť medzi pohyblivou a pevnou časťou je približne 0,3-1,0 mm.
- Po nastavení skrutky znova pevne dotiahnite.

Upozornenie: Pokiaľ pohyblivá časť presahuje pevnú časť strihacej hlavice, môže dôjsť k poraneniu pokožky.

ÚDRŽBA STRIHACIA HLAVICA

Strihací strojček je vybavený odnímateľnou DLC hlbokozubou strihacou hlavicou TB550. Pre zachovanie výkonu ju pravidelne čistite a maľte.

- Vybratie: palcami zatlačte strihaciu hlavicu smerom nahor a uvoľnite ju z tela strojčka.
- Čistenie: pomocou priloženej kefky odstráňte zvyšky vlasov a fúzov.
- Mazanie: naneste 1-3 kvapky oleja na pracovné časti strihacej hlavice.
- Nasadenie: zasuňte zuby strihacej hlavice do vedenia a zatlačte zadnú časť dole, kým nezacvakne.

Vždy skontrolujte, že je strihacia hlavica pred ďalším použitím správne usadená.

NADSTAVCA A NABÍJANIE

Nástavcové hrebene sú určené na rýchle nastavenie dĺžky strihu. Pred nasadením overte, že sú čisté a nepoškodené.

Nasadenie: vložte zuby strihacej hlavice do nástavca a zadnú časť zatlačte dole.

Demontáž: nadvihnite zadnú časť nástavca a odoberte ho.

Plné nabitie trvá približne 150 minút a prevádzková doba je približne 180 minút. Prístroj je možné používať s káblom aj bez kábla.

Nabíjajte cez USB-C alebo pomocou nabíjacieho stojanu. Zariadenie je určené pre celosvetové napätie 100-210 V podľa originálneho návodu.

Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací port aj kontakty sú suché a čisté.

UPOZORNENIE / ZÁRUKA

1. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka.
2. Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je strihacia hlavica poškodená.
3. Pri čistení prístroj vždy vypnite a odpojte od napájania.
4. Prístroj nie je vodeodolný. Z dôvodu prevencie úrazu elektrickým prúdom ho nenamáčajte ani neoplachujte vodou.
5. Záruka podľa originálneho návodu: 12 mesiacov na vnútorné vady. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie strihacej hlavice, tela prístroja alebo príslušenstva spôsobené pádom či nesprávnym zaobchádzaním.
6. Kontakt výrobcu: support@supremetrimmer.com, www.supremetrimmer.com, telefón + (818) 626-8065 (USA).