

SUPREME TRIMMER

DARKSTAR STF720

PROFESIONÁLNÍ FÓLIOVÝ HOLICÍ STROJEK



NÁVOD K POUŽITÍ

Model	STF720/BLK
EAN	0810161310111
Motor	vektorový, 8 500 ot./min
Doba provozu	až 2,5 hodiny

Před prvním použitím si přečtete celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1. URČENÍ VÝROBKU

Supreme Trimmer DarkStar STF720 je profesionální fóliový holicí strojek určený k velmi hladkému doholení hlavy, obličeje, krku a vlasových linií. Je vhodný zejména k dokončování stříhů typu bald fade, k čištění kontur a k odstranění krátkého strniště po předchozím zkrácení vlasů nebo vousů.

DŮLEŽITÉ

Fóliový strojek je určen pro krátké strniště. Delší vlasy nebo vousy nejprve zkraťte trimmerem či stříhacím strojkem. Při použití na delší porost může strojek tahat, holit nerovnoměrně nebo se zbytečně přetěžovat.

2. HLAVNÍ VLASTNOSTI

- výkonný vektorový motor s rychlostí 8 500 ot./min
- dvojitý plovoucí holicí systém
- hypoalergenní modré titanové fólie
- konstrukce přizpůsobující se konturám hlavy, obličeje a krku
- bezdrátový provoz až 2,5 hodiny
- nabíjení prostřednictvím dodaných kabelů a nabíjecího stojánu
- celosvětový rozsah napájení 100–240 V

3. OBSAH BALENÍ

- holicí strojek DarkStar STF720
- nabíjecí stojánek
- dva nabíjecí kabely
- čistící kartáček
- ochranný kryt fólie

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Příklad použijte pouze k účelu popsanému v tomto návodu.
- Příklad, nabíjecí stojánek ani kabely neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se napájecího příslušenství mokřými rukama.
- Nepoužívejte přístroj s poškozenou fólií, poškozeným kabelem nebo po pádu.
- Před čištěním, sejmutím holicí hlavy nebo delším uložením přístroj vypněte.
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, přímému slunci ani otevřenému ohni.
- Používejte pouze kompatibilní napájecí příslušenství.
- Příklad uchovávejte mimo dosah dětí. Děti jej směji používat pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Do přístroje sami nezasahujte. Opravy svěřte odbornému servisu.

POZOR NA FÓLIE

Holicí fólie jsou velmi tenké a patří mezi spotřební díly. Netlačte na ně prsty, nečistěte je tvrdými předměty a nepoužívejte strojek, pokud jsou fólie promáčknuté, prasklé nebo jinak poškozené.

5. NABÍJENÍ

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou strojek, konektory i nabíjecí stojánek suché.
2. Připojte dodaný nabíjecí kabel ke strojku nebo k nabíjecímu stojánku.
3. Druhý konec kabelu připojte ke vhodnému USB napájecímu zdroji.
4. Po úplném nabití kabel odpojte. Výrobce uvádí plné nabití přibližně za 3 hodiny.
5. Při delším nepoužívání akumulátor alespoň jednou za několik měsíců dobijte.

6. POUŽITÍ

Příprava pokožky

- Pokožka i strniště musí být čisté a suché.
- Delší porost předem zkratíte přibližně na délku vhodnou pro fóliové holení.
- Zkontrolujte, zda jsou fólie čisté, správně nasazené a bez poškození.

Holení

6. Zapněte strojek tlačítkem napájení.
7. Přiložte fólie celou plochou k pokožce. Strojek držte přibližně kolmo k holenému místu.
8. Vedte jej krátkými, kontrolovanými tahy proti směru růstu vlasů nebo vousů.
9. Na strojek netlačte. Lehký rovnoměrný kontakt umožní fóliím lépe kopírovat kontury.
10. Na citlivých místech pokožku lehce napněte volnou rukou.
11. Po dokončení strojek vypněte a očistěte.

SPRÁVNÁ TECHNIKA

Přílišný tlak nezlepší výsledek. Naopak může zvýšit podráždění pokožky, poškodit fólie a zkrátit jejich životnost. Lepšího výsledku dosáhnete několika lehkými přejezdy.

Doporučené použití

- dokončení velmi krátkých přechodů a bald fade střihů
- hladké doholení krku a vlasových linií
- holení hlavy po předchozím zkrácení porostu
- odstranění krátkého strniště na obličejích

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

12. Strojek vypněte a odpojte od napájení.
 13. Sejměte holicí hlavu podle její konstrukce. Při manipulaci ji držte za pevné okraje, nikoli za fólie.
 14. Pomocí čistícího kartáčku odstraňte zbytky vlasů z prostoru pod holicí hlavou a z okolí nožů.
 15. Holicí hlavu nasadte zpět tak, aby bezpečně dosedla.
 16. Povrch přístroje otřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem a následně osušte.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani agresivní dezinfekci.
 - Nevyplochujte tělo přístroje pod tekoucí vodou, pokud výrobce výslovně neuvádí voděodolnost.
 - Před uložením nechte všechny části dokonale vyschnout.
 - Na fólie nepoužívejte olej určený pro stříhací hlavice, pokud to výrobce výslovně nedoporučí.

8. VÝMĚNA FÓLIE A NOŽŮ

Výrobce doporučuje měnit holicí fólii přibližně každých 6 až 12 měsíců podle intenzity používání. Výměna je vhodná také tehdy, když strojek začíná tahat, zhorší se hladkost oholení, objeví se vyšší hlučnost nebo je fólie viditelně poškozená.

- Kompatibilní náhradní díl výrobce: fólie a nože pro DarkStar Shaver, označení SB70.
- Používejte originální nebo prokazatelně kompatibilní náhradní díly.
- Poškozenou fólii ihned přestaňte používat, aby nedošlo k poranění pokožky.

9. ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH POTÍŽÍ

Problém	Možná příčina a řešení
Strojek se nezapne	Akumulátor může být vybitý. Připojte strojek k nabíjení a zkontrolujte kabel i napájecí zdroj.
Strojek tahá	Strniště je příliš dlouhé, fólie nebo nože jsou znečištěné či opotřebené. Porost zkratě a strojek vyčistěte.
Výsledek není dostatečně hladký	Vedte strojek lehce proti směru růstu a držte fólie celou plochou na pokožce. Netlačte.
Strojek je nezvykle hlučný	Zkontrolujte správné nasazení holicí hlavy a čistotu prostoru pod fóliemi.
Pokožka je podrážděná	Snižte tlak, omezte počet přejezdů, holte pouze suchou a čistou pokožku a zkontrolujte stav fólií.
Provozní doba se zkrátila	Akumulátor může být nedostatečně nabitý nebo opotřebený. Provedte plné nabití; při přetrvávání potíží kontaktujte servis.

10. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

- Strojek ukládejte vypnutý, čistý a suchý.
- Na holicí hlavu nasadte ochranný kryt.
- Chraňte výrobek před pády, tlakem na fólie, vlhkostí a extrémními teplotami.
- Při přepravě zabraňte volnému pohybu strojku mezi tvrdými předměty.

11. LIKVIDACE

Elektrický přístroj ani vestavěný akumulátor nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti výrobek odevzdejte na určeném sběrném místě nebo prostřednictvím systému zpětného odběru elektrozařízení.

12. SERVIS A ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka podle podmínek prodejce a platných právních předpisů. Běžné opotřebení fólií a nožů, mechanické poškození, poškození kapalinou, nesprávné čištění, použití nekompatibilního napájecího příslušenství a neodborný zásah se zpravidla nepovažují za výrobní vadu.

Při reklamaci předložte doklad o koupi a výrobek v čistém stavu včetně příslušenství potřebného k ověření závady.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	STF720/BLK
EAN	0810161310111
Typ	dvojitý fóliový holicí strojek
Motor	vektorový
Rychlost motoru	8 500 ot./min
Fólie	hypoalergenní modrý titan
Provoz na akumulátor	až 2,5 hodiny
Doba plného nabití	přibližně 3 hodiny
Rozsah napájení	100–240 V
Náhradní fólie a nože	SB70

ZDROJE TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

Produktová stránka Palas.cz a oficiální produktová stránka výrobce Supreme Trimmer. Český text byl zpracován pro zákaznické použití bez doplňování neověřených technických parametrů.