

## SUPREME TRIMMER

# DARKSTAR STF720

### PROFESIONÁLNY FÓLIOVÝ HOLIACÍ STROJČEK



### NÁVOD NA POUŽITIE

<b>Model</b>	STF720/BLK
<b>EAN</b>	0810161310111
<b>Motor</b>	vektorový, 8 500 ot./min
<b>Doba prevádzky</b>	až 2,5 hodiny

Pred prvým použitím si prečítajte celý návod a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu

# 1. URČENIE VÝROBKU

Supreme Trimmer DarkStar STF720 je profesionálny fóliový holiaci strojček určený na veľmi hladké doholenie hlavy, tváre, krku a vlasových línií. Je vhodný najmä na dokončovanie strihov typu bald fade, na čistenie kontúr a na odstránenie krátkeho strniska po predchádzajúcom skrátaní vlasov alebo fúzov.

## DÔLEŽITÉ

**Fóliový strojček je určený pre krátke strnisko. Dlhšie vlasy alebo fúzy najskôr skráťte trimmerom či strihacím strojčekom. Pri použití na dlhší porast môže strojček ťahať, holiť nerovnomerne alebo sa zbytočne preťažovať.**

# 2. HLAVNÉ VLASTNOSTI

- výkonný vektorový motor s rýchlosťou 8 500 ot./min
- dvojitý plávajúci holiaci systém
- hypoalergénne modré titánové fólie
- konštrukcia prispôsobujúca sa kontúram hlavy, tváre a krku
- bezdrôtová prevádzka až 2,5 hodiny
- nabíjanie prostredníctvom dodaných káblov a nabíjacieho stojanu
- celosvetový rozsah napájania 100–240 V

# 3. OBSAH BALENIA

- holiaci strojček DarkStar STF720
- nabíjací stojan
- dva nabíjacie káble
- čistiaca kefka
- ochranný kryt fólie

## 4. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prístroj používajte iba na účel popísaný v tomto návode
- Prístroj, nabíjací stojan ani káble neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa napájacieho príslušenstva mokrými rukami.
- Nepoužívajte prístroj s poškodenou fóliou, poškodeným káblom alebo po páde.
- Pred čistením, sňatím holiacej hlavy alebo dlhším uložením prístroj vypnite.
- Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, priamemu slnku ani otvorenému ohňu.
- Používajte iba kompatibilné napájacie príslušenstvo.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Deti ho smú používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Do prístroja sami nezasahujte. Opravy zverte odbornému servisu.

### **POZOR NA FÓLIE**

**Holiace fólie sú veľmi tenké a patria medzi spotrebné diely. Netlačte na ne prsty, nečistite ich tvrdými predmetmi a nepoužívajte strojček, pokiaľ sú fólie pretlačené, prasknuté alebo inak poškodené.**

## 5. NABÍJANIE

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú strojček, konektory aj nabíjací stojan suché.
2. Pripojte dodaný nabíjací kábel k strojčeku alebo k nabíjaciemu stojanu.
3. Druhý koniec kábla pripojte ku vhodnému USB napájaciemu zdroju.
4. Po úplnom nabití kábel odpojte. Výrobca uvádza plné nabitie približne za 3 hodiny.
5. Pri dlhšom nepoužívaní akumulátor aspoň raz za niekoľko mesiacov dobite.

## 6. POUŽITIE

### Príprava pokožky

- Pokožka aj strnisko musí byť čisté a suché.
- Dlhší porast vopred skráťte približne na dĺžku vhodnú pre fóliové holenie.
- Skontrolujte, či sú fólie čisté, správne nasadené a bez poškodenia.

### Holenie

6. Zapnite strojček tlačidlom napájania.
7. Priložte fólie celou plochou k pokožke. Strojček držte približne kolmo k holenému miestu.
8. Vedte ho krátkymi, kontrolovanými ťahmi proti smeru rastu vlasov alebo fúzov.
9. Na strojček netlačte. Ľahký rovnomerný kontakt umožní fóliám lepšie kopírovať kontúry.
10. Na citlivých miestach pokožku ľahko napnite voľnou rukou.
11. Po dokončení strojček vypnite a očistite.

### SPRÁVNA TECHNIKA

**Prílišný tlak nezlepší výsledok. Naopak môže zvýšiť podráždenie pokožky, poškodiť fólie a skrátiť ich životnosť. Lepší výsledok dosiahnete niekoľkými ľahkými prejazdmi.**

### Odporúčané použitie

- dokončenie veľmi krátkych prechodov a bald fade strihov
- hladké doholenie krku a vlasových línií
- holenie hlavy po predchádzajúcom skrátení porastu
- odstránenie krátkeho strniska na tvári

## 7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

12. Strojček vypnite a odpojte od napájania.
  13. Odoberte holiacu hlavu podľa jej konštrukcie. Pri manipulácii ju držte za pevné okraje, nie za fólie.
  14. Pomocou čistiacej kefky odstráňte zvyšky vlasov z priestoru pod holiacou hlavou a z okolia nožov.
  15. Holiacu hlavu nasadte späť tak, aby bezpečne dosadla.
  16. Povrch prístroja utrite mäkkou, ľahko navlhčenou handričkou a následne osušte.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani agresívnu dezinfekciu.
  - Nevyplochujte telo prístroja pod tečúcou vodou, pokiaľ výrobca výslovne neuvádza vodeodolnosť.
  - Pred uložením nechajte všetky časti dokonale vyschnúť.
  - Na fólie nepoužívajte olej určený pre strihacie hlavice, pokiaľ to výrobca výslovne neodporučí.

## 8. VÝMENA FÓLIE A NOŽOV

Výrobca odporúča meniť holiacu fóliu približne každých 6 až 12 mesiacov podľa intenzity používania. Výmena je vhodná aj vtedy, keď strojček začína ťahať, zhorší sa hladkosť oholenia, objaví sa vyššia hlučnosť alebo je fólia viditeľne poškodená.

- Kompatibilný náhradný diel výrobcu: fólie a nože pre DarkStar Shaver, označenie SB70.
- Používajte originálne alebo preukázateľne kompatibilné náhradné diely.
- Poškodenú fóliu ihneď prestaňte používať, aby nedošlo k poraneniu pokožky.

## 9. RIEŠENIE BEŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina a řešení
<b>Strojček sa nezapne</b>	Akumulátor môže byť vybitý. Pripojte strojček na nabíjanie a skontrolujte kábel aj napájací zdroj.
<b>Strojček ťahá</b>	Strnisko je príliš dlhé, fólie alebo nože sú znečistené alebo opotrebované. Porast skráťte a strojček vyčistite.
<b>Výsledok nie je dostatočne hladký</b>	Vedte strojček ľahko proti smeru rastu a držte fólie celou plochou na pokožke. Netlačte.
<b>Strojček je nezvyčajne hlučný</b>	Skontrolujte správne nasadenie holiacej hlavy a čistotu priestoru pod fóliami.
<b>Pokožka je podráždená</b>	Znížte tlak, obmedzte počet prejazdov, holte iba suchú a čistú pokožku a skontrolujte stav fólií.
<b>Prevádzková doba sa skrátila</b>	Akumulátor môže byť nedostatočne nabitý alebo opotrebovaný. Vykonať plné nabitie; pri pretrvávaní problémov kontaktujte servis.

## 10. SKLADOVANIE A PREPRAVA

- Strojček ukladajte vypnutý, čistý a suchý.
- Na holiacu hlavu nasadte ochranný kryt.
- Chráňte výrobok pred pádmi, tlakom na fólie, vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Pri preprave zabráňte voľnému pohybu strojčeka medzi tvrdými predmetmi

## 11. LIKVIDÁCIA

Elektrický prístroj ani vstavaný akumulátor nevyhadzujte do zmiešaného komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobok odovzdajte na určenom zbernom mieste alebo prostredníctvom systému spätného odberu elektrozariadení

## 12. SERVIS A ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa podmienok predajcu a platných právnych predpisov. Bežné opotrebenie fólií a nožov, mechanické poškodenie, poškodenie kvapalinou, nesprávne čistenie, použitie nekompatibilného napájacieho príslušenstva a neodborný zásah sa spravidla nepovažujú za výrobnú vadu.

Pri reklamácií predložte doklad o kúpe a výrobok v čistom stave vrátane príslušenstva potrebného na overenie závady.

## 13. TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Model</b>	STF720/BLK
<b>EAN</b>	0810161310111
<b>Typ</b>	dvojité fóliový holiaci strojček
<b>Motor</b>	vektorový
<b>Rýchlosť motora</b>	8 500 ot./min
<b>Fólia</b>	hypoalergénny modrý titán
<b>Prevádzka na akumulátor</b>	až 2,5 hodiny
<b>Doba plného nabitia</b>	približne 3 hodiny
<b>Rozsah napájania</b>	100–240 V
<b>Náhradné fólie a nože</b>	SB70

## **ZDROJE TECHNICKÝCH ÚDAJOV**

**Produktová stránka Palas.cz a oficiálna produktová stránka výrobcu Supreme Trimmer. Slovenský text bol spracovaný pre zákaznicke použitie bez doplňovania neoverených technických parametrov.**