

**ROVRA**

# **SUPERCUT RT77**

**PROFESIONÁLNÍ STŘIHACÍ STROJEK**

## **ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ**

Typ: akumulátorový stříhací strojek
Napájení: 100-240 V / 50-60 Hz
Nástavce: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 mm

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

# 1. POPIS A OBSAH BALENÍ

ROVRA Supercut RT77 je profesionální akumulátorový stříhací stroj určený ke stříhání vlasů, vytváření přechodů a přesnému dokončování účesu.

Nastavitelná páčka umožňuje jemnou změnu délky stříhu a výměnné nástavce rozšiřují rozsah použití.

## Součásti přístroje

- stříhací hlavice s pohyblivým a pevným nožem
- páčka pro nastavení délky stříhu
- tlačítko zapnutí/vypnutí
- nabíjecí konektor USB-C
- nabíjecí stojánek

## Obsah balení

- stříhací stroj ROVRA Supercut RT77
- 6 vodících nástavců: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm a 13 mm
- nabíjecí stojánek
- nabíjecí kabel USB-C a síťový adaptér
- čistící kartáček
- olej na stříhací hlavici

### DŮLEŽITÉ

Před každým použitím zkontrolujte, zda je stříhací hlavice správně nasazená, nepoškozená a dostatečně promazaná.

## 2. TECHNICKÉ ÚDAJE A NABÍJENÍ

Údaj	Hodnota
Model	RT77
Provozní napětí přístroje	3,7 V DC
Akumulátor	Li-ion, 2 500 mAh
Doba nabíjení	přibližně 3-4 hodiny
Doba provozu	přibližně 2-3 hodiny
Vstup adaptéru	100-240 V~, 50/60 Hz
Výstup adaptéru	5 V DC, 1 000 mA
Motor	vysokorychlostní motor, až 10 000 ot./min
Délka bez nástavce	přibližně 0,3-1,0 mm

### Nabíjení

1. Přístroj vypněte.
2. Připojte kabel USB-C přímo ke strojku nebo k nabíjecímu stojánku.
3. Síťový adaptér připojte do odpovídající elektrické zásuvky.
4. Po úplném nabití odpojte adaptér od sítě.

### UPOZORNĚNÍ

Nabíjejte pouze v suchém prostředí při teplotě přibližně 0-40 °C. Mírné zahřívání přístroje nebo adaptéru během nabíjení je běžné.

### 3. POUŽITÍ STROJKU

Před stříháním musí být vlasy čisté, suché a rozčesané. Strojek držte pevně, ale bez nadměrného tlaku na pokožku.

#### Volba vodícího nástavce

Nástavec	Délka
č. 0,5	1,5 mm
č. 1	3 mm
č. 1,5	4,5 mm
č. 2	6 mm
č. 3	10 mm
č. 4	13 mm

#### Nasazení nástavce

- Strojek vypněte.
- Přední háčky nástavce nasadte na přední hranu stříhací hlavice.
- Zadní část nástavce lehce přitlačte, dokud bezpečně nezapadne.
- Při sejmutí uchopte nástavec za zadní část a tahem jej uvolněte.

#### Nastavovací páčka

V horní poloze páčky je stříh nejkratší. Posouváním páčky směrem dolů se délka stříhu postupně zvětšuje. Páčku nastavujte plynule a bez použití nadměrné síly.

#### TIP PRO ROVNOMĚRNÝ STŘIH

Začněte delším nástavcem a délku zkracujte postupně. Strojek vedte proti směru růstu vlasů pomalými, překrývajícími se tahy.

## 4. STŘIHACÍ HLAVICE A JEJÍ SEŘÍZENÍ

Střihací hlavice byla při výrobě seřizena a promazána. Po demontáži, výměně nebo uvolnění šroubů je nutné zkontrolovat její správné vyrovnaní.

### Bezpečné vyrovnaní nožů

- Horní pohyblivý nůž musí být přibližně 0,5-1,0 mm za přední hranou spodního pevného nože. Pohyblivý nůž nesmí přesahovat směrem k pokožce.
- Levý krajní zub horního nože musí zakrývat první malý zub spodního nože nebo být nepatrně vlevo od něj.
- Pravý krajní zub horního nože má být v úrovni velkého krajního zubu spodního nože.

### Postup seřízení

1. Přístroj vypněte a odpojte od napájení.
2. Mírně povolte oba upevňovací šrouby.
3. Vyrovnejte nože podle výše uvedených bodů.
4. Při držení nožů ve správné poloze šrouby rovnoměrně dotáhněte.
5. Krátce strojek zapněte a ověřte klidný chod bez kontaktu nožů s pokožkou.

### NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ

Nesprávně seřízený pohyblivý nůž může přesahovat přes pevný nůž a poranit pokožku. Nejste-li si seřízením jistí, svěřte jej odbornému servisu.

## 5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití odstraňte zbytky vlasů. Pravidelná údržba omezuje zahřívání, hlučnost a opotřebení stříhací hlavice.

### Čištění po použití

1. Strojek vypněte a odpojte od nabíjení.
2. Sejměte vodicí nástavec.
3. Čisticím kartáčkem odstraňte vlasy z nožů, boků hlavice a prostoru pod ní.
4. Tělo strojku otřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem a ihned osušte.

### Mazání stříhací hlavice

Strojek držte tak, aby nože směřovaly dolů. Na běžící hlavici naneste 2-3 malé kapky oleje: na oba kraje a do středu horního nože. Nechte strojek několik sekund běžet a přebytečný olej otřete.

### Doporučená četnost

- při profesionálním provozu olejujte přibližně po každém stříhu
- při domácím použití olejujte po několika použitích a vždy po důkladném čištění
- používejte pouze olej určený pro stříhací hlavice

### **NEMYJTE POD VODOU**

Strojek ani nabíjecí stojánek nejsou určeny k mytí nebo ponoření do vody. Nepoužívejte alkohol, benzín, ředidla ani agresivní čisticí prostředky.

## 6. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj nerozebírejte, s výjimkou běžné údržby stříhací hlavice popsané v tomto návodu.
- Nepoužívejte strojek ve vaně, sprše ani v blízkosti naplněného umyvadla.
- Přístroj, kabel, adaptér ani stojánek nevystavujte vodě a vlhkosti.
- Nepoužívejte poškozený kabel, adaptér, nabíjecí stojánek nebo stříhací hlavici.
- Chraňte výrobek před pádem, nárazy, přímým sluncem a teplotami nad 40 °C.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru během nabíjení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Použití dětmi nebo osobami se sníženými schopnostmi je možné pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Neprovádějte neodborné opravy ani úpravy.
- Před čištěním a výměnou příslušenství strojek vždy vypněte.

### **BĚŽNÉ PROVOZNÍ JEVY**

Při používání a nabíjení se může tělo strojku mírně zahřívát. Takové zahřívání je za běžných podmínek normální. Při zápachu, kouři, neobvyklém hluku nebo nadměrném zahřívání přístroj ihned vypněte a odpojte.

## 7. SKLADOVÁNÍ, LIKVIDACE A SERVIS

### Skladování

- Strojek před uložením vyčistěte, promažte a nechte zcela vyschnout.
- Uchovávejte jej na suchém místě mimo přímé slunce.
- Při delším nepoužívání akumulátor průběžně dobíjejte.
- Zabraňte tlaku na stříhací hlavici a poškození kabelu.

### Likvidace

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Elektrický přístroj ani akumulátor nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do systému zpětného odběru elektrozařízení.

### Servis a záruka

Při závadě se obraťte na prodejce nebo odborný servis. Běžné opotřebení stříhací hlavice a akumulátoru, mechanické poškození, poškození vodou, použití nevhodného napájení nebo neodborný zásah se nepovažují za výrobní vadu.

Prodejce a servis

PALAS Import s.r.o.

[www.palas.cz](http://www.palas.cz) | [info@palas.cz](mailto:info@palas.cz)

Technické údaje byly zpracovány podle dodaného originálního návodu a produktových informací výrobce. V případě rozdílu má přednost označení na konkrétním výrobku a napájecím adaptéru.