

ROVRA

# SUPERCUT RT77

PROFESIONÁLNY STRIHACÍ STROJČEK

## Slovenský návod na použitie

Typ: akumulátorový strihací strojček

Napájanie: 100-240 V / 50-60 Hz

Nástavce: 1,5/3/4,5/6/10/13 mm

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

# 1. OPIS A OBSAH BALENIA

ROVRA Supercut RT77 je profesionálny akumulátorový strihací strojček určený na strihanie vlasov, vytváranie prechodov a presnému dokončovaniu účesu. Nastaviteľná páčka umožňuje jemnú zmenu dĺžky strihu a výmenné nástavce rozširujú rozsah použitia.

## Súčasti prístroja

- strihacia hlavica s pohyblivým a pevným nožom
- páčka na nastavenie dĺžky strihu
- tlačidlo zapnutia/vypnutia
- nabíjací konektor USB-C
- nabíjací stojan

## Obsah balenia

- strihací strojček ROVRA Supercut RT77
- 6 vodiacich nástavcov: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm a 13 mm
- nabíjací stojan
- nabíjací kábel USB-C a sieťový adaptér
- čistiaca kefka
- olej na strihaciu hlavicu

### DÔLEŽITÉ

Pred každým použitím skontrolujte, či je strihacia hlavica správne nasadená, nepoškodená a dostatočne premazaná.

## 2. TECHNICKÉ ÚDAJE A NABÍJANIE

Údaj	Hodnota
Model	RT77
Prevádzkové napätie prístroja	3,7 V DC
Akumulátor	Li-ion, 2 500 mAh
Doba nabíjania	približne 3-4 hodiny
Doba prevádzky	približne 2-3 hodiny
Vstup adaptéra	100-240 V-, 50/60 Hz
Výstup adaptéra	5 V DC, 1 000 mA
Motor	vysokorýchlostný motor, až 10 000 ot./min
Dĺžka bez nadstavca	približne 0,3-1,0 mm

### Nabíjanie

1. Prístroj vypnite.
2. Pripojte kábel USB-C priamo k strojčeku alebo k nabíjacímu stojanu.
3. Sieťový adaptér pripojte do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky.
4. Po úplnom nabití odpojte adaptér od siete.

### UPOZORNENIE

Nabíjajte iba v suchom prostredí pri teplote približne 0-40 °C. Mierne zahrievanie prístroja alebo adaptéra počas nabíjania je bežné.

### 3. POUŽITIE STROJKU

Pred strihaním musia byť vlasy čisté, suché a rozčesané. Strojček držte pevne, ale bez nadmerného tlaku na pokožku.

#### Voľba vodiaceho nástavca

Nadstavec	Dĺžka
č. 0,5	1,5 mm
č. 1	3 mm
č. 1,5	4,5 mm
č. 2	6 mm
č. 3	10 mm
č. 4	13 mm

#### Nasadenie nadstavca

- Strojček vypnite.
- Predné háčiky nadstavca nasad'te na prednú hranu strihacej hlavice.
- Zadnú časť nadstavca zľahka pritlačte, kým bezpečne nezapadne.
- Pri sňatí uchopte nadstavec za zadnú časť a ťahom ho uvoľnite.

#### Nastavovacia páčka

V hornej polohe páčky je strih najkratší. Posúvaním páčky smerom dole sa dĺžka strihu postupne zväčšuje. Páčku nastavujte plynulo a bez použitia nadmernej sily.

#### TIP PRE ROVNOMERNÝ STRIH

Začnite dlhším nástavcom a dĺžku skracujte postupne. Strojček ved'te proti smeru rastu vlasov pomalými, prekrývajúcimi sa ťahmi.

## 4. STRIHACIA HLAVICA A JEJ NASTAVENIE

Strihacia hlavica bola pri výrobe nastavená a premazaná. Po demontáži, výmene alebo uvoľnení skrutiek je nutné skontrolovať jej správne vyrovnanie.

### Bezpečné vyrovnanie nožov

- Horný pohyblivý nôž musí byť približne 0,5-1,0 mm za prednou hranou spodného pevného noža. Pohyblivý nôž nesmie presahovať smerom k pokožke.
- Ľavý krajný zub horného noža musí zakrývať prvý malý zub spodného noža alebo byť nepatrne vľavo od neho.
- Pravý krajný zub horného noža má byť v úrovni veľkého krajného zuba spodného noža.

### Postup nastavenia

1. Prístroj vypnite a odpojte od napájania.
2. Mierne povolte obe upevňovacie skrutky.
3. Vyrovnejte nože podľa vyššie uvedených bodov.
4. Pri držaní nožov v správnej polohe skrutky rovnomerne dotiahnite.
5. Krátko strojček zapnite a overte pokojný chod bez kontaktu nožov s pokožkou.

### NEBEZPEČENSTVO PORANENIA

Nesprávne nastavený pohyblivý nôž môže presahovať cez pevný nôž a poraniť pokožku. Ak si nie ste nastavením istí, zverte ho odbornému servisu.

## 5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití odstráňte zvyšky vlasov. Pravidelná údržba obmedzuje zahrievanie, hlučnosť a opotrebovanie strihacej hlavice.

### Čistenie po použití

1. Strojček vypnite a odpojte od nabíjania.
2. Odoberte vodiaci nadstavec.
3. Čistiacou kefkou odstráňte vlasy z nožov, bokov hlavice a priestoru pod ňou.
4. Telo strojčka utrite mäkkou, ľahko navlhčenou handričkou a ihneď osušte.

### Mazanie strihacej hlavice

Strojček držte tak, aby nože smerovali dole. Na bežiacu hlavicu naneste 2-3 malé kvapky oleja: na oba kraje a do stredu horného noža. Nechajte strojček niekoľko sekúnd bežať a prebytočný olej utrite.

### Odporúčaná frekvencia

- pri profesionálnej prevádzke olejujte približne po každom strihu
- pri domácom použití olejujte po niekoľkých použitíach a vždy po dôkladnom čistení
- používajte iba olej určený pre strihacie hlavice

### NEUMÝVAJTE POD VODOU

Strojček ani nabíjací stojan nie sú určené na umývanie alebo ponorenie do vody. Nepoužívajte alkohol, benzín, riedidlá ani agresívne čistiace prostriedky.

## 6. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prístroj nerozoberajte, s výnimkou bežnej údržby strihacej hlavice popísanej v tomto návode.
- Nepoužívajte strojček vo vani, sprche ani v blízkosti naplneného umývadla.
- Prístroj, kábel, adaptér ani stojan nevystavujte vode a vlhkosti.
- Nepoužívajte poškodený kábel, adaptér, nabíjací stojan alebo strihaciu hlavicu.
- Chráňte výrobok pred pádom, nárazmi, priamym slnkom a teplotami nad 40 °C.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru počas nabíjania.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Použitie deťmi alebo osobami so zníženými schopnosťami je možné iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nevykonávajte neodborné opravy ani úpravy.
- Pred čistením a výmenou príslušenstva strojček vždy vypnite.

### BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ JAVY

Pri používaní a nabíjaní sa môže telo strojčeka mierne zahrievať. Také zahrievanie je za bežných podmienok normálne. Pri zápachu, dyme, neobvyklom hluku alebo nadmernom zahrievaní prístroj ihneď vypnite a odpojte.

## 7. SKLADOVANIE, LIKVIDÁCIA A SERVIS

### Skladovanie

- Strojček pred uložením vyčistite, premažte a nechajte úplne vyschnúť.
- Uchovávajújte ho na suchom mieste mimo priameho slnka.
- Pri dlhšom nepoužívaní akumulátor priebežne dobíjajte.
- Zabráňte tlaku na strihaciu hlavicu a poškodeniu kábla.

### Likvidácia

Výrobok obsahuje vstavaný akumulátor. Elektrický prístroj ani akumulátor nevyhadzujte do zmiešaného komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do systému spätného odberu elektrozariadenia.

### Servis a záruka

Pri poruche sa obráťte na predajcu alebo odborný servis. Bežné opotrebenie strihacej hlavice a akumulátora, mechanické poškodenie, poškodenie vodou, použitie nevhodného napájania alebo neodborný zásah sa nepovažujú za výrobnú vadu.

Predajca a servis

PALAS Import s.r.o.

[www.palas.cz](http://www.palas.cz) | [info@palas.cz](mailto:info@palas.cz)

Technické údaje boli spracované podľa dodaného originálneho návodu a produktových informácií výrobcu. V prípade rozdielu má prednosť označenie na konkrétnom výrobku a napájacom adaptéri.