

ROVRA

SUPERCUT RT77

PROFESJONALNA MASZYŃKA DO STRYŻENIA

POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rodzaj: akumulatorowa maszynka do strzyżenia

Zasilanie: 100-240 V / 50-60 Hz

Nasadki: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 mm

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1. OPIS I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ROVRA Supercut RT77 to profesjonalna, akumulatorowa maszynka przeznaczona do strzyżenia włosów, tworzenia przejść i precyzyjnego wykańczania fryzur. Dźwignia do regulacji pozwala na płynną zmianę wysokości cięcia, a nasadki pozwalają na poszerzenie zakresu zastosowań.

Opis maszynki

- ostrze ruchome i stałe
- dźwignia do regulacji wysokości cięcia
- przycisk włączania/wyłączania
- złącze ładowania USB-C
- podstawka ładująca

Zawartość opakowania

- maszynka do strzyżenia ROVRA Supercut RT77
- 6 nasadek: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm i 13 mm
- podstawka ładująca
- kabel ładujący USB-C i zasilacz sieciowy
- szczoteczka do czyszczenia
- olej do ostrzy

WAŻNE

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ostrze jest prawidłowo zamontowane, nieuszkodzone i wystarczająco nasmarowane.

2. DANE TECHNICZNE I ŁADOWANIE

Dane	Właściwości
Model	RT77
Napięcie robocze urządzenia	3,7 V DC
Akumulator	Li-ion, 2 500 mAh
Czas ładowania	około 3-4 godzin
Czas pracy	około 2-3 godzin
Wejście zasilacza	100-240 V-, 50/60 Hz
Wyjście zasilacza	5 V DC, 1 000 mA
Silnik	silnik wysokoobrotowy, do 10 000 obr./min.
Długość bez nasadki	około 0,3-1,0 mm

Ładowanie

1. Wyłącz urządzenie.
2. Podłącz kabel USB-C bezpośrednio do maszynki lub do podstawki ładującej.
3. Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
4. Po całkowitym naładowaniu należy odłączyć zasilacz od gniazdka.

UWAGA

Ładuj urządzenie wyłącznie w suchym otoczeniu, w temperaturze około 0-40 °C. Nieznaczne nagrzewanie się urządzenia lub zasilacza podczas ładowania jest zjawiskiem normalnym.

3. SPOSÓB UŻYCIA MASZYNKI

Przed stryżeniem włosy muszą być czyste, suche i rozczesane. Maszynkę należy trzymać zdecydowanie, ale bez wywierania nadmiernego nacisku na skórę.

Wybór nasadki prowadzącej

Nasadka	Długość
nr. 0,5	1,5 mm
nr. 1	3 mm
nr. 1,5	4,5 mm
nr. 2	6 mm
nr. 3	10 mm
nr. 4	13 mm

Zakładanie nasadki

- Wyłącz maszynkę.
- Przednie zaczepy nasadki należy zamocować na przedniej krawędzi ostrza.
- Delikatnie docisnij tylną dolną część nasadki, aż pewnie się zaczepi.
- Aby zdjąć nasadkę, chwyć ją za tylną część i pociągnij, aby ją odpiąć.

Dźwignia do regulacji

W górnym położeniu dźwigni wysokość cięcia jest najkrótsza. Przesuwając dźwignię w dół, wysokość cięcia stopniowo się zwiększa. Dźwignię należy regulować płynnie, bez użycia nadmiernej siły.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA RÓWNOMIERNEGO CIĘCIA

Zaczynaj od dłuższej nasadki i stopniowo skracaj długość. Prowadź maszynkę w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów, wykonując wolne, nakładające się na siebie ruchy.

4. OSTRZE I JEGO REGULACJA

Ostrze zostało wyregulowane i nasmarowane podczas produkcji. Po zdemontowaniu, wymianie lub poluzowaniu śrub należy sprawdzić, czy jest prawidłowo wyrównane.

Bezpieczne wyrównanie ostrzy

- Górne ostrze ruchome musi znajdować się około 0,5-1,0 mm za przednią krawędzią dolnego ostrza stałego. Ostrze ruchome nie może wystawać w kierunku skóry.
- Skrajny lewy ząb górnego ostrza musi zakrywać pierwszy mały ząb dolnego ostrza lub znajdować się nieznacznie na lewo od niego.
- Prawy zewnętrzny ząb górnego ostrza powinien znajdować się na wysokości dużego zewnętrznego zęba dolnego ostrza.

Sposób regulacji

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
2. Lekko poluzuj obie śruby mocujące.
3. Wyreguluj ostrza zgodnie z powyższymi wskazówkami.
4. Trzymając ostrza we właściwej pozycji, równomiernie dokręć śruby.
5. Włącz na chwilę maszynkę i sprawdź, czy działa płynnie, bez kontaktu ostrzy ze skórą.

RYZIKO SKALECZENIA

Nieprawidłowo wyregulowane ostrze ruchome może wystawać poza ostrze stałe i spowodować skaleczenie skóry. Jeśli nie masz pewności co do regulacji, zleć ją profesjonalnemu serwisowi.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po każdym użyciu należy usunąć resztki włosów. Regularna konserwacja ogranicza nagrzewanie się urządzenia, poziom hałasu oraz zużycie ostrza.

Czyszczenie po użyciu

1. Wyłącz maszynkę i odłącz ją od źródła zasilania.
2. Zdejmij nasadkę prowadzącą.
3. Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń włosy z ostrzy, boków głowicy oraz przestrzeni pod nią.
4. Obudowę maszynki należy przetrzeć miękką, lekko zwilżoną ściereczką, a następnie natychmiast wytrzeć do sucha.

Smarowanie ostrza

Trzymaj maszynkę tak, aby ostrza były skierowane w dół. Na działające ostrze nanieś 2-3 małe krople oleju: na obie krawędzie oraz do środka górnego ostrza. Pozwól maszynce pracować przez kilka sekund, a następnie wytrzyj nadmiar oleju.

Zalecana częstotliwość

- w przypadku profesjonalnego użytkowania należy smarować olejem mniej więcej po każdym strzyżeniu
- W przypadku użytku domowego należy nasmarować olejem po kilku użyciach oraz zawsze po dokładnym wyczyszczeniu
- należy używać wyłącznie oleju przeznaczonego do ostrzy

NIE WOLNO MYĆ POD STRUMIENIEM WODY

Maszynka ani podstawka ładująca nie są przeznaczone do mycia ani zanurzania w wodzie. Nie należy używać alkoholu, benzyny, rozcieńczalników ani agresywnych środków czyszczących.

6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy demontować urządzenia, z wyjątkiem rutynowej konserwacji ostrza opisanej w niniejszej instrukcji.
- Nie należy używać maszynki w wannie, pod prysznicem ani w pobliżu umywalki z ciecżą.
- Nie należy poddawać urządzenia, kabla, zasilacza ani podstawki działaniu wody ani wilgoci.
- Nie używaj uszkodzonego kabla, zasilacza, podstawki ładowanej ani ostrza.

Chroń produkt przed upadkiem, uderzeniami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz temperaturami powyżej 40 °C.

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Korzystanie z urządzenia przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.
- Nie wykonuj nieprofesjonalnych napraw ani modyfikacji.
- Przed czyszczeniem i wymianą akcesoriów zawsze wyłącz maszynkę.

TYPOWE ZJAWISKA EKSPLOATACYJNE

Podczas użytkowania i ładowania obudowa maszynki może się lekko nagrzewać. W normalnych warunkach jest to zjawisko naturalne. W przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, dymu, nietypowego hałasu lub nadmiernego nagrzewania się należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.

7. PRZECHOWYWANIE, UTYLIZACJA I SERWIS

Przechowywanie

- Przed odłożeniem maszyny należy ją wyczyścić, nasmarować i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Należy przechowywać ją w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy regularnie ładować akumulator.
- Należy unikać wywierania nacisku na ostrze oraz uszkodzenia kabla.

Utylizacja

Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie należy wyrzucać urządzenia elektrycznego ani akumulatora wraz z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu eksploatacji należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Serwis i gwarancja

W razie usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Normalne zużycie ostrza i akumulatora, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane wodą, użycie nieodpowiedniego źródła zasilania lub nieprofesjonalna ingerencja nie są uznawane za wadę fabryczną.

Dane techniczne zostały opracowane na podstawie dostarczonej oryginalnej instrukcji obsługi oraz informacji o produkcie podanych przez producenta. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia umieszczone na konkretnym produkcie i zasilaczu.