

- Разместите кольцо (кольца) на пряди в желяемом месте (Fig.7).
- Расположите устройство согласно описанию, приведенному ранее. Включите устройство в режиме II (Fig.8).
- Повторите данное действие с каждым украшением (Fig.9).

D. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРИЧЕСКАХ ЛЕНТ И НИТЕЙ

- Вы можете использовать Twist Secret для украшения Ваших локонов лентами/цепочками.
- Выберите прядь волос для скручивания и расчешите её при помощи щетки BaByliss.
- Выберите ленту/нить и зафиксируйте её у основания пряди при помощи зажима для волос, резинки или клипсы (Fig.10).
- Нажмите кнопку включения для поднятия зажимов прибора. Поместите конец пряди и ленту/нить в зажим и отпустите кнопку для закрепления пряди и ленты/нити в зажиме.
- Совершите аналогичное действие с другим зажимом.
- Расположите устройство согласно описанию, приведенному ранее. Включите устройство в режиме I. Зажимы начнут вращаться вокруг своей оси, скручивая пряди и ленты/нити (Fig.11).
- Когда пряди будут завиты по всей длине, переместите выключатель в положение 0.
- Расположите устройство согласно описанию, приведенному ранее. Включите устройство в режиме II. Головная часть устройства начнет вращаться вокруг своей оси, свивая вместе пряди и ленты/нити.
- По окончании скручивания переместите выключатель в положение 0 и извлеките пряди и ленты/нити из зажимов, нажав на соответствующие кнопки поднятия зажимов (Fig.12).
- Для фиксации прически используйте резинку или клипсу BaByliss (Fig.13).

- Повторите описанную выше процедуру, чтобы скрутить другие пряди волос.
- Устройство позволяет выполнять скручивание нескольких прядей и лент/нитей различным образом.

E. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕНТ И НИТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКСЕССУАРОВ

- Вы можете использовать Twist Secret для создания всевозможных аксессуаров (ободков, браслетов, бус и т.п.) из лент/цепочек.
- Используйте резинку номер 8. Введите ленты/нити внутрь резинки, а затем зафиксируйте их при помощи клипс (Fig.14).
- Отдельно закрепите в зажимах устройства другой конец двух лент/нитей удобным для себя образом.
- Держите клипсу в руке и удерживайте ленты/нити в натянутом положении.
- Включите устройство в режиме I. зажимы устройства начнут вращаться вокруг своей оси, скручивая ленты/нити (Fig.15).
- Когда ленты/нити будут завиты по всей длине, переместите выключатель в положение 0.
- Включите устройство в режиме II. Головная часть устройства начнет вращаться вокруг своей оси, свивая вместе ленты/нити.
- По окончании скручивания переместите выключатель в положение 0 и извлеките ленты/нити из зажимов, нажав на соответствующие кнопки зажимов.
- Присоедините ленты/нити к другому концу резинки номер 8, а затем зафиксируйте их при помощи одной из клипс (Fig.16). Обрежьте ленты/нити, выступающие за клипсы.
- Изготовление аксессуара завершено. Дайте воло своему воображению — вы можете приступить к созданию нового аксессуара.

УХОД
Для поддержания Twist Secret в рабочем состоянии мы рекомендуем вам регулярно протирать устройство сухой тканью.

<div> <div><div>Прибор для автоматического плетениякос</div></div> <div> </div> </div> <div> <div><div>Производитель: BABYLISS SARL</div></div> <div> </div> </div> <div> <div><div>99 Авено Аристид Бриан</div></div> <div> </div> </div> <div> <div><div>92120, Монруж, Франция</div></div> <div> </div> </div> <div> <div><div>Факс: 33 (0) 1 46 56 47 52</div></div> <div> </div> </div> <div> <div><div>Сделано в Китае</div></div> <div> </div> </div> <div> <div><div>Дата производства (неделя, год): см. на товаре</div></div> <div> </div> </div>

TÜRKÇE

Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz!

TWIST SECRET

BaByliss’in Twist Secret saç örme makinesi, saçları hızlı ve kolay bir şekilde örmek için çok pratik yeni bir saç şekillendirme cihazıdır. Birkaç adımda, takı veya lastik yardımıyla daha sonra da korunabilecek gık saç örgüleri yapınız. Yeni saç şekilleri keşfetmek için denemek yeterlidir: tüm saçı veya sadece bir kaç saç tutamını örgü yapınız... Hayal gücünüzü serbest bırakın!

TWIST SECRET UYGULAMASINDA

Twist Secret uygulamasında tüm Twist Secret ürünlerini ve hatta birçok tavsiyeyi, kreasyonu ve yarışmayı bulabilirsiniz.

ÖZELLİKLER

- Pil bölmesi (1)
- Örme çubukları/kafa döndürme düğmesi (2)
- Örme çubuklarını kaldırma düğmeleri (3)
- Örme çubukları (4)

A. PİLLERİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI

Pil bölmesi cihazın arkasında bulunur. Kapağı çıkarmak için, bir yıldız tornavida kullanınız. Bölmenin içinde gösterilen yönde (Şekil 1) 2 adet AA alkalın pil (typeLR6) takınız ve daha sonra kapağı kapatınız (alkalin pillerin kullanılması, daha iyi performans ve daha uzun cihaz ömrü sağlar). Cihaz uzun süre kullanılmadığında veya pillerin bitmesi halinde, pilleri cihazdan çıkarınız. Bunun yapılması cihazın ve pillerin ömrünü artırmaya yardımcı olacaktır.

B. CİHAZIN KULLANIMI

- Saç örgüsü yapılacak bir tutam saç seçiniz ve bir BaByliss fırça yardımıyla bu saç tutamını ayırınız.
- Saç tutamını iki parçaya bölünüz.
- Örme çubuğunu kaldırmak için düğmeyi basılı tutunuz (Şekil 2). İki saç tutamının birinin ucunu örme çubuğu altına yerleştiriniz ve saç tutamının örme çubuğu tarafından yakalanması için düğmeyi serbest bırakınız.
- İkinci saç tutamını örme çubuğunun altına tutturmak için aynı şekilde işlem yapınız.
- Cihazı, saç tutamlarının uzunlamasına hizalayınız (Şekil. 3). Cihazı, başınızdan hafif uzakta tutunuz ve saç tutamlarını gergin tutunuz.
- Cihazı, I pozisyonuna getiriniz. Örme çubukları, saç tutamlarını örerек onların üzerinde dönecektir (Şekil 4).
- Tüm uzunluk boyunca saç tutamları örüldüğünde, cihazı 0 pozisyonuna getiriniz.
- Cihazı, yukarıda açıklandığı gibi hizalayınız. Cihazı, II pozisyonuna getiriniz. Cihazın kafası, iki saç tutamını birlikte örerек dönecektir (Şekil 5).
- Örme işlemi bittiğinde, cihazı, 0 pozisyonuna getiriniz ve düğmelere basılı tutarak saç tutamlarını örme çubuklarından çıkarınız.
- Saç örgüsünü tutturmak için bir lastik veya bir BaByliss tokası yerleştiriniz.
- Yeni bir saç örgüsü için işlemi tekrarlayınız.

C. SAÇLAR İÇİN TAKI KULLANIMI

- Saçlar için takı kullanmak ve saç örme esnasında bunları tutturmak mümkündür.
- Bunu yapmak için, bir veya iki örme çubuğunun etrafına bir veya birden çok yüzük yerleştiriniz (Şekil 6).
- Saç tutamlarını örme çubuklarının altına yerleştiriniz ve cihazı, yukarıda açıklandığı gibi hizalayınız. Cihazı, I pozisyonuna getiriniz.
- Tüm uzunluk boyunca saç tutamları örüldüğünde, cihazı 0 pozisyonuna getiriniz.
- Dilediğiniz yerde yüzüğü (yüzükleri) saç tutamına geçiriniz (Şekil 7).

- Cihazı, önceden açıklandığı gibi cihazı hizalayınız. Cihazı, II pozisyonuna getiriniz (Şekil 8).
- Bu işlem, saç örgüsüne takı takmak istediğiniz her durumda tekrarlanacaktır (Şekil 9).

D. SAÇLARDA KURDELELERİN VE İPLİKLERİN KULLANIMI

- Twist Secret saç örme makinesini, kurdeleler/iplikler yardımıyla saç örgülerini aksesuarlarla süslemek için kullanmak mümkündür.
- Saç örgüsü yapılacak bir tutam saç seçiniz ve bir BaByliss fırça yardımıyla bu saç tutamını ayırınız.
- Bir kurdeleli/iplik seçiniz ve pens, lastik veya toka yardımıyla bunu saç tutamı köküne takınız (Şekil 10).
- Örme çubuğunu kaldırmak için düğmeyi basılı tutunuz. Saç tutamının ucunu ve kurdeleyi/ipliği örme çubuğu altına yerleştiriniz ve saç tutamının ve kurdelenin/ipliğin, örme çubuğu tarafından yakalanması için düğmeyi serbest bırakınız.
- Diğer örme çubuğu için aynı şekilde işlem yapınız.
- Cihazı, yukarıda açıklandığı gibi hizalayınız. Cihazı, I pozisyonuna getiriniz. Örme çubukları, saç tutamını ve kurdeleyi/ipliği örerек onların üzerinde dönecektir (Şekil 11).
- Tüm uzunluk boyunca saç tutamı ve kurdeleli/iplik örüldüğünde, cihazı 0 pozisyonuna getiriniz.
- Cihazı, önceden açıklandığı gibi hizalayınız. Cihazı, II pozisyonuna getiriniz. Cihazın kafası, saç tutamlarını ve kurdeleleri/iplikleri birlikte örerек dönecektir.
- Örme işlemi bittiğinde, cihazı, 0 pozisyonuna getiriniz ve düğmelere basılı tutarak saç tutamlarını ve kurdeleleri/iplikleri örme çubuğundan çıkarınız (Şekil 12).
- Saç örgüsünü tutturmak için bir lastik veya bir BaByliss toka takınız (Şekil 13).
- Yeni bir saç örgüsü için işlemi tekrarlayınız.
- Bu cihaz ile birçok saç tutamını ve kurdeleyi/ipliği farklı şekillerde örmek mümkündür.

E. AKSESUARLAR OLUŞTURMAK İÇİN KURDELELERİN VE İPLİKLERİN KULLANIMI

- Twist Secret saç örme makinesini, kurdeleli/iplik yardımıyla (bantlar, bilezikler, kolyeler, ...) çok sayıda aksesuar oluşturmak için kullanmak mümkündür.
- Lastiği 8 şeklinde kullanınız ve kurdeleleri/iplikleri lastiğin içinden geçiriniz ve daha sonra tokalardan bir tanesi ile bunları tutturunuz (Şekil 14).
- İki kurdelenin/ipliğin diğer ucunu ayrı olarak örme çubuklarının altında istediğiniz gibi tutturunuz.
- Tokayı bir elinizde tutunuz ve kurdeleleri/iplikleri gergin tutunuz.
- Cihazı, I pozisyonuna getiriniz. Örme çubukları, kurdeleleri/iplikleri örerек onların üzerinde dönecektir (Şekil 15).
- Tüm uzunluk boyunca kurdeleler/iplikler örüldüğünde, cihazı 0 pozisyonuna getiriniz.
- Cihazı, II pozisyonuna getiriniz. Cihazın kafası, kurdeleleri/iplikleri birlikte örerек dönecektir.
- Örme işlemi bittiğinde, cihazı, 0 pozisyonuna getiriniz ve düğmelere basılı tutarak kurdeleleri/iplikleri örme çubuklarından çıkarınız.
- Kurdeleleri/iplikleri, 8 şeklindeki lastiğin diğer ucundan geçiriniz ve daha sonra bunları, tokalardan birisi ile tutturunuz (Şekil 16). Tokalardan taşan kurdeleleri/iplikleri kesiniz.
- Aksesuarınız tamamlandı. Yeni bir aksesuar için hayal gücünüzü serbest bırakın.

BAKIM

Twist Secret saç örme makinenizi etkili şekilde korumak için cihazı, kuru bir bezle düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz.

^[1] Twist Secret saç örme makinesi, saçları hızlı ve kolay bir şekilde örmek için çok pratik yeni bir saç şekillendirme cihazıdır

^[2] Twist Secret saç örme makinesi, saçları hızlı ve kolay bir şekilde örmek için çok pratik yeni bir saç şekillendirme cihazıdır