

CHEVEUX - HAIR

PRO 45

Fabriqu  en Chine  
Made in China

E933E

## FRANAIS

E933E

Veillez lire attentivement les consignes de s curit  avant utilisation de l'appareil.

### CARACT RISTIQUES DE LA TONDEUSE

- Lames: Couteau mobile: acier inoxydable Couteau fixe: acier inoxydable
- R glage pr cis de la hauteur de coupe gr ce au levier ajustable sur 5 positions (1)
- Fonction Turbo pour augmenter la puissance de coupe si n cessaire (2)
- 8 guides de coupe num rot s (de 1   8) : 3mm, 6mm, 9,5mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22,5mm, 25mm (3)
- Rechargeable
- T moin lumineux de mise sous tension (4)
- Interrupteur 0/1
- Peigne de coiffeur, brosse de nettoyage, prot ge-lame, huile

**INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL**  
Pour atteindre et pr server la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures tous les 3 mois environ. De plus, la pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'apr s 3 cycles de charge complets (un cycle de 16 heures suivi de deux cycles de 8 heures).

### CHARGER LA TONDEUSE

1. Ins rer la fiche de chargement dans la base de l'appareil et brancher l'adaptateur sur le secteur. V rifier que le voyant lumineux est allum , indiquant que l'appareil est en charge.
2. Lorsque la tondeuse est compl tement charg e, d brancher l'adaptateur.
3. Une charge compl te permet d'utiliser la tondeuse pendant 30 minutes.
4. Avant d'utiliser la tondeuse pour la premi re fois, la charger pendant 16 heures.
- 5.La dur e des charges suivantes est de 8 heures.

### UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Cette tondeuse est fournie avec 8 guides de coupe.  
**Important** : toujours placer le guide de coupe AVANT d'allumer la tondeuse, et  teindre la tondeuse pour changer le guide.  
• Placer d'abord le guide de coupe sur les dents de la tondeuse puis appuyer sur l'arri re du guide jusqu'au clic.  
• Pour le retirer, d tacher d'abord l'arri re du guide puis le soulever.

### LEVIER D'AJUSTEMENT

Le levier d'ajustement r glable sur 5 positions permet un r glage encore plus pr cis de la hauteur de coupe.  
• Pour augmenter la hauteur de coupe, abaisser le levier.  
• Pour diminuer la hauteur de coupe, relever le levier.

### FONCTION TURBO

Pour un coup d'acc l ration de la puissance de coupe, vous avez la possibilit  d'activer la fonction turbo en appuyant sur le bouton turbo. L'augmentation de la puissance et de la vitesse de coupe ainsi obtenue vous permettra de continuer   tailler m me les zones de coupe les plus difficiles.

### PR PARATION

- Avant toute utilisation, s'assurer que les lames sont propres.
- Utiliser de pr f rence la tondeuse sur cheveux propres, secs et compl tement d m l s.
- S'assurer que la tondeuse est suffisamment charg e.

### ENTRETIEN

Afin de garantir des performances optimales, l'appareil doit  tre nettoy  apr s chaque utilisation :  
• Retirer le guide de coupe, le rincer sous l'eau courante et le s cher compl tement avant de le ranger.  
• Les lames de la tondeuse sont d tachables pour faciliter le nettoyage. Pour les retirer, tenir la tondeuse verticalement et presser la lame inf rieure vers le haut. (FIG. 1)  
• **Ne pas d visser les lames.**  
• Utiliser la brosse de nettoyage pour  liminer les cheveux.  
• Pour remettre les lames en place, veiller   ce que le levier d'ajustement soit sur la position inf rieure. Placer les lames sur la t te de la tondeuse et presser jusqu'au clic. (FIG. 2)  
• Un entretien r gulier des lames est n cessaire pour assurer la bonne performance de votre tondeuse. Pour cela, utiliser exclusivement l'huile fournie. Allumer la tondeuse et d poser quelques gouttes d'huile sur les lames. L'huile fournie a  t  formul e sp cialement pour les tondeuses, elle ne s' vaporer  pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

## ENGLISH

E933E

Please read the following instructions carefully before using the appliance.

### PRODUCT FEATURES

- Blades: Moving blade: stainless steel Fixed blade: stainless steel
- Precise cutting length adjustment thanks to the lever with a choice of 5 positions (1)
- Turbo function to increase cutting power if necessary (2)
- 8 numbered cutting guides (from 1 to 8): 3mm, 6mm, 9,5mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22,5mm and 25mm (3)
- Rechargeable
- Power indicator light (4)
- 0/1 switch
- Styling comb, cleaning brush, blade-protector, oil

**IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES OF THIS UNIT**  
To obtain and maintain the longest battery life possible, allow it to charge for 16 hours approximately every three months. Moreover, full battery life of the unit will only be obtained after three complete recharge cycles (one 16-hour cycle followed by two 8-hour cycles).

### CHARGING THE Clipper

1. Insert the charging plug into the appliance base and plug into the mains. Check that the light is on, showing that the appliance is charging.
2. When the clipper is fully charged, unplug the adapter.
3. A full charge will allow 30 minutes of clipper use.
4. Before using the clipper for the first time, allow it to charge for 16 hours.
5. Subsequent charges should be 8 hours.

### USING THE CUTTING GUIDES

This clipper is supplied with 8 cutting guides.  
**Important:** always ensure the appliance is switched off BEFORE attaching and/or removing a comb guide.  
• To attach the guide, first place it over the teeth of the clipper and then press on the rear of the guide until it clicks into position.  
• To remove it, detach the rear of the guide and lift off.

### ADJUSTMENT LEVER

The adjustment lever has a choice of 5 positions, enabling even more precise cutting length adjustment.  
• To increase cutting length, lower the lever.  
• To reduce cutting length, raise the lever.

### TURBO FUNCTION

To boost cutting power, you can activate the turbo function by pressing the turbo button. The increased power and cutting speed thus obtained will allow you to continue to cut even the most difficult cutting zones.

### PREPARATION

- Make sure blades are clean before each use.
- If possible, use the clipper on clean, dry and tangle-free hair.
- Make sure the clipper is sufficiently charged.

### MAINTENANCE

For optimal performance, the appliance must be cleaned after each use:  
• Remove the cutting guide, rinse them under running water and dry thoroughly before storage.  
• The cutting blades can be removed to facilitate cleaning. To remove them, hold the clipper vertically and press the lower blade upwards. (FIG. 1)  
• **Do not unscrew the blades.**  
• Use the cleaning brush to remove hair.  
• To reposition the blades, make sure that the adjustment lever is in the lower position. Position the blades on the clipper head and press until they click into place. (FIG. 2)  
• Regular blade maintenance is required to ensure that your clipper performs correctly. To do so, only use the oil supplied. Switch on the clipper and place a few drops of oil on the blades. The oil supplied is specially formulated for clippers, it will not evaporate or slow the clipper blades down.

## DEUTSCH

E933E

Bitte lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise, bevor Sie dies Ger t in Betrieb nehmen.

### BESTANDTEILE DES HAARSCHNEIDERS

- Klingen: Bewegliches Messer: rostfreier Edelstahl Festes Messer: rostfreier Edelstahl
- Genau  Einstellung der Schnitth he:  ber einen 5-Stufen-Hebelschalter (1)
- Turbo-Funktion zur Steigerung der Schneidleistung bei Bedarf (2)
- 8 nummerierte Scherf hrungen (von 1 bis 8): 3 mm, 6 mm, 9,5 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22,5 mm, 25 mm (3)
- Wiederaufladbar
- Betriebsspannungs-Anzeigelampe (4)
- 0/1-Sch lter
- Styling-Kamm, Reinigungsb rste, Klingenschutz, Schmier l

**WICHTIGER HINWEIS ZU DEN NI-MH-AKKUS DES GER TS**  
Um eine m glichst hohe Autonomie der Akkus zu erzielen und zu bewahren, laden Sie das Ger t etwa alle 3 Monate 16 Stunden lang auf. Au erdem wird die volle Autonomie des Produkts erst nach 3 vollst ndigen Ladezyklen erreicht (zuerst ein Ladezyklus von 16 Stunden und danach zwei Ladezyklen von je 8 Stunden).

### AUFLADEN DES HAARSCHNEIDERS

1. Schlie en Sie den Ladestecker an die Unterseite des Ger ts und den Adapter an die Netzsteckdose an.  berpr fen Sie, ob die Kontrolllampe zur Anzeige des Ladevorgangs leuchtet.
2. Wenn der Haarschneider vollst ndig aufgeladen ist, ziehen Sie den Adapter ab.
3. Bei vollst ndig aufgeladenem Akku kann der Bartschneider 30 Minuten lang betrieben werden.
4. Laden Sie den Haarschneider vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden lang auf.
- Die anschlie enden Ladezeiten betragen 8 Stunden.

### EINSATZ DER SCHERF HRUNGEN

Dieser Haarschneider verf gt  ber 8 Scherf hrungen.  
**Wichtig:** Setzen Sie die Scherf hrung grunds tzlich VOR der Inbetriebnahme des Haarschneiders auf und schalten Sie den Haarschneider aus, um die Scherf hrung auszuwechseln.  
• Setzen Sie zun chst die Scherf hrung auf die Zahnspitzen des Haarschneiders auf und dr cken Sie auf die R ckseite der Scherf hrung, bis es klickt.  
• Zum Abnehmen der Scherf hrung l sen Sie zun chst die R ckseite und ziehen Sie sie dann nach oben.  
• To reduce cutting length, raise the lever.

### HEBELSCHALTER

Der 5-Stufen-Hebelschalter erm glicht eine noch pr zisere Einstellung der Schnitth he.  
• Stellen Sie den Hebelschalter nach unten, um die Schnitth he zu steigern.  
• Stellen Sie den Hebelschalter nach oben, um die Schnitth he zu verringern.

### TURBOFUNKTION

F r eine  berlegendere Beschleunigung der Schneidleistung haben Sie die M glichkeit, durch Bet tigen der Turbotaste die Turbofunktion zu aktivieren. Die somit erzielte Steigerung der Schneidleistung und -geschwindigkeit garantiert Ihnen selbst in den schwierigsten Bereichen optimale Ergebnisse.

### VORBEREITUNG

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Klingen sauber sind.
- Verwenden Sie den Haarschneider vorzugsweise auf gewaschenem, getrocknetem und gut durchgek mmtem Haar.
-  berpr fen Sie, ob der Haarschneider ausreichend aufgeladen ist.

### PFLEGE

Um optimale Leistungsergebnisse zu garantieren, muss das Ger t nach jedem Gebrauch gereinigt werden:  
• Entfernen Sie die Scherf hrung, sp len Sie sie unter Leitungswasser ab und trocknen Sie sie vor dem Verstauen sorgf ltig ab.  
• F r eine leichtere Reinigung sind die Klingen des Haarschneiders abnehmbar. Um sie zu entfernen, halten Sie den Haarschneider in senkrechter Position und schieben Sie die untere Klinge nach oben. (ABB. 1)  
• **Schrauben Sie die Klingen nicht ab.**  
• Verwenden Sie die Reinigungsb rste, um die Haare zu entfernen.  
• Achten Sie vor dem erneuten Einsetzen der Klingen darauf, dass der Hebelschalter auf die untere Stufe gestellt ist. Setzen Sie die Klingen auf den Kopf des Haarschneiders und dr cken Sie sie nach unten, bis es klickt. (ABB. 2)  
• F r eine starke Betriebsleistung Ihres Haarschneiders ist eine regelm  ige Pflege der Klingen erforderlich. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Schmier l. Schalten Sie den Haarschneider ein und geben Sie einige Tropfen  l auf die Klingen. Das mitgelieferte Schmier l wurde speziell f r Haar- und Bartschneider entwickelt, es verdunstet nicht und beeintr chtigt keinesfalls die Betriebsgeschwindigkeit der Klingen des Haarschneiders.

## NEDERLANDS

E933E

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

### KENMERKEN VAN DE TONDEUSE

- Mesjes: Bewegend mes: roestvrij staal Vast mes: roestvrij staal
- Precieze afstelling van de scheerlengte dankzij de verstelbare hendel met 5 posities (1)
- Turbo-functie om het scheerveermogen te vergroten, indien nodig (2)
- 8 genummerde opzetkammen (van 1 tot 8): 3 mm, 6 mm, 9,5 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22,5 mm, 25 mm (3)
- Oplaadbaar
- Controlelampje bij stroomaansluiting (4)
- 0/1-schakelaar
- Kapperskam, reinigingsborsteltje, mesbeschermer, olie

**BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NI-MH-BATTERIJEN VAN DIT APPARAAT**  
Om een zo lang mogelijke batterijduur te bereiken en te behouden, dient u ongeveer iedere 3 maanden het apparaat 16 uur lang op te laden. Bovendien wordt de optimale batterijduur pas bereikt na 3 volledige oplaadcycli (een cyclus van 16 uur gevolgd door twee cycli van 8 uur).

### DE TONDEUSE OPLADEN

1. Ineer de oplaadstekker in de basis van het apparaat en sluit de adapter aan op netvoeding. Controleer of het lampje brandt dat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen.
2. Haal de adapter uit het stopcontact als de tondeuse volledig is opgeladen.
3. Als de tondeuse volledig is opgeladen, kunt u het apparaat 30 minuten gebruiken.
4. Laad de tondeuse voorafgaand aan het eerste gebruik 16 uur op.
5. Hierna duurt het opladen 8 uur.

### GEbruik VAN DE OPZETKAMMEN

Deze tondeuse wordt geleverd met 8 opzetkammen.  
**Belangrijk:** plaats de opzetkam altijd VOORDAT u de tondeuse aanzet, en schakel de tondeuse uit voordat u de opzetkam verwisselt.  
• Plaats eerst de opzetkam op de tanden van de tondeuse en druk daarna op de achterkant van de kam totdat u een klik hoort.  
• Om de opzetkam te verwijderen, maakt u eerst de achterkant van de kam los en daarna tilt u deze omhoog.

### HENDEL

Met de verstelbare hendel met 5 posities kunt u nog preciezer de scheerlengte instellen.  
• Voor een grotere scheerlengte duwt u de hendel naar beneden.  
• Voor een kleinere scheerlengte haalt u de hendel naar boven.

### TURBOFUNCTIE

Om het scheerveermogen te verhogen kunt u de turbofunctie activeren door op de turboknop te drukken. Met het hogere vermogen en de hogere scheersnelheid kunt u het haar blijven scheren, zelfs in de moeilijkste zones.

### VOORBEREIDING

- Zorg dat de mesjes schoon zijn voor ieder gebruik.
- Gebruik de tondeuse bij voorkeur op schoon, droog en volledig ontdaard haar.
- Zorg dat de tondeuse voldoende opgeladen is.

### ONDERHOUD

Om optimale prestaties te garanderen moet het apparaat na ieder gebruik schoongemaakt worden:  
• Verwijder de opzetkam, spoel deze af onder de kraan en zorg dat het accessoire droog is voordat u het opbergt.  
• U kunt de mesjes van de tondeuse verwijderen om ze gemakkelijk schoon te maken. Houd de tondeuse verticaal en druk het onderste mesje naar boven om de mesjes te verwijderen. (FIG. 1)  
• **Schroef de mesjes niet los.**  
• Gebruik het meegeleverde reinigingsborsteltje om de haren te verwijderen.  
• Controleer of de hendel in de laagste positie staat als u de mesjes terug gaat plaatsen. Plaats de mesjes op de kop van de tondeuse en druk totdat u een klik hoort. (FIG. 2)  
• Regelmatig onderhoud van de mesjes is nodig voor een goede werking van uw tondeuse. Gebruik hiervoor alleen de meegeleverde olie. Zet de tondeuse aan en laat een paar druppels olie op de mesjes vallen. De meegeleverde olie is speciaal ontwikkeld voor tondeuses, deze olie verdampst niet en vertraagt de mesjes van de tondeuse ook niet.

## ITALIANO

E933E

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di qualsiasi uso dell'apparecchio.

### CARATTERISTICHE DEL TAGLIACAPELLI

- Lame: Cuchillo mobile: acciaio inossidabile Cuchillo fissa: acciaio inossidabile
- Regolazione precisa dell'altezza di taglio grazie alla leva regolabile in 5 posizioni (1)
- Funzione Turbo per aumentare la potenza di taglio se necessario (2)
- 8 gu s de corte numeradas (del 1 al 8): 3 mm, 6 mm, 9,5 mm, 13 mm, 16mm, 19mm, 22,5mm, 25mm (3)
- Recaricabile
- Spia luminosa di messa in tensione (4)
- Interruttore 0/1
- Pettine per parrucchiere, spazzola di pulizia, proteggi lama, olio

**INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLE BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO**  
Per ottenere e mantenere la massima autonomia possibile delle batterie, eseguire una ricarica di 16 ore ogni 3 mesi circa. Inoltre, si raggiunge la massima autonomia del prodotto solo dopo 3 cicli completi di ricarica (un ciclo di 16 ore seguito da due cicli di 8 ore).

### CARICARE IL TAGLIACAPELLI

1. Inserire la spina di carica nella base dell'apparecchio e collegare l'adattatore sul settore. Verificare che la spia luminosa sia accesa, che indica che l'apparecchio   in carica.
2. Quando il tagliacapelli   completamente carico, staccare l'adattatore.
3. Una ricarica completa permette di utilizzare il tagliacapelli per 30 minuti.
4. Prima di utilizzare il tagliacapelli per la prima volta, lasciarlo in carica per 16 ore.
5. La durata delle ricariche successive   di 8 ore.

### UTILIZZO DELLE GUIDE DI TAGLIO

Questo tagliacapelli   fornito con 8 guide di taglio  
Importante : Posizionare sempre la guida di taglio prima di accendere il tagliacapelli; e spegnere sempre il tagliacapelli per cambiare la guida.  
• Posizionare prima la guida di taglio sui denti del tagliacapelli, quindi premere la parte posteriore della guida fino a sentire uno scatto.  
• Per toglierla, staccare prima la parte posteriore della guida, quindi sollevarla.

### LEVA DI REGOLAZIONE

La leva di regolazione regolabile in 5 posizioni permette una regolazione ancora pi  precisa dell'altezza di taglio.  
• Per aumentare l'altezza di taglio, abbassare la leva.  
• Per ridurre l'altezza di taglio, sollevare la leva.

### FUNZIONE TURBO

Per ottenere un'accelerazione della potenza di taglio, avete la possibilit  di attivare la funzione turbo premendo il tasto turbo. L'aumento della potenza e della velocit  di taglio cos  ottenuta vi permette di continuare a tagliare anche nelle zone di taglio pi  difficili.

### PREPARAZIONE

- Prima di qualsiasi uso, accertare che le lame siano pulite.
- Utilizzare di preferenza il tagliacapelli su capelli puliti, secchi e completamente districati.
- Accertare che il tagliacapelli sia sufficientemente carico.

### MANUTENZIONE

Per garantire le prestazioni ottimali, l'apparecchio deve essere pulito dopo ogni uso :  
• Estrarre la guida di taglio, lavarla con acqua corrente e asciugarla completamente prima di riporla.  
• Le lame del tagliacapelli sono rimovibili per facilitare la pulizia. Per estrarle, tenere il tagliacapelli verticalmente e spostare la lama inferiore verso l'alto. (FIG. 1)  
• Non togliere le viti delle lame.  
• Usare la spazzola di pulizia per eliminare i capelli.  
• Per rimettere le lame in posizione, controllare che la leva di regolazione sia nella posizione inferiore. Applicare le lame sulla testa del tagliacapelli e premere fino al clic. (FIG. 2)  
• Una manutenzione regolare delle lame   necessaria per assicurare la buona prestazione del vostro tagliacapelli. Per fare questo, usare solamente l'olio fornito. Accendere il tagliacapelli e depositare qualche goccia di olio sulle lame. L'olio fornito   stato appositamente formulato per i tagliacapelli , non evapora e non rallenta le lame dello stesso.

## ESPA OL

E933E

Lea atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar o aparelho.

### CARACTER STICAS DEL CORTAPELO

- Cuchillas: L mina oscilante: a o inoxidable Cuchilla fija: a o inoxidable
- Ajuste preciso de la altura de corte gracias a la palanca de ajuste regulable en 5 posiciones (1)
- Funci n Turbo para aumentar la potencia de corte en caso necesario (2)
- 8 gu s de corte numeradas (del 1 al 8): 3 mm, 6 mm, 9,5 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22,5 mm, 25 mm (3)
- Recargable
- Indicador luminoso de colocaci n sob tens n (4)
- Interruptor 0/1
- Peine, cepillo de limpieza, protector de la hoja de corte, aceite

**INFORMACI N IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS NI-MH DE ESTE APARATO**  
Para alcanzar e preservar a maior autonomia poss vel das bater as, deixe a bateria carregar durante 16 horas a cada 3 meses. Al m disso, a plena autonomia do produto s  ser  alcan ada no fim de 3 ciclos completos de carregamento (um ciclo de 16 horas seguido de dos ciclos de 8 horas)

### CARGA DEL CORTAPELO

1. Inserte la clavija de carga en la base del aparato y conecte el adaptador a la red el ctrica. Compruebe que el indicador luminoso se enciende, lo cual indica que el aparato se est  cargando.
2. Cuando el cortapelo est  completamente cargado, desconecte el adaptador.
3. Una carga completa permite usar el cortapelo durante 30 minutos.
4. Antes de usar el cortapelo por primera vez, c rguelo durante 16 horas.
5. La duraci n de las cargas sucesivas es tambi n de 8 horas.

### USO DE LAS GU S DE CORTE

Este cortapelo se suministra con 8 gu s de corte.  
**Importante:** coloque siempre la gu  de corte ANTES de encender el cortapelo y ap guelo para cambiar la gu .  
• Coloque primero la gu  de corte sobre los dientes del cortapelo y empuje su parte trasera hasta que encaje.  
• Para quitarla, desenganche primero la parte trasera de la gu  y lev ntela.

### PALANCA DE AJUSTE

La palanca de ajuste regulable con 5 posiciones permite un ajuste a n m s preciso de la altura de corte.  
• Para aumentar la altura de corte, baje la palanca.  
• Para disminuir la altura de corte, suba la palanca.

### FUNCI N TURBO

Para acelerar la potencia de corte, puede activar la funci n turbo pulsando el bot n turbo. El aumento de la potencia y de la velocidad de corte le permitir  seguir cortando incluso las zonas m s dif ciles.

### PREPARACI N

- Antes de usar el aparato, aseg rese de que las cuchillas est n limpias.
- Use preferentemente el cortapelo sobre el cabello limpio, seco y completamente desenredado.
- Aseg rese de que el cortapelo tiene la carga suficiente.

### MANTENIMIENTO

Para garantizar un resultado  ptimo, limpie el aparato despu s de cada uso:  
• Retire la gu  de corte, l vela bajo el grifo y s quela completamente antes de guardarla.  
• Las cuchillas del cortapelo se pueden desmontar para facilitar su limpieza. Para retirarlas, sujete el cortapelo en vertical y presione la cuchilla inferior hacia arriba. (FIG. 1)  
• **No desatornille las cuchillas.**  
• Use el cepillo de limpieza para eliminar el cabello.  
• Para volver a colocar las cuchillas, la palanca de ajuste debe estar en la posici n inferior. Coloque las cuchillas en el cabezal del cortapelo y presione hasta que encaje. (FIG. 2)  
• Para asegurar el buen funcionamiento de su cortapelo, es necesario realizar un mantenimiento regular. Para ello, use exclusivamente el aceite suministrado. Encienda el cortapelo y vierta algunas gotas de aceite en las cuchillas. El aceite suministrado est  especialmente formulado para cortapelos, no se evapor  y no ralentizar  la velocidad de las cuchillas.

## PORTUGU S

E933E

Queira ler atentamente as indica  es de seguran a antes de utilizar o aparelho.

### CARACTER STICAS DO PRODUTO

- L minas: Bev ageligt sk r: rustfrit st l L mina fixa: a o inoxid vel
- Regula  o precisa do comprimento de corte gr as   alavanca ajust vel em 5 posi  es (1)
- Fun  o Turbo para aumentar a pot ncia de corte, se necess rio (2)
- 8 gu as de corte numerados (de 1 a 8): 3 mm, 6 mm, 9,5 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22,5 mm, 25 mm (3)
- Recarreg vel
- Indicador luminoso de coloca  o sob tens o (4)
- Interruptor 0/1
- Pente de cabeleireiro, escova de limpeza, protetor de l minas,  leo

**INFORMA  O IMPORTANTE SOBRE AS B TERIAS NI-MH DESTE APARELHO**  
Para alcan ar e preservar a maior autonomia poss vel das bater as, deixe a bateria carregar durante 16 horas a cada 3 meses. Al m disso, a plena autonomia do produto s  ser  alcan ada no fim de 3 ciclos completos de carregamento (um ciclo de 16 horas seguido de dois ciclos de 8 horas).

### CARREGAR O APARADOR

1. Introduza a ficha de carregamento na base do aparelho e ligue o adaptador   corrente el ctrica. Certifique-se de que o indicador luminoso acende, indicando que o aparelho est  a carregar.
2. Quando o aparador estiver totalmente carregado, retire o adaptador da tomada.
3. Um carregamento completo permite utilizar o aparador durante 30 minutos.
4. Antes de utilizar o aparador pela primeira vez, carregue-o durante 16 horas.
5. A dura  o dos carregamentos seguintes   de 8 horas.

### UTILIZA  O DOS GU AS DE CORTE

Este aparador   fornecido com 8 gu as de corte.  
**Importante:** coloque sempre o gu  de corte ANTES de ligar o aparador e desligue-o para trocar de gu .  
• Primeiro coloque o gu  de corte sobre os dentes do aparador e depois pressione a parte traseira do gu  at  ouvir um clique.  
• Para remover o gu , desencaixe primeiro a parte traseira e depois levante-o.

### ALAVANCA DE AJUSTE

A alavanca de ajuste regul vel em 5 posi  es permite uma regula  o ainda mais precisa do comprimento de corte.  
• Para aumentar o comprimento de corte, baixe a alavanca.  
• Para diminuir o comprimento de corte, levante a alavanca.

### FUN  O TURBO

Para aumentar um pouco a pot ncia de corte, pode ativar a fun  o Turbo pressionando o bot o Turbo. O aumento da pot ncia e da velocidade de corte obtido desta forma permite-lhe continuar a aparar mesmo as zonas onde o corte   mais dif cil.

### PREPARA  O

- Antes de qualquer utiliza  o, certifique-se de que as l minas est o limpas.
- Use preferentemente el cortapelo sobre o cabelo limpo, seco e completamente desembara ados.
- Certifique-se de que o aparador est  suficientemente carregado.

### MANUTEN  O

Para garantir um desempenho ideal, o aparelho deve ser limpo ap s cada utiliza  o:  
• Retire o gu  de corte, lave-o sob  gua corrente e seque-o completamente antes de o guardar.  
• As l minas do aparador s o amov veis para facilitar a limpeza. Para as remover, segure o aparador na vertical e empurre a l mina inferior para cima. (IMAGEM 1)  
• **N o desaparafuse as l minas.**  
• Utilize a escova de limpeza para eliminar os cabelos.  
• Para voltar a colocar as l minas, certifique-se de que a alavanca de ajuste est  na posi  o inferior. Coloque as l minas sobre a cabe a do aparador e pressione at  ouvir um clique. (IMAGEM 2)  
• As l minas necessitam de manuten  o regular para garantir o bom desempenho do aparador. Para isso, utilize exclusivamente o  leo fornecido. Ligue o aparador e coloque algumas gotas de  leo sobre as l minas. O  leo fornecido foi especialmente formulado para estes aparadores, n o evapora nem retarda as l minas do aparelho.

## DANSK

E933E

L s sikkerhedsforanst lningerne omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.



