CERA SpinWand - Návod k obsluze

Kulma - kónická

Důležité bezpečnostní pokyny:

* **přístroj je určen výlučně k vytváření kadeří**
* **přístroj používejte pouze v souladu s účelem popsaným v návodu k použití**

Při používání elektrického přístroje dodržujte bezpodmínečně následující upozornění: (Před použitím přístroje si přečtěte veškeré pokyny.

- Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Některé vnitřní části přístroje jsou pod elektrickým napětím, dokonce, i když je aparát vypnutý (pokud je kabel zapojen v zásuvce). (Off)
- Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo pod sprchou!
- Elektrické přístroje vždy odkládejte, resp. uchovávejte tak, aby nemohly spadnout do vody (např. do umyvadla). Vyvarujte se kontaktu elektrických přístrojů s vodou nebo jinými tekutinami.
- Po použití vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Kontrolujte přístroj, zda nedošlo k poškození.

Upozornění:

- Přístroj zapojený v zásuvce, nikdy nesmí zůstat bez dozoru.
- Neponechávejte přístroj bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo handicapované osoby. Přístroj nesmí být používán dětmi. Tento přístroj není hračka.
- Používejte přístroj pouze ke stanovenému účelu, popsaném v návodu na použití. Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- Nenechávejte síťový kabel na horkém povrchu.
- Nepoužívejte nikdy přístroj s poškozeným síťovým kabelem. Přístroj nepoužívejte ani tehdy, pokud řádně nefunguje, je poškozen, nebo spadl do vody. V takových případech přístroj zašlete k prohlídce a opravě do našeho servisního centra
- Přístroj nepřenášejte za kabel ani kabel nepoužívejte jako rukojeť.
- Dbejte na to, aby se kabel nacházel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů
- Dbejte na to, aby při uložení přístroje nebyl překroucený nebo v ostrém úhlu přehnutý síťový kabel.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v prostředí, ve kterých jsou používány aerosolové produkty (spreje).
- Nepoužívejte přístroj na měkkém a hořlavém povrchu (např. postel, pohovka).
- Nepokládejte přístroj do míst, kde může být poškozen zvířaty nebo počasím.
- Nastavte všechny ovládací prvky na „Off“ (vypnout), poté vyjměte síťový kabel ze zásuvky.
- Přístroj se během provozu zahřeje na vysokou teplotu, vyhněte se dotýkání horkých částí.

Označení dílů:

A - studený hrot
B - kónická ohřívací tyč
C - odkládací stojánek
D - LCD ukazatel
E - tlačítko pro zapnutí / vypnutí
F - tlačítko ke zvýšení teploty
G – tlačítko pro snížení teploty
H – rukojeť
I – síťový kabel

Provoz :

* Přístroj postavte na rovnou, hladkou plochu, která není citlivá na teplo.
* Připojte síťový kabel k síti
* Zapněte kulmu stisknutím středního tlačítka dole na rukojeti. Dle základního nastavení teplota stoupne na
  180°C.
* Přizpůsobte teplotu podle typu vašich vlasů pomocí tlačítek + a – na bocích.
* Teplotu můžete vidět na displeji.
* Doporučujeme použít sprej na vlasy pro ochranu proti teplu.
* Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvka.
* Přístroj nechte vychladnout.

Doporučení :

* Nejprve by se mělo provést zkušební kulmování na jednom prameni vlasů
* Vlasy rozdělte na prameny o tloušťce asi 2 cm a šířce 4 cm
* Kulmu na vlasy podržte kolmo. Prameny vlasů navíjejte na kónickou kulmu spirálově od nejširší části ohřívací tyče až po hrot
* Po úplném natočení podržte prameny vlasů na pár sekund na kulmě, poté kulmu opatrně stáhněte z vytvořené kadeře.

Čištění a údržba :

- Přístroj se nesmí ponořit do vody !
- Před čištěním přístroj odpojte od sítě a nechte jej vychladnout
- Přístroj otírejte pouze měkkým, případně lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani brusné čistící prostředky !