INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI FOX SMART FRONT Z JONIZACJĄ model 8016

PL

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności wymienionych poniżej.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.

OSTRZEŻENIE

Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne znajdują się pod napięciem, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone. Aby uniknąć ryzyka śmierci w wyniku porażenia prądem:

1. Należy zawsze wyłączać urządzenie z gniazdka bezpośrednio po użyciu.
2. Nie należy korzystać z urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem.
3. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać ściągnięte do wanny lub umywalki.
4. Urządzenia nie należy umieszczać w wodzie lub innym płynie ani wrzucać go do wody lub innego płynu.
5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyłączyć je z prądu. Nie należy sięgać po nie do wody.
6. Urządzenia nie należy używać w łazience.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

1. Użytkownik nie powinien pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do prądu.
2. Urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia chyba że użytkowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instruktażem opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspominanych osób. Dzieci należy nadzorować aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
3. Nie należy korzystać z nakładek, które nie zostały dostarczone przez producenta. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.
4. Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla/wtyczki. Również w przypadku, gdy urządzenie nie działa prawidłowolub wpadnie do wody/płynu, nie należy go używać i/lub należy oddać urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i dokonania naprawy.
5. Jeżeli urządzenie spadnie, silnik nie działa należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i wysłać je do autoryzowanego serwisu.
6. Kabel zasilający należy trzymać z dala od podgrzewanych powierzchni. Nie należy zawijać kabla wokół urządzenia.
7. Z urządzenia nie należy korzystać na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzenia nie należy jednocześnie stosować produktów w aerozolu.
8. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas podawania tlenu.
9. Nie wolno dopuścić do tego, aby podczas korzystania z urządzenia nagrzane części dotknęły oka lub skóry; zawsze należy trzymać urządzenie za uchwyt.
10. Podczas korzystania z urządzenia nie należy kłaść nagrzanych części bezpośrednio na jakiejkolwiek powierzchni.
11. Nie wolno wrzucać ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otworów urządzenia.
12. Podczas korzystania z urządzenia nakładki mogą być bardzo gorące. Należy odczekać, aż się schłodzą.
13. Nie używać w łóżku ani podczas snu.
14. Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować przedłużacza.
15. Urządzenia nie można dotykać, jeżeli ręce lub stopy są mokre.
16. Podczas korzystania z urządzenia uważać, aby włosy nie dostały się do wnętrza suszarki przez otwory wylotowe powietrza.
17. Nigdy nie blokować wylotu powietrza urządzenia ani nie kłaść go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko czy kanapa, gdzie może dość do zablokowania wylotu powietrza. Wylot powietrza utrzymywać w czystości i usuwać strzępki tkanin, włosów itp. zanieczyszczenia.
18. **Suszarka ma wbudowany system ochrony przed przegrzaniem – w przypadku zatkania otworu wlotu powietrza wyłączy się automatycznie, a następnie po stygnięciu włączy się ponownie.**
19. Podczas długotrwałego suszenia należy wyłączać suszarkę na chwilę, a po zakończeniu stosowania wyjmować wtyczkę z gniazdka.
20. Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.

Ten symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami, produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotów i odbiorów lub skontaktować się ze sklepem, w którym został dokonany zakup produktu. Mogą oni odebrać produkt i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

Utylizacja w krajach spoza UE

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy usunąć w ekologiczny sposób lub zutylizować zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów.

Należy zachować niniejsze instrukcje

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Posiadane urządzenie praktycznie nie wymaga żadnej konserwacji. Nie jest wymagane stosowanie smaru.
- Nagrzane części i powierzchnie należy utrzymywać w czystości, chroniąc je przed kurzem, brudem i środkami chemicznymi (np. lakierem do włosów).
- Jeżeli pojawi się konieczność wyczyszczenia urządzenia, przed czyszczeniem należy pamiętać o odłączeniu go od prądu i schłodzeniu. Następnie należy przetrzeć zewnętrzne elementy urządzenia wilgotną (ale nie mokrą) ściereczką.
- W przypadku skręcenia lub splątania kabla należy go rozplątać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE

W przypadku wystąpienia usterki **NIE WOLNO** samodzielnie próbować naprawiać urządzenia, ponieważ nie posiada ono części wymagających obsługi przez użytkownika.

PRZECHOWYWANIE

- Przed odłożeniem urządzenia na miejsce przechowywania należy je uprzednio schłodzić.
- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie należy zawijać kabla wokół urządzenia; w przeciwnym wypadku kabel może zużyć się przedwcześnie i ulec uszkodzeniu. Należy unikać szarpania, ostrego zginania, skręcania i ciągnięcia kabla lub wtyczki.

WAŻNE

Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI

- Delikatnie osusz włosy ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wody.
- Wybierz najwyższe ustawienie temperatury i szybkości nadmuchu i przystąp do suszenia włosów, wykonując ruchy okrężne suszarką. NIE kieruj strumienia powietrza w jeden punkt.
- Gdy włosy są już prawie suche, obniż temperaturę powietrza i szybkość nadmuchu, po czym przystąp do wybranej stylizacji.
- Dołączana dysza koncentratora pozwala na dokładniejsze ukierunkowanie strumienia powietrza.
- Naciśnij przycisk zimnego powietrza w celu utrwalenia ułożonej fryzury zimnym powietrzem. **Przycisk zimnego powietrza (cold shot) nie naciskać więcej niż 20 razy w ciągu minuty.**
- Po zakończeniu suszenia poczekaj na ostygnięcie urządzenia. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół suszarki. Korzystaj z uchwytu do zawieszania, który chroni przewód przed splątaniem i zbyt szybkim zużywaniem się.

PRZEŁĄCZNIKI

0 – urządzenie wyłączone
1 – moc 600 W – łagodny nadmuch powietrza
2 – moc 2100 W – maksymalny nadmuch powietrza

INFORMACJE O URZĄDZENIU

Nawiew zimnego powietrza	TAK
Stopnie prędkości	2
Stopnie temperatury	3
Napięcie	220 V – 240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	2100 W
Jonizacja	TAK
2 Nasadki	TAK

FILTR WYMAGA CODZIENNEGO CZYSZCZENIA. Pozwoli to przedłużyć okres użytkowania suszarki i zapobiegnie przegrzewaniu się urządzenia oraz jego automatycznemu wyłączaniu się.

- Zdjąć nasadkę, za pomocą szczotki, pędzelka, palców usunąć kurz i kłaczki z wewnętrznego filtru.
- Aby powtórnie przymocować zdejmowaną nasadkę, dopasuj klapki nasadki do wcięć wewnątrz tylnej kratki suszarki. Obracać nasadkę do momentu zablokowania się na swoim miejscu.

Wyprodukowano dla / Made for
TOVARES Sp. z o.o.
Ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Myślęcinek, POLAND
Tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl

NÁVOD NA POUŽITÍ VYSOUŠEČE FOX SMART FRONT S IONIZACÍ model 8016

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při práci s elektrickými spotřebiči, zejména v přítomnosti dětí, vždy dodržujte základní, uvedené níže bezpečnostní pokyny.

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VŠECHNY NÁVODY.

VÝSTRAHA

Nepoužívat toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou.

VAROVÁNÍ

Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím také tehdy, když je zařízení vypnuté.
Pro zabránění nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem:

1. Ihned po použití spotřebiče vždy vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
2. Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani ve sprše.
3. Neukládejte a neskladujte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
4. Spotřebič nenamáčejte ani nevhazujte do vody nebo jiné tekutiny.
5. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky. Nesahejte pro něj do vody.
6. Přístroj by neměl být používán v koupelně.

VÝSTRAHA

Pro omezení nebezpečí popálení, úrazu el. proudem, požáru nebo tělesných zranění:

1. Uživatel nesmí nechávat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
2. Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, duševní nebo smyslovou způsobilostí a osobami, které nemají od povídající znalosti a zkušenosti, pokud však použití zařízení ne pro bíhá pod dohledem a s instruktáží opatrovníků odpovědných za bezpečnost výše uvedených osob. Je nutné do hlédnout na to, aby děti nepo užívaly zařízení k zábavě. Děti bez dohledu dospělých nesmějí provádět čištění nebo údržbu spotřebiče.
3. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem. Při po užívání spotřebiče je třeba vždy dbát všech pokynů obsažených v této příručce.
4. Pokud došlo k poškození přívodního kabelu/vidlice, je zakázáno spotřebič používat. Také v případě, kdy spotřebič nepracuje správně nebo spadl dovody/tekutiny, není dovoleno jej používat a/nebo je nutno jej odnést do servisní opravny za účelem kontrolya případné opravy.
5. V případě, že spotřebič spadl a motor nefunguje, okamžitě přestaňte přístroj používat a pošlete jej do autorizovaného servisu.
6. Přívodní kabel pokládejte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
7. Spotřebič nepoužívejte venku. Při práci se spotřebičem nelze so učasně používat aerosolové přípravky.
8. Nepoužívejte spotřebič, pokud současně podáváte kyslík.
9. Pozor, aby rozpálené části během práce se spotřebičem nepřišly do styku s očima nebo kůží; spotřebič držte vždy za rukojeť.
10. Při práci se spotřebičem nepokládejte rozpálené součásti přímo na žád nou plochu.
11. Nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty do otvorů ve spotřebiči.
12. Při práci se spotřebičem se nástavce mohou silně zahřívat. Vždycky počkejte, až vychladnou.
13. Nepoužívejte v posteli, nebo když spíte.
14. Při práci s tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
15. Na zařízení nesahat, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
16. Během používání zařízení dávejte pozor na to, aby se vlasy nedostaly dovnitř vysoušeče vstupními otvory pro vzduch.
17. Nikdy nezakrývejte výstupní otvory na zařízení ani jej nepokládejte na měkký povrch (postel, pohovka), kde by mohlo dojít k za blokování výstupních otvorů. Výstupní otvory vzduchu je nutné udržovat v čistotě a odstraňovat útržky látek, vlasy apod. nečistoty.
18. **Vysušeč má systém ochrany proti přehřátí – v případě zacpání otvoru přívodu vzduchu se automaticky vypne a po vychlazení se opět zapne.**
19. Během dlouhého používání spotřebič pravidelně na chvíli vypínejte a po použití vždy vyjměte vidlici ze zásuvky.
20. Zařízení může být používáno výhradně pro účely, ke kterým je navrženo. Každé jiné použití bude považováno za nesprávné, čili nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé z nesprávného nebo chybného použití.

Tento symbol znamená, že tento výrobek nelze na území Evropské unie vyhodit spolu s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, vyvolaným nesprávným zacházením s odpady, výrobek je třeba zpracovat zodpovědným způsobem tak, aby bylo zajištěno opětovné využití druhotných surovin. Abyste mohli vrátit použitý spotřebič, využijte systém zvláštních sběren nebo kontaktujte prodejnu, ve které jste spotřebič zakoupili. Prodejna může výrobek odebrat a odevzdat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.

Likvidace v zemích mimo EU

Po skončení doby provozu je nutné zařízení zlikvidovat ekologickým způsobem v souladu s předpisy o likvidaci odpadu.

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE

POKYNY PRO ÚDRŽBU PROVÁDĚNOU UŽIVATELEM

- Tento spotřebič nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není třeba jej ničím mazat.
- Součásti a plochy, které se zahřívají, je třeba udržovat v čistotě a chránit je před prachem, nečistotami a chemickými prostředky (např. lakem na vlasy).
- Pokud je nutno spotřebič vyčistit, nezapomeňte jej před čištěním odpojit od proudu a nechte jej vychladnout. Pak otřete vnější plochy spotřebiče vlhkou (ale ne mokrou) utěrkou.
- Pokud dojde k zamotání nebo zaplavení kabelu, je třeba jej před zahájením práce se spotřebičem rozplést.

VÝSTRAHA

Pokud se objeví závada, NEPOUŠTĚJTE se do samostatných oprav spotřebiče, protože v něm nejsou žádné součásti, které může uživatel samostatně vyměnit.

SKLADOVÁNÍ

- Před uložením spotřebiče na místo uskladnění je třeba jej nechat vychladnout.
- Spotřebič skladujte na bezpečném, suchém místě, kam nemají přístup děti.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem spotřebiče; v opačném případě se kabel může předčasně opotřebovat a poškodit. S přívodním kabelem a vidlicí neškubejte, neohýbejte je násilím, netočte jimi a netahejte za ně.

DŮLEŽITÉ

K zajištění dodatečné ochrany je doporučeno instalovat v elektrickém obvodu, napájejícím koupelnu, proudové chrániče RCD se jmenovitým rozdílovým proudem nepřekračujícím 30 mA. V této oblasti je nutné se obrátit na odborného elektrikáře.

POKYNY PRO STYLIZACI

- Jemně vysuše vlasy ručníkem, abyste odstranili nadbytek vody.
- Nastavte nejvyšší teplotu a rychlost proudu vzduchu a začněte sušit vlasy krouživými pohyby vysoušečem. NEMIŘTE proudem vzduchu na jeden bod.
- Jakmile jsou vlasy téměř suché, snižte teplotu vzduchu a rychlost proudu vzduchu, a začněte s vybranou stylizací účesu.
- Přiložená tryska koncentračního nástavce umožňuje přesnější nasměrování proudu vzduchu.
- Stiskněte tlačítko studeného vzduchu pro fixaci vytvarovaného účesu studeným vzduchem.**Tlačítko studeného vzduchu (cols shot) stiskněte max. 20 krát za minutu."**
- Po ukončení sušení počkejte, až zařízení vychladne. Neomotávejte napájecí kabel kolem vysoušeče. Používejte držák k zavěšení,chrání to kabel před zamotáním a předčasným opotřebením.

PŘEPÍNAČE

0 – vypnutý
1 – výkon 600 W – jemný proud vzduchu
2 – výkon 2100 W – maximální proud vzduchu

INFORMACE O SPOTŘEBIČI

Přívod studeného vzduchu	ANO
Úrovn rychlosti	2
Úrovně teploty	3
Napětí	220 V – 240 V
Kmitočet	50 Hz
Výkon	2100 W
Ionizace	ANO
2 Nástavce	ANO

FILTR VYŽADUJE KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ. Prodloužíte tak životnost vysoušeče a zabráníte přehřívání zařízení a jeho automatickému vypínání.

- Sejměte nástavec, kartáčkem, štětcem, prsty nebo vysavačem odstraňte prach a chomáče vlasů z vnitřního filtru.
- Pro opětovnou montáž odpojitelného nástavce slicujte klapky nástavce se zářezy uvnitř zadní mřížky vysoušeče. Otáčejte nástavec až do okamžiku, kdy se zablokuje na svém místě.

Wyprodukowano dla / Made for
TOVARES Sp. z o.o.
Ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Myślęcinek, POLAND
Tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl

Инструкция по эксплуатации электрического фена FOX SMART FRONT с функцией ионизации модель 8016

RU

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Во время пользования электрическими приборами, особенно в присутствии детей, следует особенно тщательно соблюдать основные правила по безопасности, включая указанные ниже:

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ, СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ ВСЕ РУКОВОДСТВО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте это оборудование вблизи ванн, душевых, бассейнов и аналогичных резервуаров с водой.

ОПАСНОСТЬ

Как и в случае большинства электрических приборов, электрические компоненты находятся под напряжением, даже если прибор выключен.

Во избежание риска смерти от поражения электрическим током:

1. Всегда вынимайте вилку шнура питания прибора из розетки после использования.
2. Не используйте во время принятия ванны или душа.
3. Не кладите и не храните в местах, откуда он может упасть или быть втянутым в ванну или раковину.
4. Не ложите прибора в воду или другую жидкость, не бросайте его в воду или другую жидкость.
5. Если прибор упал в воду, сразу же отключите его от тока. До этого, не пытайтесь вынимать его из воды.
6. Устройством не следует пользоваться в ванной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы ограничить риск ожога, поражения электрическим током, пожара или травмы:

1. Не следует оставлять прибор без присмотра, когда он подключен к току.
2. Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или сенсорными нарушениями, и людьми, которые не имеют соответствующего опыта и знаний, если только использование оборудования не проходит под надзором и с инструктажем опекунов, несущих ответственность за безопасность этих лиц. Дети должны быть под присмотром, чтобы они не использовали устройство для игры. Детям запрещается выполнять очистку и обслуживание оборудования без присмотра взрослых.
3. Используйте только накладки, поставленные изготовителем вместе с прибором. При использовании прибора, всегда следуйте всем инструкциям, приведенным в этом руководстве.
4. Не используйте прибора в случае повреждения шнура питания / вилки. Кроме того, если прибор не работает должным образом, или попадет в воду / жидкость, не пользуйтесь ним и обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
5. Если устройства упал, не работает мотор , вы должны немедленно прекратить использование устройства и отправить его в авторизованный сервис.
6. Шнур питания следует держать вдали от нагретых поверхностей. Не наматывать шнур на прибор.
7. Не следует пользоваться прибором вне помещения. При использовании этого прибора не употребляйте одновременно аэрозольной продукции.
8. Не используйте прибор во время подачи кислорода.
9. Не допускайте, чтобы разогретые пластины коснулись глаз или кожи,Всегда держите устройство только за ручку.
10. При использовании этого прибора не следует класть разогретые части непосредственно на какую либо поверхность.
11. Не бросайте и не вводите каких либо предметов в отверстия прибора.
12. При использовании прибора накладки могут быть очень горячими. Подождите, пока они не остынут.
13. Никогда не используйте в постели или во время сна.
14. Для пользования этим прибором не употребляйте удлинителя.
15. Не позволяется прикасаться к устройству, если руки или ноги являются мокрыми.
16. Во время пользования устройством следует обратить внимание, чтобы волосы не попали внутрь фена через входные отверстия воздуха.
17. Никогда не блокируйте отверстие выхода воздуха из устройства и не кладите его на мягкой поверхности такой, как кровать или диван, где может произойти закрытие выхода воздуха. Отверстие выхода воздуха следует содержать в чистоте и удалять лоскутки, волосы и другие загрязнения.
18. **Прибор оснащен функцией защиты от перегревания, он автоматически отключается вслучае закупорки отверстия для входа воздуха и включается снова после охлаждения.**
19. Если вы сушите волосы долго, следует время от времени выключать прибор. По окончании использования отсоедините вилку от розетки.
20. Устройство может использоваться только для целей, для которых оно было разработано. Любое другое использование считается несоответствующим, то есть небезопасным. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоответствующим или неправильным использованием устройства.

Этот символ означает, что в рамках Европейского союза нельзя выбрасывать это изделие вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, связанное с неправильным обращением с отходами, изделие должно быть утилизировано ответственным образом, содействуя устойчивому вторичному использованию материальных ресурсов. Для возврата ненужного прибора, следует пользоваться системой возвращения и приема, или обратиться в магазин, где было приобретено изделие. Они могут забрать изделие и передать в пункт экологически безопасной утилизации.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

По окончании срока эксплуатации устройство должно быть утилизировано экологически обоснованным образом, или утилизировано в соответствии с правилами по утилизации отходов

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

- Прибор практически не требует консервации. Не требуется дополнительная смазка.
- Разогретые части и поверхности следует сохранять чистыми, защищая их от пыли, грязи и химических веществ (например, лака для волос).
- Если необходимо очистить прибор, перед очисткой обязательно отключите его от электропитания и подождите пока он не остынет. Затем протрите внешние части влажной (не мокрой) тканью.
- При скручивании или запутывании шнура, необходимо его распутать перед тем, как включить прибор в электросеть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возникновении неисправности, не пытайтесь самостоятельно исправить прибор, потому что он не имеет запасных частей, необходимых для обслуживания пользователем.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем положить прибор в место хранения, следует подождать пока он не остынет.
- Прибор следует хранить в безопасном, сухом месте, вдали от детей.
- Никогда не наматывайте шнур на прибор, в противном случае это может привести к преждевременному износу и повреждению шнура. Не следует дергать, резко изгибать, скручивать и тянуть за шнур. Для отключения всегда держите за вилку.

ВАЖНО

Для обеспечения дополнительной защиты целесообразно установить в электрической цепи питания ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током, не превышающим 30 мА. Для этого обратитесь к квалифицированному электрику.

УКАЗАНИЯ ПО СТИЛИЗАЦИИ

- Слегка подсушить волосы полотенцем для удаления избытка воды.
- Выбрать наивысший уровень температуры и скорости надува и приступить к сушке волос, выполняя круговые движения феном. НЕ направляйте струю воздуха в одну точку.
- Когда волосы будут практически сухими, уменьшите температуру воздуха и скорость надува, после чего приступите к выбранной стилизации.
- Приложенное сопло концентратора позволяет более точно направить струю воздуха.
- Нажмите кнопку холодного надува для фиксации уложенной прически холодным воздухом.

Кнопку холодного воздуха (cold shot) не нажимайте более 20-и раз в минуту.

- После завершения сушки подождите, пока устройство не остынет. Не обматывайте питающий провод вокруг фена. Используйте держатель для подвешивания, что защитит от спутывания провода и его чрезмерно быстрого износа.

РЕЖИМЫ

0 – прибор выключен
1 – мощность 600 Вт – умеренная сила воздушного потока
2 – мощность 2100 Вт – максимальная сила воздушного потока

Подача холодного воздуха	ДА
Режим скорости	2
Режим температуры	3
Напряжение	220 В – 240 В
Частота	50 Гц
Мощность	2100 Вт
Ионизация	ДА
2 Насадки	ДА

ФИЛЬТР ТРЕБУЕТ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОЧИСТКИ

Это позволит продлить время эксплуатации фена и предотвратит перегревание устройства и его автоматическое выключение.

- Снять насадку. При помощи щеточки, кисточки, пальцев или пылесоса удалите пыль и другие загрязнения из внутреннего фильтра.
- Для повторного прикрепления съемной насадки, подгоните крышки насадки к врезам внутри задней решетки фена. Поворачивайте насадку до момента блокировки на своем месте.

Wyprodukowano dla / Made for
TOVARES Sp. z o.o.
Ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Myślęcinek, POLAND
Tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl