NÁVOD NA POUŽITÍ VYSOUŠEČE FOX ART S IONIZACÍ model 8019

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při práci s elektrickými spotřebiči, zejména v přítomnosti dětí, vždy dodržujte základní, uvedené níže bezpečnostní pokyny.

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VŠECHNY NÁVODY.

VÝSTRAHA

Nepoužívat toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou.

VAROVÁNÍ

Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím také tehdy, když je zařízení vypnuté.
Pro zabránění nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem:

1. Ihned po použití spotřebiče vždy vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
2. Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani ve sprše
3. Neukládejte a neskladujte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
4. Spotřebič nenamáčejte ani nevhazujte do vody nebo jiné tekutiny.
5. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky. Nesahejte pro něj do vody.
6. Přístroj by neměl být používán v koupelně.

VÝSTRAHA

Pro omezení nebezpečí popálení, úrazu el. proudem, požáru nebo tělesných zranění:

1. Uživatel nesmí nechávat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
2. Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, duševní nebo smyslovou způsobilostí a osobami, které nemají od povídající znalosti a zkušenosti, pokud však použití zařízení ne pro biha pod dohledem a s instruktáží opatrovníků odpovědných za bezpečnost výše uvedených osob. Je nutné do hlédnout na to, aby děti nepo užívaly zařízení k zábavě. Děti bez dohledu dospělých nesmějí provádět čištění nebo údržbu spotřebiče.
3. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem. Při po užívání spotřebiče je třeba vždy dbát všech pokynů obsažených v této příručce.
4. Pokud došlo k poškození přívodního kabelu/vidlice, je zakázáno spotřebič používat. Také v případě, kdy spotřebič nepracuje správně nebo spadl dovody/tekutiny, není dovoleno jej používat a/nebo je nutno jej odnést do servisní opravny za účelem kontrolya případné opravy.
5. V případě, že spotřebič spadl a motor nefunguje, okamžitě přestaňte přístroj používat a pošlete jej do autorizovaného servisu.
6. Přívodní kabel pokládejte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
7. Spotřebič nepoužívejte venku. Při práci se spotřebičem nelze so učasně používat aerosolové přípravky.
8. Nepoužívejte spotřebič, pokud současně podáváte kyslík.
9. Pozor, aby rozpálené části během práce se spotřebičem nepřišly do styku s očima nebo kůží; spotřebič držte vždy za rukojeť.
10. Při práci se spotřebičem nepokládejte rozpálené součásti přímo na žád nou plochu.
11. Nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty do otvorů ve spotřebiči.
12. Při práci se spotřebičem se nástavce mohou silně zahřívat. Vždycky počkejte, až vychladnou.
13. Nepoužívejte v posteli, nebo když spíte.
14. Při práci s tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
15. Na zařízení nesahat, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
16. Během používání zařízení dávejte pozor na to, aby se vlasy nedostaly dovnitř vysoušeče vstupními otvory pro vzduch.
17. Nikdy nezakrývejte výstupní otvory na zařízení ani jej nepokládejte na měkký povrch (postel, pohovka), kde by mohlo dojít k za blokování výstupních otvorů. Výstupní otvory vzduchu je nutné udržovat v čistotě a odstraňovat útržky látek, vlasy apod. nečistoty.
18. **Vysušeč má systém ochrany proti přehřátí – v případě zacpání otvoru přívodu vzduchu se automaticky vypne a po vychlazení se opět zapne.**
19. Během dlouhého používání spotřebič pravidelně na chvíli vypínejte a po použití vždy vyjměte vidlici ze zásuvky.
20. Zařízení může být používáno výhradně pro účely, ke kterým je navrženo. Každé jiné použití bude považováno za nesprávné, čili nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé z nesprávného nebo chybného použití.

Tento symbol znamená, že tento výrobek nelze na území Evropské unie vyhodit spolu s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, vyvolaným nesprávným zacházením s odpady, výrobek je třeba zpracovat zodpovědným způsobem tak, aby bylo zajištěno opětovné využití druhotných surovin. Abyste mohli vrátit použitý spotřebič, využijte systém zvláštních sběren nebo kontaktujte prodejnu, ve které jste spotřebič zakoupili. Prodejna může výrobek odebrat a odevzdat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.

Likvidace v zemích mimo EU

Po skončení doby provozu je nutné zařízení zlikvidovat ekologickým způsobem v souladu s předpisy o likvidaci odpadu.

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE

POKYNY PRO ÚDRŽBU PROVÁDĚNOU UŽIVATELEM

- Tento spotřebič nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není třeba jej ničím mazat.
- Součásti a plochy, které se zahřívají, je třeba udržovat v čistotě a chránit je před prachem, nečistotami a chemickými prostředky (např. lakem na vlasy).
- Pokud je nutno spotřebič vyčistit, nezapomeňte jej před čištěním odpojit od proudu a nechte jej vychladnout. Pak otřete vnější plochy spotřebiče vlhkou (ale ne mokrou) utěrkou.
- Pokud dojde k zamotání nebo zapletení kabelu, je třeba jej před zahájením práce se spotřebičem rozplést.

VÝSTRAHA

Pokud se objeví závada, NEPOUŠTĚJTE se do samostatných oprav spotřebiče, protože v něm nejsou žádné součásti, které může uživatel samostatně vyměnit.

SKLADOVÁNÍ

- Před uložením spotřebiče na místo uskladnění je třeba jej nechat vychladnout.
- Spotřebič skladujte na bezpečném, suchém místě, kam nemají přístup děti.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem spotřebiče; v opačném případě se kabel může předčasně opotřebovat a poškodit. S přívodním kabelem a vidlicí neškubejte, neohýbejte je násilím, netočte jimi a netahejte za ně.

DŮLEŽITÉ

K zajištění dodatečné ochrany je doporučeno instalovat v elektrickém obvodu, napájejícím koupelnu, proudové chrániče RCD se jmenovitým rozdílovým proudem nepřekračujícím 30 mA. V této oblasti je nutné se obrátit na odborného elektrikáře.

POKYNY PRO STYLIZACI

- Jemně vysušte vlasy ručníkem, abyste odstranili nadbytek vody.
- Nastavte nejvyšší teplotu a rychlost proudu vzduchu a začněte sušit vlasy krouživými pohyby vysoušečem. NEMÍŘTE proudem vzduchu na jeden bod.
- Jakmile jsou vlasy téměř suché, snižte teplotu vzduchu a rychlost proudu vzduchu, a začněte s vybranou stylizací účesu.
- Přiložená tryska koncentračního nástavce umožňuje přesnější nasměrování proudu vzduchu.
- Stiskněte tlačítko studeného vzduchu pro fixaci vytvarovaného účesu studeným vzduchem.**Tlačítko studeného vzduchu (cols shot) stiskněte max. 20 krát za minutu."**
- Po ukončení sušení počkejte, až zařízení vychladne. Neomotávejte napájecí kabel kolem vysoušeče. Používejte držák k zavěšení,chrání to kabel před zamotáním a předčasným opotřebením.

PŘEPÍNAČE

0 – vypnutý
1 – výkon 600 W – jemný proud vzduchu
2 – výkon 2100 W – maximální proud vzduchu

INFORMACE O SPOTŘEBIČI

Přívod studeného vzduchu	ANO
Úrovn rychlostí	2
Úrovně teploty	3
Napětí	220 V – 240 V
Kmitočet	50 Hz-60 Hz
Výkon	2100 W
Ionizace	ANO
2 Nástavce	ANO

FILTR VYŽADUJE KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ. Prodloužíte tak životnost vysoušeče a zabráníte přehřívání zařízení a jeho automatickému vypínání.
- Sejměte nástavec, kartáčkem, štětcem, prsty nebo vysavačem odstraňte prach a chomáče vlasů z vnitřního filtru.
- Pro opětovnou montáž odpojitelného nástavce slícujte klapky nástavce se zářezy uvnitř zadní mřížky vysoušeče. Otáčejte nástavec až do okamžiku, kdy se zablokuje na svém místě.

RoHS COMPLIANT

NÁVOD NA OBSLUHU SUŠIČ VLASOV FOX ART S IONIZÁCIOU model 8019

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri práci s elektrickými zariadeniami, najmä v prítomnosti detí, treba vždy dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné pravidlá.

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

UPOZORNENIE

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

NEBEZPEČENSTVO

Tak ako v prípade väčšiny elektrických zariadení, sú elektrické prvky pod napätím, aj keď je zariadenie vypnuté.
Pre zabránenie vzniku smrteľného rizika spôsobeného poranením el. prúdom:

1. Je potrebné hneď po použití zariadenie zakaždým odpojiť zo zásuvky.
2. Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte počas kúpania alebo sprchovania.
3. Zariadenie nepoužívajte ani neskladajte na mieste, z ktorého by mohlo spadnúť alebo byť stiahnuté do vane alebo umývadla.
4. Zariadenie nesmiete vkladať ani hádzať do vody alebo inej kvapaliny.
5. Ak zariadenie spadne do vody, okamžite ho odpojte od el. prúdu. Ne smiete však po tom siahať do vody.
6. Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni.

VAROVANIE

Pre zamedzenie riziku vzniku popálenín, poranenia el. prúdom, požiaru alebo telesných poranení:

1. Užívateľ nesmie ponechávať zariadenie bez dozoru, ak je zapojené v el. sieti.
2. Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, rozumovými alebo zmyslovými schopnosťami a osoby, ktoré nemajú potrebné vedomosti a skúsenosti, ak sa používanie zariadenia neuskutočňuje pod dohľadom a s inštruktážou ľudí zodpovedných za bezpečnosť uvedených osôb. Deti je konštrolujte, aby zariadenie nepoužívali na hru. Čistenie ani údržbu zariadenia nesmú deti vykonávať bez dozoru.
3. Nepoužívajte nástavce, ktoré nedodal výrobca. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tomto návode..
4. Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel/zástrčka. Zariadenie nepoužívajte ani v prípade, ak nepracuje správne alebo spadne do vody/kvapaliny a/alebo odovzdajte ho do servisu na opravu.
5. V prípade, že spotrebič spadol a motor nefunguje, okamžite prestaňte prístroj používať a poošlite ho do autorizovaného servisu.
6. Napájací kábel držte v dostatočnej vzdialenosti od vyhrievaných plôch. Kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
7. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri. Pri používaní zariadenia nepoužívajte súčasne produkty v spreji.
8. Zariadenie nepoužívajte pri podávaní vzduchu.
9. Zabráňte tomu, aby sa v priebehu používania zariadenia dotkli nahriate plochy oka alebo pokožky; zariadenie držte stále za rukoväť.
10. Pri používaní zariadenia nenechávajte nahriate časti položené priamo na žiadnom povrchu.
11. Do otvorov na zariadení nevhadzujte ani nevkladajte žiadne predmety.
12. Pri používaní zariadenia môžu byť nástavce veľmi horúce. Počkajte, kým neochladnú.
13. Zariadenie nepoužívajte v posteli ani počas spánku.
14. Zariadenie používajte s predlžovacím káblom.
15. Zariadenia sa nedotýkajte, ak máte mokré chodidlá alebo ruky.
16. Počas používania zariadenia dávajte pozor, aby sa vlasy nedostali do vnútra sušiča cez otvory pre vývod vzduchu.
17. Nikdy neblokujte vývod vzduchu na zariadení ani ho neukladajte na žiadny povrch ako posteľ alebo pohovku, kde môže dôjsť k zablokovaniu prúdu vzduchu. Vývod vzduchu udržiavajte v čistote a pravidelne odstraňujte zvyšky látok, vlasov a pod. nečistoty.
18. **Sušič má vstavaný systém ochrany pred prehriatím – v prípade upchatia otvoru pre prúdenie vzduchu sa automaticky vypne a následne po vychladnutí opäť zapne.**
19. Pri dlhom sušení je potrebné na chvíľu sušič vypnúť, a po ukončení sušenia vytiahnuť zástrčku z el. zásuvky.
20. Zariadenie sa môže používať výhradne na účely, pre ktoré bolo navrhnuté. Každé iné použitie bude považované za nesprávne. Producent nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo chybného používania.

Tento symbol znamená, že na území Európskej únie sa produkt nesmie vyhadzovať spolu s iným domácim odpadom. Kvôli predchádzaniu negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúce z nesprávneho nakladania s odpadmi treba produkt spracovať zodpovedným spôsobom a propagovať opätovnú recykláciu. Pre vrátenie použitého zariadenia využite odborné systémy alebo miesta, alebo kontaktujte predajňu, v ktorej ste predmetný produkt zakúpili. Tá môže produkt prevziať a odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

Spracovanie odpadov v krajinách mimo UE

Po skončení doby použiteľnosti produktu ho spracujte ekologickým spôsobom alebo ho odovzdajte na spracovanie v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

POKYNY O ÚDRŽBE PRE UŽÍVATEĽA

- Toto zariadenie si nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Nie je potrebné používať mazivo.
- Nahriate časti a plochy udržujte v čistote, chráňte ich pred prachom, nečistotami a chemickými prostriedkami (napr. lakom na vlasy).
- Ak bude potrebné zariadenie vyčistiť, pamätajte, že je potrebné zariadenie pred čistením odpojiť od el. prúdu a ochladiť ho. Následne pretrite vonkajšie časti zariadenia vlhkou (ale nie mokrou) utierkou.
- V prípade zamotania alebo stočenia kábla ho rozpleťte pred tým, než zariadenie začnete používať..

UPOZORNENIE

V prípade, že dôjde k poruche, **JE ZAKÁZANÉ** pokúšať sa samostatne o opravu zariadenia, pretože neobsahuje súčiastky, ktoré môže opravovať užívateľ.

USKLADNENIE

- Pred uskladnením zariadenia ho najprv nechajte vychladnúť.
- Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu detí.
- Nikdy nenamotávajte kábel okolo zariadenia; v opačnom prípade sa môže kábel predčasne opotrebovať alebo poškodiť. Zabráňte trhavým pohybom, ostrému ohýbaniu, skrúteniu a ťahaniu kábla alebo zástrčky.

DÔLEŽITÉ

Pre zabezpečenie dodatočnej ochrany sa odporúča inštalovať v elektrickom obvode, ktorým je napájaná kúpeľňa, prúdový chránič (RCD) s prúdovou asymetriou do 30mA. S touto požiadavkou sa obráťte na špecialistu elektrikára.

POKYNY KU STYLINGU

- Vlasy jemne vysušte uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vodu.
- Zvoľte najvyššiu teplotu a rýchlosť prúdenia vzduchu a začnite vlasy sušiť krúživými pohybmi sušiča. Prúd vzduchu NESMERUJTE na jedno miesto.
- Ak sú vlasu už skoro suché, znížte teplotu vzduchu a rýchlosť fúkania, po čom pristúpte k zvolenému stylingu.
- Koncentrátor, ktorý je súčasťou balenia, umožňuje lepšie nasmerovať prúd vzduchu.
- Pre zafixovanie účesu studeným vzduchom stlačte tlačidlo studeného vzduchu. **Tlačidlo studeného vzduchu (cold shot) nestláčajte častejšie ako 20 krát za minútu.**
- Po skončení sušenia počkajte, kým zariadenie nevychladne. Prívodný kábel nenamotávajte okolo sušiča. Používajte uško na vešanie, ktoré chráni kábel pred zapletením a príliš rýchlym opotrebením.

COMMUTATEURS

0 – zariadenie vypnuté
1 – príkon 600 W – jemný prúd vzduchu
2 – príkon 2100 W – maximálny prúd vzduchu

INFORMÁCIE O ZARIADENÍ

Fúkanie studeného vzduchu	ANO
Rýchlostné stupne	2
Teplotné stupne	3
Napätie	220 V - 240 V
Frekvencia	50 Hz-60 Hz
Príkon	2100 W
Ionizácia	ANO
2 hubice	ANO

FILTER MUSÍ BÝŤ ČISTENÝ DENNE.

Predĺži sa tým životnosť sušiča a predíde prehrievaniu zariadenia a jeho automatickému vypínaniu.
- Snímte hubicu a pomocou kefky, štetca a prstov odstráňte z vnútorného filtra špinu a chumáče vlasov.
- Ak chcete opätovne nasadiť hubicu, priložte hubicu k zárezom vo vnútri zadnej mriežky sušiča. Otáčajte hubicu do momentu zapadnutia do svojej polohy.

RoHS COMPLIANT