związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Urządzenie to może być wykorzystywane wyłącznie z dołączonym do niego zasilaczem.

Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem o bezpiecznym niskim napięciu odpowiadającym oznaczeniom na urządzeniu.

OSTRZEŻENIE: w razie zepsucia się urządzenia nie należy podejmować żadnych prób jego naprawy. Urządzenie nie posiada żadnych części lub elementów, które mogą być samodzielnie serwisowane przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie należy brać do łazienki.

OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć (pozycja OFF (O)).

OSTRZEŻENIE: Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji obsługi. Należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.

UWAGA: Przed oddaniem urządzenia do recyklingu po okresie użytkowania należy wyjąć z niego akumulatorki.
UWAGA: Podczas wyjmowania akumulatorków należy odłączyć urządzenie od źródła prądu; akumulatorki należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
Sposób użycia
1. Z urządzenia można korzystać po podłączeniu do źródła prądu lub bezprzewodowo. Przed korzystaniem bezprzewodowym należy się upewnić, że urządzenie jest w pełni naładowane. Aby naładować urządzenie, należy zapoznać się z akapitem Jak naładować urządzenie.
2. Wybrać jedną z ośmiu wymiennych końcówek i wsunąć ją do urządzenia. Aby wyjąć końcówkę, należy ją pociągnąć zdecydowanym ruchem.
3. Rozpocząć pielęgnację, przesuwając przełącznik ON/OFF w kierunku wykonywania manicure/pedicure.
4. W celu zapewnienia lepszej pracy urządzenia i uzyskania lepszych rezultatów nie należy myć rąk lub stóp przed zabiegiem. Wymyć po zabiegu i wmasować balsam nawilżający w celu nawilżenia i ukojenia skóry.

Zmienna prędkość
To urządzenie może pracować w pięciu prędkościach, co daje pełną kontrolę nad wykonywaniem manicure/pedicure i umożliwia skuteczną i delikatną pielęgnację. Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawia się najniższą prędkość. Aby zwiększyć prędkość, należy nacisnąć (+) na przycisku zmiany prędkości (**K**). Każde naciśnięcie zwiększy prędkość o jeden stopień, co pokażą diody LED. Aby zmniejszyć prędkość, należy nacisnąć (—) na przycisku zmiany prędkości. Zaleca się rozpocząć korzystanie z urządzenia od najniższej prędkości, delikatnie przykładając obracającą się końcówkę do paznokcia, aby uniknąć uszkodzenia jego powierzchni. Po uzyskaniu pewnej wprawy można z czasem stopniowo zwiększać prędkość.
Obroty dwukierunkowe
Urządzenie może obracać się w obu kierunkach, co pozwala wykonać manicure/pedicure od zewnątrz do środka paznokcia na obu dłoniach i stopach, i zapewnia profesjonalną kontrolę. Aby wybrać obroty w kierunku ruchu wskazówek zegara, należy przesunąć przełącznik ON/OFF z położenia OFF (0) w lewo (↺). Aby wybrać obroty w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, należy przesunąć przełącznik ON/OFF z położenia OFF (0) w prawo (↻).
Końcówki:
A. Szafirowa tarcza do nadawania kształtu
Delikatnie spiłowuje paznokcie i nadaje im kształt.
B. Drobnoziarnista tarcza szafirowa
Do spiłowywania grubszych paznokci i nadania im doskonałego kształtu.
C. Gruboziarnista tarcza szafirowa
Do skracania grubszych paznokci u stóp.
D. Szafirowy stożek
Usuwa suchą skórę lub zgrubienia z podeszew stóp i z pięt.
E. Frez w kształcie płomienia*
Pomaga pozbyć się problemowych krawędzi i wrastających paznokci.
F. Frez okrągły*
Pozwala delikatnie usunąć odciski i zgrubienia przy zastosowaniu miękkich powtarzalnych ruchów.
G. Frez cylindryczny
Wygładza powierzchnię paznokcia i usuwa martwy naskórek wokół paznokci. Idealny do nieregularnej powierzchni paznokci u stóp.
H. Stożek do polerowania
Po spiłowaniu wygładza i poleruje krawędź paznokcia oraz jego powierzchnię. Zawsze polerować okrężnymi ruchami.
I. Ręczny patyczek do skórek
J. Ręczny przyrząd do manicure/pedicure
K. Ręczny zmiany prędkości
Pięć prędkości dla skutecznej i delikatnej pielęgnacji.
L. Diody LED sygnalizujące zmienną prędkość są również wskaźnikiem ładowania
M. Przełącznik On/Off: z kontrolą obrotów w obu kierunkach
* Wskazówka: Z tej końcówki należy korzystać przy najniższej prędkości
Jak ładować urządzenie
1. W celu doładowania należy wyłączyć urządzenie i umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w gniazdku umieszczonym w podstawie urządzenia. Następnie należy włożyć wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazdka sieciowego z napięciem znamionowym i rozpocząć ładowanie. Podczas ładowania wszystkie pięć diod LED na urządzeniu będzie migać. Przy pełnym naładowaniu wszystkie pięć diod LED świeci się stałym światłem.
2. Po naładowaniu należy odłączyć zasilacz od źródła prądu, a następnie wtyczkę zasilacza od urządzenia. Pełne naładowanie trwa cztery godziny, co pozwala na około 90 minut bezprzewodowego używania.
UWAGA: Zasilacz może się lekko nagrzewać i nie oznacza to, że funkcjonuje nieprawidłowo – można go używać w takim stanie.
Środki ostrożności podczas ładowania
1. Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność baterii:
   - NIE NALEŻY ładować urządzenia przez więcej niż 3 dni bez przerwy.
   - NIE NALEŻY korzystać z zasilania sieciowego, jeśli baterie są całkowicie naładowane.
   - Raz na kilka miesięcy należy pozostawić aparat włączony do czasu zatrzymania się silnika.
   - Natychmiast wyłączyć aparat i naładuj go do pełna. NIE NALEŻY ładować urządzenia lub przechowywać go w pomieszczeniu, w którym temperatura jest niższa niż 0l C (32l F) lub wyższa niż 40l C (104l F).
   - NIE NALEŻY ładować urządzenia lub przechowywać go w pobliżu kaloryferów lub innych źródeł ciepła lub w miejscach, w których będzie narażone na działanie silnego światła słonecznego.
   - NIE ŁADOWAĆ w wilgotnych pomieszczeniach.
2. Wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka po:
   a) zakończeniu ładowania lub
   b) zakończeniu użytkowania urządzenia z wykorzystaniem sieci zasilania.

Czyszczenie
Po użyciu należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła prądu. Zewnętrzną powierzchnię urządzenia wyczyścić lekko wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha.
Przechowywanie
Zawsze należy odłączać urządzenie z prądu, jeśli się z niego nie korzysta
Odczekać, aż urządzenie ostygnie zanim zostanie odłożone w miejsce przechowywania. Nie ciągnąć i nie wykręcać kabla. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie należy obwijać przewodu sieciowego wokół urządzenia, ponieważ może spowodować to przedwczesne zużycie kabla i jego przerwanie. Główny przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza w miejscu wejścia przewodu do urządzenia i przy wtyczce. Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywą dotyczącą urządzeń zasilanych niskim napięciem (2014/35/UE), dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) i dyrektywą ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE).

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych. Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zabierania starych urządzeń", gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.
Gwarancja i serwis
Urządzenie Revlon posiada gwarancję na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania na 3 lata od daty pierwszego zakupu. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W sprawie wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy zwracać się do właściwego autoryzowanego centrum serwisowego lub najbliższej placówki dystrybucyjnej: pełna lista autoryzowanych centrów serwisowych i placówek dystrybucyjnych podana jest w załączonej broszurze. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Fakt ten nie narusza ustawowych praw konsumenta.
Podczas kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych centrów serwisowych lub z lokalnym dystrybutorem może być wymagane podanie poniższych informacji.
Data produkcji: Jest ona podana w postaci 4-cyfrowego numeru serii produktu umieszczonego w tylnej części urządzenia.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji.
Na przykład: 3417 – produkt wytworzony w 34 tygodniu 2017 roku.

Te instrukcje są również dostępne w naszej witrynie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.hot-europe.com/support
Wygląd urządzenia może się różnić zamieszczonej ilustracji.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.
Tento přístroj je určený pouze k domácímu používání.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Tento spotřebič používejte jen s napájecí jednotkou dodanou se spotřebičem.

Tento spotřebič musí být napájen pouze velmi nízkým bezpečným napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.

VAROVÁNÍ: Pokud se tento přístroj porouchá, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky ani části opravitelné uživatelem.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj se nesmí brát do koupelny.

VAROVÁNÍ: Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej VYPNĚTE (O).

VAROVÁNÍ: Tento přístroj používejte pouze k jeho účelům popsaným v návodu. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.

VAROVÁNÍ: Než jednotku předáte na konci její životnosti k recyklaci, musíte z ní vyjmout baterie.

VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterií musí být přístroj odpojen od hlavního přívodu elektrického proudu. Vyjmuté baterie je třeba zlikvidovat bezpečným způsobem.

Použití
1. Pero na manikúru lze použít s připojením i bez připojení k síťovému zdroji proudu. Chcete-li pero na manikúru použít bez kabelu, zajistěte, aby bylo před použitím plně nabito. Pro nabití si prostudujte oddíl „Postup nabíjení".
2. Zvolte jeden z osmi vyměnitelných nástavců a zatlačte jej do koncové části jednotky. Chcete-li nástavec vyjmout, opatrně jej vytáhněte ze základny nástavce.
3. Manikúru/pedikúru zahajte posunutím vypínače ve směru, kterým chcete nehet ošetřit.
4. Lepší výkon a výsledky získáte, pokud si před ošetřením neumyjete ruce. Umyjte si je po ošetření a namasírujte zvlhčovačem, který ošetří a zklidní vaši pokožku.

Nastavení rychlosti
Jednotka má 5 rychlostí, které umožňují plnou kontrolu k zajištění účinné a šetrné péči o ruce a nohy. Jednotka se po zapnutí automaticky nastaví na nejnižší rychlost. Rychlost zvýšíte stisknutím symbolu (+) na tlačítku nastavení intenzity (**K**). Po každém stisknutí se rychlost zvýší o jeden stupeň, kterou znázorní i kontrolka LED. Rychlost snížíte stisknutím symbolu (—) na tlačítku nastavení intenzity. Doporučuje se zvolit nejprve nejnižší rychlost otáčení nástavce a při úpravě nehtu postupovat zlehka, aby nedošlo k poškození jeho povrchu. Se získáváním zkušeností můžete postupně rychlost zvyšovat.

Dvousměrné otáčení
Tato jednotka umožňuje otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček, takže můžete nehty na obou rukou a nohou profesionálně ošetřovat od vnějšího okraje ke středu nehtu. Otáčení ve směru hodinových ručiček vyberete posunutím vypínače z polohy Vyp. (0) doleva (↺). Otáčení proti směru hodinových ručiček vyberete posunutím vypínače z polohy Vyp. (0) doprava (↻).

Nástavce:
A. Safírový tvarovací disk
K jemnému tvarování a pilování nehtů.
B. Jemný safírový disk
K pilování a dokonalému tvarování silnějších nehtů.
C. Drsný safírový disk
Ke zkracování silnějších nehtů na nohou.
D. Safírový kužel
K odstranění suché kůže nebo mozolů z chodidel a pat.
E. Kámen plamínkového tvaru*
Usnadňuje odstranění nepříjemných hran a zaúšťujících nehtů.
F. Kámen oblého tvaru*
K šetrnému odstranění zrohovatělé kůže a mozolů řadou jemných doteků.
G. Válcový kámen
K uhlazení povrchu nehtů a odstranění staré kůže kolem nehtů. Ideální pro nepravidelný povrch nehtů na nohou.
H. Leštící kužel
K vyhlazení a leštění okraje a povrchu nehtu po pilování. Leštěte vždy kruhovým pohybem.
I. Tyčinka na zatlačení nehtové kůžičky
J. Pero pro ruční manikúru/pedikúru
K. Tlačítko nastavení rychlosti
5 rychlostí pro efektivní a šetrnou péči.
L. Kontrolky LED nastavení rychlosti: též světelný indikátor dobíjení
M. Vypínač Zap./Vyp.: s dvousměrným ovládáním
* Doporučení: Tyto nástavce používejte s nízkým stupněm rychlosti

Dobíjení jednotky
1. Potřebujete-li jednotku dobít, vypněte ji a zapojte konektor adaptéru do zástrčky na spodní straně jednotky. Pak zapojte přívodní šňůru adaptéru do zásuvky s předepsaným napětím a jednotka se začne dobíjet. Na peru na manikúru bude při dobíjení blikat všech 5 kontrolek LED. Po úplném nabití 5 kontrolek nepřetržitě svítí.
2. Po nabití vypněte adaptér ze sítě a pak zástrčku adaptéru z jednotky. Plného dobití se dosáhne po 4 hodinách nabíjení a jednotka pak bez napájení funguje až 90 minut.

POZNÁMKA: Může dojít k mírnému zahřátí zdroje napájení. Zahřátí není známkou chybného fungování: jednotka může být za tohoto stavu použita.

Bezpečnostní opatření při dobíjení
1. Zajištění maximální životnosti baterie:
   - NEDOBIJEJTE jednotku bez přerušení po dobu delší než 3 dny.
   - NEPOUŽÍVEJTE jednotku se zdrojem napájení, pokud jsou baterie plně nabity.
   - Jednou za několik měsíců nechte manikúrové pero běžet, dokud se motor nezastaví. Okamžitě je spínačem vypněte a znovu plně dobijte.
   - NEDOBÍJEJTE ani NESKLADUJTE, pokud je pokojová teplota nižší než 0 6C (32 @F) nebo vyšší než 40 6C (104 6F).
   - NEDOBÍJEJTE ani neskladujte tuto jednotku v blízkosti radiátorů nebo jiných tepelných zdrojů nebo tam, kde by byla vystavena silnému slunečnímu záření.
   - NEDOBÍJEJTE na vlhkých nebo mokrých místech.
2. Adaptér odpojte ze zásuvky, když:
   a) je nabíjení dokončeno, nebo
   b) jste skončili s používáním jednotky napájené ze zásuvky.

Čištění
Přístroj po použití vždy odpojte od sítě. Vnější povrch jednotky otřete navlhčeným hadříkem a pak ji otřete do sucha.
Uskladnění
Vždy odpojte z elektrické sítě, když se nepoužívá
Před uskladněním nechejte přístroj vychladnout. Netahejte za síťový kabel a neohýbejte jej. Vždy skladujte na suchém místě. Neotáčejte šňůru kolem přístroje, neboť to může způsobit předčasné opotřebování a polámání šňůry. Pravidelně elektrickou šňůru kontrolujte, jestli není opotřebovaná nebo poničená (zvláště v místě, kde vstupuje do přístroje a zasouvá se do zásuvky).
Tento výrobek je označen značkou CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnicí o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU, směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU a směrnicí o výrobcích spojených se spotřebou energie 2009/125/ES.

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. Výrobky, které mají symbol proškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách buď na klasifikační nálepce, dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu. Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že váš místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když potřebujete zakoupit náhradní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vzít přístroj na recyklaci.
Záruka a servis
Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání neprojeví žádné vady tři roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Se všemi nároky během záruční doby se obraťte na místní autorizované servisní středisko nebo místního distributora. Úplný seznam autorizovaných servisních středisek a distributorů najdete v přiložené brožuře. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, znevažování nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. Tímto nejsou nijak omezena vaše zákonná práva spotřebitele.
Při kontaktu s autorizovaným servisním střediskem nebo svým místním distributorem budete možná požádáni o následující informaci.
Datum výroby: Je určeno 4 místnými číslem dávky, které je uvedeno na adaptéru na zadní straně výrobku.
První 2 číslice značí týden výroby, druhé 2 číslice rok výroby.
Např.: 3417 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2017.

Tyto pokyny jsou rovněž uvedeny na našich internetových stránkách. Navštivte webové stránky www.hot-europe.com/support
Vzhled tohoto přístroje se může lišit od výše ilustrace.

HU

ŐRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata előtt olvassuk el az összes utasítást.
Ez a berendezés kizárólag háztartási használatra szolgál.

A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

A készüléket kizárólag a hozzá tartozó tápegységgel szabad használni.

A készülék tápellátása kizárólag a jelölésén feltüntetettnek megfelelő biztonsági törpefeszültséggel történhet.

FIGYELMEZTETÉS: A hibákat ne próbáljunk meg magunk kijavítani. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket nem szabad bevinni a fürdőszobába.

FIGYELMEZTETÉS: Amikor nem használja a készüléket, mindig kapcsolja KI ([O] állásba).

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.

Forgó manikűr- és pediküregység

Változtatható forgásiránnyal a szakmai követelmények szerint.
FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből mielőtt újrahasznosítaná azt a hasznos élettartam lejárta után.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket húzza ki a hálózati aljzatból az akkumulátorok eltávolításakor. Az akkumulátorokat megfelelően ártalmatlanítsa.
A használat módja
1. A manikűrceruza áramellátás nélkül is használható. Ha vezeték nélkül szeretné használni, biztosítsa, hogy a manikűrceruza használat előtt teljesen feltöltött állapotban legyen. A feltöltéshez tekintse meg a „Készülék töltése" című részt.
2. Válassza ki a nyolc cserélhető tartozék egyikét, és tolja az egység végébe. A tartozék eltávolításhoz az alapjánál fogva húzza azt le az egységről egy határozott mozdulattal.
3. A kezelést úgy kezdje el, hogy a BE-/KIKAPCSOLÓGOMBOT abba az irányba tolja el, amelyik irányba a körmöt manikűrözni/pedikűrözni szeretné.
4. A jobb teljesítmény és eredmény érdekében, kezelés előtt ne mosson kezet. Kezelés után mossa meg a kezét, és masszírozzon a bőrébe hidratálót; ezzel ápolja és nyugtatja a bőrét.

Szabályozható sebesség
Az egység 5 sebességfokozattal rendelkezik, így a hatékony és ápoló kezelés érdekében a manikűrözést/pedikűrözést teljes mértékben irányíthatja. Ha az egység BE van kapcsolva, akkor automatikusan a legalacsonyabb sebességfokozatra van beállítva. A sebesség növeléséhez nyomja meg a (+) pontot a szabályozó gombon (**K**), minden megnyomás után egy sebességfokozattal nő a beállítás és a LED-es kijelző is ezt jeleníti meg. A sebesség csökkentéséhez nyomja meg a (—) pontot a szabályozó gombon. Azt javasoljuk, hogy a legalacsonyabb sebességgel kezdi, és a forgótartozékot nagyon óvatosan helyezi a körömre, hogy elkerülje annak sérülését. Használat közben aztán fokozatosan növelheti a sebességet, amint egyre jobban hozzászokik.
Kétirányú forgatás
Az egység az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes forgatásra is képes, így a külső szélektől a köröm közepe felé haladva mindkét kézen és lábfejen professzionálisan tudja irányítani a körmök manikűrözését/pedikűrözését. Az óramutató járásával megegyező forgatás kiválasztásához a BE-/KIKAPCSOLÓGOMBOT a KI (0) pozícióból balra (↺) tolja el. Az óramutató járásával ellentétes forgatás kiválasztásához a BE-/KIKAPCSOLÓGOMBOT a KI (0) pozícióból jobbra (↻) tolja el.
Tartozékok:
A. Zafír formázókorong
A körmök lágy formázásához és reszeléséhez.
B. Finom felületű zafír formázókorong
A vastagabb körmök reszeléséhez és tökéletessé formázásukhoz.
C. Érdes zafír korong
A vastagabb lábujjkörmök rövidre csiszolásához.
D. Zafírkúp
Eltávolítja a sarokról és a talpról a száraz bőrt vagy a bőrkeményedést.
E. Hegyes kő*
Segít a nehezen hozzáférhető körömszélek és a benövő körmök eltávolításában.
F. Lekerekített kő*
Finoman, ismételt puha érintéssel távolítja el a tyúkszemeket és a bőrkeményedéseket.
G. Hengeres kő
A körömfelület simításához és az elhalt bőr eltávolításához a körmök körüli területről. Ideális a lábkörmök egyenetlen felületéhez.
H. Polírozókúp
Reszelés után lesimítja és polírozza a körömvéget, valamint a körömfelületet is. A polírozást mindig körkörös mozdulattal végezze.
I. Kézi körömágyemelő
J. Kézi manikűr-/pedikűrceruza
K. Sebességszabályozó gomb
5 sebességfokozattal a hatékony ápoláshoz és kezeléshez.
L. A sebességszabályozó LED-es kijelzője: egyben a töltés jelzőfénye is.
M. Be-/kikapcsológomb: kétirányú vezérlessel
* Javaslat: A tartozékokat alacsony sebességbeállítás mellett használja.
Az egység feltöltése
1. A feltöltéshez kapcsolja ki és dugja be a jack dugót az egység hátoldalán lévő töltőaljzatba. Mind az 5 LED-lámpa villog a manikűrceruzán jelezve, hogy az akkumulátorok töltődnek. A teljes feltöltést az 5 folyamatosan világító LED-lámpa jelzi.
2. A feltöltés után az adaptert válassza le az elektromos hálózatról, majd az adapter jack-dugóját az egységről. A teljes töltöttségért töltse 4 órán át; így a készülék 90 percen át üzemeltethető vezeték nélkül.

MEGJEGYZÉS: A tápegység enyhén felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre: az egység ebben az esetben is használható.
Töltéssel kapcsolatos óvintézkedések
1. A maximális akkumulátor-élettartam biztosítása érdekében:
   - NE töltse folyamatosan a készüléket 3 napnál hosszabb ideig.
   - NE működtesse a készüléket az elektromos hálózatról, ha az akkumulátorok teljesen feltöltött állapotban vannak.
   - Havonta egyszer hagyja a manikűrtollat teljesen lemerülni úgy, hogy a motor leálljon. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és töltse fel teljesen az akkumulátorokat.
   - NE töltse és tárolja a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 éC (32 F) alatt vagy 40 éC (104 éF) felett van.
   - NE töltse és tárolja a készüléket radiátor vagy egyéb hőforrás közelében, illetve erős napsugárzásnak kitett helyen.
   - NE töltse a készüléket nedves vagy párás helyen.
2. Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, amikor:
   a) A töltés befejeződött, vagy,
   b) Az egységet nem használja tovább a hálózatról.

Tisztítás
Használat után mindig válassza le a készüléket a hálózatról. Egy enyhén nedves ruhával törölje le az egység külső felületét, majd törölje szárazra.
Tárolás
Használaton kívül mindig húzzuk ki a hálózati áramból.
Hagyjuk kihűlni a készüléket a tárolás előtt. Száraz helyen tárolandó. Ne húzzuk meg és ne tekerjük meg a zsinórt. Soha ne csavarjuk a vezetéket a készülék köré, mert ettől a vezeték idő előtt meggyengül, és elszakad. Rendszeresen ellenőrizzük a tápvezeték elhasználódását és sérülését, különösen ott, ahol belép a készülékbe, illetve a hálózati dugónál.
A terméken megtalálható a CE jelzés, és gyártása a 2014/30/EU jelű, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, a 2014/35/EU jelű, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, a 2011/65/EU jelű, RoHS berendezésekre vonatkozó, illetve a 2009/125/EK jelű, az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó irányelveknek megfelelően történik.

Ez a készülék megfelel az EU 2012/19/EU jogszabályának az élettartam végi újrahasznosítás szempontjából. Azt a terméket, amely akár a minősítő címkén, akár az ajándékdobozon vagy a használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelzést tartalmaz, a háztartási hulladékotól elkülönítve kell a hulladékgyűjtőbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.
NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedőnél érvényben lehet egy visszaválási program, amikor csereterméket vásárolunk, illetőleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.
Garancia és szervíz
Normál használat esetén az Ön Revlon készülékére 3 év garancia vonatkozik, a vásárlás eredeti időpontjától számítva. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli követelések esetére. A garancia érvénytelen, ha nem tudnak felmutatni vásárlási bizonylatot. A garanciális időtartamon belüli bármilyen követelés esetén vegye fel a kapcsolatot kijelölt területi szervizközpontjával vagy helyi értékesítőjével. A kijelölt szervizközpontok és értékesítők teljes listáját megtalálja a mellékelt füzetben. Ez a garancia nem nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítás be nem tartásából származnak. Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott fogyasztói jogait.
A következő információkra kérdezhetnek rá, ha kapcsolatba lép a felhatalmazott szervizközpont egyikével vagy a helyi forgalmazóval.
A gyártás dátuma: Ezt a 4 számjegyű kód jelzi a termék hátulján, az adapteren.
Az első 2 számjegy a gyártás hetét, a második 2 számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli.
Pl.: 3417 – a terméket 2017. 34. hetében gyártották.

Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a www.hot-europe.com/support
A berendezés külalakja eltérhet a ábrán látott készülékétől.

RO

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.
Acest aparat este conceput doar pentru utilizarea casnică.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supraveghere sau li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operațiilor de curățare și întreținere de către copii nesupravegheați.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.

Acest aparat trebuie utilizat numai împreună cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu aparatul.

Acest aparat trebuie alimentat numai la voltajul foarte scăzut de siguranță care este menționat pe marcajul de pe aparat.

AVERTISMENT: Dacă acest produs se defectează, nu încercați să îl reparați. Acest aparat nu conține piese sau componente asupra cărora poate interveni utilizatorul.

AVERTISMENT: Acest aparat nu trebuie luat în camera de baie.

AVERTISMENT: OPRIȚI (O) întotdeauna aparatul atunci când nu îl utilizați.

AVERTISMENT: Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput, conform descrierii din acest ma-nual. Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de producător.
AVERTISMENT: Bateriile trebuie scoase din aparat, înainte de reciclarea acestuia la finalul duratei de utilizare.
AVERTISMENT: Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare atunci când scoateți bateriile; toate bateriile trebuie eliminate respectând regulile de siguranță.
Mod de utilizare
1. Creionul de manichiură poate fi folosit cu sau fără conectare la sursa de alimentare. Dacă doriți să îl folosiți fără fir, asigurați-vă că este încărcat complet înainte de utilizare. Pentru încărcare, consultați secțiunea Modul de încărcare a aparatului.
2. Alegeți unul dintre cele opt accesorii interschimbabile și fixați-l la capătul aparatului. Pentru a-l scoate, trageți-l cu putere din suportul pentru accesorii.
3. Începeți tratamentul mutând butonul PORNIRE/OPRIRE în direcția în care doriți să realizați manichiura/pedichiura.
4. Pentru performanțe și rezultate mai bune, nu vă spălați pe mâini înainte de tratament. Spălați-vă după tratament și masați mâinile cu un balsam, pentru a vă îngriji pielea și a evita iritațiile.

Viteză variabilă
Acest aparat are 5 viteze care oferă control complet asupra manichiurii/pedichiurii pentru un tratament eficient și atent. Atunci când aparatul este pornit, acesta va fi setat în mod automat la viteză cea mai mică. Pentru a mări viteza, apăsați (+) pe butonul de intensitate variabilă (**K**); fiecare apăsare va mări setarea cu o viteză iar ledurile vor lumina în mod corespunzător. Pentru a reduce viteza, apăsați (—) pe butonul de intensitate variabilă. Se recomandă să începeți prin selectarea vitezei celei mai mici și aplicarea accesoriului rotativ foarte ușor pentru a evita deteriorarea suprafeței unghiei. Pe parcurs, viteza poate fi crescută treptat pe măsură ce utilizarea devine mai confortabilă.
Rotire bi-direcțională
Acest aparat are rotire orar și antiorar care vă permite să realizați manichiura/pedichiura de la marginea exterioară spre centrul unghiei atât pentru mâini cât și pentru picioare, oferind un control profesionist. Pentru a selecta rotire orar, mutați butonul PORNIRE/OPRIRE din poziția OPRIRE (0) spre stânga (↺). Pentru a selecta rotire antiorar mutați butonul PORNIRE/OPRIRE din poziția OPRIRE (0) spre dreapta (↻).
Accesorii:
A. Disc Sapphire pentru formă
Modelează și pilește delicat unghiile.
B. Disc Sapphire fin
Pentru pilirea și modelarea perfectă a unghiilor mai groase.
C. Disc Sapphire aspru
Pentru scurtarea unghiilor mai groase.
D. Con Sapphire
Elimină pielea uscată sau calusurile de pe tălpi și călcâie.
E. Piatră Flame*
Ajută la eliminarea marginilor dificile și a unghiilor incarnate.
F. Piatră rotunjită*
Elimină în mod delicat bătăturile și calusurile cu mișcări repetate și ușoare.
G. Piatră cilindrică
Netezește suprafața unghiilor și îndepărtează pielea moartă din jurul unghiilor. Ideală pentru suprafața neregulată a unghiilor de la picioare.
H. Con de lustruire
Netezește și lustruiește marginea unghiei după pilire, precum și suprafața unghiei. Întotdeauna lustruiți folosind o mișcare circulară.
I. Betișor pentru cuticule
J. Creion de manichiură/pedichiură
K. Buton de viteză variabilă
Cu

Gerät laden".
2. Wählen Sie einen der austauschbaren Aufsätze aus und drücken Sie ihn am Ende des Geräts ein. Zum Abnehmen ziehen Sie fest an der Basis des Aufsatzes.
3. Beginnen Sie die Behandlung, indem Sie den EIN-/AUS-Schalter in die gewünschte Richtung schieben.
4. Sie erzielen ein besseres Ergebnis, wenn Sie Ihre Hände bzw. Füße vor der Pflege nicht waschen. Waschen Sie sie nach der Behandlung und Massage in einer pflegenden und beruhigenden Feuchtigkeitslösung.

Regelbare Geschwindigkeit
Sie können 5 Geschwindigkeiten für eine besonders effektive und schonende Maniküre/Pediküre auswählen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird es automatisch auf die niedrigste Geschwindigkeit eingestellt. Zum Erhöhen der Geschwindigkeit drücken Sie (+) auf dem Geschwindigkeitsschalter (K). Mit jedem Drücken wird die Geschwindigkeit um einen Schritt erhöht und die LED-Anzeige ändert sich entsprechend. Zum Verringern der Geschwindigkeit drücken Sie (—) auf dem Geschwindigkeitsschalter. Sie sollten zunächst die niedrigste Geschwindigkeit auswählen und den Aufsatz nur mit sehr leichtem Druck über den Nagel führen, um die Nageloberfläche nicht zu beschädigen. Wenn Sie sich nach einiger Zeit mit der Bedienung vertraut gemacht haben, können Sie die Geschwindigkeit allmählich erhöhen.
Auswählbare Drehrichtung
Sie können die Drehrichtung auswählen (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn), sodass Sie die Nägel an beiden Händen und Füßen vom Außenrand nach innen behandeln können. Um die Drehrichtung im Uhrzeigersinn auszuwählen, schieben Sie den EIN-/AUS-SCHALTER aus der AUS-Position (0) nach links (↜). Um die Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn auszuwählen, schieben Sie den EIN-/AUS-SCHALTER aus der AUS-Position (0) nach rechts (↝).
Aufsätze:
A. Saphir-Formscheibe
Sanftes Formen und Feilen der Nägel.
B. Feine Saphirscheibe
Feilen und perfektes Formen dickerer Nägel.
C. Grobe Saphirscheibe
Kürzen dickerer Zehennägel.
D. Saphirkegel
Entfernen von trockener Haut und Schwielen an Fußsohle und Ferse.
E. Flammenfräser*
Entfernen problematischer Ränder und Lösen eingewachsener Nägel.
F. Rundstein*
Sanftes Entfernen von Hühneraugen und Schwielen mit wiederholten sanften Berührungen.
G. Zylinderstein
Glätten der Nageloberfläche und Entfernen abgestorbener Haut im Nagelbereich. Ideal für die unregelmäßige Oberfläche von Zehennägeln.
H. Polierkegel
Glätten und Polieren der Nageloberfläche sowie der Nagelränder nach dem Feilen. Bewegen Sie den Aufsatz zum Polieren immer kreisförmig.
I. Separater Nagelhautentferner-Stift
J. Maniküre-/Pedikürestift
K. Geschwindigkeitsschalter
5 Geschwindigkeiten für effektive und schonende Behandlung.
L. Geschwindigkeits-LEDs: auch Ladekontrollleuchte
M. Ein-/Aus-Schalter: mit Richtungsauswahl
* Empfehlung: Verwenden Sie diese Aufsätze mit geringer Geschwindigkeit.

Aufladen des Geräts
1. Zum Aufladen schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie den Adapteranschluss in die Ladebuchse unten am Gerät ein. Stecken Sie dann den Netzanschluss des Netzteils in eine passende Steckdose mit geeigneter Spannung, um den Aufladevorgang zu beginnen. Während des Ladevorgangs blinken alle 5 LEDs des Manikürestifts. Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, leuchten die 5 LEDs dauerhaft.
2. Nach Abschluss des Ladevorgangs trennen Sie zunächst den Netzadapter vom Netzanschluss und dann den Adapterstecker vom Gerät. Die Akkus sind nach 4 Stunden vollständig aufgeladen. Das Gerät kann dann 90 Minuten lang kabellos genutzt werden.

HINWEIS: Das Netzteil kann sich leicht erwärmen. Dies deutet nicht auf eine Fehlfunktion hin: das Gerät kann problemlos benutzt werden.
Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen
1. Um eine maximale Lebensdauer der Batterie sicherzustellen:
   - Das Gerät NICHT länger als 3 Tage kontinuierlich aufladen.
   - Das Gerät NICHT mit dem Netzgerät betreiben, wenn die Batterien voll geladen sind.
   - Alle paar Monate den Maniküretift so lange laufen lassen, bis der Motor stoppt. Sofort den Schalter auf „aus" drehen und wieder voll aufladen. Das Gerät NICHT aufladen oder lagern, wenn die Zimmertemperatur unter 0 °C (32 °F) oder über 40 °C (104 °F) liegt.
   - Dieses Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen oder an Stellen aufladen bzw. lagern, wo es starker Sonneneinwirkung ausgesetzt ist.
   - NICHT an einem feuchten Ort aufladen.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn:
   a) der Ladevorgang abgeschlossen ist oder
   b) die Verwendung des Geräts über den Netzanschluss beendet ist.

Reinigung
Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung stets vom Netzanschluss. Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem leicht feuchten Tuch ab und wischen Sie es dann trocken.
Reinigung
Gerät immer ausstecken, wenn es nicht verwendet wird
Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. Immer an einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, weil das Kabel vorzeitig abgenutzt wird und deshalb brechen kann. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät führt und am Stecker).
Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und der ERP-Richtlinie 2009/125/EC hergestellt.

Dieses Gerät entspricht der EU Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.
Das Gerät bitte NICHT im normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.
Garantie und Service
Für Ihr Gerät von Revlon leisten wir Garantie gegen bei normalen Gebrauchsbedingungen innerhalb von 3 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum auftretende Mängel. Wenn Ihr Gerät bedingt durch Material- oder Herstellungsdefekte innerhalb des Gewährleistungszeitraums nicht zufriedenstellend funktioniert, werden wir es ersetzen. Bitte bewahren Sie Ihren Kassenbon oder sonstigen Kaufbeleg zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb des Gewährleistungszeitraums auf. Die Garantie wird unwirksam, wenn der Kaufbeleg nicht vorgelegt wird. Zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb des Gewährleistungszeitraums wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicezentrum oder Ihren Händler vor Ort. Eine vollständige Liste aller autorisierten Servicezentren und Händler finden Sie in der beigefügten Broschüre. Diese Garantie schließt Defekte aufgrund von unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht ein. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Ansprüche als Verbraucher.
Wenn Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum oder Ihren örtlichen Vertriebshändler wenden, könnte man Sie um folgende Informationen bitten.
Herstellungsdatum: Dieses wird aus der 4-stelligen Chargennummer ersichtlich, die am Adapter am Rückteil des Geräts zu finden ist.
Die ersten 2 Ziffern stehen für die Herstellungswoche, die letzten 2 Ziffern für das Herstellungsjahr.
Beispielsweise: 3417 – Das Produkt wurde in der Kalenderwoche 34 des Jahres 2017 hergestellt.

Diese Anweisungen sind ebenfalls auf unserer Webseite nachzulesen. Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com/support.
Das Erscheinungsbild dieses Geräts kann von der Abbildung abweichen.

IT

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.
Esclusivamente per uso domestico.

Questo apparecchio può essere utilizzato anche dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza se controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza che abbia ben compreso i rischi esistenti. I bambini non devono giocare il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare ogni pericolo.

L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.

L'apparecchiatura deve essere alimentata esclusivamente alla bassissima tensione di sicurezza specificata sulle etichette.

AVVERTENZA: In caso di guasto, non tentare di riparare l'apparecchio, perché non dispone di parti riparabili dall'utente.

AVVERTENZA: Non portare in bagno questo apparecchio.

AVVERTENZA: dopo l'uso, impostare l'apparecchio in posizione di SPEGNIMENTO (O).

AVVERTENZA: Usare questo apparecchio solo per gli scopi previsti e come descritto in questa guida. Usare solo gli accessori consigliati dal fabbricante.

AVVERTENZA: al termine del ciclo di vita, rimuovere le batterie dal dispositivo prima che venga destinato al riciclo.
AVVERTENZA: scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione quando si rimuovono le batterie; smaltire tutte le batterie in modo sicuro
Istruzioni per l'uso
1. Il manipolo per manicure si può utilizzare con o senza alimentazione di rete. Se si desidera utilizzare il manipolo per manicure senza cavo, accertarsi che sia completamente carico prima dell'uso. Per la ricarica, fare riferimento alla sezione "Ricarica dell'unità".
2. Scegliere uno degli otto accessori intercambiabili e spingerlo all'interno dell'estremità del dispositivo. Per rimuovere l'accessorio, estrarlo con decisione afferrandone la base.
3. Iniziare il trattamento facendo scorrere l'interruttore ON/OFF nella direzione in cui si desidera eseguire manicure o pedicure sull'unghia.
4. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di non lavarsi le mani o i piedi prima del trattamento ma bensì dopo, massaggiandoli con una crema idratante che si prenda cura della pelle e la rinfreschi.

Velocità variabile
Questa unità prevede 5 velocità che consentono di controllare alla perfezione manicure e pedicure, per un trattamento e una cura efficaci. Quando si accende l'unità, viene automaticamente impostata la velocità minima. Per aumentare la velocità, premere (+) sul pulsante dell'intensità variabile (**K**). Ogni pressione aumenterà l'impostazione della velocità di un livello con l'accensione del LED corrispondente. Per diminuire la velocità, premere (—) sul pulsante dell'intensità variabile. Si consiglia di iniziare selezionando la velocità più bassa e di applicare l'accessorio rotante con molta delicatezza, per evitare di danneggiare la superficie delle unghie. Con l'uso e la maggiore pratica acquisita, sarà possibile aumentare gradualmente la velocità.
Rotazione bidirezionale
L'unità ruota in senso orario e antiorario, consentendo di eseguire manicure/pedicure delle unghie dal bordo esterno verso il centro su entrambe le mani e i piedi mantenendo un controllo di livello professionale. Per selezionare la rotazione in senso orario, fare scorrere l'interruttore ON/OFF dalla posizione OFF (0) verso sinistra (↜). Per selezionare la rotazione in senso antiorario, fare scorrere l'interruttore ON/OFF dalla posizione OFF (0) verso destra (↝).
Accessori:
A. Disco in zaffiro per la sagomatura
Sagoma e dà forma con delicatezza alle unghie.
B. Disco in zaffiro fine
Per sagomare le unghie più spesse e ottenere esattamente la forma desiderata.
C. Disco in zaffiro grossolano
Per accorciare le unghie delle dita dei piedi più spesse.
D. Cono in zaffiro
Rimuove la pelle secca e le callosità dalle piante dei piedi e dai talloni.
E. Pietra abrasiva*
Aiuta a eliminare i bordi e le unghie incarnite.
F. Pietra arrotondata*
Rimuove delicatamente calli e duroni con lievi tocchi ripetuti.
G. Pietra cilindrica
Leviga la superficie delle unghie e rimuove la pelle morta intorno all'unghia. Ideale per le unghie con superficie irregolare.
H. Cono per la lucidatura
Leviga e lucida il bordo e la superficie dell'unghia dopo la sagomatura. Lucidare sempre con un movimento circolare.
I. Accessorio per cuticole
J. Manipolo per manicure/pedicure
K. Pulsante della velocità variabile
5 velocità per un trattamento delicato ed efficace.
L. LED della velocità variabile: anche spia della ricarica
M. Interruttore On/Off: con controllo bidirezionale
*** Suggerimento:** utilizzare gli accessori su una regolazione a bassa velocità
Ricarica dell'unità
1. Per eseguire la ricarica, spegnere l'interruttore e collegare l'adattatore alla presa di ricarica alla base dell'unità. Per avviare la ricarica, collegare quindi la spina dell'adattatore a una presa di corrente della tensione corretta. Tutti e 5 i LED del manipolo per manicure lampeggiano a indicare che le batterie sono in ricarica. Quando la ricarica è completa, si illuminano fissi tutti i 5 LED.
2. Dopo la ricarica, scollegare l'adattatore dalla rete elettrica e il connettore di alimentazione dall'unità. Ricaricare per 4 ore per una carica completa, che garantisce fino a 90 minuti di utilizzo senza cavo.

N.B. Riciclare o smaltire opportunamente le batterie esaurite. Non smaltirle nei rifiuti domestici.
Precauzioni per la ricarica
1. Per assicurare la massima durata delle batterie:
   - NON ricaricare continuamente l'apparecchio per più di 3 giorni.
   - NON adoperare l'apparecchio con l'alimentatore elettrico se le batterie sono completamente cariche.
   - Ogni 2-3 mesi lasciare acceso il manipolo per manicure finché il motore non si ferma. Spegnere immediatamente il manipolo e ricaricarlo completamente. NON ricaricare né conservare l'apparecchio a temperature ambiente inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C.
   - NON ricaricare né conservare l'apparecchio vicino a radiatori o altre fonti di calore oppure dove sia esposto a forte luce solare.
   - NON ricaricare in un luogo carico di umidità.
2. Staccare l'adattatore di corrente dalla presa quando:
   a) la ricarica è terminata, oppure
   b) si è finito di utilizzare l'unità.

Pulizia
Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa. Pulire la superficie esterna dell'unità con un panno leggermente umido, quindi asciugare.
Conservazione
Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa.
Lasciarlo raffreddare prima di riporlo. Conservarlo sempre in un luogo asciutto. Non tirate od arrotolate il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché potrebbe logorarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia danneggiato (in particolare sul punto dove si collega all'apparecchio e alla presa).
Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2014/30/UE sui dispositivi elettromagnetici, alla direttiva 2014/35/UE sui dispositivi a bassa tensione, alla direttiva ROHS 2011/65/UE e alla direttiva ERP 2009/125/EC.

Questo apparecchio è conforme alla normativa EU 2012/19/EU sul riciclaggio a fine vita. I prodotti riportanti il simbolo del bidone sbarrato sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.
NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di uno nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.
Garanzia e servizio
L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normale, per la durata di tre anni dalla prima data di acquisto. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. Per tutti i reclami presentati entro il periodo di garanzia, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato o al distributore locale. Per un elenco completo dei centri di assistenza autorizzati e dei distributori, consultare l'opuscolo fornito. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale. Ciò non compromette i diritti legali del consumatore.
Tenere presente quanto riportato di seguito quando si contatta uno dei centri di assistenza autorizzati o il distributore locale.
Data di produzione: corrisponde al numero di lotto a 4 cifre indicato sull'adattatore sul retro del prodotto.
Le prime 2 cifre indicano la settimana di produzione e le ultime 2 cifre l'anno di produzione.
Es.: 3417 - la data di produzione corrisponde alla 34a settimana dell'anno 2017.

Le presenti istruzioni sono disponibili anche sul sito Web. Visitare la pagina www.hot-europe.com/support.
L'aspetto di questo apparecchio può differire da quello nell'illustrazione.

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat.
Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten eller förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Om nätsladden är skadad måste tillverkaren, tillverkarens reparatör eller liknande kvalificerad person byta ut den för att undvika eventuella risker.

Denna apparat får endast användas med den strömenhet som medföljer apparaten.

Denna apparat får endast strömsättas med extralåg säkerhetsspänning som motsvarar märkningen på apparaten.

VARNING: Om något fel skulle uppstå på produkten, försök inte att reparera den. Denna apparat har inga delar som en användare kan reparera.

VARNING: Denna apparat får inte tas med in i ett badrum.

VARNING! Stäng alltid AV (O) apparaten när den inte används.

VARNING! Använd endast apparaten för avsett ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
VARNING! Batterierna måste plockas ut ur enheten innan den återvinns och kasseras.
VARNING! Denna apparat måste vara bortkopplad från nätströmmen när batterierna tas ur. Alla batterier måste kasseras på ett säkert sätt.
Användning
1. Manikyrpennan kan användas med eller utan nätström. Om du vill använda manikyrpennan utan sladd måste du se till så att den är fulladdad före användning. Mer information om hur du laddar finns i avsnittet Hur du laddar apparaten'.
2. Välj ett av de åtta utbytbara tillbehören och tryck in det i änden på enheten. För att lossa det, dra bestämt bort det från tillbehörets bas.
3. Påbörja behandlingen genom att skjuta ON/OFF-brytaren i den riktning som du vill använda vid manikyr eller pedikyr.
4. För bästa behandling och resultat, bör du inte tvätta händerna eller fötterna innan behandlingen. Tvätta dem efter behandlingen och massera in en fuktighetsbevarande kräm för att göra huden mjuk och smidig.

Variabel hastighet
Den här enheten har fem hastigheter som ger dig full kontroll över manikyren eller pedikyren, så att du kan ge en effektiv och vårdande behandling. När enheten slås PÅ är den inställd på att automatiskt använda den lägsta hastigheten. Öka hastigheten genom att trycka på (+) på knappen för variabel hastighet (K). Varje tryck ökar hastigheten med ett steg; lysdioderna visar nivån. Sänk hastigheten genom att trycka på (—) på knappen för variabel hastighet. Vi rekommenderar att du börjar med att välja den lägsta hastigheten och använder det roterande tillbehöret mycket lätt för att undvika att skada nagelytan. Efterhand som du lär dig använda enheten kan du gradvis öka hastigheten.
Dubbelriktad rotation
Enheten har både medurs och moturs rotation som låter dig manikyrera och pedikyrera naglar från ytterkanten till mitten av naglarna på både händer och fötter med professionellt resultat. Välj medurs rotation genom att skjuta ON/OFF-brytaren åt vänster till läget OFF (0) (↜). Välj moturs rotation genom att skjuta ON/OFF-brytaren åt höger från läget OFF (0) (↝).
Tillbehör:
A. Formningsskiva av safir
För försiktig formning och filning av dina naglar.
B. Fin formningsskiva av safir
För formning och filning av tjocka naglar.
C. Grov formningsskiva av safir
Rundar av tjocka tånaglar.
D. Slipkon av safir
Avlägsnar torr hud och förhårdnader från fotsulor och hälar
E. Flintasten*
Avlägsnar svåra kanter och nageltrång.
F. Rundad sten*
Avlägsnar försiktigt liktornar och förhårdnader vid mjuk, upprepad applicering.
G. Cylinderformad sten
Jämnar till nagelytan och avlägsnar död hud runt naglarna. Passar perfekt till tånaglarnas oregelbundenheter.
H. Polerkon
Jämnar till och polerar nagelkanten och -ytan efter filning. Polera alltid med cirkelrörelser.
I. Manuell nagelbandssticka
J. Handhållen manikyr-/pedikyrpenna
K. Knapp för variabel hastighet
Med fem hastigheter för effektiv och vårdande behandling.
L. Lysdioder för variabel hastighet: även laddningsindikator
M. Strömbrytare PÅ/AV (ON/OFF): med dubbelriktad drift
* Förslag: Använd dessa tillbehör med låg hastighet.
Laddning av enheten
1. Stäng av enheten med strömbrytaren och sätt adapterns kontakt i laddningsuttaget längst ner på enheten. Sätt därefter nätadapterns kontakt i ett vägguttag med samma märkspänning för att starta laddningen. Alla fem lysdioder på manikyrpennan blinkar när batterierna laddas upp. När alla fem lysdioder lyser med fast sken har full laddning uppnåtts.
2. När enheten är fulladdad drar du ut kontakterna ur vägguttaget och ur jacket på enheten. Ladda i fyra timmar för en full laddning som ger 90 minuters användning utan sladd.

OBS: Laddaren kan komma att bli en aning varm. Detta är inget fel: apparaten kan användas som vanligt.
Försiktighetsåtgärder vid laddning
1. För att säkerställa maximal livslängd på batteriet:
   - LADDA INTE enheten under längre perioder än tre dagar.
   - ANVÄND INTE manikyrpennan med sladden om batterierna är helt laddade.
   - Kör manikyrpennan tills motorn stannar några gånger om året. Vrid därefter omedelbart vredet till "off" och ladda helt. LADDA INTE eller förvara enheten när rumstemperaturen är under 0° C eller över 40° C.
   - LADDA INTE denna enhet i närheten av element eller andra värmekällor eller i starkt solljus.
   - LADDA INTE på en blöt och fuktig plats.
2. Dra ut nätadaptern ur uttaget när:
   a) Laddningen är klar, eller
   b) Användningen av enheten via nätuttaget är klar.

Rengöring
Koppla alltid loss apparaten från vägguttaget efter användning. Torka av det yttre höljet på enheten med en lätt fuktad trasa. Torka sedan torrt.
Förvaring
Dra alltid ut apparatkontakten när den inte används.
Låt apparaten svalna innan du ställer undan den. Förvaras alltid på torr plats. Du får inte dra i eller vrida sladden. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden slits ut i förtid eller går sönder. Kontrollera regelbundet sladden för slitage och skador (särskilt vid ingången till apparaten och vid väggkontakten).
Denna produkt är CE-märkt och har tillverkats i enlighet med elektromagnetiska direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU samt ERP-direktivet 2009/125/EC.

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om återvinning. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klasseringsetiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.
Släng INTE apparaten med de vanliga hushållsavfallet. Din lokale återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaks apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.
Garanti och service
Apparaten av märket Revlon garanteras mot defekter vid normal användning I tre år från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Alla anspråk inom garantiperioden skall göras via det lokala auktoriserade servicecentret eller den lokala återförsäljaren. Fullständig förteckning över auktoriserade servicecenter och återförsäljare finns i bifogad broschyr. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning. Detta inverkar inte på dina lagstadgade konsumenträttigheter.
När du kontaktar något av våra auktoriserade servicecenter eller din lokala distributör kan du bli ombedd att lämna följande information.
Tillverkningsdatum: Detta anges genom det 4-siffriga satsnummer som finns angivet på adaptern på produktens baksida.
De 2 första siffrorna anger tillverkningsvecka och de 2 sista siffrorna anger tillverkningsår.
Exempel: 3417 - produkt tillverkad vecka 34 år 2017.

Dessa instruktioner finns även på vår webbplats. Gå till www.hot-europe.com/support
Apparatens utseende kan skilja sig från illustration.

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug.
Dette apparat er kun beregnet til privat brug.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicemand eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

Dette apparat må kun bruges med den strømforsyning, der fulgte med apparatet.

Dette apparat må kun tilsluttes ekstra lav sikkerhedsspænding i henhold til mærkningen på apparatet.

ADVARSEL: Hvis dette apparat fejlfungerer, skal du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke anvendes i badeværelset.

ADVARSEL: SLUK (O) altid for apparatet, når det ikke er i brug.

ADVARSEL: Brug kun dette apparat til det formål, det er beregnet til som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.

ADVARSEL: Batterierne skal fjernes fra apparatet, før det genbruges, når det ikke fungerer mere.
ADVARSEL: Strømforsyningen til apparatet skal tages ud af stikkontakten, når batterierne tages ud; alle batterier skal bortskaffes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Brugsanvisning
1. Manicurepennen kan bruges med eller uden tilslutning til stikkontakt. Hvis du ønsker at bruge den uden ledning, skal du sørge for, at pennen er fuldt opladt før brug. For opladning se afsnit Sådan genoplader du enheden.
2. Vælg et af de 8 udskiftelige værktøjer og skub det ind i enden af enheden. Værktøjet fjernes ved at trække det ud af enheden med et fast greb.
3. Start behandlingen ved at skubbe tænd-/slukknappen i den retning, du ønsker at behandle neglen.
3. Start behandlingen ved at trykke på kontakten med to hastigheder.
4. Det bedste resultat opnås hvis man undlader at vaske hænder og fødder før behandlingen. I stedet vaskes efter behandlingen og huden masseres med fugtighedscreme, så den bliver blød og smidig.

Variabel hastighed
Denne enhed har 5 hastigheder, så du har fuldstændig kontrol og opnår en effektiv og nænsom behandling. Når enheden tændes, vil den automatisk være indstillet til den laveste hastighed. For at øge hastigheden tryk på (+) på knappen til ændring af hastighed (K), hvert tryk vil øge hastigheden et trin. LED-lamperne viser den aktuelle indstilling. For at nedsætte hastigheden tryk på (—) på knappen til ændring af hastighed. Det anbefales, at du begynder med at vælge den laveste hastighed og kun trykker meget forsigtigt med det roterende værktøj for at undgå at ødelægge neglenes overflade. Når du kender værktøjet bedre, kan du gradvist øge hastigheden.
Tovejs rotation
Enheden kan kore både med og mod uret, så du kan behandle negle fra yderkanten ind mod midten på både hænder og fødder på et professionelt niveau. For at vælge rotation med uret skub tænd-/slukkontakten fra slukket mod venstre (↜). For at vælge rotation mod uret skub tænd-/slukkontakten fra slukket mod højre (↝).
Tilbehør:
A. Safir slibeskive
Filer og former nænsomt negle.
B. Fin safirskive
Til at file tykkere negle og forme dem perfekt.
C. Grov safirskive
Til at afkorte tykke tånegle.
D. Safirkegle
Fjerner tør eller hård hud fra fodsåler og hæle.
E. Flammeformet slibesten*
Til vanskelige kanter og nedgroede negle.
F. Rund slibesten*
Fjerner forsigtigt ligtorne og hård hud med gentagne bløde berøringer.
G. Cylinderformet slibesten
Glatter negleoverflade og fjerne død hud rundt om neglene. Ideel til uregelmæssig overflade på tånegle.
H. Polerkegle
Glatter og polerer neglens kant og overside efter filning. Poler altid i cirkelbevægelser.
I. Håndholdt neglebåndslofter
J. Håndholdt manicure-/pedicurepen
K. Knap til ændring af hastighed
Med 5 hastigheder for effektiv og nænsom behandling.
L. LED-lamper til angivelse af hastighed: angiver også opladning
M. Tænd-/sluk kontakt: styrer omdrejningsretning
* Anbefaling: Brug disse værktøjer ved lav hastighed
Sådan oplades apparatet
1. For genopladning sluk på kontakten og sæt adapterstikket i stiktilslutningen i bunden af enheden. Sæt hovedenhedens el-ledning i en stikkontakt med den rette spænding for at starte genopladning. Alle 5 LED-lamper på manicurepennen blinker for at angive at batterierne genoplades. Fuld opladning angives ved at de 5 LED-lamper lyser konstant.
2. Efter opladning skal ledningen tages ud af stikkontakten, og derefter tages adapterstikket ud af enheden. Genoplad i 4 timer for at lade helt op, hvilket vil give 90 minutters ledningsfri brug.

BEMÆRK: Strømforsyningen kan blive lidt varm. Dette er ikke ensbetydende med en fejlfunktion: enheden kan anvendes i denne tilstand.
Forholdsregler ved genopladning
1. Sådan sikres maksimal funktionstid for batteri:
   - GENOPLAD IKKE vedvarende enheden i perioder på mere end 3 dage.
   - BETJEN IKKE enheden vha. netstrøm, hvis batterierne er fuldt opladet.
   - Lad med få måneders mellemrum manicurepennen køre, indtil motoren stopper. Sluk omgående på afbryderen og genoplad helt. Genoplad og opbevar IKKE enheden, når rumtemperaturen er under 0° C eller over 40°C.
   - Genoplad og opbevar IKKE denne enhed i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder eller i stærkt sollys.
   - Genoplad IKKE på fuktige steder.
2. Udtag adapteren fra stikkontakten når:
   a) Opladning er gennemført eller
   b) Brug af enheden via stikkontakt er gennemført.

Rengoring
Tag altid ledningen til enheden ud af stikkontakten efter brug. Tør enheden af med en let fugtig klud og tør efter med en tør klud.
Opbevaring
Apparatet må aldrig være sluttet til strøm, når det ikke anvendes
Lad apparatet afkøle, før det sættes til opbevaring. Skal altid opbevares et tørt sted. Der må ikke trækkes i ledningen og den må ikke snoes. Ledningen må ikke vikles omkring apparatet, da det kan resultere i, at den slides for hurtigt og revner. Kontrollér regelmæssigt, at ledningen ikke er slidt eller beskadiget (især ved overgangene mellem apparat og stik).
Dette produkt er CE-mærket, og det er fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, svagstrømsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU og ERP-direktivet 2009/125/EC.

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-lov 2012/19/EU om genbrug efter afsluttet levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gaveæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.
Bortskal IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.
Garanti og service
Dit Revlon apparat er garanteret mod fejl i forbindelse med normal brug i tre år fra købsdatoen. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser igarantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. For alle klager inden for garantiperioden skal du kontakte dit lokale, autoriserede servicecenter eller den lokale distributor. For en komplet liste over autoriserede servicecentre og distributorer se det vedlagte hæfte. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug, misbrug eller at denne vejledning ikke er fulgt. Dette har ingen indflydelse på dine rettigheder som forbruger.
Det er muligt, at du bliver bedt om de følgende oplysninger, når du kontakter et af vores autoriserede servicecentre eller din lokale leverandør.
Produktionsdato: Denne fremgår af det 4cifrede serienummer, der er angivet på adapteren bag på produktet.
De 2 første cifre angiver fremstillingsuge, og de 2 sidste cifre angiver fremstillingsår.
Eksempelvis: 3417 - produktet blev fremstillet i uge 34 i 2017.

Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside. Besøg venligst www.hot-europe.com/support
Apparatet kan se lidt anderledes ud end på billede.

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute muutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta