Mianola

KIEPE
Profesional Hairdryer Home Precision
Art.nr. 8320

Profesjonalna suszarka do włosów nowej generacji IONIZING

Napięcie: 220 – 240V – 50/60Hz
Napięcie wejściowe: 1500-1800 W
Typ silnika: BLCD (cyfrowy silnik bezszczotkowy 32,5 mm, 90 000 rpm)
Waga: 350 g
Ustawienia temperatur: 3 + zimne powietrze + tryb hot&cold air
Ustawienia prędkości: 3
Długość kabla. 2,8m

Opakowanie zawiera suszarkę do włosów, 1 koncentrator (7 cm) i dyfuzor (ø 13 cm).

!! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa, czyszczenia i konserwacji.
Instrukcja bezpieczeństwa:
Podłącz wtyczkę sieciową suszarki do gniazda elektrycznego prądu przemiennego, upewniając się, że napięcie sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej suszarki do włosów.
Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą.
Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica lub bieżącej wody.
Nie wyjmuj urządzenia elektrycznego z wody, lecz natychmiast odłącz je od gniazdka elektrycznego.
Po użyciu należy natychmiast wyjąć kabel z gniazdka elektrycznego.
Urządzenia elektryczne są pod napięciem nawet wtedy, gdy są wyłączone.
Nie wolno używać jeśli urządzenie lub przewód są uszkodzone.
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, uważając, aby go nie upadło.
Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.
Nie należy umieszczać kabla na gorącej powierzchni.
Nie wolno używać urządzenia w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu.
Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała.
Przed odłożeniem urządzenia na miejsce należy odczekać, aż ostygnie.
Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Sposób działania suszarki do włosów
Z tyłu uchwytu przesuń przycisk w górę do pozycji - I - aby włączyć suszarkę do włosów.
Z boku należy ustawić żądaną temperaturę za pomocą górnego przycisku i prędkość za pomocą dolnego przycisku.

Temperatura i prędkość zgodnie z zapaloną czerwoną/niebieską diodą LED:

◯ niska
◯◯ średnia
◯◯◯ wysoka

Zmniejszanie i zwiększanie jest zawsze regulowane przez naciśnięcie przycisku.
Tryb Hot&Cold air - suszarka do włosów posiada funkcję naprzemiennego nawiewu ciepłego i zimnego powietrza: Ustaw maksymalną temperaturę ◯◯◯ i ponownie naciśnij przycisk. Diody LED zaczną migać naprzemiennie, a temperatura nawiewu będzie się zmieniać w sposób płynny co 3-5 sekund. Funkcja ta pomaga uzyskać szybszą stylizację. Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk, a suszarka przełączy się na najniższą temperaturę. ◯.
Jeśli konieczne jest korzystanie z zimnego powietrza przez określony czas, należy nacisnąć przycisk z przodu uchwytu. Wówczas zostanie włączony nawiew zimnego powietrza, a diody LED przestaną świecić. Aby powrócić do ciepłego powietrza, należy ponownie nacisnąć przedni przycisk zimnego powietrza.
Ze względu na nowy typ silnika nawiew jest bardziej intensywny niż w przypadku tradycyjnych suszarek do włosów. Zaleca się zachowanie minimalnej odległości 15 cm od włosów.

Czyszczenie i konserwacja:
Ze względu na nową technologię silnika, suszarka do włosów musi być chroniona przed kurzem i pozostałościami produktów do włosów. **Konieczne jest regularne czyszczenie filtra, nawet kilka razy w tygodniu w przypadku profesjonalnego użytkowania**. Jeśli filtr nie będzie regularnie czyszczony, może dojść do uszkodzenia silnika. W takim przypadku reklamacja nie będzie możliwa. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć suszarkę od gniazdka elektrycznego i odczekać, aż ostygnie.
Krok 1: Przytrzymaj mocno uchwyt suszarki i pociągnij pokrywę z tyłu korpusu w kierunku od suszarki.
Krok 2: Wyjmij metalowy filtr. Użyj szczoteczki lub pędzelka, aby usunąć cząsteczki kurzu lub inne zabrudzenia z metalowego filtra (siatki). Nie używaj wody do czyszczenia filtra. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na kratkę.
Krok 3: Po wyczyszczeniu załóż z powrotem filtr, załóż pokrywę i dociśnij ją do suszarki. Przy prawidłowym założeniu pokrywy słyszalne będzie delikatne kliknięcie.

Nigdy nie używaj suszarki do włosów bez metalowego filtra.

Suszarki należy używać wyłącznie do suszenia naturalnych włosów ludzkich. Nie używaj suszarki do peruk, sierści zwierzęcej ani innych materiałów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie urządzenia.
Nie owijać kabla wokół suszarki do włosów.

Gwarancja:
Urządzenie jest objęte 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja obejmuje usterki spowodowane wadliwym materiałem lub produkcją. Gwarancja nie jest uznawana w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia. Jeśli urządzenie zostało zakupione przez podmiot gospodarczy (osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku reklamacji należy okazać dowód zakupu oraz prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną z pieczątką sprzedawcy i datą sprzedaży.

Karta gwarancyjna

Typ produktu: ……..

Data zakupu: ……..

Pieczątka i podpis sprzedawcy: ……

Protokół naprawy: