

Aplikátor vosku Weelko Monoheater

Model: W-001

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte depilační vosk na citlivou a problematickou pokožku (znaménka, skvrny, rány, vyrážky, záněty).

Před provedením depilace vyzkoušejte teplotu vosku.

Nepřemisťujte přístroj, pokud je zapnutý.

VAROVÁNÍ

Nikdy neotvírejte ani nekontrolujte vnitřní komponenty přístroje. Pokud je to nezbytné, kontaktujte dodavatele nebo profesionální servis.

Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo špatně ventilovaném prostředí.

Nikdy nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.

Nezapínejte a nepoužívejte přístroj bez voskové náplně.

Pokud je přírodní kabel poškozený, požádejte servis o výměnu, abyste předešli případným zraněním a poškozením.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC

RECYKLACE




Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem.

VÍTEJTE

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy způsobené nesprávným používáním přístroje.

OBSAH BALENÍ

Komponenty na obrázku se mohou nepatrně lišit od skutečnosti bez předchozího upozornění.



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte náplň s depilačním voskem do ohříváče.
2. Vložte ohříváč do stojánku a stanici zapněte. Po 20–30 minutách přístroj vyjměte ze stojánku, vosk je připraven k použití.
3. Ujistěte se, že pokožka je před aplikací vosku dokonale čistá.
4. Zkontrolujte teplotu vosku, pokud je příliš horký, nechte jej zchladnout. Naneste vosk ve směru růstu chloupků po délce 15–18 cm.
5. Použijte depilační pásku – přitiskněte ji na pokožku s naneseným voskem.
6. Pásku rychlým pohybem strhněte v protisměru růstu chloupků.
7. Po aplikaci ošetřete pokožku hydratačním tělovým mlékem a promasírujte.

ÚDRŽBA

Pokud přístroj není používán, vypněte jej.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry produktu: 19 x 4 x 7 cm

Rozměry balení: 16 x 8,5 x 20 cm

Hmotnost balení: 0,7 kg

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Výkon: 10 W

Aplikátor vosku Weelko Monoheater

Model: W-001

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Nepoužívajte depilátorový vosk na citlivú a problematickú pokožku (príznaky, škrvny, rany, vyrážky, zápaly).

Pred vykonaním depilácia vyskúšajte teplotu vosku.

Nepremiestňujte prístroj, ak je zapnutý.

VAROVANIE

Nikdy neotvárajte ani nekontrolujte vnútorné komponenty prístroja. Ak je to potrebné, kontaktujte dodávateľa alebo profesionálny servis.

Nikdy nepoužívajte prístroj vo vlhkom alebo zle vetranom prostredí.

Nikdy nepoužívajte prístroj vo vonkajšom prostredí.

Nezapínajte a nepoužívajte prístroj bez voskovej náplne.

Ak je prívodný kábel poškodený, požiadajte servis o výmenu, aby ste predišli prípadným zraneniam a poškodením.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC

RECYKLÁCIA




Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým odpadom.

VITAJTE

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

OBSAH BALENIA

Komponenty na obrázku sa môžu mierne líšiť od skutočnosti bez predchádzajúceho upozornenia.



NÁVOD K POUŽITIE

1. Vložte náplň s depilačným voskom do ohrievača.
2. Vložte ohrievač do stojanu a stanicu zapnite. Po 20–30 minútach prístroj vyberte zo stojanu, vosk je pripravený na použitie.
3. Uistite sa, že pokožka je pred aplikáciou vosku dokonale čistá.
4. Skontrolujte teplotu vosku, ak je príliš horúci, nechajte ho vychladnúť. Naneste vosk v smere rastu chĺpkov po dĺžke 15–18 cm.
5. Použite depilačnú pásku - pritlačte ju na pokožku s naneseným voskom.
6. Pásku rýchlym pohybom strhnite v protismere rastu chĺpkov.
7. Po aplikácii ošetrte pokožku hydratačným telovým mliekom a premasírujte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery produktu: 19 x 4 x 7 cm

Rozmery balenia: 16 x 8,5 x 20 cm

Hmotnosť balenia: 0,7 kg

Napätie: 220–240 V

Frekvencia: 50–60 Hz

Výkon: 10 W