

Zastříhovač používejte pouze na lidské vlasy.
Před použitím si prosím přečtete všechny pokyny a dodržujte je.

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pro vlastní ochranu před poraněním a úrazem elektrickým proudem musí být dodrženy následující pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany, nebo jiné nádoby s vodou. Neponožte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.

Tento přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti pro používání takových zařízení, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo nebyly seznámeny s pokyny pro použití přístroje. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem.

Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.

Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Předějte přístroj do autorizovaného servisního střediska na kontrolu a servis.

Nevystavujte přístroj s teplotou pod 0 °C a nad 40 °C po dlouhou dobu.

Nevystavujte přístroj na sluneční paprsky.


Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EU v oblasti elektronické kompatibility.

2. OBSAH BALENÍ:

1. 4x hřebenové nástavce (3, 6, 9, 12 mm)
2. Nabíjecí stojan
3. Síťový kabel

3. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ:

- Prosím, ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako jmenovité napětí na typovém štítku přístroje.
- Před prvním použitím zastříhovače, umístěte přístroj do nabíjecího podstavce a nabíjejte 8 hodin dokud je nabíjecí světelný indikátor červený. Po úplném nabití zastříhovače může být přístroj použit po dobu 70 minut.
- Zapněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF.
- Chcete-li připojit hřeben, držte jej po obou stranách a nasad'te na stříhací hlavici klouzavým pohybem.



4. ÚDRŽBA A PÉČE:

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Nevkládejte do vody!
- Po každém použití použijte čistící kartáček pro odstranění chloupků mezi horní a spodní čepelí.
- Zařízení otřete hadříkem, který může být lehce navlhčený. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky!
- Pro dlouhodobý řezný výkon a dlouhou životnost přístroje je třeba často čistit a olejovat čepel přístroje.
- Je-li řezný výkon horší po delším používání i přes pravidelné čištění a olejování, je nutné čepel vyměnit.

5. Záruka:

Záruka je vyloučena: Pokud zařízení bylo špatně, nebo nedbale přepravováno. Pokud byl přístroj poškozen v důsledku nesprávného použití. Pokud je vada způsobena nedodržením návodu k obsluze. Pokud opravu provedla neoprávněná osoba. Díly podléhající opotřebení, jako ostří přístroje, nástavec - hřebeny, pohonné části nejsou zahrnuty do této záruky.

Technická data:

220-240Volt

50-60Hz

stejnoseměrné: 3V

Provozní doba: 70 minut

Dodavatel pro ČR a SR:

Detail - Hair style s.r.o.

Třebíčská 1678/60

594 01 Velké Meziříčí

+420 566 440 099

+421 221 201 099

www.svetkadernictvi.cz

www.svetkadernictva.sk

www.hairzone.eu



Používajte iba zastrihávač na ľudské vlasy.
Prečítajte si prosím všetky pokyny pred použitím a dodržiavajte ich.

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pre vlastnú ochranu pred poranením a úrazom elektrickým prúdom, musia byť dodržané nasledujúce informácie pri použití elektrických spotrebičov.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane alebo inej nádoby s vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

Tento prístroj nie je vhodný pre osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osoby, ktoré nemajú príslušné skúsenosti alebo znalosti pre používanie takých zariadení, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo po tom, čo dostali pokyn na použitie prístroja jednotlivcom, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom.

Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená. Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Uveďte prístroj do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis. Nevystavujte prístroj s teplotou pod 0 °C a nad 40 °C po dlhú dobu. Nevystavujte prístroj na slnečné lúče.


Tento spotrebič je v súlade so smernicami EÚ v oblasti elektronickej kompatibility.

2. OBSAH BALENIA:

1. 4x hrebeňové nadstavce (3, 6, 9, 12mm)
2. Nabíjací stojan
3. Sieťový kábel

3. SPUSTENIE A POUŽITIE:

- Prosím, uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako menovité napätie na typovom štítku prístroja.
- Pred prvým použitím zastrihávača, umiestnite prístroj do nabíjacieho podstavca a nabíjajte 8 hodín kým je nabíjací svetelný indikátor červený. Po úplnom nabití zastrihávača môže byť prístroj použitý po dobu 70 minút.
- Zapnite prístroj pomocou tlačidla ON/OFF.
- Ak chcete pripojiť hrebeň, držte ho po oboch stranách a nasadzte na strihacie hlavíc kľzavým pohybom.



4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Nevkladajte do vody!
- Po každom použití, použite čistiaca kefka pre odstránenie chlpkov z rezaných medzi hornou a spodnej strane listov.
- Iba zariadenie utrite utierkou, ktorá môže byť ľahko navlhčená. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky!
- Pre dlhodobú rezný výkon a dlhú životnosť prístroja, je potrebné často čistiť a olejovať čepeľ prístroja.
- Ak je rezný výkon horšie po dlhšom používaní aj cez pravidelné čistenie a olejovanie, musíte nôž prístroje nahradiť novým.

5. Záruka:

Záruka je vylúčená: Ak zariadenie bolo zle, alebo nedbalo prepravované. Pokiaľ bol prístroj poškodený v dôsledku nesprávneho použitia. Ak je vada spôsobená nedodržaním návodu na obsluhu. Ak opravu vykonala neoprávnená osoba. Diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu, ako ostrie prístroje, nástavec - hrebene, pohonné časti nie sú zahrnuté do tejto záruky.

Technické údaje:

220-240Volt
50-60Hz
stejnosemerné: 3V
Provozní doba: 70 minut

Dodávateľ pre ČR/SK:

Detail - Hair style s.r.o.
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
+420 566 440 099
+421 221 201 099

www.svetkadernictvi.cz
www.svetkadernictva.sk
www.hairzone.eu

