



Žehlička na vlasy Ultron Mach Mini



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič používejte pouze pro jeho daný účel použití

Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen ke správnému napětí.

Spotřebič nikdy nepoužívejte s mokřými rukama ani v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob s vodou.

Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

Je-li spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.

Má-li spotřebič poškozený přívodní kabel, nepoužívejte jej. Nechte přívodní kabel vyměnit u výrobce, dodavatele nebo v autorizovaném odborném servise.

Je-li spotřebič zapnutý, nenechávejte jej bez dozoru.

Elektrické spotřebiče, které generují teplo, nepokládejte na plochu, která není tepluvzdorná.

Při použití elektrických spotřebičů, které generují teplo, zabraňte kontaktu s kůží, jelikož hrozí nebezpečí popálení.

Jsou-li při používání spotřebiče nablízku děti, buďte obzvláště opatrní.

Před uložením nechte elektrické spotřebiče vždy dostatečně vychladnout.

Nikdy neomotávejte přívodní kabel okolo spotřebiče.

Nikdy nedovolte, aby si s elektrickými spotřebiči hrály děti. Dbejte na to, aby byly elektrické spotřebiče uloženy mimo dosah dětí.

Tento spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osob, které nemají dostatek zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží nebo je o používání přístroj nepoučila osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry žehlicích destiček: 17 x 70 mm

Materiál žehlicích destiček: keramika/turmalín

Nastavení teploty: 200 °C

Délka žehličky: 18 cm

Délka kabelu: 2,5 m

Výkon: 30 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 Hz

POKYNY PRO POUŽITÍ

1. Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
2. Tlačítkem ON/OFF uveďte žehličku do provozu.
3. Během chvíle je žehlička nahřátá na 200 °C a připravena k použití.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na vady a výrobní chyby.

Žehlička na vlasy Ultron Mach Mini



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Tento spotrebič používajte iba pre jeho daný účel použitia

Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k správnejmu napätiu.

Spotrebič nikdy nepoužívajte s mokrými rukami ani v blízkosti vaní, umývadiel a iných nádob s vodou.

Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho.

Ak má spotrebič poškodený prírodný kábel, nepoužívajte ho. Nechajte prírodný kábel vymeniť u výrobcu, dodávateľa alebo v autorizovanom odbornom servise.

Ak je spotrebič zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru.

Elektrické spotrebiče, ktoré generujú teplo, nekladte na plochu, ktorá nie je odolná voči teplu.

Pri použití elektrických spotrebičov, ktoré generujú teplo, zabráňte kontaktu s kožou, pretože hrozí nebezpečenstvo popálenia.

Keď sú pri používaní spotrebiča nablízku deti, buďte obzvlášť opatrní.

Pred uložením nechajte elektrické spotrebiče vždy dostatočne vychladnúť.

Nikdy neomotávajte prírodný kábel okolo spotrebiča.

Nikdy nedovoľte, aby si s elektrickými spotrebičmi hrali deti. Dbajte na to, aby boli elektrické spotrebiče uložené mimo dosahu detí.

Tento spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osôb, ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nedohliada alebo je o používaní prístroj nepoučila osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery žehliacich doštičiek: 17 x 70 mm

Materiál žehliacich doštičiek: keramika/turmalín

Nastavenie teploty: 200 °C

Dĺžka žehličky: 18 cm

Dĺžka kábla: 2,5 m

Výkon: 30 W

Napätie: 220–240 V

Frekvencia: 50 Hz

POKYNY PRE POUŽITIE

1. Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
2. Tlačidlom ON / OFF uveďte žehličku do prevádzky.
3. Počas chvíle je žehlička nahriata na 200 ° C a pripravená na použitie.

ZÁRUKA

Záruka sa vzťahuje na chyby a výrobné chyby.



Ultron Mach Mini hair straightener



Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damages caused.

SAFETY WARNINGS

Use this appliance only for its intended purpose

Check that the appliance is connected to the correct voltage.

Never use the appliance with wet hands or near bathtubs, sinks and other water containers.

Never immerse the appliance in water or other liquid.

If the appliance is damaged, do not use it.

If the appliance has a damaged power cord, do not use it. Have the power cord replaced by a manufacturer, supplier, or an Authorized Service Dealer.

If the appliance is switched on, do not leave it unattended.

Do not place electrical appliances that generate heat on a surface that is not heat-resistant.

When using electric appliances that generate heat, avoid contact with the skin as there is a risk of burns.

If children are used when using the appliance, be especially careful.

Allow electrical appliances to cool down sufficiently before storing.

Never immerse the supply cable around the appliance.

Never allow children to play electrical appliances. Ensure that electrical appliances are stored out of reach of children.

This appliance should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or persons who are deficient in experience and knowledge if they do not see them or if the device is not taught by the person responsible for their safety.

TECHNICAL PARAMETERS

Dimensions of ironing plates: 17 x 70 mm

Plate material: ceramic / tourmaline

Temperature setting: 200 °C

Iron length: 18 cm

Cable length: 2,5 m

Power: 30 W

Voltage: 220-240 V

Frequency: 50 Hz

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Connect the appliance to the mains.
2. Press the ON / OFF button to put the iron into operation.
3. The iron is heated to 200 °C and ready for use.

WARRANTY

The warranty covers defects and manufacturing errors.