





Duo 711
V-Capture Technology

G711PE



BABYLISS SARL
99, Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - FRANCE
www.babyliss.com

FRANÇAIS

DUO 711

Utilisé sous la douche ou dans le bain, DUO 711 offre aux peaux même les plus sensibles une solution douce parfaite et complète.

- MISE EN GARDE:** Enlever la partie tenue à la main du câble d'alimentation avant d'utiliser l'appareil sous l'eau.
- L'adaptateur doit être fixé de manière à ne pas tomber dans l'eau. Consulter au préalable les consignes de sécurité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Exclusif breveté avec 2 têtes d'épilation à rotations inversées - double efficacité
- 60 pinces - efficacité optimale sur poils relativement courts (0,5 mm)
- 3 Accessoires de massage sur la tête d'épilation - réduisent la sensibilité
- Accessoires sensibles pour une épilation précise des aisselles et du bikini
- Tête de rasage - pour éliminer les poils plus courts ou pour un rasage rapide des jambes
- Wet/Dry: pour une utilisation sur peau sèche ou humide
- Bouton O-II: vitesse I pour les zones sensibles, vitesse II pour les jambes
- Rechargeable - Témoin lumineux LED de charge (rouge clignotant: en train de charger - vert : complètement recharge)
- Lumière de précision : éclaire les poils même les plus fins pour n'oublier aucun.
- Protective cap, cleaning brush, adapter, pouch

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES OF THIS UNIT

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possibles des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.

CHARGER DUO 711

- Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur. Avant d'utiliser Duo 711 pour la première fois, le charge pendant 16 heures. S'assurer que l'interrupteur de l'épilateur est en position OFF.
- Vérifier que la lampe indicatrice est allumée.
- Une charge complète permet d'utiliser Duo 711 pendant un minimum de 40 minutes.
- La durée des charges suivantes est de 120 minutes grâce au système de charge rapide.
- Never charge the unit for periods longer than 24 consecutive hours and only use the charger provided.

UTILISATION

- Dans le bain : Pour un maximum de confort, commencez à vous épiler après quelques minutes de détente dans l'eau chaude du bain. La chaleur permettra la dilatation des pores de la peau et facilitera l'extraction des poils.
- Sous la douche : Pour une épilation réussie sous la douche, assurez-vous que votre peau est bien mouillée.
- Sur peau sèche : Vous pouvez également vous épiler en dehors du bain ou de la douche, en prenant soin de débarrasser la peau de toute trace d'huile ou de crème hydratante.

Epilation des jambes :

- Placez la tête d'épilation sur l'appareil. Allumez l'appareil en appuyant une fois sur le bouton pour la vitesse I ou deux fois pour la vitesse II.
- Maintenez l'appareil perpendiculairement à la surface de la peau.
- Travaillez toujours à 2 mains : d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil. Votre épilateur se manipule uniquement dans les sens opposés à la poussée du poil. Ne pas effectuer de mouvements circulaires ou de va-et-vient.
- Slowly move the epilator, while pressing down lightly. Careful not to press the appliance down too hard against your skin; it might slow down and be less effective.
- Déplacez lentement l'épilateur en exerçant une légère pression. Attention, si l'appareil est pressé trop fort contre la peau, il est possible qu'il soit relâché et moins efficace.

Epilation des zones sensibles : nous vous conseillons de placer l'accessoire zones sensibles sur la tête de votre épilateur. Il réduit le nombre de disques d'épilation pour une épilation plus précise et plus douce. Utilisez de préférence la vitesse I.

Shaving : Attachez la tête de rasage au Duo 711 de BaByliss. Allumez l'appareil. Maintenez Duo 711 à angle droit à la surface à raser. Toujours travailler à 2 mains: d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil.

IMPORTANT

Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes, des coupures, des brûlures, des verrues, des grains de beauté, sur une peau brûlée par le soleil ou sur des varices. Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'infections de la peau, telles que psoriasis ou eczéma sur les jambes. Ne pas utiliser pour l'épilation ou le rasage du visage, des cheveux, de la poitrine, des sourcils, des cils ou des parties génitales. L'utilisation de Duo 711 est exclusivement réservée aux jambes, au bikini, aux bras et aux aisselles.

ENTRETIEN

- Passer la petite brosse entre les disques de la tête d'épilation après usage.
- Nous recommandons de désinfecter régulièrement les têtes de l'appareil et les accessoires à l'alcool.
- Pour une hygiène maximale, les différentes têtes de l'appareil sont amovibles et se rincent facilement sous l'eau courante.
- S'assurer que l'appareil est étanche avant de retirer la tête.
- S'il y a nécessité de nettoyer la coque de l'appareil, utiliser un chiffon imbibé d'un détergent doux.

ENGLISH

DUO 711

Used in the shower or in the bath, Duo 711 offers even the most sensitive skin a perfect and complete gentle solution.

- WARNING:** Detach the hand-held part from the supply cord before cleaning it in water.
- The adapter must be placed so it cannot fall into water. Read the safety instructions first.

PRODUCT FEATURES

- Exclusive patented system with 2 reverse rotation epilation heads - double efficiency
- 60 tweezers - optimal efficiency on fairly short hair (0.5 mm)
- 3 Massage accessories on epilation head - reduce sensitivity
- Accessories zones sensibles for precise epilation of armpits and bikini line
- Rasage head - remove hair underarms and bikini line with precision
- Shaving head - eliminates shorter hair or for a quick shave of your legs
- Wet/Dry: can be used on wet or dry skin
- Bouton O-II: vitesse I for sensitive areas, vitesse II for the jambes
- Rechargeable - LED charging indicator light (Red blinking: charging - Green: fully charged)
- Precision light: lights up even the finest hair for no miss removal
- Protective cap, cleaning brush, adapter, pouch

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES OF THIS UNIT

To obtain and maintain the longest battery autonomy possible, allow it to charge for 16 hours before using it for the first time and then approximately every three months. Full autonomy of the unit will only be obtained after three complete recharge cycles.

CHARGING DUO 711

- Plug the cord into the unit and connect the adapter. Before using Duo 711 for the first time, allow it to charge for 16 hours. Make sure the depilator's switch is in the OFF position.
- Check that the charging indicator light is lit.
- A full charge provides a minimum of 40 minutes' use of Duo 711.
- Subsequent charges should be 120 minutes thanks to the quick charge system.
- Never charge the unit for periods longer than 24 consecutive hours and only use the charger provided.

USE

- In the bath: For maximum comfort, start your epilation a few minutes after relaxing in the warm bath water. The heat will cause your skin's pores to dilate making hair removal easier.
- In the shower: For good depilation in the shower, make sure your skin is thoroughly wet.

On dry skin: You can also use the appliance out of the bath or shower, but be careful to remove all traces of oil or moisturiser from your skin.

Epilation of your legs:

- Place the epilation head on the appliance. Turn the appliance on by pressing the button once for speed I or twice for speed II.
- Hold the appliance at an angle of 90 degrees to the surface of where hair is to be removed.
- Always work with both hands: carefully stretch the skin with one hand while moving the appliance with the other. Only move your epilator against the direction of the growth of your hair. Do not use circular or back-and-forth motions.
- Slowly move the epilator, while pressing down lightly. Careful not to press the appliance down too hard against your skin; it might slow down and be less effective.

Epilation of sensitive areas: we recommend putting the accessory for sensitive areas on the head of your epilator. It reduces the number of hair removal disks so that you can remove hair more smoothly and with greater precision. Use the appliance preferably set at speed I.

Epilation of the zones sensibles : nous vous conseillons de placer l'accessoire zones sensibles sur la tête de votre épilateur. Il réduit le nombre de disques d'épilation pour une épilation plus précise et plus douce. Utilisez de préférence la vitesse I.

Shaving : Placez la tête de rasage sur Duo 711 de BaByliss. Allumez l'appareil. Maintenez Duo 711 perpendiculairement à la surface à raser. Toujours travailler à 2 mains: d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil.

IMPORTANT

Do not use on open sores, cuts, burns, warts, beauty spots, sunburned skin or varicose veins. Do not use if you have a skin irritation or infection, like psoriasis or eczema, on your legs. Do not use for shaving or removing hair from your face, head, chest, eyebrows, eyelashes or genitals. Duo 711 is intended exclusively for use on legs, bikini line, arms and underarms.

Maintenance

- Use the brush between the disks of the epilation head after every use.
- We recommend using alcohol on the heads of the appliance and the accessories to disinfect.
- For maximum hygiene, the different heads of the appliance can be removed and rinsed after running water.
- Make sure the unit is turned off before removing the head.
- If it is necessary to clean the housing of the appliance, use a cloth dampened with some soft detergent.

ENTRETIEN

- Passer la petite brosse entre les disques de la tête d'épilation après usage.
- Nous recommandons de désinfecter régulièrement les têtes de l'appareil et les accessoires à l'alcool.
- Pour une hygiène maximale, les différentes têtes de l'appareil sont amovibles et se rincent facilement sous l'eau courante.
- S'assurer que l'appareil est étanche avant de retirer la tête.
- S'il y a nécessité de nettoyer la coque de l'appareil, utiliser un chiffon imbibé d'un détergent doux.

DEUTSCH

DUO 711

Used in the shower or in the bath, Duo 711 offers even the most sensitive skin a perfect and complete gentle solution.

- WARNING:** Detach the hand-held part from the supply cord before cleaning it in water.
- The adapter must be placed so it cannot fall into water. Read the safety instructions first.

PRODUCT FEATURES

- Exclusive patented system with 2 reverse rotation epilation heads - double efficiency
- 60 tweezers - optimal efficiency on fairly short hair (0.5 mm)
- 3 Massage accessories on epilation head - reduce sensitivity
- Accessories zones sensibles for precise epilation of armpits and bikini line
- Rasage head - remove hair underarms and bikini line with precision
- Shaving head - eliminates shorter hair or for a quick shave of your legs
- Wet/Dry: can be used on wet or dry skin
- Bouton O-II: vitesse I for sensitive areas, vitesse II for the jambes
- Rechargeable - LED charging indicator light (Red blinking: charging - Green: fully charged)
- Precision light: lights up even the finest hair for no miss removal
- Protective cap, cleaning brush, adapter, pouch

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES OF THIS UNIT

To obtain and maintain the longest battery autonomy possible, allow it to charge for 16 hours before using it for the first time and then approximately every three months. Full autonomy of the unit will only be obtained after three complete recharge cycles.

CHARGING DUO 711

- Plug the cord into the unit and connect the adapter. Before using Duo 711 for the first time, allow it to charge for 16 hours. Make sure the depilator's switch is in the OFF position.
- Check that the charging indicator light is lit.
- A full charge provides a minimum of 40 minutes' use of Duo 711.
- Subsequent charges should be 120 minutes thanks to the quick charge system.
- Never charge the unit for periods longer than 24 consecutive hours and only use the charger provided.

USE

- In the bath: For maximum comfort, start your epilation a few minutes after relaxing in the warm bath water. The heat will cause your skin's pores to dilate making hair removal easier.
- In the shower: For good depilation in the shower, make sure your skin is thoroughly wet.

On dry skin: You can also use the appliance out of the bath or shower, but be careful to remove all traces of oil or moisturiser from your skin.

Epilation of your legs:

- Place the epilation head on the appliance. Turn the appliance on by pressing the button once for speed I or twice for speed II.
- Hold the appliance at an angle of 90 degrees to the surface of where hair is to be removed.
- Always work with both hands: carefully stretch the skin with one hand while moving the appliance with the other. Only move your epilator against the direction of the growth of your hair. Do not use circular or back-and-forth motions.
- Slowly move the epilator, while pressing down lightly. Careful not to press the appliance down too hard against your skin; it might slow down and be less effective.

Epilation of sensitive areas: we recommend putting the accessory for sensitive areas on the head of your epilator. It reduces the number of hair removal disks so that you can remove hair more smoothly and with greater precision. Use the appliance preferably set at speed I.

Epilation of the zones sensibles : nous vous conseillons de placer l'accessoire zones sensibles sur la tête de votre épilateur. Il réduit le nombre de disques d'épilation pour une épilation plus précise et plus douce. Utilisez de préférence la vitesse I.

Shaving : Placez la tête de rasage sur Duo 711 de BaByliss. Allumez l'appareil. Maintenez Duo 711 perpendiculairement à la surface à raser. Toujours travailler à 2 mains: d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil.

IMPORTANT

Do not use on open sores, cuts, burns, warts, beauty spots, sunburned skin or varicose veins. Do not use if you have a skin irritation or infection, like psoriasis or eczema, on your legs. Do not use for shaving or removing hair from your face, head, chest, eyebrows, eyelashes or genitals. Duo 711 is intended exclusively for use on legs, bikini line, arms and underarms.

Maintenance

- Use the brush between the disks of the epilation head after every use.
- We recommend using alcohol on the heads of the appliance and the accessories to disinfect.
- For maximum hygiene, the different heads of the appliance can be removed and rinsed after running water.
- Make sure the unit is turned off before removing the head.
- If it is necessary to clean the housing of the appliance, use a cloth dampened with some soft detergent.

ENTRETIEN

- Passer la petite brosse entre les disques de la tête d'épilation après usage.
- Nous recommandons de désinfecter régulièrement les têtes de l'appareil et les accessoires à l'alcool.
- Pour une hygiène maximale, les différentes têtes de l'appareil sont amovibles et se rincent facilement sous l'eau courante.
- S'assurer que l'appareil est étanche avant de retirer la tête.
- S'il y a nécessité de nettoyer la coque de l'appareil, utiliser un chiffon imbibé d'un détergent doux.

NEEDERLANDS

DUO 711

Used in the shower or in the bath, Duo 711 offers even the most sensitive skin a perfect and complete gentle solution.

- WAARSCHUWING:** Haal het snoer eerst uit het apparaat voordat u het apparaat onder water houdt.
- Der Trafo muss so aufgestellt werden, dass er nicht ins Wasser fallen kann.

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies.

PRODUCTFEATUREN

- Exclusief gepatenteerd systeem met 2 tweedekkers met tegengestelde draaibewegingen - dubbel effectief
- 60 pinzen - optimaal effectief op relatief kort haar (0,5 mm)
- 3 Massagetelefoonjes op de epilatorkop - reduceren de sensibiliteit
- 4 Accessoires zone sensibele voor een epilatie van de armen en bikini lijn
- 5 Rasierkop - zum Entfernen von kurzen Haaren oder ein schnelles Rasieren der Beine
- 6 Wet/Dry: kan op zowel droge als natte huid
- 7 Onderdelen - voor verschillende zones, om de oksels en de bikinilijn te kunnen masseren
- 8 Rechargebaar - LED lichtje voor de batterij
- 9 Precision light: verlicht ook de kleinste haarsprietjes voor een nauwkeurige verwijdering
- 10 Protective cap, reinigingsborstel, adapter, etui

WAARSCHUWING

Per gebruiken moet u de batterij voor 16 uur opladen voordat u het apparaat onder water houdt. De batterij moet goed opgeladen zijn voordat u het apparaat onder water houdt.

DUO 711 AFBLADEN

SVENSKA

DUO 711

Duo 711 kan användas i duschen eller i badet och erbjuder en skonsam och komplett lösning även för känslig hud.

- VARNING:** Ta förs åt den som du håller i handen från strömsladden för du använder apparaten under vatten.
- Adaptern måste placeras så att den inte ramlar i vatten.
- Rådfråga först säkerhetsinformationen.

PRODUKTENS EGENSKAPER

- Exklusivt patenterat system med två epileringshuvud som roterar åt olika håll - dubbel effektivitet.
- 60 minuter - optimal effektivitet på korta hår (0,5 mm)
- Massagettbehör på epilatorhodet - minskar känsligheten
- Tillbehör för känsliga områden för en exakt epilering av armhålor och bikinilinje
- Rakhuvud - för borttagning av kortare hår eller en snabb rakning av benen
- Wet/Dry: kan användas på torr eller fuktig hud
- Knapp 0-III: hastighet I för känsliga områden, hastighet II för benen
- Uppladdningsbart - LED-laddningsstation (röd: laddning, grön: fullladdad)
- Precisionsljus: lyser upp minsta hår så att du inte missar något.
- Skyddsevergång, rengöringsborste, adapter, etui

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE NI-MH-BATTERIERNAS I DENNA APPARAT

För att uppnå och upprätthålla högsta möjliga kapacitet för batterierna bör de laddas i 16 timmar före första användningen och därefter ungefär en gång var tredje månad. Fullständig kapacitet uppnås efter tre fullständiga laddningscykler.
LADDA Duo 711
1. Sätt ihop laddaren i apparaten och sätt in adaptorn till vägguttaget. Ladda din Duo 711 i 16 timmar före första användningen för att få störst mulig effekt av batteriene och deretter ca. hvar tredje månad. Batteriene vil uppnå full effekt först efter tre fullständiga laddningscykler.

LADING AV Duo 711
1. Sätt ihop laddaren i apparaten och sätt in adaptorn till vägguttaget. För bruk av Duo 711 i 16 timmar före första användningen för att få störst mulig effekt av batteriene och deretter ca. hvar tredje månad. Batteriene vil uppnå full effekt först efter tre fullständiga laddningscykler.

KONTROLER
1. Kontroller att laddningslampa lyser.

2. Du kan använda din Duo 711 i minst 40 minuter då den är fullladdad.

3. Laddningstiden efter detta är 120 minuter tack vare systemet för snabbladdning.

Ha aldrig apparaten på laddning längre än 24 timmar i sträck, och använd endast den medföljande laddaren.

ANVÄNDNING

- 1 badet: För maximal komfort rekommenderar vi att du påbörjar epileringen efter att ha slappnat av några minuter i det varma vattnet. Värmen gör att huden mer öppnas vilket gör det lättare att ta bort hår.
- 1 duschen: Se noga till att din hår är ordentlig fuktad för bästa epileringssresultat i duschen.
- På torr hud: Du kan använda apparaten på andra ställen än i badet eller duschen, bara du först till att huden är frä från alla rester av olja och fuktighetskrem.

Epilera benor:

1. Placerar epileringshuvudet på apparaten. Sätt igång den genom att trycka en knapp för hastighet I eller två gånger för hastighet II.
2. Håll apparaten i rät vinkel mot den yta som epileras.
3. Använd alltid båda händerna: sträck huden förstiktigt med den ena handen och för epilatorn med den andra. Använd alltid epilatorn mot hårlets växtriktning. Gör inte cirklar och dra den ifrån och tillbaka.
4. För epilatorn med ett lätt tryck över det område som ska epileras. Observera att apparaten kan saltas ned och bli mindre effektiv om du trycker den för hårt mot huden.

Epilering av känsliga områden: Vi rekommenderar att du sätter tillbehöret för känsliga områden på epileringshuvudet. Detta minskar antalet epileringsskador för en mjukare epilering med högre precision. Använd helt hastighet I.

Raking: Placerar rakhuvudet på Duo 711 och sätt på apparaten. Håll Duo 711 vinkelrätt mot den yta som skal rasas. Arbeta alltid med båda händerna; med ena handen sträcks huden förstiktigt med den andra handen förflyttar man apparaten.

VIKTIGT

Använd inte apparaten på öppna sår, ritter, forbrenningar, utvekster, fölekkor, solbrent hår eller årekruter. Må ikke brukes på irritert eller bettent hår, f.eks. ved psoriasis eller eksem på benene. Må ikke brukes til hårferming eller barbering i ansiktet, brysthår, øyenibb, øyenipper eller på kjønnorganer. Bruken av Duo 711 er kun bereget til ben, bikinilinje, armer og armløver.

UNDERHÅLL

- Borst med den lilla borsten mellan skiven i epilatorhodet efter användning.
- Vi rekommenderar att huvud och tillbehör regelbundet desinficeras med alkohol.
- För maximal hygien är apparatens olika huvuden löstagbara och kan sköljas under rinande vatten.
- Förvara dig om att apparaten är avståndet innan du tar los huvudet.
- Om apparaten hörje behöver rengöras kan du använda en trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.

NORSK

DUO 711

Duo 711 brukes i dusjen eller i badet och erbjuder en skonsam och komplett lösning även för känslig hud.

- VARNING:** Ta förs åt den som du håller i handen från strömsladden för du använder apparaten under vatten.
- Adaptern måste placeras så att den inte ramlar i vatten.
- Rådfråga först säkerhetsinformationen.

PRODUKTENS EGENSKAPER

- Exklusivt patenterat system med två epileringshuvud som roterar åt olika håll - dubbel effektivitet.
- 60 minuter - optimal effektivitet på korta hår (0,5 mm)
- Massagettbehör på epilatorhodet - minskar känsligheten
- Tillbehör för känsliga områden för en exakt epilering av armhålor och bikinilinje
- Rakhuvud - för borttagning av kortare hår eller en snabb rakning av benen
- Wet/Dry: kan användas på torr eller fuktig hud
- Knapp 0-III: hastighet I för känsliga områden, hastighet II för benen
- Uppladdningsbart - LED-laddningsstation (röd: laddning, grön: fullladdad)
- Precisionsljus: lyser upp minsta hår så att du inte missar något.
- Skyddsevergång, rengöringsborste, adapter, etui

VIKTIG INFORMATION OM NI-MH-BATTERIEN I DETTE APPARATET

För att uppnå och upprätthålla högsta möjliga kapacitet för batterierna bör de laddas i 16 timmar före första användningen och därefter ungefär en gång var tredje månad. Fullständig kapacitet uppnås efter tre fullständiga laddningscykler.
LADDA Duo 711
1. Sätt ihop laddaren i apparaten och sätt in adaptorn till vägguttaget. Ladda din Duo 711 i 16 timmar före första användningen för att få störst mulig effekt av batteriene och deretter ca. hvar tredje månad. Batteriene vil uppnå full effekt först efter tre fullständiga laddningscykler.

LADING AV Duo 711
1. Sätt ihop laddaren i apparaten och sätt in adaptorn till vägguttaget. För bruk av Duo 711 i 16 timmar före första användningen för att få störst mulig effekt av batteriene och deretter ca. hvar tredje månad. Batteriene vil uppnå full effekt först efter tre fullständiga laddningscykler.

KONTROLER
1. Kontroller att laddningslampa lyser.

2. Du kan använda din Duo 711 i minst 40 minuter då den är fullladdad.

3. Laddningstiden efter detta är 120 minuter tack vare systemet för snabbladdning.

Ha aldrig apparaten på laddning längre än 24 timmar i sträck, och använd endast den medföljande laddaren.

ANVÄNDNING

- 1 badet: För maximal komfort rekommenderar vi att du påbörjar epileringen efter att ha slappnat av några minuter i det varma vattnet. Värmen gör att huden mer öppnas vilket gör det lättare att ta bort hår.
- 1 duschen: Se noga till att din hår är ordentlig fuktig för en effektiv hårferming.

• På torr hud: Du kan använda apparaten på andra ställen än i badet eller duschen, bara du först till att huden är frä från alla rester av olja och fuktighetskrem.

Epilera benor:

1. Placerar epileringshuvudet på apparaten. Sätt igång den genom att trycka en knapp för hastighet I eller två gånger för hastighet II.
2. Håll apparaten i rät vinkel mot den yta som epileras.
3. Använd alltid båda händerna: sträck huden förstiktigt med den ena handen och för epilatorn med den andra. Använd alltid epilatorn mot hårlets växtriktning. Gör inte cirklar och dra den ifrån och tillbaka.
4. För epilatorn med ett lätt tryck över det område som ska epileras. Observera att apparaten kan saltas ned och bli mindre effektiv om du trycker den för hårt mot huden.

Epilering av känsliga områden: Vi rekommenderar att du sätter tillbehöret för känsliga områden på epileringshuvudet. Detta minskar antalet epileringsskador för en mjukare epilering med högre precision. Använd helt hastighet I.

Raking: Placerar rakhuvudet på Duo 711 och sätt på apparaten. Håll Duo 711 vinkelrätt mot den yta som skal rasas. Arbeta alltid med båda händerna; med ena handen sträcks huden förstiktigt med den andra handen förflyttar man apparaten.

VIKTIGT

Använd inte apparaten på öppna sår, ritter, forbrenningar, utvekster, fölekkor, solbrent hår eller årekruter. Må ikke brukes på irritert eller bettent hår, f.eks. ved psoriasis eller eksem på benene. Använd den inte för att epilera eller raka ansiktet, huvudhår, bröst, øgenbryn, øgenfransar eller genitaler. Duo 711 får endast användas på ben, bikinilinje, armar och i armlöver.

UNDERHÅLL

- Borst med den lilla borsten mellan skiven i epilatorhodet efter användning.
- Vi rekommenderar att huvud och tillbehör regelbundet desinficeras med alkohol.
- För maximal hygien är apparatens olika huvuden löstagbara och kan sköljas under rinande vatten.
- Förvara dig om att apparaten är avståndet innan du tar los huvudet.
- Om apparaten hörje behöver rengöras kan du använda en trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.

SUOMI

DUO 711

Suihkussa tai kylissä käytettävä Duo 711 takaa herkimmillekin ihottupeille täydellisen hellävaiseen hoihkojen poistotarkaisun.

- VAROITUS:** Irrota kädestä pidettävä osa virtajohdosta, ennen kuin laitetaan käsiin.
- Liitä adapteriin minä, että se ei pääse putoomaan veteen.
- Les forst sikkerhetsanvisningene.

PRODUKTEGENSKAPER

- Exklusivt patenterat system med två rotorepilatorihuoitimen ja kahdella vastakkain pyörivällä epilointipinnalla - kaksinkertainen tehokkuus
- 60 minuttia - optimální effektivitás pánk hosszú (0,5 mm)
- Massagettbehör på epilatorhodet - minskar känsligheten
- Tillbehör för känsliga områden för en exakt epilering av armhålor och bikinilinje
- Rakhuvud - ferner kortere hår eller til task barbering av benene
- Wet/Dry: kan benyttes på torr eller fuktig hud
- Knapp 0-III: hastighet I for känsliga områder, hastighet II til ben
- Uppladdningsbart - LED-laddningsstation (röd: laddning, grön: fullladdad)
- Precisionsljus: lyser opp selv de minste hår for ikke å etterlate et eneste.
- Deksel, adaptere, renseborste, adapter, etui

VIKTIG INFORMATION OM NI-MH-BATTERIEN I DETTE APPARATET

För att uppnå och upprätthålla högsta möjliga kapacitet för batterierna bör de laddas i 16 timmar före första användningen och därefter ungefär en gång var tredje månad. Fullständig kapacitet uppnås efter tre fullständiga laddningscykler.
LADDA Duo 711
1. Sätt ihop laddaren i apparaten och sätt in adaptorn till vägguttaget. Ladda din Duo 711 i 16 timmar före första användningen för att få störst mulig effekt av batteriene och deretter ca. hvar tredje månad. Batteriene vil uppnå full effekt först efter tre fullständiga laddningscykler.

LADING AV Duo 711
1. Sätt ihop laddaren i apparaten och sätt in adaptorn till vägguttaget. För bruk av Duo 711 i 16 timmar före första användningen för att få störst mulig effekt av batteriene och deretter ca. hvar tredje månad. Batteriene vil uppnå full effekt först efter tre fullständiga laddningscykler.

KONTROLER
1. Kontroller att laddningslampa lyser.

2. Du kan använda din Duo 711 i minst 40 minuter då den är fullladdad.

3. Laddningstiden efter detta är 120 minuter tack vare systemet för snabbladdning.

Ha aldrig apparaten på laddning längre än 24 timmar i sträck, och använd endast den medföljande laddaren.

ANVÄNDNING

- 1 badet: För maximal komfort rekommenderar vi att du påbörjar epileringen efter att ha slappnat av några minuter i det varma vattnet. Värmen gör att huden mer öppnas vilket gör det lättare att ta bort hår.
- 1 duschen: Se noga till att din hår är ordentlig fuktig för en effektiv hårferming.

• På torr hud: Du kan använda apparaten på andra ställen än i badet eller duschen, bara du först till att huden är frä från alla rester av olja och fuktighetskrem.

Epilera benor:

1. Placerar epileringshuvudet på apparaten. Sätt igång den genom att trycka en knapp för hastighet I eller två gånger för hastighet II.
2. Håll apparaten i rät vinkel mot den yta som epileras.
3. Använd alltid båda händerna: sträck huden förstiktigt med den ena handen och för epilatorn med den andra. Använd alltid epilatorn mot hårlets växtriktning. Gör inte cirklar och dra den ifrån och tillbaka.
4. För epilatorn med ett lätt tryck över det område som ska epileras. Observera att apparaten kan saltas ned och bli mindre effektiv om du trycker den för hårt mot huden.

Epilering av känsliga områden: Vi rekommenderar att du sätter tillbehöret för känsliga områden på epileringshuvudet. Detta minskar antalet epileringsskador för en mjukare epilering med högre precision. Använd helt hastighet I.

Raking: Placerar rakhuvudet på Duo 711 och sätt på apparaten. Håll Duo 711 vinkelrätt mot den yta som skal rasas. Arbeta alltid med båda händerna; med ena handen sträcks huden förstiktigt med den andra handen förflyttar man apparaten.

VIKTIGT

Använd inte apparaten på öppna sår, ritter, forbrenningar, utvekster, fölekkor, solbrent hår eller årekruter. Må ikke brukes på irritert eller bettent hår, f.eks. ved psoriasis eller eksem på benene. Använd den inte för att epilera eller raka ansiktet, huvudhår, bröst, øgenbryn, øgenfransar eller genitaler. Duo 711 får endast användas på ben, bikinilinje, armar och i armlöver.

UNDERHÅLL

- Borst med den lilla borsten mellan skiven i epilatorhodet efter användning.
- Vi rekommenderar att huvud och tillbehör regelbundet desinficeras med alkohol.
- För maximal hygien är apparatens olika huvuden löstagbara och kan sköljas under rinande vatten.
- Förvara dig om att apparaten är avståndet innan du tar los huvudet.
- Om apparaten hörje behöver rengöras kan du använda en trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

DUO 711

Suihkussa tai kylissä käytettävä Duo 711 takaa herkimmillekin ihottupeille täydellisen hellävaiseen hoihkojen poistotarkaisun.

- VAROITUS:** Irrota kädestä pidettävä osa virtajohdosta, ennen kuin laitetaan käsiin.
- Liitä adapteriin minä, että se ei pääse putoomaan veteen.
- Les forst sikkerhetsanvisningene.

PRODUKTEGENSKAPER

- Exklusivt patenterat system med två rotorepilatorihuoitimen ja kahdella vastakkain pyörivällä epilointipinnalla - kaksinkertainen tehokkuus
- 60 minuttia - optimální effektivitás pánk hosszú (0,5 mm)
- Massagettbehör på epilatorhodet - minskar känsligheten
- Tillbehör för känsliga områden för en exakt epilering av armhålor och bikinilinje
- Rakhuvud - ferner kortere hår eller til task barber