



Svět kadeřnictví.cz

**Trojkulma na vlasy Ultron Wave 4**  
**Model: 0448602**

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Vlasy důkladně rozčešte.
2. Kulmujte pouze jednotlivé prameny široké cca 5–8 cm.
3. Nástavec je oboustranný. Jeho výměnu provedete snadným vytažením a zvolením požadované strany dle typu vln.
4. Pramen vlasů vložte od kořínků do kulmovacích kleští a stiskněte je. Po zhruba 2 vteřinách povolte a posuňte kulmu do nižší části pramene.
5. Pramen nechte zchladnout.
6. Zafixujte účes.

Pro lepší ilustraci zhlédněte instruktážní video: <https://www.youtube.com/watch?v=bUCJSBQklqM>

**Trojkulma na vlasy Ultron Wave 4**  
**Model: 0448602**

Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolené manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

1. Vlasy dôkladne rozčešte.
2. Kulmujte iba jednotlivé pramene široké cca 5-8 cm.
3. Nadstavec je obojstranný. Jeho výmenu vykonáte jednoduchým vytiahnutím a zvolením požadovanej strany podľa typu vln.
4. Prameň vlasov vložte od korieňkov do kulmovacie kliešti a stlačte ich. Po zhruba 2 sekundách povolte a posuňte kulmu do nižšej časti prameňa.
5. Prameň nechajte vychladnúť.
6. Zafixujte účes.

Pre lepšiu ilustráciu pozrú krátke inštruktážne video: <https://www.youtube.com/watch?v=0jh970aq2E4>



Svet kadernictva.sk

**Tripplecurler Ultron Wave 4**  
**Model: 0448602**

Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damages caused.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

1. Comb your hair thoroughly.
2. Curl ony single hair locks with 5–8 cm width.
3. The extension is double-sided. You can easily replace it by removing it and selecting the desired side by wave type.
4. Insert the hair lock to the curler from the roots and press it. After 2 seconds loose the grip and move the curler to the lower part of the hair lock.
5. Let the hair lock cool down.
6. Fix the hairstyle.

Short instructional video here: <https://www.youtube.com/watch?v=bUCJSBQklqM>



HairZone.eu