



Návod k údržbě a čištění

(Kadeřnických křesel, mycích boxů, taburetů, sedacích souprav, kosmetických lehátek, kosmetických křesel, pedikúrních křesel)

Eko kůže – údržba a čištění

Životnost nábytku potaženého umělou kůží můžeme prodloužit řádnou péčí o něj. První zásadou je nevystavovat jej dlouhodobě přímému slunečnímu záření a teplotám nad 25 °C. Nepoužíváme žádné chemické prostředky a přípravky určené na pravou kůži, pro běžnou údržbu postačí hadřík navlhčený v čisté vodě, případně slabém roztoku mýdla s neutrálním pH. Látka hadříku by neměla pouštět barvu, aby nevzniklo více škody než užitku. Vhodné je také pravidelně ošetřovat umělou kůži sprejem určeným speciálně pro tento materiál. Pokud potřebujeme vyčistit menší skvrny, postačí již zmiňovaný slabší roztok mýdla, v žádném případě ale neberte do ruky rezný kartáč, který by mohl poškodit povrch umělé kůže. Pokud sáhnete po nějakém čističi na eko kůži, přečtěte si pozorně návod k jeho použití a pro jistotu ho nejprve vyzkoušejte na méně viditelném místě. Při polítku eko kůže tekutinou ji nejprve rychle vysajeme papírem a vzniklou skvrnu následně opět vyčistíme vlhkým hadrem. Obdobně postupujeme i v případě, že nám na nábytek upadne nějaké jídlo. Je třeba co nejdříve odstranit tu největší nečistotu a skvrnu jemně vyčistit. Když se to nepodaří nebo dojde k potřísnění umělé kůže těžko odstranitelnou látkou (inkoustem, lakem na nehty a podobně), raději se obraťte na odbornou úklidovou firmu, která by si měla v těchto případech poradit.

Plynový píst – údržba

Pro správný a dlouhodobý chod plynového pístu je nutné provádět pravidelnou údržbu. Alespoň jednou za 3 měsíce je nutné zkontrolovat, zda není píst znečištěný (nánosy prachu). Píst lze otřít vlhkým hadrem (tubus i pístnicí), při vysušení je třeba píst jemně naolejovat. V případě umístění v prašném prostředí je nutné četnost přizpůsobit aktuální situaci.

Ostatní části nábytku

Z plastových, kovových a chromových částí odstraňte nečistoty pomocí suchého či vlhkého hadříku. Při větším znečištění použijte čisticí přípravek určený pro kov nebo plast a postupujte přesně podle návodu, který je uveden na přípravku.

Upozornění

Prosíme Vás, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu, v opačném případě neručíme za škody vzniklé neodborným používáním, montáží a manipulací.



Návod na údržbu a čistenie

(Kaderníckych kresiel, umývacích boxov, taburetov, sedacích súprav, kozmetických lehátok, kozmetických kresiel, pedikúrných kresiel)

Eko koža – údržba a čistenie

Životnosť nábytku potiahnutého umelou kožou môžeme predĺžiť riadnou starostlivosťou o neho. Prvou zásadou je nevystavovať ho dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu a teplotám nad 25 °C. Nepoužívame žiadne chemické prostriedky a prípravky určené na pravú kožu, pre bežnú údržbu postačí handrička navlhčená v čistej vode, prípadne slabom roztoku mýdla s neutrálnym pH. Látka handričky by nemala púšťať farbu, aby nevzniklo viac škody ako užitku. Vhodné je tiež pravidelne ošetrovať umelú kožu sprejom určeným špeciálne pre tento materiál. Ak potrebujeme vyčistiť menšie škvrny, postačí už spomínaný slabší roztok mýdla, v žiadnom prípade ale neberte do ruky reznú kefu, ktorá by mohla poškodiť povrch umelej kože. Ak siahnete po nejakom čističi na eko kožu, prečítajte si pozorne návod na jeho použitie a pred istotu ho najprv vyskúšajte na menej viditeľnom mieste. Pri poliatíu eko kože tekutinou ju najprv rýchlo vysajeme papierom a vzniknutú škvrnu následne opäť vyčistíme vlhkou handrou. Obdobne postupujeme aj v prípade, že nám na nábytok spadne nejaké jedlo. Je potrebné čo najskôr odstrániť tú najväčšiu nečistotu a škvrnu jemne vyčistiť. Keď sa to nepodarí alebo dôjde k zasiahnutiu umelej kože ťažko odstrániteľnú látkou (atramentom, lakom na nechty a podobne), radšej sa obráťte na odbornú upratovaciu firmu, ktorá by si mala v týchto prípadoch poradiť.

Plynový piest – údržba

Pre správny a dlhodobý chod plynového piestu je nutné vykonávať pravidelnú údržbu. Aspoň raz za 3 mesiace je nutné skontrolovať, či nie je piest znečistený (nánosy prachu). Piest možno utrieť vlhkou handrou (tubus i piestnicou), pri vysušení treba piest jemne naolejovať. V prípade umiestnenia v prašnom prostredí je nutné početnosť prispôbiť aktuálnej situácii.

Ostatné časti nábytku

Z plastových, kovových a chrómových častí odstráňte nečistoty pomocou suchého či vlhkej handričky. Pri väčšom znečistení použijte čistiaci prípravok určený pre kov alebo plast a postupujte presne podľa návodu, ktorý je uvedený na prípravku.

Upozornenie

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali pokyny a odporúčania obsiahnuté v tomto návode, v opačnom prípade neručíme za škody vzniknuté neodborným používaním, montážou a manipuláciou.



Maintenance and cleaning instructions

**(Styling chairs, washing boxes, tabourets, sofas,
cosmetic deck chairs, cosmetic chairs, pedicure chairs)**

Eco leather – maintenance and cleaning

The lifetime of eco leather coated furniture can be prolonged with proper care. The first principle is to avoid exposure to direct sunlight and temperatures above 25 °C. Do not use chemical products and preparations intended for genuine leather, for normal maintenance, a cloth moistened with clean water or a mild solution of neutral pH soap is sufficient. The cloth should not discolour as to avoid more harm than good. It is advisable to regularly treat eco leather with a special product for this material. For smaller spots, the soap mild solution is sufficient, never clean the surface with a scrub brush that could damage the surface of the eco leather. If you want to use the eco leather preparation, read the instructions carefully and try it in less visible place. If the surface is polluted by liquid, dry it with paper towel and clean the stain with a damp cloth. The same goes for the case the food falls on furniture. First remove the largest dirt, then gently clean the stain. If it fails or leather is stained with a hard to remove substances (ink, nail polish etc.), contact professional cleaning company that will advise you in this case.

A gas piston – maintenance

For proper and long-term operation of the gas piston, regular maintenance is required. At least once every 3 months, it is necessary to check whether the plunger is not dirty (dust deposits). The piston can be wiped with a damp cloth (tube and piston rod), if the piston is dry, use oil. If it is in a dusty environment, it is necessary to adjust the cleaning frequency to the current situation.

Other parts of furniture

Dirt from plastic and metal parts remove with a dry or damp cloth. To large pollution use preparation intended for metal or plastic surfaces and follow the instructions on the product.

Caution

We ask you to follow the instructions and recommendations contained in this manual. Otherwise, we are not liable for damages caused by improper use, assembly and handling.