

Model: 04121

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny instrukce a dodržujte je.

Tento přístroj je vhodný pro přírodní, odbarvené nebo barvené vlasy a přírodní paruky. Nepoužívejte jej na paruky z umělých vlasů nebo přičesky, vlasy, na které byl nanesen lak na vlasy nebo tužidlo. Tyto látky se mohou nalepit na žehlící plochy a snížit tak jejich účinnost.

1. Důležité bezpečnostní opatření

Pro vaši ochranu před zraněním a elektrickým šokem, musí být při použití přístroje dodržovány následující informace.

Varování: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti umyvadel nebo jakýchkoli jiných nádob s vodou. Neponořujte zařízení do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.

Toto zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo ti, kteří nemají s použitím tohoto přístroje dostatečné zkušenosti nebo potřebné znalosti, pokud nemají dohled nebo instrukce od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Čištění a údržbu smí provádět děti pouze pod dozorem.

Nepokládejte přístroj během použití na povrch citlivý na teplo. Vyvarujte se kontaktu s částmi přístroje, které hřejí, obzvláště s ušima, očima, obličejem a krkem. Po použití nenavinujte kabel okolo přístroje, může dojít k poškození kabelu. Šňůru volně naviňte a nechte viset po straně přístroje.

Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena.

Dále přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen nebo spadl. Dejte prosím přístroj do autorizovaného servisu na kontrolu a opravu.

Nevystavujte přístroj teplotám pod 0°C a nad +40°C po delší dobu. Nevystavujte přístroj slunečním paprskům.

2. Vlastnosti

- funkce páry: Pára redukuje riziko popálení při vysokých teplotách, dodává další hydrataci a lesk.
- keramicko-turmalínový povrch- zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a má anti-statický efekt
- plovoucí plochy (110 x 32 mm) rovnoměrně rozkládají tlak na vlasy a zabraňují tak jejich tahání
- 5 možností nastavení teploty (150°, 170°, 190°, 210°, 230°C)
- přepínač pro přidávání páry
- odnímatelná nádržka na vodu
- kabel s otočnou koncovkou, délka 2.7m
- balení obsahuje: čistící kartáček na parní trysku, pipetu (5 ml) pro naplnění nádržky

3. Spuštění a použití

- Žehlička má na spodní straně rukojeti zámek, který ji udržuje uzamčenou. Před použitím ji odemkněte.

- Připojte zařízení do zásuvky a zapněte pomocí tlačítka ON/OFF. Žehlička se začne nahřívat na teplotě 150 °C.

- Pro nastavení teploty použijte tlačítka + a -.

- Optimální nastavení teploty: pro jemné vlasy do 150°C, pro normální vlasy od 170° do 190 °C a pro silné vlasy od 210° do 230°C.

- Funkce páry: Před použitím musí být nádržka naplněna destilovanou vodou. Pro uvolnění nádržky přesuňte tlačítko do pozice "UNLOCK" a nádržku vysuňte. Otevřete gumovou zátku na spodní straně nádržky a naplňte nádržku vodou pomocí pipety. Uzavřete nádržku gumovou zátkou a zasuňte ji zpět dokud nezaklapne na místo. Tlačítko zapnutí páry a kontrolka jsou v horní části rukojeti žehličky. Kontrolka se rozsvítí jakmile je funkce páry aktivní.
- Po použití stlačte tlačítko ON/OFF a odpojte napájecí kabel.
- Před uschováním přístroje jej nechte vychladnout.

4. Údržba a péče

Odpojte přístroj od elektrické sítě. Očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou s použitím jemného mýdla. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla nebo brusiva. K čištění parní trysky prosím použijte přiložený čisticí kartáček.

5. Záruka

Záruka je vyloučena pokud:

- zařízení bylo používáno pro nesprávné účely nebo neopatrně
 - zařízení bylo poškozeno nesprávným použitím
 - byla závada způsobena nedodržením instrukcí v manuálu
 - pokus o opravu byl proveden neautorizovaným servisem nebo osobou
- Součásti podléhající opotřebení nejsou do záruky zahrnuty.

Technické údaje:

Síťové napětí: 220-240V

Síťová frekvence: 50 Hz

Výkon: 55 W



Varování

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné nádoby obsahující vodu.



Vyrobeno pro:

Hairway GmbH

Werkzeugstraße 14

58093 Hagen, Germany

www.hairway.eu

Dodavatel:

Detail-Hair style s.r.o.

Třebíčská 1678/60

594 01

Velké Meziříčí

+420 566 440099

+421 221 201099

www.svetkadernictvi.cz

www.svetkadernictva.sk

www.hairzone.eu

Model: 04121

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte všetky inštrukcie a dodržujte ich. Tento prístroj je vhodný pre prírodné, odfarbené alebo farbené vlasy a prírodné parochne. Nepoužívajte ho na parochne z umelých vlasov alebo príčesky, vlasy, na ktorej bol nanesený lak na vlasy alebo tužidlo. Tieto látky sa môžu nalepiť na žehliace plochy a znížiť tak ich účinnosť.

1. Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pre vašu ochranu pred zranením a elektrickým šokom, musí byť pri použití prístroja dodržiavané nasledujúce informácie.

Varovanie: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti umývadiel alebo akýchkoľvek iných nádob s vodou. Neponárajte zariadenie do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny.

Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo tí, ktorí nemajú s použitím tohto prístroja dostatočné skúsenosti alebo potrebné znalosti, ak nemajú dohľad alebo inštrukcie od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Čistenie a údržbu smie vykonávať deti len pod dozorom.

Nekladte prístroj behom použitia na povrch citlivý na teplo. Vyvarujte sa kontaktu s časťami prístroja, ktoré hrejú, obzvlášť s ušami, očami, tvárou a krkom. Po použití nenavíňte kábel okolo prístroja, môže dôjsť k poškodeniu kábla. Šnúru voľne naviňte a nechajte visieť po strane prístroja.

Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ je kábel alebo zástrčka poškodená. Ďalej prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený alebo spadol. Dajte prosím prístroj do autorizovaného servisu na kontrolu a opravu. Nevystavujte prístroj teplotám pod 0 °C a nad + 40 °C po dlhšiu dobu. Nevystavujte prístroj slnečným lúčom.

2. Vlastnosti

- funkcie pary: Para redukuje riziko popálenia pri vysokých teplotách, dodáva ďalšiu hydratáciu a lesk.
- keramicko-turmalínový povrch- zaisťuje rovnomernú distribúciu tepla a má anti-statický efekt
- plávajúce plochy (110 x 32 mm) rovnomerne rozkladajú tlak na vlasy a zabraňujú tak ich ťahaniu
- 5 možností nastavenia teploty (150 °, 170 °, 190 °, 210 °, 230 ° C)
- prepínač pre pridávanie páry
- odnímateľná nádržka na vodu
- kábel s otočnou koncovkou, dĺžka 2.7m
- balenie obsahuje: čistiaca kefka na parnú trysku, pipetu (5 ml) pre naplnenie nádržky

3. Spustenie a používanie

- Žehlička má na spodnej strane rukoväti zámok, ktorý ju udržiava uzamknutú. Pred použitím ju odomknite.
- Pripojte zariadenie do zásuvky a zapnite pomocou tlačidla ON/OFF. Žehlička sa začne nahrievať na teplote 150 °C.
- Pre nastavenie teploty použite tlačidlá + a -.
- Optimálne nastavenie teploty: pre jemné vlasy do 150 °C, pre normálne vlasy od 170 ° do 190 °C a pre silné vlasy od 210 ° do 230 °C.
- Funkcia pary: Pred použitím musí byť nádržka naplnená destilovanou vodou. Pre uvoľnenie nádržky presuňte tlačidlo do pozície "UNLOCK" a nádržku vysuňte. Otvorte gumovú zátku na spodnej strane nádržky a naplňte nádržku vodou pomocou pipety. Uzavrite nádržku gumovou zátkou a zasuňte ju

späť kým nezapadne na miesto. Tlačidlo zapnutia pary a kontrolka sú v hornej časti rukoväti žehličky. Kontrolka sa rozsvieti akonáhle je funkcia pary aktívna.

- Po použití stlačte tlačidlo ON/OFF a odpojte napájací kábel.
- Pred uschovaním prístroja ho nechajte vychladnúť.

4. Údržba a starostlivosť

Odpojte prístroj od elektrickej siete. Očistite vlhkou handričkou alebo hubkou s jemným mydlom. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá alebo brúsivá. Na čistenie parnej trysky prosím použite priloženú čistiacu kefku.

5. Záruka

Záruka je vylúčená ak:

- zariadenie bolo používané na nesprávne účely alebo neopatrne
 - zariadenie bolo poškodené nesprávnym použitím
 - bola závada spôsobená nedodržaním inštrukcií v manuále
 - pokus o opravu bol vykonaný neautorizovaným servisom alebo osobou
- Súčasti podliehajúce opotrebeniu nie sú do záruky zahrnuté.

Technické údaje:

Sieťové napätie: 220-240V

Sieťová frekvencia: 50 Hz

Výkon: 55 W



Varovanie

Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, umývadla alebo inej nádoby obsahujúcej vodu.



Vyrobené pre:

Hairway GmbH

Werkzeugstraße 14

58093 Hagen, Germany

www.hairway.eu

Dodávateľ:

Detail–Hair style s.r.o.

Třebíčská 1678/60

594 01

Velké Meziříčí

+420 566 440099

+421 221 201099

www.svetkadernictvi.cz

www.svetkadernictva.sk

www.hairzone.eu