

Pedikúrní vanička Weelko META Wellness a spa

Model: 4101




VÍTEJTE

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtete tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy způsobené nesprávným používáním přístroje.


INSTALACE


1. Otevřete krabici. Našroubujte sprchovou hlavici na hadici tak, aby nedošlo k protékání vody. Viz obrázek č. 1.
2. Nasadte krytku na čtvercový kolík, vložte šestihřanný šroub do středu otvoru krytu a utáhněte matici. Poté nasadte ochrannou horní krytku. Viz obrázek č. 1.
3. Připojte teplou a studenou vodu do vodovodního potrubí tak, aby nedošlo k protékání vody. Viz obrázek č. 2.



Obrázek č. 1

4. Připojte sifon pro odvod vody do odpadní trubky. Viz obr. 2.
5. Zapojte kabel do elektrické sítě. Viz obrázek č. 2.






1. **Spínač pro proudění vzduchu:** směr proudění vzduchu může být nastaven ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček otáčením tohoto spínače, čímž se změní směr proudění vody a masáž nohou.
2. **Přepínač pro studenou a teplou vodu:** otáčením přepínače podle směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček nastavíte teplou nebo studenou vodu.
3. **Spínač světla:** zmáčknutím zapnete nebo vypnete světlo.
4. Spršku můžete vytáhnout dle potřeby a opět zasunout zpět do otvoru ve vaničce.
5. **Odvodnění:** pro vypuštění vody.

Poznámka:

- maximální nosnost 150 kg

- Odpadní trubka může být připojena k přívodu vody, nebo může být použita bez připojení k přívodu vody tím, že odpadní trubka zůstane zaslepena černou krytkou a voda bude napuštěna a vypuštěna ručně

Po každém použití vaničku zbavte nečistot.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita: 13 l

Rozměry výrobku: 56 x 53 x 36,5 cm

Velikost balení: 59 x 55 x 39 cm

Hmotnost produktu: 14 kg

Hmotnost balení: 16 kg

Pedikérna vanička Weelko Meta Wellness a Spa

Model: 4101




VITAJTE

Ďakujeme za nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokiaľ si nebudete istí správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

INŠTALÁCIA

1. Otvorte škatuľu. Naskrutkujte sprchovú hlavicu na hadicu tak, aby nedošlo k pretekaniu vody. Pozri obrázok č. 1.
2. Nasadte krytku na štvorcový kolík, vložte šesťhrannú skrutku do stredu otvoru krytu a utiahnite maticu. Potom nasadte ochrannú hornú krytku. Pozri obrázok č. 1.
3. Pripojte teplú a studenú vodu do vodovodného potrubia tak, aby nedošlo k pretekaniu vody. Pozri obrázok č. 2.




Obrázok č. 1

4. Pripojte sifon pro odvod vody do odpadní trubky. Viz obr. 2.
5. Zapojte kabel do elektrické sítě. Viz obrázek č. 2.



Obrázok č.2



- Spínač pre prúdenie vzduchu:** smer prúdenia vzduchu môže byť nastavený v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek otáčaním tohto spínača, čím sa zmení smer prúdenia vody a masáž nôh.
- Prepínač pre studenú a teplú vodu:** otáčaním prepínača podľa smeru hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek nastavíte teplú alebo studenú vodu.
- Spínač svetla:** stlačením zapnete alebo vypnete svetlo.
- Spršku môžete vytiahnuť podľa potreby a opäť zasunúť späť do otvoru vo vaničke.
- Odvodnenie:** pre vypustenie vody.

Poznámka:

- maximálna nosnosť 150 kg
- odpadová rúrka môže byť pripojená k prívodu vody, alebo môže byť použitá bez pripojenia k prívodu vody tým, že odpadová rúrka zostane zaslepená čiernou krytkou a voda bude napustená a vypustená ručne

Po každom použití vaničku zbavte nečistôt.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita: 13 l

Rozmery výrobku: 56 x 53 x 36,5 cm

Veľkosť balenia: 59 x 55 x 39 cm

Hmotnosť produktu: 14 kg

Hmotnosť balenia: 16 kg

