

GRATULUJEME K VAŠEMU NOVÉMU PŘÍSTROJI!

Naše přístroje jsou navrhovány s dorazem na motor, baterii, stříhací hlavici, elektroniku, barvu a design.

Abyste ze svého nového produktu získali maximum, věnujte prosím chvílku přečtení přiloženého návodu k nastavení, používání a údržbě.

Každý produkt je testován a sestavován s dorazem na pečlivé zpracování.

Pokud nejste s výrobkem spokojeni nebo něco nefunguje správně, kontaktujte nás a náš tým vám pomůže najít řešení.

Výrobky s baterií, motorem nebo elektronikou jsou v případě uznané závady řešeny v rámci zákaznického servisu.

Další dotazy můžete směřovat na

support@SupremeTrimmer.com

Děkujeme. Že jste si vybrali Supreme Trimmer.

**Návod k použití
/ Záruční list**

- 1-2: Přehled stříhacího strojeku DARKSTAR 82 STC82 3-4:
Příslušenství / funkce**
**5-6: Páčka, nastavovací hřebeny a náhradní díly 7-8:
Stříhací hlavice**
9: Upozornění
10-11: Další informace a QR kódy 12: Zákaznický servis

Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz	Celosvětové napětí
Jmenovité napětí	DC 5 V	Výkon: 10 W
Doba nabíjení	2-3 hodiny	Doba provozu: 3 hodiny
Rychlost motoru	9000 ot./min	

PŘEHLED STŘÍHACÍHO STROJKU

Supreme Trimmer DARKSTAR 82, model STC82, je profesionální stříhací strojek určený pro stříhání vlasů a úpravu stříhu. Nejedná se o konturovací strojek.

Hlavní části přístroje:

- 4-kliková nastavovací páčka s pěti úrovněmi nastavení délky stříhu.
- Tlačítko zapnutí / vypnutí.
- USB-C nabíjecí port.
- LED indikátor baterie.
- DLC hybridní stříhací hlavice CBH21 nebo DLC fade stříhací hlavice CBF21.
- Motor s rychlostí až 9000 ot./min pro plynulý a výkonný chod.

PŘÍSLUŠENSTVÍ/FUNKCE

Součástí balení jsou magnetické nastavkové hřebeny a příslušenství pro běžnou údržbu a nabíjení.

Příslušenství:

- 10 magnetických nastavkových hřebenů: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm a 25 mm.
- nabíjecí stojan
- 2 nabíjecí kabely
- olej na stříhací hlavici
- čistící kartáček

Stříhací strojek DARKSTAR 82 nabízí až 180 minut bezdrátového provozu. Pracuje s výkonem až 9000 ot./min a je vhodný pro různé typy vlasů i pro profesionální použití.

POUŽITÍ STŘÍHACÍHO STROJKU

- Před použitím zapněte strojek a ověřte, že motor i stříhací hlavice pracují správně.
- Nepoužívejte strojek, pokud je stříhací hlavice poškozena. V takovém případě kontaktujte zákaznický servis.
- Ke změně délky stříhu použijte seřizovací páčku nebo nastavcové hřebeny.
- Při stříhání postupujte plynule a netlačte na pokožku nadměrnou silou.
- Po použití odstraňte zbytky vlasů a očistěte strojek čistícím kartáčkem.

Doporučení:

Pro nejpřesnější výsledek začínejte s delším nastavcem a délku postupně zkracujte. Předejdete tak příliš krátkému stříhu.

PÁČKA A NÁSTAVCOVÉ HŘEBENY

DARKSTAR 82 je vybaven 4klikovou páčkou, která umožňuje měnit přechod nebo úroveň fade střihu.

- Pohyb páčky směrem nahoru poskytuje nejkratší střih.
- Pohyb páčky směrem dolů prodlužuje délku střihu.
- Pro různé délky střihu použijte magnetické nastavkové hřebeny.
- Nasazení hřebene: zasuňte zuby střihací hlavice do nastavce a zadní část zatlačte dolů, dokud pevně nezacvakne.
- Demontáž hřebene: nadzvedněte zadní část nastavce a sejměte jej ze střihací hlavice.
- Další nastavkové hřebeny mohou být dostupné samostatně.

STŘIHACÍ HLAVICE DARKSTAR 82

Stříhací strojek DARKSTAR 82 je vybaven DLC hybridní stříhací hlavici CBH21 nebo DLC fade stříhací hlavici CBF21.

- • Příklad je kompatibilní is dalšími stříhacími hlavici Supreme Trimmer, například CBT818, CBT22, CBT24, CBF424, CBF21 a CBF19 podle typu požadovaného stříhu.
- CBH21 je vhodná pro univerzální stříh a přechody.
- CBF21 je vhodná pro fade stříhy a velmi přesné napájení přechodů.
- Pro snížení tření a lepší výkon udržujte stříhací hlavici pravidelně namazanou.
- Použijte 1-2 kapky oleje a přebytečný olej otřete suchým hadříkem.

VÝMĚNA STŘÍHACÍ HLAVICE

Při výměně stříhací hlavice postupujte opatrně a vždy pracujte s vypnutým a odpojeným přístrojem.

1. Vypněte strojek a odpojte jej od napájení.
2. Nastavte páčku na nejkratší délku stříhu, směrem k přední části strojku.
3. Povolte šrouby na stříhací hlavici a sejměte horní část hlavice.
4. Umístěte spodní část stříhací hlavice na plastový unašeč.
5. Vyrovnajte horní část vůči spodní tak, aby na přední hraně zůstal bezpečný odstup přibližně 0,5-1 mm.
6. Po správném zarovnání šroubu opět dotáhněte.

Upozornění: Nesprávně nastavená nebo vyčnívající pohyblivá část stříhací hlavice může podráždit nebo poranit pokožku.

UPOZORNĚNÍ

1. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka.
2. Nepoužívejte strojek, pokud je stříhací hlavice poškozena.
3. Výrobce ani dodavatel nenesou odpovědnost za zranění způsobená nesprávným zacházením.
4. Před čištěním vždy vypněte přístroj a odpojte jej od napájení.
5. Nepoužívejte přístroj ve vodě. Nabíjecí port udržujte suchý.
6. Při pádu nebo silném nárazu zkontrolujte stav těla přístroje i stříhací hlavice.
7. Zaznamenáte-li neobvyklý hluk, vibrace nebo zahřívání, přístroj nepoužívejte a kontaktujte servis.

NABÍJENÍ A ÚDRŽBA

- Plné nabití trvá přibližně 150 minut. Doba provozu je přibližně 180 minut.
- Přístroj lze používat s kabelem i bez kabelu. Je určen pro napětí 100-210 V dle originálního návodu.
- Nabíjejte pomocí dodaného příslušenství a nenechávejte nabíjecí port znečištěný nebo vlhký.
- Po každém použití očistěte stříhací hlavici kartáčkem.
- Pravidelně aplikujte malé množství oleje na stříhací hlavici, aby se snížilo tření a zlepšil výkon.
- Před uložením nasad'te ochranný kryt, pokud je součástí balení.

DALŠÍ INFORMACE A QR KÓDY

- Originální návod obsahuje QR kódy pro další informace k modelu DARKSTAR 82, pro náhradní stříhací hlavice a pro nastavcové hřebeny.
 - V této české verzi nejsou QR kódy překresleny. K jejich použití využijte originální návod výrobce.
 - Při objednávání náhradních dílů uvádějte model STC82 a typ požadované stříhací hlavice, například CBH21 nebo CBF21.
 - Pro zachování správného výkonu používejte kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS

V případě otázek nebo problémů kontaktujte zákaznický servis Supreme Trimmer.

E-mail: support@supremetrimmer.com Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

ZÁRUKA

Originální návod uvádí zákaznický servis a QR odkazy. Přesné záruční podmínky se mohou řídit podmínkami prodejce a výrobce. Při reklamaci doporučujeme uvádět model Supreme Trimmer DARKSTAR 82 STC82, datum nákupu, popis závady a doklad o koupi.

Datum prodeje _____

Prodejce: _____

Sériové číslo: _____

GRATULUJEME K VÁŠMU NOVÉMU PRÍSTROJU!

Naše prístroje sú navrhované s dôrazom na motor, batériu, strihaciu hlavicu, elektroniku, farbu a design.

Aby ste zo svojho nového produktu získali maximum, venujte prosím chvíľku prečítaniu priloženého návodu na nastavenie, používanie a údržbu. Každý produkt je testovaný a zostavovaný s dôrazom na starostlivé spracovanie. Pokiaľ nie ste s výrobkom spokojní alebo niečo nefunguje správne, kontaktujte nás a náš tím vám pomôže nájsť riešenie. Výrobky s batériou, motorom alebo elektronikou sú v prípade uznanej závady riešené v rámci zákazníckeho servisu. Ďalšie otázky môžete smerovať na support@SupremeTrimmer.com. Ďakujeme. Že ste si vybrali Supreme Trimmer.

Návod na použitie/ Záručný list

1-2: Prehľad strihacieho strojčeka DARKSTAR 82
STC82 3-4: Príslušenstvo / funkcie 5-6: Páčka,
nástavcové hrebene a náhradné diely 7-8:
Strihacia hlavica 9: Upozornenie 10-11: Ďalšie
informácie a QR kódy 12: Zákaz

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz	Celosvetové napätie
Menovité napätie	DC 5 V	Výkon: 10 W
Doba nabíjania	2-3 hodiny	Celosvetové napätie
Rýchlosť motora	9000 ot./min	

PREHĽAD STRIHACIEHO STROJKU

Supreme Trimmer DARKSTAR 82, model STC82, je profesionálny strihací strojček určený na strihanie vlasov a úpravu strihu.

Nejedná sa o kontúrovací strojček.

Hlavné časti prístroja:

- 4-kliková nastavovacia páčka s piatimi úrovňami nastavenia dĺžky strihu.
- Tlačidlo zapnutia / vypnutia.
- USB-C nabíjací port.
- LED indikátor batérie.
- DLC hybridná strihacia hlavica CBH21 alebo DLC fade strihacia hlavica CBF21.
- Motor s rýchlosťou až 9000 ot./min pre plynulý a výkonný chod.

PRÍSLUŠENSTVO/FUNKCIE

Súčasťou balenia sú magnetické nastavové hrebene a príslušenstvo pre bežnú údržbu a nabíjanie.

Príslušenstvo:

- 10 magnetických nastavových hrebeňov: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm a 25 mm.
- nabíjací stojan
- 2 nabíjacie káble
- olej na strihaciu hlavicu
- čistiaca kefka

Strihací strojček DARKSTAR 82 ponúka až 180 minút bezdrôtovej prevádzky. Pracuje s výkonom až 9000 ot./min a je vhodný na rôzne typy vlasov aj na profesionálne použitie.

POUŽITIE STRIHACIEHO STROJKU

- Pred použitím zapnite strojček a overte, že motor aj strihacie hlavice pracujú správne.
 - Nepoužívajte strojček, ak je strihacia hlavica poškodená. V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis.
 - Na zmenu dĺžky strihu použite nastavovaciu páčku alebo nástavcové hrebene.
 - Pri strihaní postupujte plynule a netlačte na pokožku nadmernou silou.
 - Po použití odstráňte zvyšky vlasov a očistite strojček čistiacou kefkou.

Odporúčanie:

Pre najpresnejší výsledok začínajte s dlhším nastavcom a dĺžku postupne skracujte. Predídete tak príliš krátkemu strihu.

PÁČKA A NADSTAVCOVÉ HREBENÉ

DARKSTAR 82 je vybavený 4-klikovou páčkou, ktorá umožňuje meniť prechod alebo úroveň fade strihu.

- Pohyb páčky smerom nahor poskytuje najkratší strih.
- Pohyb páčky smerom dole predlžuje dĺžku strihu.
- Pre rôzne dĺžky strihu použite magnetické nastavcové hrebene.
- Nasadenie hrebeňa: zasuňte zuby strihacej hlavice do nastavca a zadnú časť zatlačte dole, kým pevne nezacvakne.
- Demontáž hrebeňa: nadvihnite zadnú časť nastavca a odoberte ho zo strihacej hlavice.
- Ďalšie nastavcové hrebene môžu byť dostupné samostatne.

STRIHACIA HLAVICA DARKSTAR 82

Strihací strojček DARKSTAR 82 je vybavený DLC hybridnou strihacou hlavicou CBH21 alebo DLC fade strihacou hlavicou CBF21.

- Prístroj je kompatibilný aj s ďalšími strihacími hlavicami Supreme Trimmer, napríklad CBT818, CBT22, CBT24, CBF424, CBF21 a CBF19 podľa typu požadovaného strihu.
- CBH21 je vhodná pre univerzálny strih a prechody.
- CBF21 je vhodná pre fade strihy a veľmi presné napájanie prechodov.
- Pre zníženie trenia a lepší výkon udržiajte strihaciu hlavicu pravidelne namazanú.
- Používajte 1-2 kvapky oleja a prebytočný olej utrite suchou handričkou.

VÝMENA STRIHACIE HLAVICE

Pri výmene strihacej hlavice postupujte opatrne a vždy pracujte s vypnutým a odpojeným prístrojom.

1. Vypnite strojček a odpojte ho od napájania.
2. Nastavte páčku na najkratšiu dĺžku strihu, smerom k prednej časti strojčka.
3. Povoľte skrutky na strihaciu hlavicu a odoberte hornú časť hlavice.
4. Umiestnite spodnú časť strihacej hlavice na plastový unášač.
5. Vyrovnajte hornú časť voči spodnej tak, aby na prednej hrane zostal bezpečný odstup približne 0,5-1 mm.
6. Po správnom zarovnaní skrutky opäť dotiahnite.

Upozornenie: Nesprávne nastavená alebo vyčnievajúca pohyblivá časť strihacej hlavice môže podráždiť alebo poraniť pokožku.

UPOZORNENIE

1. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka.
2. Nepoužívajte strojček, ak je strihacia hlavica poškodená.
3. Výrobca ani dodávateľ nenesie zodpovednosť za zranenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.
4. Pred čistením vždy vypnite prístroj a odpojte ho od napájania.
5. Nepoužívajte prístroj vo vode. Nabíjací port udržujte suchý.
6. Pri páde alebo silnom náraze skontrolujte stav tela prístroja aj strihacej hlavice.
7. Ak zaznamenáte neobvyklý hluk, vibrácie alebo zahrievanie, prístroj nepoužívajte a kontaktujte servis.

NABÍJANIE A ÚDRŽBA

- Plné nabitie trvá približne 150 minút. Doba prevádzky je približne 180 minút.
 - Prístroj je možné používať s káblom aj bez kábla. Je určený na napätie 100-210 V podľa originálneho návodu.
 - Nabíjajte pomocou dodaného príslušenstva a nenechávajte nabíjací port znečistený alebo vlhký.
 - Po každom použití očistite strihaciu hlavicu kefkou.
 - Pravidelne aplikujte malé množstvo oleja na strihaciu hlavicu, aby sa znížilo trenie a zlepšil výkon.
 - Pred uložením nasad'te ochranný kryt, ak je súčasťou balenia.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A QR KÓDY

- Originálny návod obsahuje QR kódy pre ďalšie informácie k modelu DARKSTAR 82, pre náhradné strihacie hlavice a pre nastavcové hrebene.
- V tejto slovenskej verzii nie sú QR kódy prekreslené. Na ich použitie využite originálny návod výrobcu.
- Pri objednávaní náhradných dielov uvádzajte model STC82 a typ požadovanej strihacej hlavice, napríklad CBH21 alebo CBF21.
- Na zachovanie správneho výkonu používajte kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

V prípade otázok alebo problémov kontaktujte zákaznícky servis Supreme Trimmer.

E-mail: support@supremetrimmer.com Telefón: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

ZÁRUKA

Originálny návod uvádza zákaznícky servis a QR odkazy. Presné záručné podmienky sa môžu riadiť podmienkami predajcu a výrobcu.

Pri reklamácií odporúčame uvádzať model Supreme Trimmer DARKSTAR 82 STC82, dátum nákupu, popis závady a doklad o kúpe.

Dátum predaja: _____

Predajca: _____