
GRATULUJEME K NOVÉMU STROJKU!

Nářadí Supreme Trimmer je navrženo s důrazem na motor, baterii, stříhací hlavici, elektroniku, barvu i celkový design.

Abyste ze svého nového produktu získali co nejlepší výkon, věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu. Najdete zde základní pokyny pro použití, nabíjení, údržbu a bezpečné zacházení.

Každý kus je před zabalením kontrolován a testován. Výrobce uvádí, že nástroje jsou sestavovány ručně a procházejí různými kontrolami funkčnosti.

Pokud nejste s výrobkem spokojeni nebo něco nefunguje správně, kontaktujte zákaznickou podporu. Výrobky s baterií, motorem nebo elektronikou mohou být v rámci záručních podmínek posouzeny servisem.

Podpora výrobce:

support@supremetrimmer.com

Sledujte Supreme Trimmer na sociálních sítích:

@SUPREMETRIMMER

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Supreme Trimmer.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD / ZÁRUČNÍ KARTA

Strany 1-2: Přehled stříhacího strojeku

Strany 3-5: Příslušenství a funkce

Strana 6: Použití hřebenových nástavců

Strany 7-8: DLC stříhací hlavice TBD370

Strany 9-10: Nabíjení a bezpečnostní upozornění

Strana 11: Více informací a náhradní hlavice

Strana 12: Záruka a zákaznický servis

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Vstup	DC 5 V / 1 A (100-240 V)
Výkon	5 W
Jmenovité napětí	3,7 V
Pracovní napětí	3,2 V
Doba provozu	3,5 hodiny
Doba nabíjení	3 hodiny
Li-ion baterie	1600 mAh
Otáčky motoru	7000 ot./min \pm 5 %
Ochrana	proti nadproudu
Nastavení hlavice	4 polohy nastavení

PŘEHLED STŘIHACÍHO STROJKU

Tato strana nahrazuje obrázkový přehled textovým popisem jednotlivých částí, aby byl český návod přehledný a dobře tisknutelný.

Hlavní části strojku

- Vypínač / přepínač rychlosti - slouží k zapnutí, vypnutí a nastavení chodu strojku podle potřeby.
- LED indikátor baterie - světle modrá signalizace znamená nabití, červená signalizuje potřebu nabití.
- Nabíjecí port USB-C - slouží pro nabíjení pomocí USB-C kabelu.
- Dva nabíjecí piny - kontakty pro nabíjení ve stojánku.
- Nabíjecí stojánek - umožňuje pohodlné uložení a nabíjení strojku.
- DLC ocelová T-střihací hlavice TBD370 - profesionální střihací hlavice s DLC povrchovou úpravou.

DLC povrch pomáhá snižovat zahřívání a tření při práci. Střihací hlavice je vhodná pro přesné dokončovací práce, kontury a práci s krátkými vlasy nebo vousy.

Součástí balení jsou praktické doplňky pro každodenní práci, nabíjení a základní údržbu.

Příslušenství v balení

- hřebenový nástavec 1 mm
- hřebenový nástavec 2 mm
- hřebenový nástavec 3 mm
- ochranný kryt stříhací hlavice
- 2 nabíjecí kabely / nabíječky
- olej na stříhací hlavici
- nabíjecí stojánek
- cestovní sáček
- čistící kartáček

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je balení kompletní a zda není strojek nebo příslušenství viditelně poškozené.

POUŽITÍ STROJKU

Stříhací strojek VADER nabízí až 210 minut vysoce výkonného bezdrátového provozu a pohodlné nabíjení přes USB-C. Motor pracuje rychlostí přibližně 7200 ot./min a je určen pro univerzální péči o vlasy, vousy, tělo i knír.

Základní použití

- Zapněte strojek a ujistěte se, že motor i stříhací hlavice pracují správně. Nepoužívejte strojek, pokud je stříhací hlavice poškozená.
- Při práci vedte strojek směrem vzhůru podél vlasů nebo vousů a stříhejte na požadovanou délku.
- Pohyb směrem dolů může vést k příliš výraznému zkrácení nebo nechtěnému prostříhání.
- Pro různé délky stříhu používejte dodané hřebenové nástavce.
- Netlačte na pokožku příliš silně. Přirozený, plynulý pohyb pomáhá dosáhnout čistého výsledku.

Strojek je vhodný pro dokončovací práce, kontury, detailní úpravu vlasů a vousů i rychlou úpravu kratších partií.

HŘEBENOVÉ NÁSTAVCE

Balení obsahuje 3 hřebenové nástavce o délkách 1 mm, 2 mm a 3 mm. Jsou určeny pro stříhání vlasů, vousů a kníru na různé délky.

Nasazení hřebenového nástavce

- Vložte zuby stříhací hlavice do přední části hřebenového nástavce.
- Poté zatlačte zadní část nástavce směrem dolů, dokud bezpečně nezapadne.

Sejmutí hřebenového nástavce

- Nadzvedněte horní nebo zadní část nástavce.
- Nástavec opatrně sejměte ze stříhací hlavice.

Údržba nástavců

- Po použití odstraňte vlasy a zbytky vousů čistícím kartáčkem.
- Před uložením musí být nástavce suché a čisté.
- Nepoužívejte prasklý nebo deformovaný nástavec.

DLC OCELOVÁ T-STŘIHACÍ HLAVICE TBD370

Střihací hlavice TBD370 je určena pro strojek VADER. DLC povrchová úprava pomáhá udržovat hlavici chladnější, snižuje tvorbu tepla a tření a je odolná proti korozi při dlouhodobém používání.

Vlastnosti střihací hlavice

- vhodná pro objemové zkrácení i tvorbu rovných linií a kontur
- plynulý a přesný chod při profesionální práci
- DLC povrchová úprava pro snížení tření a zahřívání
- označení náhradní střihací hlavice: TBD370

Čištění a mazání

- K čištění použijte dodaný čistící kartáček.
- Odstraňte všechny vlasy a nečistoty z prostoru střihací hlavice.
- Po vyčištění aplikujte 1-2 kapky oleje na střihací hlavici.
- Přebytečný olej otřete suchým hadříkem.

NABÍJENÍ

Plné nabití trvá přibližně 180 minut. Po úplném nabití lze strojek používat až přibližně 210 minut.

Možnosti nabíjení

- nabíjení přímo přes USB-C kabel
- nabíjení pomocí nabíjecího stojánu
- možnost použití s kabelem i bez kabelu
- vstupní napětí vhodné pro celosvětové použití: 100-240 V

Při nabíjení používejte pouze vhodný napájecí adaptér a kabel. Nabíjecí port udržujte suchý a čistý. Pokud je přístroj, kabel nebo nabíjecí stojánek poškozený, nepoužívejte je.

Pro delší životnost baterie nenechávejte strojek dlouhodobě vybitý. Pokud ho delší dobu nepoužíváte, pravidelně jej dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodržujte níže uvedená bezpečnostní pravidla. Nesprávné zacházení může vést k poškození výrobku nebo ke zranění.

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka.
- Nepoužívejte strojek, pokud je stříhací hlavice poškozená. V takovém případě ji vyměňte nebo kontaktujte servis.
- Před čištěním strojek vždy vypněte a odpojte od napájení.
- Strojek není vodotěsný. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nenamáčejte jej a nevystavujte jej přímému kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte přístroj ve sprše, vaně nebo v blízkosti napuštěného umyvadla.
- Nepoužívejte poškozený kabel, adaptér ani nabíjecí stojánek.

Výrobce ani dodavatel nenese odpovědnost za zranění nebo poškození vzniklé nesprávným zacházením.

ÚDRŽBA A DALŠÍ INFORMACE

Pro bezpečný provoz a dlouhou životnost pravidelně kontrolujte stav stříhací hlavičky, nabíjecího kabelu a nabíjecího stojánku.

Doporučení

- Po každém použití odstraňte vlasy a nečistoty.
- Stříhací hlavičce pravidelně mažte dodaným olejem.
- Před uložením nasadte ochranný kryt stříhací hlavičky.
- Strojek skladujte na suchém místě.
- Nesnažte se opravovat vnitřní části strojeku svépomocí.

V případě dotazů nebo potíží se obraťte na zákaznický servis uvedený v záruční části tohoto návodu.

Náhradní stříhací hlavičky a další informace jsou dostupné prostřednictvím QR kódů v originálním balení nebo na webu výrobce.

VÍCE INFORMACÍ

Více informací o stříhacím strojků VADER, příslušenství a náhradních stříhacích hlavicích najdete na webu výrobce nebo prostřednictvím QR kódů uvedených v originálním návodu.

QR kódy v originálním návodu slouží zejména pro:

- další informace o produktu
- objednání nebo vyhledání náhradní stříhací hlavice
- přístup na web výrobce
- zákaznický kontakt a servisní formulář

Poznámka: Tento český návod je připraven jako textová verze ve stylu originálu. QR kódy a původní obrazové diagramy zůstávají součástí originálního návodu výrobce.

ZÁRUČNÍ INFORMACE

OMEZENÁ ZÁRUKA 12 MĚSÍCŮ NA VADY MATERIÁLU NEBO ZPRACOVÁNÍ

Výrobek je kryt zárukou proti vadám materiálu nebo zpracování po dobu 1 roku od data zakoupení.

Výrobek, u kterého bude během záruční doby zjištěna vada materiálu nebo zpracování, bude opraven nebo vyměněn bez nákladů na díly nebo práci pro zákazníka, a to podle podmínek výrobce nebo prodejce.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

V případě dotazů nebo problémů se strojkem VADER kontaktujte zákaznický servis. Tým podpory vám pomůže s řešením dotazů, servisu nebo reklamace.

Kontakt výrobce:

Email: support@supremetrimmer.com

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

Při reklamaci doporučujeme uvést model výrobku, datum nákupu a popis závady.