

GRATULUJEME K NOVÉMU STROJKU!

Náradie Supreme Trimmer je navrhnuté s dôrazom na motor, batériu, strihaciu hlavicu, elektroniku, farbu aj celkový dizajn.

Aby ste zo svojho nového produktu získali čo najlepší výkon, venujte prosím chvíľu prečítaniu tohto návodu. Nájdete tu základné pokyny na použitie, nabíjanie, údržbu a bezpečné zaobchádzanie.

Každý kus je pred zabalením kontrolovaný a testovaný. Výrobca uvádza, že nástroje sú zostavované ručne a prechádzajú rôznymi kontrolami funkčnosti. Pokiaľ nie ste s výrobkom spokojní alebo niečo nefunguje správne, kontaktujte zákaznícku podporu. Výrobky s batériou, motorom alebo elektronikou môžu byť v rámci záručných podmienok posúdené servisom.

Podpora výrobcu:

support@supremetrimmer.com

Sledujte Supreme Trimmer na sociálnych sieťach:

@SUPREMETRIMMER

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Supreme Trimmer.

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD / ZÁRUČNÁ KARTA

Strany 1-2: Prehľad strihacieho strojčeka

Strany 3-5: Príslušenstvo a funkcie

Strana 6: Použitie hrebeňových nástavcov

Strany 7-8: DLC strihacia hlavica TBD370

Strany 9-10: Nabíjanie a bezpečnostné upozornenia

Strana 11: Viac informácií a náhradné hlavice

Strana 12: Záruka a zákaznícky servis

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Vstup	DC 5 V / 1 A (100-240 V)
Výkon	5 W
Menovité napätie	3,7 V
Pracovné napätie	3,2 V
Doba prevádzky	3,5 hodiny
Doba nabíjania	3 hodiny
Li-ion batéria	1600 mAh
Otáčky motora	7000 ot./min \pm 5 %
Ochrana	proti nadprúdu
Nastavenie hlavice	4 polohy nastavenia

PREHĽAD STRIHACIEHO STROJKU

Táto strana nahrádza obrázkový prehľad textovým popisom jednotlivých častí, aby bol slovenský návod prehľadný a dobre tlačitelný.

Hlavné časti strojčka

- Vypínač / prepínač rýchlosti - slúži na zapnutie, vypnutie a nastavenie chodu strojčka podľa potreby.
- LED indikátor batérie - svetlo modrá signalizácia znamená nabitie, červená signalizuje potrebu nabitia.
- Nabíjací port USB-C - slúži na nabíjanie pomocou USB-C kábla.
- Dva nabíjacie piny - kontakty na nabíjanie v stojane.
- Nabíjací stojan - umožňuje pohodlné uloženie a nabíjanie strojčka.
- DLC ocelová T-strihacia hlavica TBD370 - profesionálna strihacia hlavica s DLC povrchovou úpravou.

DLC povrch pomáha znižovať zahrievanie a trenie pri práci. Strihacia hlavica je vhodná na presné dokončovacie práce, kontúry a prácu s krátkymi vlasmi alebo fúzmi.

Súčasťou balenia sú praktické doplnky na každodennú prácu, nabíjanie a základnú údržbu.

Príslušenstvo v balení

- hrebeňový nástavec 1 mm
- hrebeňový nástavec 2 mm
- hrebeňový nástavec 3 mm
- ochranný kryt strihacej hlavice
- 2 nabíjacie káble / nabíjačky
- olej na strihaciu hlavicu
- nabíjací stojan
- cestovné vrečko
- čistiaca kefka

Pred prvým použitím skontrolujte, či je balenie kompletné a či nie je strojček alebo príslušenstvo viditeľne poškodené.

POUŽITIE STROJKU

Strihací strojček VADER ponúka až 210 minút vysoko výkonnej bezdrôtovej prevádzky a pohodlné nabíjanie cez USB-C. Motor pracuje rýchlosťou približne 7200 ot./min a je určený pre univerzálnu starostlivosť o vlasy, fúzy, telo i fúzy.

Základné použitie

- Zapnite strojček a uistite sa, že motor aj strihacie hlavice pracujú správne. Nepoužívajte strojček, pokiaľ je strihacia hlavica poškodená.
- Pri práci ved'te strojček smerom nahor pozdĺž vlasov alebo fúzov a strihajte na požadovanú dĺžku.
- Pohyb smerom dole môže viesť k príliš výraznému skráteniu alebo nechcenému prestrihaniu.
- Pre rôzne dĺžky strihu používajte dodané hrebeňové nadstavce.
- Netlačte na pokožku príliš silno. Prirodzený, plynulý pohyb pomáha dosiahnuť čistý výsledok.

Strojček je vhodný na dokončovacie práce, kontúry, detailnú úpravu vlasov a fúzov i rýchlu úpravu kratších partií.

HREBEŇOVÉ NADSTAVCE

Balenie obsahuje 3 hrebeňové nástavce s dĺžkami 1 mm, 2 mm a 3 mm. Sú určené na strihanie vlasov, fúzov a fúzov na rôzne dĺžky.

Nasadenie hrebeňového nástavca

- Vložte zuby strihacej hlavice do prednej časti hrebeňového nástavca.
- Potom zatlačte zadnú časť nástavca smerom dole, kým bezpečne nezapadne.

Vybratie hrebeňového nástavca

- Nadvihnite hornú alebo zadnú časť nástavca.
- Nástavec opatrne odoberte zo strihacej hlavice.

Údržba nástavcov

- Po použití odstráňte vlasy a zvyšky fúzov čistiacou kefkou.
- Pred uložením musia byť nástavce suché a čisté.
- Nepoužívajte prasknutý alebo deformovaný nástavec.

DLC OCEĽOVÁ T-STRIHACIA HLAVICA TBD370

Strihacia hlavica TBD370 je určená pre strojček VADER. DLC povrchová úprava pomáha udržiavať hlavicu chladnejšiu, znižuje tvorbu tepla a trenia a je odolná proti korózii pri dlhodobom používaní.

Vlastnosti strihacie hlavice

- vhodná pre objemové skrátenie aj tvorbu rovných línií a kontúr
- plynulý a presný chod pri profesionálnej práci
- DLC povrchová úprava pre zníženie trenia a zahrievania
- označenie náhradné strihacie hlavice: TBD370

Čistenie a mazanie

- Na čistenie používajte dodanú čistiacu kefku.
- Odstráňte všetky vlasy a nečistoty z priestoru strihacej hlavice.
- Po vyčistení aplikujte 1-2 kvapky oleja na strihaciu hlavicu.
- Prebytočný olej utrite suchou handričkou.

NABÍJANIE

Plné nabitie trvá približne 180 minút. Po úplnom nabití je možné strojček používať až približne 210 minút.

Možnosti nabíjania

- nabíjanie priamo cez USB-C kábel
- nabíjanie pomocou nabíjacieho stojanu
- možnosť použitia s káblom aj bez kábla
- vstupné napätie vhodné pre celosvetové použitie: 100-240 V

Pri nabíjaní používajte iba vhodný napájací adaptér a kábel. Nabíjací port udržiajte suchý a čistý. Ak je prístroj, kábel alebo nabíjací stojan poškodený, nepoužívajte ich.

Pre dlhšiu životnosť batérie nenechávajte strojček dlhodobo vybitý. Pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate, pravidelne ho dobite.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Dodržiňte nižšie uvedené bezpečnostné pravidlá. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k poškodeniu výrobku alebo k zraneniu.

- Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka.
- Nepoužívajte strojček, pokiaľ je strihacia hlavica poškodená. V takom prípade ju vymeňte alebo kontaktujte servis.
- Pred čistením strojček vždy vypnite a odpojte od napájania.
- Strojček nie je vodotesný. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nenamáčajte ho a nevystavujte ho priamemu kontaktu s vodou.
- Nepoužívajte prístroj v sprche, vani alebo v blízkosti napusteného umývadla.
- Nepoužívajte poškodený kábel, adaptér ani nabíjací stojan.

Výrobca ani dodávateľ nenesie zodpovednosť za zranenie alebo poškodenie vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním.

ÚDRŽBA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pre bezpečnú prevádzku a dlhú životnosť pravidelne kontrolujte stav strihacej hlavice, nabíjacieho kábla a nabíjacieho stojanu.

Odporúčanie

- Po každom použití odstráňte vlasy a nečistoty.
- Strihaciu hlavicu pravidelne mažte dodaným olejom.
- Pred uložením nasad'te ochranný kryt strihacej hlavice.
- Strojček skladujte na suchom mieste.
- Nesnažte sa opravovať vnútorné časti strojčeka svojpomocne.

V prípade otázok alebo problémov sa obráťte na zákaznícky servis uvedený v záručnej časti tohto návodu.

Náhradné strihacie hlavice a ďalšie informácie sú dostupné prostredníctvom QR kódov v originálnom balení alebo na webe výrobcu.

VIAC INFORMÁCIÍ

Viac informácií o strihačom strojičeku VADER, príslušenstve a náhradných strihacích hlaviciach nájdete na webe výrobcu alebo prostredníctvom QR kódov uvedených v originálnom návode.

QR kódy v originálnom návode slúžia najmä pre:

- ďalšie informácie o produkte
- objednanie alebo vyhľadanie náhradnej strihacej hlavice
- prístup na web výrobcu
- zákaznícky kontakt a servisný formulár

Poznámka: Tento slovenský návod je pripravený ako textová verzia v štýle originálu. QR kódy a pôvodné obrazové diagamy zostávajú súčasťou originálneho návodu výrobcu.

ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 12 MESIACOV NA CHYBY MATERIÁLU ALEBO SPRACOVANIE

Výrobok je krytý zárukou proti vadám materiálu alebo spracovaniu po dobu 1 roka od dátumu zakúpenia.

Výrobok, u ktorého bude počas záručnej doby zistená chyba materiálu alebo spracovania, bude opravený alebo vymenený bez nákladov na diely alebo prácu pre zákazníka, a to podľa podmienok výrobcu alebo predajcu.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

V prípade otázok alebo problémov so strojčekom VADER kontaktujte zákaznícky servis. Tím podpory vám pomôže s riešením otázok, servisu alebo reklamácie.

Kontakt výrobcu:

Email: support@supremetrimmer.com

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

Pri reklamácií odporúčame uviesť model výrobku, dátum nákupu a popis závady.