

Děkujeme Vám za zakoupení iontové žehličky Bio Ionic Agave Healing Vapor Iron.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, aby jej mohl každý uživatel využít kdykoliv podle potřeby.

Výměna náplně:

Krok 1 - Uvolnění náplně

Vypněte žehličku, odpojte ji od zdroje proudu a nechte vychladnout. Držte žehličku ve vodorovné poloze a sejměte náplň stiskem uvolňovacího tlačítka. Vyjměte náplň. Nikdy nezkoušejte doplnit náplň, když je žehlička horká nebo zapojená v zásuvce.

Krok 2 - Otevření těsnění

Obraťte náplň a stáhněte gumové těsnění pomocí poutka tak, abyste odhalili větší ze dvou děr. Buďte opatrní, abyste neutrhli gumové těsnění od náplně.

Krok 3 - Doplnění kazety s Vapor Infusion

Odšroubujte trysku lahvičky Vapor Infusion a vyplňte největší díru v kazetě dokud nedosáhne okraje. Nepřeplňte kazetu. Okamžitě otřete jakékoliv nečistoty v případě vylití.

Krok 4 - Uzavření těsnění

Vraťte gumové těsnění do původní polohy, ujistěte se, že dírky jsou kompletně uzavřeny zatlačením na jejich místo. Odstraňte veškeré úniky Vapor Infusion.

Krok 5 - Vrácení náplně

Vložte přední část kazety na okraj, zarovnejte šipku na kazetě se šipkou na žehličce. Jemně zatlačte na zadním konci náplně (blízko uvolňovacího tlačítka) dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená, že kazeta je na svém místě.

Upozornění:

Pokud během užívání dojde k další potřebě Vapor Infusion, vypněte žehličku, počkejte alespoň 3 minuty až žehlička vychladne a doplňte kazetu. Nedodržení tohoto postupu povede ke zrušení záruky. Pro extra dlouhé vlasy mějte naplněnou a připravenou k použití druhou kazetu, protože pouze jedna náplň nemusí stačit.

Provoz žehličky

- Pokud není žehlička používána, vypněte ji.
- Před každým použitím zkontrolujte:
 - kabel a povrch žehličky. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou jakékoliv součástky rozštípnuty, utrženy nebo poškozeny.
 - zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, pokud je prasknutá, rozštípnutá nebo poškozená.
 - kolíky zástrčky a nikdy nepoužívejte, pokud jsou ohnuty nebo poškozeny.
 - ukazatel teploty a nepoužívejte, pokud je prasknutý, rozštípnutý, rozbitý nebo poškozen
 - zapněte žehličku stiskem tlačítka ON/OFF. Bude svítit blikající červené světýlko.
 - nastavte požadovanou teplotu (Low, Med nebo High). Červené světýlko přestane blikat a zůstane svítit, když žehlička dosáhne požadované teploty dle nastavení.
- Zabraňte poškození vlasů použitím správného nastavení teploty:
- **Teplota - typ vlasů**
 - Low - křehké, velmi jemné
 - Medium - normální, středně silné
 - High - odolné, hrubé
- K uvolnění páry zavřete destičky žehličky a tiskněte tlačítko Vapor dokud neklikne do polohy ON. V tuto chvíli začne vycházet pára z horní destičky. Poznámka: K ujištění, že pára je aktivována, držte tlačítko Vapor po celou dobu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Děkujeme Vám za zakoupení iontové žehličky Bio Ionic Agave Healing Vapor Iron.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, aby jej mohl každý uživatel využít kdykoliv podle potřeby.

Výměna náplně:

Krok 1 - Uvolnění náplně

Vypněte žehličku, odpojte ji od zdroje proudu a nechte vychladnout. Držte žehličku ve vodorovné poloze a sejměte náplň stiskem uvolňovacího tlačítka. Vyjměte náplň. Nikdy nezkoušejte doplnit náplň, když je žehlička horká nebo zapojená v zásuvce.

Krok 2 - Otevření těsnění

Obraťte náplň a stáhněte gumové těsnění pomocí poutka tak, abyste odhalili větší ze dvou děr. Buďte opatrní, abyste neutrhli gumové těsnění od náplně.

Krok 3 - Doplnění kazety s Vapor Infusion

Odšroubujte trysku lahvičky Vapor Infusion a vyplňte největší díru v kazetě dokud nedosáhne okraje. Nepřeplňte kazetu. Okamžitě otřete jakékoliv nečistoty v případě vylití.

Krok 4 - Uzavření těsnění

Vraťte gumové těsnění do původní polohy, ujistěte se, že dírky jsou kompletně uzavřeny zatlačením na jejich místo. Odstraňte veškeré úniky Vapor Infusion.

Krok 5 - Vrácení náplně

Vložte přední část kazety na okraj, zarovnejte šipku na kazetě se šipkou na žehličce. Jemně zatlačte na zadním konci náplně (blízko uvolňovacího tlačítka) dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená, že kazeta je na svém místě.

Upozornění:

Pokud během užívání dojde k další potřebě Vapor Infusion, vypněte žehličku, počkejte alespoň 3 minuty až žehlička vychladne a doplňte kazetu. Nedodržení tohoto postupu povede ke zrušení záruky. Pro extra dlouhé vlasy mějte naplněnou a připravenou k použití druhou kazetu, protože pouze jedna náplň nemusí stačit.

Provoz žehličky

- Pokud není žehlička používána, vypněte ji.
- Před každým použitím zkontrolujte:
 - kabel a povrch žehličky. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou jakékoliv součástky rozštípnuty, utrženy nebo poškozeny.
 - zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, pokud je prasknutá, rozštípnutá nebo poškozená.
 - kolíky zástrčky a nikdy nepoužívejte, pokud jsou ohnuty nebo poškozeny.
 - ukazatel teploty a nepoužívejte, pokud je prasknutý, rozštípnutý, rozbitý nebo poškozen
 - zapněte žehličku stiskem tlačítka ON/OFF. Bude svítit blikající červené světýlko.
 - nastavte požadovanou teplotu (Low, Med nebo High). Červené světýlko přestane blikat a zůstane svítit, když žehlička dosáhne požadované teploty dle nastavení.
- Zabraňte poškození vlasů použitím správného nastavení teploty:
- **Teplota - typ vlasů**
 - Low - křehké, velmi jemné
 - Medium - normální, středně silné
 - High - odolné, hrubé
- K uvolnění páry zavřete destičky žehličky a tiskněte tlačítko Vapor dokud neklikne do polohy ON. V tuto chvíli začne vycházet pára z horní destičky. Poznámka: K ujištění, že pára je aktivována, držte tlačítko Vapor po celou dobu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Když používáte elektrické spotřebiče, a zvláště když je používáte v přítomnosti dětí, vždy učinite preventivní opatření, včetně následujícího:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇUJTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ – elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuty. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití. Nepoužívejte jej během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla nebo vany. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny padl.
- Nedotýkejte se přístroje nebo kabelu mokřými rukama – mohlo by to způsobit elektrický šok.
- Padne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od elektrického proudu. NESAHEJTE PRO NĚJ DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!
- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

UPOZORNĚNÍ – v zájmu snížení rizika popálení, zabítí elektrickým proudem, požáru nebo zranění, postupujte následovně:

- používejte přístroj pouze na účely, pro které byl vyroben a pouze v souladu s tímto návodem k použití.
- Zapojte přístroj do elektrické zástrčky AC (střídavý proud) 220V / 50 Hz.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojen do zástrčky.
- Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se dodává kyslík.
- Příslušenství může být během použití horké. Před použitím je nechte vychladnout.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Předcházejte požáru tím, že nebudete zapojovat více kabelů do jedné zástrčky, ani nepoužívejte prodlužovačku při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, má-li poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku.
- Při zapojování nebo odpojování zástrčky: zástrčku pevně uchopte, aby jste předešli poškození funkčnosti kabelu nebo zástrčky.
- Jakkmile ucítíte nepříjemný zápach, přístroj ihned vypněte. Ignorování tohoto zápachu by mohlo vést k požáru nebo jiným nehodám.
- Dojde-li k přerušení dodávky elektřiny, odpojte zástrčku od zdroje elektrického proudu.

- V případě zemětřesení nebo blesku výrobek ihned vypněte a odpojte od zdroje proudu.

PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE, NEROZEBÍREJTE ANI NEPŘEDĚLÁVEJTE. PŘI ČIŠTĚNÍ A UTÍRÁNÍ PŘÍSTROJ ODPOJTE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU. TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA 24 MĚSÍCŮ

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní vady, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Normální opotřebování, jako např. zkratky v kabelu nebo v zástrčce.
- Poškození následkem nesprávného použití, jako např.:
 - Pád přístroje
 - Zapojení do sítě s nesprávným napětím
 - Nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.
- Neodborné zacházení, jako např. oprava nebo snaha o opravu neoprávněnou osobou
- Zanedbání správné údržby (např. špinavý filtr, nebo plotýnky)
- Poškození elektrické šňůry

1. S DOKLADEM O ZAPLACENÍ A PŘED UPLYNUTÍM 24 MĚSÍCŮ OD KOUPI*

Možnost výměny nebo opravy vadného spotřebiče bude posouzena firmou Bio Ionic. Své požadavky zasílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra (poštovně hradíte vy) spolu s originálem účtu (dokladu o zaplacení).

2. BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ NEBO PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY 24 MĚSÍCŮ

Své požadavky posílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra k posouzení ceny oprav (poštovně hradíte vy).

FIRMA BIO IONIC NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

*Výměna zboží v záruční době nebude uznána bez předložení dokladu o zaplacení.

DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Když používáte elektrické spotřebiče, a zvláště když je používáte v přítomnosti dětí, vždy učinite preventivní opatření, včetně následujícího:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇUJTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ – elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuty. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití. Nepoužívejte jej během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla nebo vany. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny padl.
- Nedotýkejte se přístroje nebo kabelu mokřými rukama – mohlo by to způsobit elektrický šok.
- Padne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od elektrického proudu. NESAHEJTE PRO NĚJ DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!
- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

UPOZORNĚNÍ – v zájmu snížení rizika popálení, zabítí elektrickým proudem, požáru nebo zranění, postupujte následovně:

- používejte přístroj pouze na účely, pro které byl vyroben a pouze v souladu s tímto návodem k použití.
- Zapojte přístroj do elektrické zástrčky AC (střídavý proud) 220V / 50 Hz.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojen do zástrčky.
- Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se dodává kyslík.
- Příslušenství může být během použití horké. Před použitím je nechte vychladnout.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Předcházejte požáru tím, že nebudete zapojovat více kabelů do jedné zástrčky, ani nepoužívejte prodlužovačku při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, má-li poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku.
- Při zapojování nebo odpojování zástrčky: zástrčku pevně uchopte, aby jste předešli poškození funkčnosti kabelu nebo zástrčky.
- Jakkmile ucítíte nepříjemný zápach, přístroj ihned vypněte. Ignorování tohoto zápachu by mohlo vést k požáru nebo jiným nehodám.
- Dojde-li k přerušení dodávky elektřiny, odpojte zástrčku od zdroje elektrického proudu.

- V případě zemětřesení nebo blesku výrobek ihned vypněte a odpojte od zdroje proudu.

PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE, NEROZEBÍREJTE ANI NEPŘEDĚLÁVEJTE. PŘI ČIŠTĚNÍ A UTÍRÁNÍ PŘÍSTROJ ODPOJTE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU. TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA 24 MĚSÍCŮ

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní vady, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Normální opotřebování, jako např. zkratky v kabelu nebo v zástrčce.
- Poškození následkem nesprávného použití, jako např.:
 - Pád přístroje
 - Zapojení do sítě s nesprávným napětím
 - Nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.
- Neodborné zacházení, jako např. oprava nebo snaha o opravu neoprávněnou osobou
- Zanedbání správné údržby (např. špinavý filtr, nebo plotýnky)
- Poškození elektrické šňůry

1. S DOKLADEM O ZAPLACENÍ A PŘED UPLYNUTÍM 24 MĚSÍCŮ OD KOUPI*

Možnost výměny nebo opravy vadného spotřebiče bude posouzena firmou Bio Ionic. Své požadavky zasílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra (poštovně hradíte vy) spolu s originálem účtu (dokladu o zaplacení).

2. BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ NEBO PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY 24 MĚSÍCŮ

Své požadavky posílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra k posouzení ceny oprav (poštovně hradíte vy).

FIRMA BIO IONIC NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

*Výměna zboží v záruční době nebude uznána bez předložení dokladu o zaplacení.