

**UV sterilizátor nástrojů Sibel  
Model: 5010505**



**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ**

1. Prosím nepoužívejte sterilizátor ve vlhkém prostředí (např. v koupelně apod.).
2. Příklad použijte v dobře ventilovaném prostředí a na stabilním pracovním stole.
3. Nástroje vkládejte do sterilizátoru předem dobře otřené hadříkem.
4. Pokud je přístroj v pracovním stavu, nesmí být zakryt žádným ručníkem, plastovou taškou nebo jiným přehozem.
5. Nástroje, které nejsou odolné proti vysokým teplotám, jako plastové stěrky a jiné, se nesmí v tomto přístroji používat.

**RECYKLACE**



Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem.

**VÍTEJTE**

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtete tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy způsobené nesprávným používáním přístroje.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Sterilizátor se snadno ovládá pouze jedním tlačítkem na zadní straně přístroje.
  2. Předměty určené ke sterilizaci vložte do přístroje.
  3. Zavřete dvířka přístroje a stiskněte tlačítko pro zapnutí. Uvnitř sterilizátoru se rozsvítí modré světlo.
  4. Nechte předměty sterilizovat alespoň po dobu 30 minut.
  5. Při otevření dvířek během procesu se sterilizace automaticky zastaví.
  6. Po dokončení procesu vypněte přístroj vypínačem na zadní straně přístroje.
- Sterilizátor zničí 99 % všech bakterií a virů.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

**Rozměry:** 35,5 x 12 cm

**Délka kabelu:** 1,15 m

**Hmotnost:** 1,10 kg

**Napětí:** 220–240 V

**Výkon:** 12 W

**Frekvence:** 50–60 Hz



Svet kadernictva.sk

## UV sterilizátor nástrojov Sibel Model: 5010505



### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

1. Prosím nepoužívajte sterilizátor vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni a pod.).
2. Prístroj používajte v dobre vetranom prostredí a na stabilnom pracovnom stole.
3. Nástroje vkladajte do sterilizátora vopred dobre utreté handričkou.
4. Ak je prístroj v pracovnom stave, nesmie byť zakrytý žiadnym uterákom, plastovú taškou alebo iným prikrývkou.
5. Nástroje, ktoré nie sú odolné proti vysokým teplotám, ako plastové stierky a iné, sa nesmie v tomto prístroji používať.

### RECYKLÁCIA



Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým odpadom.

### VITAJTE

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

### NÁVOD K POUŽITIU

1. Sterilizátor sa ľahko ovláda iba jedným tlačidlom na zadnej strane prístroja.
2. Predmety určené na sterilizáciu vložte do prístroja.
3. Zatvorte dvierka prístroja a stlačte tlačidlo pre zapnutie. Vnútri sterilizátora sa rozsvieti modré svetlo.
4. Nechajte predmety sterilizovať aspoň po dobu 30 minút.
5. Pri otvorení dvierok počas procesu sa sterilizácie automaticky zastaví.
6. Po dokončení procesu vypnite prístroj vypínačom na zadnej strane prístroja. Sterilizátor zničí 99 % všetkých baktérií a vírusov.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Rozmery:** 35,5 x 12 cm

**Dĺžka kábla:** 1,15 m

**Hmotnosť:** 1,10 kg

**Napätie:** 220–240 V

**Výkon:** 12 W

**Frekvencia:** 50–60 Hz