



Svět kadeřnictví.cz

**Ohřivač a sterilizátor ručníků s UV lampou Sibel - 7,5 l**

**Ohřivač a sterilizátor ručníků s UV lampou Sibel - 18 l**

Model: 6013001, 6013002

**Topení:**

Jedinečný vytápěcí systém se používá k přeměně elektrického výkonu na topný výkon a teplo se pak přenáší infračerveným zářením. Teplota přístroje se automaticky zvyšuje, dokud nedosáhne dané teploty. Poté systém vstoupí do stavu automatického uchování teploty. Pokud je teplota nižší než nastavená teplota, funkce topení se automaticky znovu spustí.


**Sterilizační systém:**

Když je sterilizační systém zapnutý, systém automaticky zapne zařízení generující ozónové UV záření, které může dvojitě sterilizovat ručníky nebo jiné předměty uvnitř přístroje.

Pokud jsou dvířka neopatrně otevřena, systém okamžitě vypne sterilizaci, aby nedošlo k úniku UV záření.

Název produktu	Ohřivač ručníků	
Modelové číslo	6013001	6013002
Napětí	220-240 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Výkon	130 W	250 W
Teplota ohřevu	70-80 °C	
Vnitřní objem	7,5 l	18 l
Rozměry přístroje	350 x 280 x 260 mm	450 x 280 x 360 mm
Váha přístroje	4,6 kg	6,8 kg
Váha balení	5,5 kg	8 kg

**Popis přístroje**




1. Poloprůhledné okénko – umožňuje sledování průběhu činnosti
2. Sběrač vody – zachycuje odkapávající vodu z rámu dvířek
3. Madlo dveří – pro snadné otevírání a zavírání dveří
4. Zásobník na ručníky – kovový košík
5. Výstup UV světla a ozonu
6. Tlačítko zapnout/vypnout
7. Tlačítko spouštění UV ozonové procedury

**Návod k použití**

1. Připojte přístroj do elektrické sítě.
2. Otevřete dveře a vyjměte kovový košík.
3. Do košíku vložte ručníky nebo jiné textilní předměty.
4. Zavřete dvířka.
5. Zapněte ohřivač tlačítkem a přístroj začne pracovat. Jakmile teplota uvnitř dosáhne 80 °C, přístroj se přepne do stavu udržení stálé teploty.
6. V případě potřeby můžete tlačítkem aktivovat UV ozonový generátor. Jakmile je tato funkce spuštěna, uvnitř ohřivače se rozsvítí modré světlo a přístroj přejde do sterilizačního procesu.

Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve sběrači, aby nedošlo k přeplnění. Jakmile je sběrač plný, vytáhněte jej a všechnu vodu vylijte.



#### Upozornění

Nepoužívejte ohřívač k jiným účelům.

Nepoužívejte ohřívač v příliš kyselém nebo zásaditém prostředí.

Nevkládejte dovnitř žádné kyselé nebo zásadité předměty.

Nepřesuňte ohřívač, pokud je zapnutý.

Je nutné pravidelně vylévat vodu ze sběrače. Ideálně denně nebo po několika použitích.

Doporučujeme používat UV sterilizaci po omezený čas (maximálně 1–2 hodiny), v opačném případě může dojít k poškození předmětů.

Vyjměte prosím vlhký horký ručník nebo jiné předměty, které nepotřebujete okamžitě sterilizovat. Vypněte napájení a vyjměte zásobník na ručníky. Vyčistěte sběrač na vodu. Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojena, pokud ji nepoužíváte po dlouhou dobu.

Při práci s ohřívačem mějte vždy suché ruce.

Pokud ohřívač nepracuje správně, kontaktujte dodavatele nebo autorizované servisní středisko.

a) Pokud je poškozen přírodní kabel, musí být vyměněn v autorizovaném středisku nebo odbornou osobou.

b) Tento přístroj nesmí používat děti a osoby se sníženými fyzickými, mentálními nebo sensorickými schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby.

c) Přístroj není určen jako hračka pro děti.

d) Uchovávejte přístroj a jeho příslušenství z dosahu dětí mladších 8 let.

f) Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a pro profesionální použití.

g) Přístroj nesmí být ponořen.



Produkty označené touto značkou nesmí být na území EU likvidovány s běžným komunálním odpadem. Pro minimální dopad na životní prostředí a lidské zdraví je recyklujte v souladu s místní směrnicí o likvidaci elektroodpadu – odneste je na sběrný dvůr nebo je odevzdejte prodejci.

**Ohrievač a sterilizátor uterákov s UV lampou Sibel - 7,5 l**

**Ohrievač a sterilizátor uterákov s UV lampou Sibel - 18 l**

Model: 6013001, 6013002

**Kúrenie:**

Jedinečný vykurovací systém sa používa k premene elektrického výkonu na vykurovací výkon a teplo sa potom prenáša infračerveným žiarením. Teplota prístroja sa automaticky zvyšuje, pokiaľ nedosiahne danej teploty. Potom systém vstúpi do stavu automatického uchovania teploty. Ak je teplota nižšia ako nastavená teplota, funkcia kúrenia sa automaticky znovu spustí.


**Sterilizačný systém:**

Keď je sterilizačný systém zapnutý, systém automaticky zapne zariadenie generujúce ozónovej UV žiarenie, ktoré môže dvojito sterilizovať uteráky alebo iné predmety vnútri prístroja.

Pokiaľ sú dvierka neopatrne otvorená, systém okamžite vypne sterilizáciu, aby nedošlo k úniku UV žiarenia.

Názov produktu	Ohrievač ručníků	
Modelové číslo	6013001	6013002
Napätie	220-240 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Výkon	130 W	250 W
Teplota ohrevu	70-80 °C	
Vnútorný objem	7,5 l	18 l
Rozmery prístroja	350 x 280 x 260 mm	450 x 280 x 360 mm
Hmotnosť prístroja	4,6 kg	6,8 kg
Hmotnosť balenia	5,5 kg	8 kg

**Popis prístroja**




1. Polopriehľadné okienko - umožňuje sledovanie priebehu činnosti
2. Zberač vody - zachytáva odkvapkávajúci vodu z rámu dvierok
3. Kľučka dverí - pre jednoduché otváranie a zatváranie dverí
4. Zásobník na uteráky - kovový košík
5. Výstup UV svetla a ozónu
6. Tlačidlo zapnúť / vypnúť
7. Tlačidlo spúšťanie UV ozónovej procedury

**Návod na použitie**

1. Pripojte prístroj do elektrickej siete.
2. Otvorte dvere a vyberte kovový košík.
3. Do košíka vložte uteráky alebo iné textilné predmety.
4. Zatvorte dvierka.
5. Zapnite ohrievač tlačidlom a prístroj začne pracovať. Akonáhle teplota vo vnútri dosiahne 80 ° C, prístroj sa prepne do stavu udržania stálej teploty.
6. V prípade potreby môžete tlačidlom aktivovať UV ozónový generátor. Akonáhle je táto funkcia spustená, vnútri ohrievača sa rozsvieti modré svetlo a prístroj prejde do sterilizačného procesu.

Pravidelne kontrolujte hladinu vody v zberači, aby nedošlo k preplneniu. Akonáhle je zberač plný, vytiahnite ho a všetku vodu vylejte..



#### Upozornenie

Nepoužívajte ohrievač na iné účely.

Nepoužívajte ohrievač v príliš kyslom alebo zásaditom prostredí.

Nevkladajte dovnútra žiadne kyslé alebo zásadité predmety.

Nepresúvajte ohrievač, ak je zapnutý.

Je nutné pravidelne vylievat' vodu zo zberača. Ideálne denne alebo po niekoľkých použitíach.

Odporúčame používať UV sterilizáciu po obmedzený čas (maximálne 1-2 hodiny), v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu predmetov.

Vyberte prosím vlhký horúci uterák alebo iné predmety, ktoré nepotrebujete okamžite sterilizovať. Vypnite napájanie a vyberte zásobník na uteráky. Vyčistite zberač na vodu. Uistite sa, že je sieťová zástrčka pripojená, pokiaľ ju nepoužívate po dlhú dobu.

Pri práci s ohrievačom majte vždy suché ruky.

Ak ohrievač nepracuje správne, kontaktujte dodávateľa alebo autorizované servisné stredisko.

a) Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený v autorizovanom stredisku alebo odbornou osobou.

b) Tento prístroj nesmú používať deti a osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo senzorickými schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby.

c) Prístroj nie je určený ako hračka pre deti.

d) Uchovávajte prístroj a jeho príslušenstvo z dosahu detí mladších ako 8 rokov.

f) Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a pre profesionálne použitie.

g) Prístroj nesmie byť ponorený.



Produkty označené touto značkou nesmie byť na území EÚ likvidované s bežným komunálnym odpadom. Pre minimálny dopad na životné prostredie a ľudské zdravie je recyklujte v súlade s miestnou smernicou o likvidáciu elektroodpadu - odneste ich na zberný dvor alebo je odovzdajte predajcovi.

**Sibel hot towel cabinet with UV lamp - 7,5 l**  
**Sibel hot towel cabinet with UV lamp – 18 l**  
**Model: 6013001, 6013002**

**Heating system:**


A unique heating system is adopted to transform the electric power into the heating power and the heating power is then transferred by the infrared radiation. There is an auto temperature control system available. When the heat preservation function is on, the inner temperature of the machine will go up continuously until it reaches the appointed temperature. Then the system will enter the auto temperature preservation status. When the temperature becomes lower than the appointed temperature, the heating function will automatically start again.

**Sterilization system:**

When the sterilization system is on, the system will automatically turn on the UV ozone generating device which can double sterilize the towel or any other objects inside the cabinet. If the door is opened carelessly, the system will turn off the sterilization right away to prevent the leaking of UV light.

Product name	Hot Towel Cabinet	
Model NO.	6013001	6013002
Rated Voltage	220-240 V	
Rated Working Frequency	50/60 Hz	
Rated Power	130 W	250 W
Inner Tank Temperature	70-80 °C	
Inner Tank Volume	7,5 l	18 l
Size	350 x 280 x 260 mm	450 x 280 x 360 mm
Net Weight	4,6 kg	6,8 kg
Gross Weight	5,5 kg	8 kg

**Machine Description**




1. Half-transparent window: Enables working status observation
2. Water collection tank: To collect the flowed water drops from the doorframe
3. Door handle: Open and close the door
4. Hot towel tray: To put the hot towel
5. UV light and Ozone output
6. Heating function on/off switch: To control the temperature of inner tank
7. Ozone on/off switch: To control the UV Ozone producer

**Operation Instruction**

1. Connect the power plug, turn on the power.
2. Open the door and neatly place the wet towel and other objects into the hot towel tray.
3. Upon close the door check whether the doorframe was well closed with the cabinet seal.
4. Turn on the heating function by pressing the „On/Off“ button and the machine will start to heat up.
5. When the temperature reaches 80 degree, the system will enter the auto temperature preservation status.
6. The UV OZONE generator can be activated according to needs. When Ozone sterilization function is on, the blue light inside the hot towel cabinet will turn on, and the machine will enter the sterilization status.

Clean up the water in the water drop collection tank: Pull out the tank by holding the grooves of the tank. After cleaning up the water, push back the tank by the opposite direction as shown on the picture.



#### Attention

Do not use the hot towel cabinet beside any high temperature object.

Do not use the hot towel cabinet under acidic or humid environment.

Do not put the acidic or alkaline objects into the hot towel cabinet.

Do not move the hot towel cabinet when its power is connected or under the working status.

It is normal that the temperature of hot towel cabinet may rise up obviously after operating for a long time.

Please clean up the water inside the water collection tank regularly. (Ideally cleans it up in a daily basis). It is not suggested to work for a long time when the UV light and Ozone sterilization function is switch on (It is better to limit the working time within one or two hours), otherwise the objects may be damaged due to over-time UV light sterilization.

Please take out the wet hot towel or any other objects which are no longer need to sterilize immediately. Turn off the power and take out the hot towel tray. Clean up the water on the doorframe and the inner tank of the host machine. Please make sure the power plug is unplugged when not in use for a long time.

Please turn on the „HOT“ or „OZONE“ switch with dry hands.

In any case that hot towel cabinet does not work properly, please contact the local dealer or the professional maintenance service center and bring your warranty card with you.

a) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

b) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

c) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

d) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

e) Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

f) This appliance is intended to be used in household and similar applications.

g) The appliance must not be immersed.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.